

#### <u>วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูงที่เครื่องพิมพ์</u>

หากเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address มาจากราวเตอร์แล้ว แต่ต้องการตั้งค่า IP Address ที่ได้รับมาแบบ Auto ให้เป็นแบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หัวข้อ Settings หรือ การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK

### <u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ</u>



<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย</u>



2. 0ไปที่หัวข้อ General Settings หรือ การตั้งค่าทั่วไป แล้วกดปุ่ม OK



การตั้งค่า	
การตั้งค่าทั่วไป	
การบำรุงรักษา	
พิมพ์แผ่นสถานะ	
ตัวนับการพิมพ์	0



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



: วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ : L6160,L6170

### 3. ไปที่หัวข้อ Network Settings หรือ การตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK



การตั้งต่าทั่วไป	
การตั้งค่าพื้นฐาน	
การตั้งถ่าเครื่องพิมพ์	
การตั้งล่าเครือข่าย	
การตั้งค่าบริการเว็บ	0

# 4. ไปที่หัวข้อ Advanced หรือ ขั้นสูง แล้วกดปุ่ม OK





# 5. ไปที่หัวข้อ TCP/IP แล้วกดปุ่ม OK

Advanced	ขั้นสูง
Device Name	ชื่ออุปกรณ์
TCP/IP	TCP/IP
Proxy Server	พรือกซึ่เซิร์ฟเวอร์
Pv6 Address	IPv6 แอดเดรส





6. กดปุ่ม OK ที่หัวข้อ Obtain IP Address เพื่อเปลี่ยนจาก Auto เป็น Manual



	เริ่มการตั้งค่า	
ที่อยู่ IP	(	9
กำหนดเอง	•	
รับ IP แอดเดรส		
ยกเลิก	TCP/IP	

7. เลื่อนลงไปที่ Start Setup หรือ เริ่มการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK





8. จะแสดงหน้าจอ Setting up หรือ กำลังตั้งค่า



EPSON THAILAND / Jan 2018 / CS12



หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L6160,L6170

9. แสดงหน้าจอ Setup Complete หรือ ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Close หรือ ปิด





10. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เววาร (วันวันชร์ - สุดร์ เววา 8.20 - 17.3

- 💿 เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th