

้วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอ หมายเหตุ: มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ก่อน \*\*ในที่นี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยน Password ผ่านมือถือ\*\*

1. ที่มือถือ เลือกไปที่ **Web Browser** ที่ต้องการใช้งาน (ในที่นี้ใช้ผ่าน Firefox)



2. ใส่เลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ที่ช่อง URL ในหน้า Web Browser





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



: วิธีการเปลี่ยน Password Wi-Fi Direct ผ่าน Web Browser สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอ : L405, L4150

สามารถตรวจสอบเลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้ รุ่น **L405** 

ให้ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์

🖏 ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาทีหรือ

จนกว่าเครื่องจะดึงกระดาษเพื่อพิมพ์



2

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet** ออกมา สามารถดู IP Address (Wi-Fi Direct) ได้ที่หัวข้อ TCP/IP IPV4

<tcp ip="" ipv4=""></tcp>	
IPv4	Enable
Obtain IP Address	Auto(APIPA)
IP Address	169.254.206.99
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	None
APIPA	Enable
Acquisition way of DNS ADDR	Auto
Primary DNS Address	None
Secondary DNS Address	None
IP Address(Wi-Fi Direct)	192.168.10.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct)	255.255.255.0

## รุ่น **L4150**





2	
_	

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ **Epson Status Sheet** ออกมา สามารถดู IP Address (Wi-Fi Direct) ได้ที่หัวข้อ TCP/IP IPV4

<tcp ip="" ipv4=""></tcp>	
IPv4	Enable
Obtain IP Address	Unknown
IP Address	None
Subnet Mask	None
Default Gateway	None
APIPA	Enable
Acquisition way of DNS ADDR	Auto
Primary DNS Address	None
Secondary DNS Address	None
IP Address(Wi-Fi Direct)	192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct)	255.255.255.0



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

1



3. เลือกไปที่ Basic Settings



4. เลือกไปที่ Advance Settings





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



4

5. เลือกไปที่ Services



6. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct



- ช สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th



7. ที่หัวข้อ **Password** ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นค่า Password ปัจจุบันของเครื่องพิมพ์



8. สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่หัวข้อนี้ จากนั้นกด **Next** (สามารถใส่ตัวอักษรได้สูงสุด 1 - 21 ตัวอักษร)



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
  - เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th



6

9. ระบบจะแสดงชื่อ Wi-Fi Direct และ Password ที่มีการเปลี่ยน กด OK





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th