

: วิธีการตั้งค่าเมื่อปริ้นแบบไร้ขอบแล้วเนื้อภาพหาย : รุ่นที่สามารถปริ้นไร้ขอบได้ (Borderless) [·] Windows

เมื่อเวลาปริ้นงาน โดยเลือกการปริ้นแบบไร้ขอบ (Borderless) แล้วเนื้อภาพหาย

ให้ทำการตั้งค่าที่ไดร์เวอร์ โดยตั้งค่าตามข้อมูลด้านล่าง

เข้า Control Panel >> Devices and Printers >> คลิกขวาที่รุ่นเครื่องปริ้นเตอร์ เลือก Printing Preferences





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น
รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการตั้งค่าเมื่อปริ้นแบบไร้ขอบแล้วเนื้อภาพหาย : รุ่นที่สามารถปริ้นไร้ขอบได้ (Borderless)

การ : Windows

1 เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการบ	ไร้นเช่น A4,4	4*6″	
🖶 EPSON L850 Series Printing Preferences	s		×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรัก	เษา		
ทางลัดการพิมพ์	ประเภทกระดาษ	พืดกระดาษด้านหลัง	~
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม.	~
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 🍻 เอกสาร - คุณภาพสูง	2 จัดวางเอกสาร	 พิมพ์ไร้ขอบ แนวตั้ง แนวท์ 	ปรับแต่ง ^{เอน} 3
👹 ภาพถ่าย - 10 x 15 ชม. แนวตั้ง	ชนิดกระดาษ	กระดาษเอปสัน Ultra Gloss	iy ~
 ภาพขาย - 10 x 15 ปม. แน่งนอน การพิมพ์บนแผ่น CD/DVD 	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน	~
👹 ภาพถ่าย - A4 แนวตั้ง 📹 ภาพถ่าย - A4 แนวนอน	เลือกสั	๏ เลือกสี ◯ เทาต่	h
	การพิมพ์ 2 หน้า	ไม่ใช้	\sim
		ปรับแต่ง	
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ 🗸	จัดสำดับ
	สำนวน 1	➡ ที่ละร ■ ย้อน:	ชุดสำเนา จากหลัง
	ลดระดับเสียงขณะท	พิมพ์ ไม่ใช้	\sim
แสดงค่ากำหนด	🗌 แสดงตัวอย่างก่อ	อนพิมพ์	
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	🗌 การจัดการงานพื	ัพน	
4	1 ок	Cancel Apply	Help

2 คลิกเลือก พิมพ์ไร้ขอบ (จะแสดงข้อความตามภาพด้านล่าง ให้คลิก ตกลง)

พิมพ์ไร้ขอบ

คุณภาพการพิมพ์ที่ส่วนบนและท้ายของพื้นที่อาจลดลงโดยขึ้นกับชนิดของวัสดุที่ใช้พิมพ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่ากำหนดนี้คุณสามารถดูได้จากคู่มีออ้างอิงการใช้งานหรือ Online Help

📃 ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : รุ่นที่สามาร รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

: วิธีการตั้งค่าเมื่อปริ้นแบบไร้ขอบแล้วเนื้อภาพหาย : รุ่นที่สามารถปริ้นไร้ขอบได้ (Borderless) [·] Windows

คลิก ปรับแต่ง ให้คลิกเลือก เท่าขนาดเดิม และคลิก ตกลง

ขอบเขต

3

วิธีการขยาย ◯ขยายอัตโนมัติ ๋ (ท่าขนาดเดิม			
จำนวนของการขยาย ต่ำ หากพบเส้นขาวที่ร	กลาง ขอบของงานพิมพ์ ให้เลื่อน	มาก	
	ตกลง	ยกเล็ก คำแนะนำ	

4 คลิก **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>