<u>วิธีการรีเซ็ตหมึกกรณีที่มีการเติมหมึก</u>

<u>หมายเหตฺ:</u> กรณีที่มีการเติมน้ำหมึกเพิ่มลงไปในแท็งค์ แนะนำให้ทำการรีเช็ตระดับหมึก เพื่อที่สถานะระดับน้ำหมึก ในแท็งค์ จะได้มีสถานะตรงกับสถานะที่ปรากฏในไดรเวอร์

1. เลือก **Setup** หรือ ตั้งค่า

<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ</u>



2. เลือก Maintenance หรือ การบำรุงรักษา



3. เลือก Reset Ink Levels หรือ รีเซ็ตระดับหมึก







il dan	
สายการใช้การกล่องสำหรับมา	4
การบำรุงรักษา	
สารสังสารระดาษ	
deskuturere:	
an manadar m	

ansinders	
NAMES OF A STATE OF A	
and the second state	
ร์เซ็ตระดับหมึก	
arregiliani na seli sileni	
15C#16/161	-



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

4. เลือก Proceed หรือ ดำเนินการ





5. เลือกสีที่ต้องการรีเซ็ตระดับน้ำหมึก เลือก Done หรือ รีเซ็ต





6. จะปรากฏข้อความว่ารีเซ็ตระดับหมึกเสร็จสมบูรณ์ เลือก OK หรือ ตกลง



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>