

: วิธีตั้งค่าการพิมพ์ 2 หน้าในไดรเวอร์ : เครื่องพิมพ์ L-Series ที่รองรับ Auto Duplex : Windows

กรณีที่ต้องการตั้งค่าสั่งพิมพ์งาน 2 หน้าก่อนการพิมพ์เอกสาร

 เมื่ออยู่ในหน้าก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน เลือกที่ Printer Properties / คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าไปตั้งค่าพิมพ์งาน 2 หน้า (ในตัวอย่างเป็นการเปิดผ่าน Microsoft Word)

Pri	nt			
	Copies: 1			
Pri	nt			
Print	er			
3	EPSON L1455 Series Ready	•		
	Printer Proper	ties		
Setti	ngs			
P	Print All Pages			
Pages:				
	Print One Sided Only print on one side of th	•		
ĒĒ	Collated 1,2,3 1,2,3 1,2,3	•		
	Portrait Orientation	•		
	A4 210 x 297 mm 8.27" x 11.69"	•		
	Normal Margins Left: 1" Right: 1"	•		
	1 Page Per Sheet	•		
	Page Set	up		

 จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าไดรเวอร์ จะเห็นว่าค่า Default ที่หัวข้อ 2-Sided Printing หรือ การพิมพ์ 2 หน้า จะเป็น Off/ไม่ใช้

More Options Maintenance				ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การป	ารุงรักษา		
ting Presets	Paper Source	Auto Select	\sim	ทางฉัดการพิมพ์	ประเภทกระดาษ	เลือกอัดโนมัติ	
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm	\sim	เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม.	
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait OLandscape		🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 👹 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวตั้ง 🔿 แนวนอน	
Document - 2-Sided	Paper Type	plain papers	\sim	есо เอกสาร - 2 หน้า	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา	
Document - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard	\sim	ออม เอกสาร - 2-0p ออง เอกสาร - 2 หน้าหร้อม 2-Up	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน	
Document - Fast Grayscale	Color	Color Grayscale		🗐 เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว	เลือกสั	🖲 เลือกสี 🔿 เทาต่า	
Document - A3	2-Sided Printing	Off	~	ianats - Minat ianats - A3	การพิมพ์ 2 หน้า	ไม่ไข้ 1-1-1-1	
		Auto (Long-edge binding) Auto (Short-edge binding)				อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น)	
	Multi-Page	Off v Page Order.			วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ในใช้ 🗸 จัดสำคับ	
	Copies 1	Collate	r		สานวน 1 1	 พิละชุดสำเนา ช้อนจากหลัง 	6
	Quiet Mode	Off	~		 ลดระดับเสียงขณ:	ะพิมพ์ ไม่ไข้	
ow Settings	Print Preview	ite		แสดงค่ากำหนด	🗌 แสดงด้วอย่างก	่อนพิม พ์	
set Defaults Ink Levels	Arranger t	Lite		กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมื	า 🗌 การจัดการงาน	พิมพ์	



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลลใด้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถูกษ์
 www.epson.co.th
 - Aug 2019 / CS05



: วิธีตั้งค่าการพิมพ์ 2 หน้าในไดรเวอร์ : เครื่องพิมพ์ L-Series ที่รองรับ Auto Duplex : Windows

 ให้เปลี่ยนจาก Off/ไม่ใช้ เป็น Auto (Long Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) หรือ Auto (Short Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น)

Auto (Long Edge)/ລັຕໂນມັຕີ (ເข້າເລ່ມດ້າนยาว):



Auto (Short Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น):



4. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าก่อนการพิมพ์เอกสาร จากนั้นจึงกดสั่งพิมพ์งาน

EPSON L1455 Series Properties				×
Main More Options Maintenance				
Printing Presets	Paper Source	Auto Select		~
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297	A4 210 x 297 mm	
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait	OLandscape	
eco Document - 2-Sided	Paper Type	plain papers		\sim
To Document - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard		\sim
Document - Fast Grayscale	Color	Color	◯ Grayscale	
Document - A3	2-Sided Printing	Auto (Long-ed	dge binding)	~
		Settings	Print Densit	y
	Multi-Page	Off	✓ Page Order.	
	Copies 1	•	Collate	<u> </u>
	Quiet Mode	C	Off	\sim
Show Settings	Print Preview			
Reset Defaults Ink Levels	Job Arranger L	ite		
		OK	Cancel	lelp

ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ กา	รปารุงรักษา			
ทางลัดการพิมพ์	ประเภทกระดาษ	เลือกอัตโนมัติ	~	
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม.		
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 🥶 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวตั้ง 🔿 แนวนอน		
ออกสาร - 2 หน้า 12 เอกสาร - 2-ปก	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา	~	
🚎 เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน	~	
📄 เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว	เลือกสั	🖲 เลือกสี 🔿 เทาต่า		
🧾 เอกสาร - A3	การพิมพ์ 2 หน้า	อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว)	~	
		ปรับแต่ง Density ของการท่	ใมพ์	
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ ∨ จัดสำดับ		
	5 31111 1	🔺 🗸 ทีละชุดส่าเนา		
L L L		ย้อนจากหลัง		
ແຂ່ວເວົ້າການອ	 ลดระดับเสียงขณ:	เพิ่มพ์ ไม่ใช้	~	
	แสดงตัวอย่างก	่อนพิม พ์		
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำท	เม็ก การจัดการงาน	พิมพ์		



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
 www.epson.co.th



: วิธีตั้งค่าการพิมพ์ 2 หน้าในไดรเวอร์ : เครื่องพิมพ์ L-Series ที่รองรับ Auto Duplex : Windows

กรณีที่ต้องการตั้งค่าสั่งพิมพ์งาน 2 หน้าให้เป็นค่า Default

- 1. ให้เข้าไปตั้งค่าที่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ สามารถทำได้ดังนี้
 - 1.1 Windows XP: คลิกไปที่ Start > Control Panel > Printers and Faxes
 - 1.2 Windows 7: คลิกไปที่ **Start** > **Devices and Printers**
 - 1.3 Windows 8/10: เลือกไปที่ Search (สัญลักรูปแว่นขยาย) > ค้นหาคำว่า **Control Panel** > **Hardware and Sound** > **Devices and Printers**
- เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ Printers and Faxes / Devices and Printers ได้แล้ว จะปรากฏรายชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ ที่จะตั้งค่า > เลือก Printing Preferences



 จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าไดรเวอร์ จะเห็นว่าค่า Default ที่หัวข้อ 2-Sided Printing หรือ การพิมพ์ 2 หน้า จะเป็น Off/ไม่ใช้

in More Options Maintenance				
inting Presets	Paper Source	Auto Select		\sim
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297	A4 210 x 297 mm	
 Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality 	Orientation	Portrait	OLandscape	
Document - 2-Sided	Paper Type	plain papers		~
Document - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard		~
Document - Fast Grayscale	Color	Color	() Grayscale	
∃ Document - Grayscale Document - A3	2-Sided Printing	Off Off Auto (Long-ec Auto (Short-e	ge binding) dge binding)	~
	Multi-Page	Off	✓ Page Order.	
	Copies 1	÷	☑ Collate ☑ Reverse Orde	r
38 3	Quiet Mode	(Dff	\sim
Show Settings Reset Defaults Ink Levels	Print Preview Job Arranger	Lite		





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 www.epson.co.th



: วิธีตั้งค่าการพิมพ์ 2 หน้าในไดรเวอร์ : เครื่องพิมพ์ L-Series ที่รองรับ Auto Duplex : Windows

 ให้เปลี่ยนจาก Off/ไม่ใช้ เป็น Auto (Long Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านยาว) หรือ Auto (Short Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น)

Auto (Long Edge)/ລັດໂນມັຕີ (ເข້າເລ່ມດ້າนยาว):



Auto (Short Edge)/อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านสั้น):



5. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

EPSON L1455 Series Properties		×	👼 EPSON L1455 Series Properties		
Main More Options Maintenance			ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรัก	เษา	
Printing Presets	Paper Source	Auto Select \checkmark	ทางลัดการพิมพ์	ประเภทกระดาษ	เลือกอัตโนมัติ
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 🗸 🗸	เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 มม. 🚿
 Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality 	Orientation	Portrait Clandscape	🚔 เอกสาร - รวดเร็ว 🚔 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 😤 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร	🖲 แนวตั้ง 🔿 แนวนอน
eco Document - 2-Sided	Paper Type	plain papers ~	eco เอกสาร - 2 หน้า 12 เอกสาร - 2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา 🗸
C Document - 2-Sided with 2-Up	Quality	Standard V	eco เอกสาร - 2 หน้าพร้อม 2-Up	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน 🗸
Document - Fast Grayscale	Color	Color Grayscale	📰 เอกสาร-สเทา รวดเรว 🚟 เอกสาร-เทาดำ	เลือกสั	◉เลือกสั ◯เทาต่า
Document - A3	2-Sided Printing	Auto (Long-edge binding) $\qquad \qquad \lor$	🗐 เอกสาร - A3	การพิมพ์ 2 หน้า	อัตโนมัติ (เข้าเล่มด้านขาว)
		Settings Print Density			ปรับแต่ง Density ของการพิมพ์
	Multi-Page	Off V Page Order		วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้ V จัดสำดับ
	Copies 1	Collate		สำนวน 1	🔶 ทีละชุดสำเนา
		Reverse Order			ย่อนจากหลัง
	Quiet Mode	Off ~		ลดระดับเสียงขณะ	พิมพ์ ไม่ใช้ 🗸
Show Settings	Print Preview	ite	แสดงค่ากำหนด	🗌 แสดงตัวอย่างก่	้อนพื้มพ่
Reset Defaults Ink Levels	Job Arranger L	ave	กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมืก	🗌 การจัดการงานเ	สิมพ์
		OK Cancel Help			OK Cancel Help

 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ถ้าเข้ามาตรวจเช็คที่ไดรเวอร์ จะเห็นว่าค่า Default ที่หัวข้อ 2-Sided Printing หรือ การพิมพ์ 2 หน้า จะเป็นค่าตามที่ตั้งค่าไว้



เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
 www.epson.co.th