

: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก ของ L14150

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะพลาสติกสีฟ้า ที่แปะภายในเครื่องออกหมดแล้ว
- 2. ทำการเติมน้ำหมึกในแท้งค์ให้ครบทุกสี
- 3. หลังจากเติมน้ำหมึกครบแล้ว ให้เปิดเครื่องพิมพ์ **เลือกภาษา**

ภาษา/Lang	luage
Svenska	•
🕢 ภาษาไทย	
繁體中文	-

4. เลือก **ประเทศ/ภูมิภาค**

G	ประเทศ/ภูมิภาค	
แพน	ซาเนีย	0
🕢 ไทย		
ໂຫໂມ	1	-
		V





: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

5. เลือกเวลาออมแสง เป็น **ปิด**

G	เวลาออมแสง
I	
เปิด	

6. เลือกรูปแบบวันที่ (ในที่นี้เลือก วว.ดด.ปปปป)

G	รูปแบบวันที่
	ปปปป.ดด.วว
	ดด.วว.ปปปป
	วว.ดด.ปปปป





: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

7. ตั้ง วันที่



8. เลือกรูปแบบเวลา (ในที่นี้เลือก 24 ชั่วโมง)

Ø	รูปแบบเวลา	No.
	12 ชั่วโมง	
	24 ชั่วโมง	





: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

9. ตั้งเวลา



10. จะปรากฏ กำลังประมวลผล







: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150



12. จะปรากฏข้อความดังรูป ให้กดปุ่ม **ดำเนินการ**

ข้อมูล เมื่อเติมหมึก ต้องแน่ใจว่าไม่ได้บีบขวดหมึก หมึก อาจกระเด็น นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับสั ของขวดหม่กและถังหม่ก ดำเนินการ



ี่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th



: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

13. กดปุ่ม **เสร็จ** เพื่อเริ่มการชาร์ทหมึก



14. เครื่องจะทำการชาร์ทหมึก จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ห้ามปิดเครื่อง







: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

15. เมื่อชาร์ทหมึกเสร็จ ให้กดปุ่ม **ในการปรับเปลี่ยน**



16. กด ปรับ (แนะนำ)







: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

17. กด พิมพ์



18.ตรวจสอบใบทดสอบการพิมพ์ ที่พิมพ์ออกมา ถ้าเป็นปกติ ให้กดเลือก









: วิธีการชาร์ทหมึกครั้งแรก : L14150

19.ถ้าขึ้นให้ตั้งค่าแฟกซ์ แนะนำให้กดยกเลิกไปก่อน ตัวเครื่องจะเข้าสู่หน้าจอหลักของปริ้นเตอร์

จะเสร็จขั้นตอนการชาร์ทหมึกครั้งแรก



