

: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

้วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L15150 สำหรับ Windows

เมนูภาษาไทย ที่มุมขวาของหน้าจอดังภาพ 1.กดปุ่ม A 6 k Presets แฟกซ์ ถ่ายเอกสาร สแกน \ominus • • Job/Status 21-08-2020 17:58

A 18 5 -* Copy Scan Fax Presets . . . \ominus 4 Job/Status 21-08-2020 18:24

เมนูภาษาอังกฤษ

2.เลือกที่ Wi-Fi Direct



Close	Network Connection Settings
Select Conne	ction Method.
Rout	er and a second s
<mark>□]</mark> 奈 Wi-F	i Direct
	i Description



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

www.epson.co.th Sep 2019 / CS27



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150

: Windows

3.เลือกที่เมนู เริ่มมการดั้งค่า / Start Setup





4.เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการเชื่อมต่อ



5. เลือก เสร็จสิ้น/Complete หลังจากเลือกที่ เสร็จสิ้น/Complete หน้าจอจะกลับไปที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

ให้กด Close เพื่อกลับสู่หน้าหลัก





สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150

: Windows

6.หากต้องการทราบชื่อ Wifi direct และรหัสผ่าน เลือกที่ Other OS Devices



G	Select OS	
	iOS	
	Android	
	Other OS Devices	
	Change	- THE OWNER

จะขึ้นชื่อ Wifi Direct และรหัสผ่านดังรูป

G	สมาร์ทโฟน	ເນື່ອນທ່ອ		G	Smartphor	e connect	
เลือก SSII นั้นเลือก "ถ่	O ในการตั้งค่า Wi−Fi บ ถ้ดไป" บนหน้าจอนี้	ทเอุปกรณ์อัจฉริยะของจุณ จ	จาก	Select the select "Ne	SSID on your sma ext" on this screen.	t device's Wi-Fi setting, t	hen
SSID	DIRECT-pC-E	PSON-L15150 Series		SSID	DIRECT-pC-EF	SON-L15150 Series	
รหัสย่าน	79699503			Password	79699503		
6	ดูคำอซิบาย	ถัดไป		See	Description	Next	



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
 <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

<u>วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct</u>

1.Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เลือก Connect ไปที่ชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

โดยคลิกขวาที่ไอคอน 🛛 📶 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์แล้วคลิก Connect



2. จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi Direct เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก Next





• สามารุถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
 www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่นที่รองรับ : L15150 ระบบปฏิบัติการ : Windows

2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ที่คอมพิวเตอร์

้คาเดือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคาแนะนาให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์ และก่อนการติดตั้งแนะนาให้ ปิดไฟร์วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi





สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

ึกรณีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใส่แผ่นได้แนะนำดาวโหลดไดร์เวอร์ที่ <u>www.epson.sn</u>

1.เข้าเว็บ <u>www.epson.sn</u> และพิมพ์ชื่อรุ่นที่ช่องคันหากด Enter

EPSON					English	• Windows •
Gallery	Sett	ing Up Your Pro	oduct			
	Enter the name of	your product or select it from all p	products. e.g. XP-22	25		
	Alter and		aww. 👾	۱		
		All products +				
	Terms of use	EPSON.COM	@ Seito E	paon Cerp. 2020		

2.เลือกแทบ Let's get started หรือ มาเริ่มกันเลย



3.เลื่อนลงมาที่ หัวข้อที่ 2 connect/เชื่อมต่อ เลือกที่ Download /ดาวโหลด





สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวันวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

4.คลิกที่ไดร์เวอร์ที่ดาวโหลดมาหรือจากแผ่นไดร์เวอร์ เลือก ยอมรับ

Install Navi [L15150 Series]	- 0	×
	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	
ข้อมกลงการใช้โปรแกรม	ข้อตกลงอนุญาต์ให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ส่าหรับผู้ใช้ปลายหางของ EPSON	
เลือกตัวเลือก	ข้อกังเกตสำหรับมู้ใช้: โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบดอบก่อนทำการติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑนี้ หากคุณพ่านักอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 19-23 ของเอกสารนี้มีผลบังดับใช้กับดุณ มาตรา 22 ประกอบด้วยบหบัญญัติของอนุญาโต ตุลาการที่มีผลผูกพ้นซึ่งจำกัดความสามารถของคุณในการเสาะหาการบรรเทาทุกขในสาลต่อผู้พิพากษาและดณะลูกขุน และสละสิทธิของคุณในการเข้าร่วมการฟ้องร้องคดีหรือการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มในข้อพิพาทบางอย่าง คำว่า "ไม่เข้า ร่วม" นั้นมีอยู่ภายใต้มาตรา 22.7 สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอยกเว้นจากการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิแบบกลุ่ม	
การเขียมต่อ การเสียเต้ง	ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมาย ("ข้อตกลง") ระหว่างคุณ (บุคคลหรือนิติบุคคลที่อ้างก็งิ้นที่นี่เป็น "คุณ") และ Seiko Epson Corporation (รามกึง บริษัทในเครือ, "Epson") สำหรับโปรแกรมช่อฟต์แว่รีที่แนบมา รามกึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เฟ้ามีแาร้ หรือการอัปเด ต (ต่อไปนี้เรียกรามกันว่า "ซอฟต์แวร์") ซอฟต์แวร์นิจัดหาให้โดย Epson และชัพพลายเออร์ของ Epson เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่าง คอมพิวเตอร์ชี้ห้อ Epson ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ("อาร์ตแวร์ของ Epson") ก่อนติดตั้ง คัดลอก หรือใช่ขอฟต์แวร์ คุณต้องตรวจสอบและของสับ ข้อกำหนดและนี่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมกึ่งนี้เขายความเป็นส่วนตัวของ EpsoN ที่ระปูไว้ในมาตรา 17 หากคุณเห็นด้วย ได้สลิกที่ปุ่มต้น ด้วย ("ยอมรับ", "ตกลา" หรือการแสดงตาวแก้นชิมชันติสายกันก้อง EpsoN ที่ระปูไว้ในมาตรา 17 หากคุณเห็นด้วยตกลงนี้ โห้คลิกที่ปุ่มต้น กรับ ("ยอมรับ", "ตกลา" หรือการแสดงตาวแก้นติมชันตล้ายกัน) ต่านล่าง หากคุณไม่เห็นตัวยกับน้อก่าหนดและน้อนไขของข้อตกลงนี้ โห้คลิกที่ปุ่มต้น	
หราวสองหนึ่งกลึน	ไห้กับ Epson หรือสถานที่ข้อเพื่อรับผืนดินเต้มจำนวน]
เสร็จสิ้น	1. การอนุญาตให้สิทธิใช้งาน Epson ให้สิทธิการ์เข้งานแบบจำกัดและไม่เฉพาะเจาะจงแก่คุณในการ (i) ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ ช่อฟด์แวร์เพื่อการ์เข็งานส่วนบุคคลและภายในธุรกิจของคุณบนธาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือในกรณ์ของแอปพลิ เคชั่นช่อฟด์แวร์ (เริ่มกอีกอย่างว่า "ซ่อฟด์แวร์") บนสมาร์ที่ไฟน แก๊บเล็ด หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "อุปกรณ์") โดยมีมือนไข ว่าซ่อฟด์แวร์นั้นถูกใช้ (i) <u>เฉพาะ</u> ในสถานที่เดียว (เช่น บ้านหรือสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจ) หรือในกรณ์ของอุปกรณ์มือถือ บน	
	เกี่ยวกับแบบสำรวจการ์เซิ่งาน	
	ออก ยอมรับ	

5.คลิก ตกลง ยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์

พกลงการใชโปรแกรม	ช้อตกลงอนุญาตให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์	สำหรับผู้ใช้ปลายทางของ EPSON
วกตัวเลือก	ข้อสังเกตสำหรับผู้ใช้: โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบดอบก่อนท่าก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 19-23 ของเอกสารนี้มีผลบังดีปัติ ตุลาการที่มีผลผูกพันซึ่งจำกัดดวามสามารถของคุณในการเสาะห และสละสิทริของคุณในการเข้าร่วมการฟังงร้องคดีหรือการอนุญา ร่วม" นั้นมีอยู่ภายใต้มาตรา 22.7 สำหรับผู้ที่ประสงศ์ขอยกเว้นจา	การติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑณี หากคุณพ่านักอยู่ใน กับคุณ มาตรา 22 ประกอบสรยบทบัญญัติของอนุญาโต าการบรรเหาหุกขในสาลต่อผู้พิพากษาและคณะลูกขุน โตตุลาการแบบกลุ่มในของพิทพบางอย่าง ล่าว่า "ไม่เช้า มกการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิแบบกลุ่ม
รเชื้อมต่อ	ู Install Navi [L15150 Series] ชื่ G คุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วใช่หรือไม่ ต	"คุณ") และ Seiko Epson ารที่เกี่ยวข้อง เฟิร์มแวร์ หรือการอัปเด son เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่อฟวง อฟต์เวรี คุณตั้วเรียงตรวดสวนและเกมซ์
รติอตั้ง	ି କ ଜ ମ	17 หากคุณเห็นด้วย ให้คลิกที่ปุ่มเห็น ำหนดและมีอนใชของข้อตกลงนี้ ให้ค ่อมกับบรรจุกัณฑ์และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
วจสอบทั้งก์ชื่น	1. ยางสัง ขอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและภายในธุรกิจของคุณบนธาร์ดติสกัหรี เอชั่นชางฟต์กร์ (สีเครืออย่างว่า "ฮางฟต์กร์") เมนชบรร์กิฟแบบโรเร็ด เช	า การ (i) ดาวน์โหลด ดิดตั้ง และใช้ ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ฉีน ๆ หรือในกรณีของแอปพลิ สามเครดโกล้าล้าย (เสียคอาเพ้าว่า 2016การ)
้ จสิ้น	เคนของทุตแรง (รอกอาออ พ.ศ. ออทตแรง) อนแล เรกาหน แก่อแต่ ค. ว่าซ่อฟตแรร์นั้นถูกใช้ (i) <u>เฉพาะ</u> ในสถานที่เดียว (เช่น บ้านหรือสำนักงานห	งของการและอายอน ๆ (เรอการเล่าและ ๆ อุปกรณ์) เพยลลอนจาง หรือสถานที่ประกอบธุรกิจ) หรือในกรณีของอุปกรณ์มือถือ บน
	เกี่ยวกับแบบสำรวจการ์ไข้งาน	
	ออก	ยอมรับ

r<u>t@eth.epson.co.th</u> ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th Sep 2019 / CS27



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่นที่รองรับ : L15150 ระบบปฏิบัติการ : Windows

5.คลิกที่ ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว จากนั้นคลิก ถัดไป

Install Navi [L15150 Series]		×
	ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้	
 ข้อมกลงการใช้โปรแกรม 	 ให้แน่โจว่า เครื่องพิมพ์ เปิดอยู่ 	
เลือกทัวเลือก		
การเชื่อมต่อ	O EPSON	1
การต่อส่ง	 คุณเติมหมีกลงในตลับหมีกเสร็จแล้วหรือไม่ 	
หรวจสอบพังก์ชั่น		
เสร็จสิ้น		1
	่⊠ ฉันเดิมหมึกลงใน♦●♦กับหมึกเสร็จแล้ว	
	ยกเล็ก ยั	้อนกลับ ถัดไป

6.รอดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

Install Navi [L15150 Series]		-	\times
	กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ		
- ข้อตกละการใช้ไประกรม			
🗸 เลือกตัวเลือก			
การเชื่อมพ่อ			
การพิดตั้ง			
พราจสอบทั้งก์ขึ้น			
เสร็จสิ้น			

•



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่นที่รองรับ : L15150 ระบบปฏิบัติการ : Windows

8.เลือกวิธีการ เชื่อมต่อผ่านเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

Install Navi [L15150 Series]		_		×
	เลือกวิธีการเชื่อมต่อของคุณ			
. ร้อมกลงการใชโปรแกรม				
Jenihalen multauie	เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายให้สาย (Wi-Fi) [] []	») (¢	EFOCH	J
rvied	〇 เชื่อมต่อผ่าน LAN แบบใช้สาย (อีเธอร์เน็ต)	<u> </u>	EFOON	1
ตรวจสอบฟังก์ขึ้น	 เชื่อแต่อน่วนสายเตยโล IISB 			
เสริจสิ้น			EFOCH	I
	<u>การกำหนดคำขึ้นสูง</u>			
	ยกเลิก	กัดไป		

9.จะขึ้นหน้าต่างเป็นชื่อรุ่น และ IP เครื่องพิมพ์ที่ถูกเชื่อมต่อไว้ขึ้นมาเลือกที่ชื่อเครื่องพิมพ์คลิก ถัดไป

🖪 Install Navi [L15150 Series]		. <u>v</u>		_ []	×
	เลือกวิธีการเชื่อมต่อข	องคุณ			
🗸 ข้อตกลงการใช่โปรมกรม					
🗸 เลือกตั้งสือก	ตรวจพบผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้บนเครือง ให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องอย่และคลิกอั	ว่าย เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล พเดต	นะคลิก ถัดไป หากผลิตภัณฑ์ที่คุณต่	_{ไองการใช้} ไม่แสดงขึ้น	แมา
međeusie				ດ້ານເດກ	
การพิดตั้ง	ผลิตภัณฑ์	MAC uppless	IP แอดเตรส	07410101	
	L15150 Series	52579C465535	192.168.223.1		
ตรวจสอบทั้งก์ชื่น					
เสร็จสิ้น		ปิด	ถ้ดไป		
	<u>การกำหนดค่าขั้นสูง</u>				
	มกเลิก			ก้ดไป	



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150

: Windows

10.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

EpsonNet Setup		>
	เลือกเครื่องพิมพ์	
🗸 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม		
🗸 เลือกฟังเลือก		EPSON
การเชื่อมต่อ	เลือก เครื่องพิมพ์ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และคลิก [ถัดไป]	
การติดตั้ง	ศันหาอีกครั้ง	
ตรวจสอบฟังก์ชื่น	ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการเชื่ ⊗L15150 Seri ใ∋่มตั้งค่าได LAN ไร้สาย	MAC แอด IP แอดเดรส 52579C 192.168.2
เตรียดั้น		
	ยกเลิก	บ้อนกลับ กัดไป

11.จะปรากฎหน้าต่างการตั้งค่าไดร์เวอร์ ดังภาพ

Install Navi [L15150 Series]	-	\times
	การติดตั้งเครือข่าย	
🗸 ข้อมกลงการใช้ไปจะกรม		
🗸 ເລືອກທັນເລືອກ		
međevile	โปรดรอสักครู่	
การต้อตั้ง		
ดรรจสอบทิงก์ชื่น		
เตรีจตั้น		



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

12.จะปรากฎหน้าต่างเลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งคลิก ติดตั้ง

🖸 Install Navi (L15150 Seri	8]	- 🗆 X
	เลือกซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง	
 ข้อมกองการใช้ไประกรม เรือกล้านอีอก การเชื่อมพ่อ 	 ใดรเวอร์แตะโปรแกรมยูทิลิตี้ของเครื่องพิมพ์ ใดรเวอร์สแกนเนอร์ โปรแกรมยูทิลิตี้ของแฟกอ์ โปรแกรมยูทิลิตี้ของสแกนเนอร์ ดุมือ ศุมิอ Epson Photo+ Epson ScanSmart Software Updater โปรแกรมยูทิลิตี้สนับสนุน 	ไดรเวอร์โครื่องพิมพ์ Version : 0 ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการพิมพ์ในหุกด้านได้แก่ การ ตั้งค่าประเภทกระดาษและขนาดกระดาษ การตั้งค่าคุณภาพ การพิมพ์ และอื่น ๆ
การสัดตั้ง หราจสอบทั้งก์ชื่น		
เสร็จสิ้น		
	* คุณไม่สามารถเลือกระพงัมาที่ใช้อยไปใจปุ่มสำได้	พื้นที่ว่าง : 45GB
	มกเลิก	ย้อนกลับ ติดตั้ง

13.ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบ หากต้องการทดสอบ คลิก พิมพ์หน้าทดสอบ หรือ คลิก ถัดไป

Install Navi [L15150 Series]	
	พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 ข้องกลงการใช้ใประกรม เรือกลับสือก 	
novelessie	
🗸 mekada	
พราจสอบทั้งก่อื่น	พิมพร์หน้าหดสอบ
แสริจสิ้น	
	ก้ตไป

•



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u> Sep 2019 / CS27



หัวข้อ รุ่นที่รองรับ ร[ู]้ะบบปฏิบัติการ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct : L15150 : Windows

14.คลิก เสร็จสิ้น

Install Navi [L15150 Series]		6 <u> </u>	1 ×
	การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		
🗸 ข้อมกองการใช้ไประกรม			^
🗸 läenikaäen			
🗸 meličeusie	เครื่องของคุณพร้อมใช้งาน		
🗸 melada			
🗸 หราจสอบทั้งก์ชีน			7
สร้าสัน	หลังจากนี้		
	🗹 ตรวจสอบหาขอฟต์แวร์ที่อัพเดตแล้ว		
		เสร็จสิ้น	

15.ติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันคลิก OK และ ปิดหน้าต่าง

การอัพเดต	าผลิตภัณฑ์ที่จำเ	ป็น			
ชอฟท์แวร์		สถานะ	Version	ขนาด	
	Install Navi [L1515	0 Series]		×	
ซอฟต์แวร์	ที่ไม้ เน็ตและคลิก ริเฟรช	ดพลาด ตรวจสอบว่าเครื่องคอ	บมพิวเตอร์ของท่านใต้เชื่อมต่ออินเตอร์		
ชอฟท์แวร์			or	ขนาด	
			UK.	_	
				จำนวนทั้งหมด: - MB	1