

หัวข้อ : วิธีการดั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows รุ่นที่รองรับ : L15150

## 1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์.

#### 1. กดที่รูป สัญลักษณ์ Wi-Fi ดังภาพ



#### 2. กดที่หัวข้อ Router หรือ เราเตอร์



## 3. เลือก Start Setup หรือ เริ่มต้นการตั้งค่า











- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท<sup>ู</sup>ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
   www.epson.co.th
  - Sep 2020 / CS22



หัวข้อ รุ่นที่รองรับ : วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows : L15150

#### 4. เลือก Wi-Fi Setup Wizard หรือ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi



5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาสัญญาณ



Select Wireless Router

## 6.เลือกชื่อ<mark>สัญญาณ Wi-Fi</mark> ที่ใช้งาน

DIRECT-Qx-EPSON-L14150 Series

DIRECT-8C8005AC

Enter Manually

TestEpson

 $\leftarrow$ 

G	เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สาย
	ตัวช่วยสร้างการตั้งล่า Wi-Fi
	ตั้งถ่าปุ่มกด (WPS)
	ອື່ນໆ





#### 7. เลือก Enter Password หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อใส่พาสเวิร์ดของสัญญาณที่ใช้งาน

Search Again

**A** 🗟

6 7

**A** ?





- eoumudoujawäanfrudiaaušims Epson Call Center 0-2685-9899
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
   www.epson.co.th



หัวข้อ รุ่นที่รองรับ : วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows : L15150

## 8.ป้อนรหัสผ่านของสัญญาณที่ใช้งาน แล้วเลือก OK



## 9. เลือก Start Setup หรือ เริ่มการตั้งค่า



#### 10. จะปรากฏหน้าต่างกาลังเชื่อมต่อสัญญาณ

C	onnecting to Wireless Router	
	~	
	( )	
	Network (SSID)	
	TestEpson	
	1001203011	

#### 111111111 8/63 ยกเล็ก 7 9 0 2 3 4 5 6 8 1 . % & # \$ ( ) × ? ↔ ١ ABC พื้นที่ว่าง 0 @ ตกลง

ยกเลิก	ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง	
เราเตอร์ไร้สาย		
TestEpson		
ป้อน รหัสผ่าน		
11111111		



#### 11.จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ เลือก Close หรือ ปิด





หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150

## 2. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point สำหรับ Windows Vista,7,8,8.1/10

คลิกขวาที่ไอคอน 🌈 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน จากนั้น คลิก Connect



## 2.จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi ของสัญญาณที่ใช้งาน คลิก Next หรือ OK

Enter the net	work secu	rity key		
•••••	••		6	
Ne	ĸt	Cancel		
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.e</u>		pport@eth.epson.co.th pport@eth.epson.co.th 0 น.ยกเว้นวันหยุดนักชัตฤกษ์		



: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows หัวข้อ รุ่นที่รองรับ : L15150

## 3. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์ หรือดาวน์โหลดไดร์เวอร์จาก www.epson.sn



## 2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิก เลือก InstallNavi

Name	Date modified	Туре	Size
cdres	25-Sep-178:27 AM	File folder	
_model	25-Sep-17 8:27 AM	File folder	
Apps	25-Sep-17 8:28 AM	File folder	
Driver	25-Sep-17 8:29 AM	File folder	
Manual	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
Network	25-Sep-17 8:31 AM	File folder	
AUTORUN	21-Dec-10 7:00 AM	Setup Information	1 KB
InstallNavi	15-May-17 11:33	Application	2,407 KB

## 3.คลิกที่ Accept

Install Navi [L15150 Series] 

## License Agreement

License Agreement	EPSON END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
Select Options	NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THIS PRODUCT. IF YOU ARE LOCATED IN THE UNITED STATES, SECTIONS 19-23 OF THIS DOCUMENT APPLY TO YOU. SECTION 22 CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION THAT LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT BEFORE A JUDGE OR JURY, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR CLASS ARBITRATIONS FOR	
Connection	WISH TO BE EXCLUDED FROM THE ARBITRATION AND CLASS WAIVER.	
Installation Check Functions	This is a legal agreement ("Agreement") between you (an individual or entity, referred to hereinafter as "you") and Seiko Epson Corporation (including its affiliates, "Epson") for the enclosed software programs, including any related documentation, firmware, or updates (collectively referred to hereinafter as the "Software"). The Software is provided by Epson and its suppliers for use only with the corresponding Epson brand computer peripheral product (the "Epson Hardware"). BEFORE INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU NEED TO REVIEW AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT INCLUDING THE EPSON PRIVACY POLICY stated in Section 17. If you agree, click on the Agree ("ACCEPT", "OK" or any similar representation of agreement) button below. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, click on the Disagree ("EXIT", "Cancel" or any similar representation of disagreement) button and return the Software, along with the packaging and related materials, to Epson or the place of	
Finish	purchase for a full refund.	



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเวันวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150

## 4.คลิกที่ **Yes**

icense Agreement	EPSON END USER SOFTWARE LICENSE AG	GREEMENT
Select Options	NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BE THIS PRODUCT. IF YOU ARE LOCATED IN THE UNITED STATES, SE' DOCUMENT APPLY TO YOU. SECTION 22 CONTAINS A BINDING AR THAT LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT BEFORE WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR CLA CENTATE DISCHIFTER AN "DOT-OUT" IS AVAILABLE UNDER SECTION	CITIONS 19-23 OF THIS BITRATION PROVISION A JUDGE OR JURY, AND ISS ARBITRATIONS FOR * 22.7 FOR THOSE WHO
Connection	V Install Navi [L15150 Series]	R.
	Have you read and accepted the software license agreement?	ntity, referred to , "Epson") for the enclosed
nstallation	s t w II T	dates (collectively referred d its suppliers for use only pson Hardware"). BEFORE D TO REVIEW AND AGREE PSON PRIVACY POLICY
Check Functions	s Yes No	r any similar representation nditions of this Agreement,
	Click on the Disagree ("EXTL", "Cancel" or any similar representation of	r disagreement) button and
inish	purchase for a full refund.	

# 5.คลิกที่ I have finished filling ink into the ink tanks. เสร็จแล้วคลิก Next

🖸 Install Navi [L15150 Series]		– 🗆 🗙
	Check the following	
✓ License Agreement	Make sure the printer is turned on.	^
Select Options		
Connection		
Installation	• Have you finished filling all of the ink tanks?	
Check Functions		
Finish		
	☑ I have finished filling ink into the ink tanks.	
	Cancel Back	Next
	สอบภายข้อมูลพลัดกับที่เลยธิการ         สามารถสอบถามข้อมูล           Epson Call Center         เวลาทำการ : วันจันทะ           0-2685-9899         www.epson.co.th           Sep 2020 / CS22	ลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> ร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์



หัวข้อ รุ่นที่รองรับ : วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows : L15150

## 6.จะแสดงหน้าต่างกำลังดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟแวร์ กรุณารอสักครู่

Install Navi [L15150 Series]		- 🗆 ×
	Downloading Required Software	
✓ License Agreement		
✓ Select Options		
Connection	Downloading Printer Driver	
Installation		
Check Functions		
Finish		

## 7. จะปรากฎหน้าต่าง กำลังคันหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออย่ใน Network

Install Navi [L15150 Series]		- 🗆 X
	Select Your Connection Method	
✓ License Agreement		
✓ Select Options	Connect via wireless network (Wi-Fi)	)) (((
Connection	Checking the system environment	
Check Functions	⊖ Connect via USB cable	
Finish		
	Advanced configuration	
	Cancel	Next
	สามารถสอบถามข้อ Epson Call Center 0-2685-9899	มมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> มทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤก <u>1</u>



หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150

# 8. จะแสดงรายละเอียดรุ่นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Network อยู่

# คลิก เ<mark>ลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่แสดง</mark> จากนั้นคลิก Next

	Select Your Co	nnection Method		
License Agreement				
Select Options	The following printer(s) ar and click Next. If the printe Update.	e detected on the network. Sele er you want to use is not displaye	ect the printer you want to co ed, make sure it is turned or	nnect to n and click
			Upd	late
Installation	Product	MAC Address	IP Address	
Check Functions	L15150 Series	50579C46D535	172.16.80.99	
Finish		Close	Next	
	Advanced configuration			

#### 9.จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่าเครือข่าย

EpsonNet Setup		- 🗆 X	
	Network Setup		
✓ License Agreement	ESCN	1	
✓ Select Options		I	
Setup .	Setup is in progress. Please wait		
Installation			
Check Functions			
Finish			
	Cancel Back	Next	
	สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเ Epson Call Center 0-2685-9899 Sep 2020 / CS22	ติมทางอีเมลลไได้ที่ <u>supp</u> เร๋ เวลา 8.30 – 17.30 ช	<u>ort@eth.epson.co.th</u> น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์



หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150
ų	

Epsonivet Setup	- 0
	Select a Printer
∠License Agreement	
✓ Select Options	EPSCN
Setup	Select the printer you want to connect and click [Next].
Installation	
	Search Again
Check Functions	Search Again           Product Name         Status         Connecti         MAC Ad         IP Address           OL15150 Seri         Ready t         Wireless         50579C         172.16.80
Check Functions	Search Again           Product Name         Status         Connecti         MAC Ad         IP Address           OL15150 Seri         Ready t         Wireless         50579C         172.16.80
Check Functions	Search Again         Product Name       Status       Connecti       MAC Ad       IP Address         OL15150 Seri       Ready t       Wireless       50579C       172.16.80

# 10.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก Next

# 11.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

EpsonNet Setup	– – X
	Configuring Settings
✓ License Agreement	EPON
Setup	Setup is in progress. Please wait
Installation	
Check Functions	
Finish	
	Cancel Back Next
	<ul> <li>สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล้ได้ที<u>support@eth.epson.co.th</u></li> <li>เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤศ</li> <li>www.epson.co.th</li> </ul>



หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150

#### 12. จะปรากฏหน้าต่าง Checking the System



## 13.จะปรากฏหน้าด่าง Checking the system environment

C Install Navi [L15150 Series]			- 🗆 X	
	Select the softwa	are to install		
License Agreement			^	
Select Options				
Connection				
Installation	Checking tr	ie system environment		
Check Functions				
Finish			~	
	Cancel	Back	Install	
	aounudoyawāanīnurinaušms Epson Call Center 0-2685-9899	<ul> <li>สามารถสอบถามข้อมูลเพื่ะ</li> <li>เวลาทำการ : วันจันทร์ –</li> <li><u>www.epson.co.th</u></li> <li>Sep 2020 / CS22</li> </ul>	มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@e</u> ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว	<del>th.epson.co.th</del> ันวันหยุดนักขัดฤกษ์



#### 14.คลิก **Next**

	Printer Driver and Utilities	Drinter Driver	~
License Agreement	Scanner Driver	Printer Driver	
	Fax Utilities	Chabus - Jostellad	
	□ Scanner Utilities	Status : Installed	
Select Options	Manuals	Size : 32MB	
	Epson Photo+	It lets you control all aspects of	
	Epson ScanSmart	printing : paper type and paper size	
Connection	Software Updater	secong, print quality secong and so on.	
Connection	Support Utilities		
In stallation			
Installation			
Check Functions			
Finish			
			~
	* You cannot select the software that has been installed	Free space : 33GB	
		Total: 0MB	
		Iotal. OMD	

## 15.อ่านคำแนะนำ คลิก Print Test Page หรือ คลิก Next





หัวข้อ	: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows
รุ่นที่รองรับ	: L15150

# 16. จะปรากฏหน้าต่าง Checking the firmware

Install Navi [L15150 Series]	-	$\times$
_	Checking the firmware	
✓ License Agreement		
Select Options		
Connection	Please wait Do not turn off.	
Installation		
Check Functions		
Finish		

## 17. คลิก <mark>Skip</mark>

Install Navi [L15150 Series]	X		
	Updating the firmware		
- License Agreement	You need to update your printer's firmware. This takes several minutes, and you cannot cancel the update.		
Select Ontions	▲ Do not turn off your computer or printer, or disconnect the printer from the computer, until the firmware update is complete. Otherwise the printer may malfunction.		
	When you are ready to start the update, click <b>Next</b> .		
Connection			
Installation			
Check Functions			
Finish			
-	Skip Back Next		



: วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) สำหรับ Windows หัวข้อ รุ่นที่รองรับ : L15150

## 18.เอาเครื่องหมายถูกตรง Check for updated software ออก จากนั้นคลิก Finish

Install Navi [L15150 Series]		- 0 X
	Setup is Complete	
License Agreement		
Select Options		-
Connection	Your product is ready to use.	
Installation		
Check Functions		~
Finish	After this	
	Check for updated software	
		Finish



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลลใด้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>