

หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L14150

าร : <mark>Mac</mark>

1.วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์



ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ ดังภาพ

<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ</u>



2. เลือก Wi-Fi Direct หรือ Wi-Fi (ที่แนะนำ)

<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย</u>







- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
 www.epson.co.th
 - Sep 2021 / CS23



3.เลือก Start Setup หรือ เริ่มตันการตั้งค่า



4. เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการเชื่อมต่อ (ตัวอย่าง Other OS Devices หรือ อุปกรณ์ OS อื่นๆ)



5.จะปรากฏชื่อ SSID และ Password ของ Wi-Fi Direct เลือก Next หรือ ถัดไป

Close S	martphone connect	ปิด	สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อ
Select the St Wi-Fi setting screen.	SID on your smart device's , then select "Next" on this	เลือก SSID อัจฉริยะของร นั้	ในการตั้งค่า Wi–Fi บนอุปกรณ์ จุณ จากนั้นเลือก "ถัดไป" บนหน้าจอ
SSID	DIRECT-rz-EPSON-L14 150 Series	SSID	DIRECT-rz-EPSON-L1 4150 Series
Password	99432219	รหัสย่าน	99432219
See Descri	ption Next	ดูดำอร์	ร์บาย ถัดไป



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท⁵ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถุกษ์
 www.epson.co.th



6.เลือก Complete หรือ เสร็จสิ้น



2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ Wi-Fi

1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิ้ลคลิกที่ EPSON

0-2685-9899



2. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ EPSON

	S EPSON	
EPSON		
aounuvõujawāanīru Epson Call C	ิศเล⊎ริการ • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ไ • เวลาทำการ : วันจันทร์ − ศุกร์ เวลา 8.30 - • <u>www.epson.co.th</u>	ด้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> - 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์



3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Setup Navi

		æ	EPSON	
_model	Manual	Setup Navi		

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซด์ <u>http://support.epson.net/setupnavi/</u> พิมพ์ชื่อรุ่น **L14150** คลิก 📉 หรือกด Enter

E Epson Setup Navi epson.sn x + ← → C	☆ 🕒 : English ✓ Mac ✓
Setting Up Your Produ	ıct
Enter the name of your product or select it from all product	ts. e.g. XP-225
Product Name	. 💥 💥 💥
All products +	

5. คลิก Let's get started





6. เลือกข้อ 2 และคลิก Download



7. จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้ง



8. ดับเบิ้ลคลิกที่ Install Navi

000	EPSON
Web Installer	
• EPSON	Install Navi Double click



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท[้]ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถุกษ์
 www.epson.co.th



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L14150 : Mac

9. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

?
"Install Navi" is an app downloaded from the internet. Are you sure you want to open it?
This item is on the disk image "Epson_L14150_Series_EM_10_Web.dmg". Chrome downloaded this disk image on 2 December 2020 from support.epson.net. Apple checked it for malicious software and none was detected.
Open
Show Web Page
Cancel
Don't warn me when opening applications on this disk image

10.ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก Install Helper

\bigcirc	Install Navi	is trying to i	nstall a ne	ew helper tool.	
G	Enter your pa	ssword to allow	this.		
	Username:	HotLine			
	Password:	•••••			
			Cancel	Install Helper	



สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเวันวันหยุดนักขัตฤกษ์

www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีกา รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L141 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L14150 : Mac

11.คลิก **Accept**

	Install Navi [L14150 Series]
	License Agreement
	EPSON END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
License Agreement	NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THIS PRODUCT. IF YOU ARE LOCATED IN THE UNITED STATES, SECTIONS 19-23 OF THIS DOCUMENT APPLY TO YOU. SECTION 22 CONTAINS A BINDING ARBITRATION
Select Options	PROVISION THAT LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A COURT BEFORE A JUDGE OR JURY, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR CLASS ARBITRATIONS FOR CERTAIN DISPUTES. AN "OPT-OUT" IS AVAILABLE UNDER SECTION 22.7 FOR THOSE WHO WISH TO BE EXCLUDED FROM THE ARBITRATION AND CLASS WAIVER.
Connection	This is a legal agreement ("Agreement") between you (an individual or entity, referred to hereinafter as "you") and Seiko Epson Corporation (including its affiliates, "Epson") for the enclosed software programs, including any related documentation, firmware, or updates (collectively referred to hereinafter as the "Software"). The Software is provided by Epson and its suppliers for use only with the corresponding to encode the "Software".
Installation	INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU NEED TO REVIEW AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT INCLUDING THE EPSON PRIVACY POLICY stated in Section 17. If you agree, click on the Agree ("ACCEPT", "OK" or any similar representation of agreement) button below. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, click on the Disagree ("EXIT", "Cancel" or any similar representation of disagreement) button and return the
Check Functions	Software, along with the packaging and related materials, to Epson or the place of purchase for a full refund.
Finish	 Grant of License. Epson grants you a limited, nonexclusive license to (i) download, install and use the Software for your personal and internal business use on hard disks or other computer storage devices, or in the case of a software application (also referred to as "Software"), on the smartphone, tablet, or other mobile device (collectively, "Device"), provided that the Software is used (i) <u>only</u> in a
	About the usage survey
	Exit

12.อ่านคำแนะนำ คลิก **Yes**

	EPSON END USER SOFTWARE LICENSE AG	GREEMENT
	NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY E USING THIS PRODUCT. IF YOU ARE LOCATED IN THE UNITED ST THIS DOCUMENT APPLY TO YOU, SECTION 22 CONTAINS A BIND	EFORE INSTALLING OR ATES, SECTIONS 19-23 OF DING ARBITRATION
elect Options	PROVISION THAT LIMITS YOUR ABILITY TO SEEK RELIEF IN A C JURY, AND WAIVES YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS AC ARBITRATIONS FOR CERTAIN DISPUTES. AN "OPT-OUT" IS AVA 22.7 FOR THOSE WHO WISH TO BE EXCLUDED FROM THE ARBIT WATVED	COURT BEFORE A JUDGE OR TIONS OR CLASS ILABLE UNDER SECTION RATION AND CLASS
connection	Th Have you read and accepted the software license agreement? as prr he the	y, referred to hereinafter the enclosed software ctively referred to uppliers for use only with rdware"). BEFORE
stallation	IN! No Yes TH agreement) button below. If you do not agree with the terms and cond on the Disagree ("EXIT", "Cancel" or any similar representation of disag	TO REVIEW AND AGREE TO N PRIVACY POLICY stated ar representation of tions of this Agreement, click reement) button and return th
heck Functions	Software, along with the packaging and related materials, to Epson or t refund.	the place of purchase for a full
inish	 Grant of License. Epson grants you a limited, nonexclusive license the Software for your personal and internal business use on hard disks devices, or in the case of a software application (also referred to as "Soft tablet, or other mobile device (collectively, "Device"), provided that the 	e to (i) download, install and us or other computer storage (tware"), on the smartphone, Software is used (i) only in a
	About the usage survey	

Epson Call Center 0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>
 - Sep 2021 / CS23



13.หน้าด่างที่ปรากฏจะมีเลือก 2 แบบ

- กรณีที่ติดตั้งไดร์เวอร์ครั้งแรก คลิก I have finished filling ink into th ink tanks. คลิก Next

	Install Navi [L14150 Series]	
	Check the following	
	Make sure the printer is turned on.	
✓ License Agreement	٥	
Select Options	C EPSON	
Connection	Have you finished filling all of the ink tanks?	
Installation	and the second sec	
Check Functions	O EPSON	
Finish		
	✓ I have finished filling ink into the ink tanks.	
	Cancel Back Next	

- กรณีมีการติดตั้งไดร์เวอร์แล้ว ให้คลิก Set up printer connection again คลิก Next

••	Install Navi [L14150 Series]
	Install Software
√License Agreement	CRe-install required software
Select Options	+ Install optional software
Connection	
Installation	Set up printer connection again (for new network router or changing USB to network, etc.)
Check Functions	
Finish	
	Cancel Back Next
8	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>
	Sep 2021 / CS23



14.คลิกที่ 奈 ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อสัญญาณและใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

Wi-Fi	\bigcirc
Weak Security (WPA)	▲
Personal Partupot	
(B) participit	
Preferred Networks	
Apmain 2.4	Ξ.
🛞 Aomain Sel	
Other Networks	\odot
image,240	
CONTRACT-rz-EPSON-L14150 Series	
1 mar 2 m	
8 mage	
1 mil	
1001.00	
10 MAL 10	
T majoralijel	
ma tondi tel	
majondájici szara zat	-

15.จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

• • •	Install Navi [L14150 Series]
	Select Your Connection Method
- ✓ License Agreement	
✓ Select Options	Connect via wireless network (Wi-Fi)
Connection	Checking the system environment
Installation	
Check Functions	Connect via USB cable
Finish	
	Cancel Back Next

•



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

Sep 2021 / CS23



16.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก Next

The following product(s) are found on the network. Select the product you want to use and click **Next**. If the Printer you want to use is not displayed, check if it is turned on.

Product Name	MAC Address	IP Address
L14150 Series	52579C6AEFD3	192.168.223.1
		Cancel Next
1		

17.เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง คลิก Install

• • •	Install Navi [L14150 Series]	
	Select the software to install	
√License Agreement	 Scanner Driver Fax Utilities 	Scanner Driver Version : 6.4.96.0 Status : Undete
✓ Select Options	 Manuals Epson Photo+ Support Utilities 	Size : 24.2 MB It lets you to control all aspects of scanning : scan mode, color, resolution,
\checkmark Connection	 Cloud Software Administrator Software 	save format and so on. (Required software)
Installation	Epson Customer Research Epson ScanSmart Printer Driver and Utilities	
Check Functions	Scanner UtilitiesSoftware Updater	
Finish	You cannot select the software that has been installed	Free space : 156.0 GB Total : 210.5 MB
	Cancel	Back



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถูกษ์
 www.epson.co.th



19.จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง Software

	Downloading Required S	oftware	
✓ License Agreement			
✓ Select Options			
Connection	Downloading Scanner Driver		
Installation			
Check Functions			
Finish			
	Cancel	Back	Next
20.จะปรากฎหน้า	าต่าง Checking the System		
	Install Navi [L141	50 Series]	
	Checking the System		
✓ License Agreement			
✓ License Agreement ✓ Select Options			
 / License Agreement / Select Options / Connection 	Please wait		
License Agreement Select Options Connection Installation	Please wait		
License Agreement Select Options Connection Installation Check Functions	Please wait		
 License Agreement Select Options Connection Installation Check Functions Finish 	Please wait		



Cancel

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ www.epson.co.th

Sep 2021 / CS23

•

•

•



21. คลิก <mark>OK</mark>

• • •	Install Navi [L14150 Series]		
-	Steps for printer registration		
√License Agreement			
√ Select Options			
√ Connection	Register the Epson printer driver.		
√ Installation	ОК		
Check Functions			
Finish			
	Cancel Back Next		

22.อ่านคำแนะนำ **Print Test Page** คลิก **Next**

0 • 0	Install Navi [L14150 Series]	
	Prints a test page to check the connection	
✓ License Agreement		
✓ Select Options		
✓ Connection		
✓ Installation Check Functions	Print Test Page	
Finish		
	Information on efficient energy use	
	Cancel Back Next	
	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.tt</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดเ <u>www.epson.co.th</u> 	<u>า</u> ฤกษ



หัวข้อ : วิธีกา รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L141 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L14150 : Mac

23.คลิก <mark>Skip</mark>

•••	Install Navi [L14150 Series]			
	Updating the firmware			
	You need to update your printer's firmware. This takes several minutes, and you cannot cancel the update.			
✓ License Agreement	▲ Do not turn off your computer or printer, or disconnect the printer from the computer, until the firmware update is complete. Otherwise the printer may malfunction.			
✓ Select Options	When you are ready to start the update, click Next .			
✓ Connection				
✓ Installation				
Check Functions				
Finish				
	Skip Back			

24.เอาเครื่องหมายถูกตรง Online registration for your product ออก จากนั้นคลิก Finish

0 0 0	Install Navi [L14150 Series]
	Setup is Complete
√License Agreement	
✓ Select Options	
✓ Connection	Your product is ready to use.
√ Installation	
Check Functions	After this Online registration for your product
	Cancel
	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์ www.epson.co.th Sep 2021 / CS23



<u>3.วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ในระบบ สามารถ Add เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1. คลิกไปที่ 🅤

2. เลือกไปที่ System Preferences

Ű.	Finder	File	Edit	View
Abou	ut This Ma	C		
Syste	em Prefere	ences		
Арр	Store		1.	ipdate
Rece	ent Items			>
Force	e Quit Finc	ler	7	0 # 0
Slee	p			
Rest	art			
Shut	Down			
Lock	Screen			^
Log	Out HotLin	e		企業Q

3. เลือกไปที่ **Printers & Scanners**





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท⁵ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
 www.epson.co.th



4. คลิกไปที่ 🕂 เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

••• < > :::: Pr	inters & Scanners		Q Search	
Printers	Share this printer	192.198.0.195 Open Print Quese Options & Supple PSDN: VP-CDIOSE Bas de	Sharing Preferences	
	Default printer: Default paper size:	Last Printer Used A4	C	?

5.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก Add

		Add Print	er	
Q Search				
Name			^ Kind	
EPSON L1415	0 Series		Bonjour Multifunc	t
EPSON L1415	60 Series (IP)		EPSON TCPIP	
Epson Print A	dmin		EPSON Print Adm	ir
FAX EPSON I	14150 Series (IP)		EPSON FAX	
				_
Name:	EPSON L14150 Ser	ies		
Name:	EPSON L14150 Ser	ies		
Name: Location:	EPSON L14150 Ser	ies		
Name: Location:	EPSON L14150 Ser	ies		
Name: Location: Use:	EPSON L14150 Ser	ies ries		•
Name: Location: Use:	EPSON L14150 Ser	ies ries		0
Name: Location: Use:	EPSON L14150 Ser	ies ries		©
Name: Location: Use:	EPSON L14150 Ser EPSON L14150 Ser	ies ries		S

•



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u> เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



6.จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

••• < > :::: Pri	nters & Scanners	Q Search
Printers 150.1001.0.105 150.1001.0.105 150.1001.0.101 150.1011.0.101 150.1011.0.1010.0.001 160.0.001 Print Admin 100.001 Print Admin 100.001	Print So EPSON L14150 Open Print (Options & So Location: Kind: EPSON L14150 Se Status: Idle	can) Series Queue upplies eries
+ -	Share this printer on the networ	rk Sharing Preferences
	Default printer: Last Printer U Default paper size: A4	sed 📀

วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ต เวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1.ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ





- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท^ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
 <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : วิธีกา รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L141 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

: วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct : L14150

3.เลือกที่ Restore Default Settings หรือ คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น

Gettings	🗲 การตั้งต่า
User Settings	การตั้งล่ายู่ใช้
Customer Research	การวิจัย ลูกด้า
Restore Default Settings	จันจ ำการตั้งจ่าเริ่มต์น
Firmware Update	อัปเดตเฟิร์มแวร์

4.เลือกที่ Network Settings หรือ การตั้งค่าเครือข่าย

Restore Default Settings	
Network Settings	
Copy Settings	
Scan Settings	
Fax Settings	Ø

ดินต่าการตั้งต่าเริ่ม	ตัน
การตั้งค่าเครือข่าย	
การตั้งจ่าการทำสำเนา	
การตั้งจ่าการสแกน	
การตั้งล่าแฟกซ์	Ø

5.จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการคืนค่าระบบเน็ตเวิร์ก เลือก Yes หรือ ใช่





สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>

เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถูกษ์
 www.epson.co.th



7.จะปรากฏข้อความแจ้งว่าคืนค่าระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ก<u>ลับสู่</u>ค่าเริ่มต้นแล้ว กด Close หรือ <u>ปิด</u>



8.จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ได้ที่ <u>support@eth.epson.co.th</u>
- เวลาทำการ : วันจันท[ู]ร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดถูกษ์
 www.epson.co.th
 - Sep 2021 / CS23