

จุดประสงค์: วิธีการนี้ไว้สำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ไปเป็นสัญญาณ Wi-Fi ของเร้าเตอร์ที่ ต้องการใช้งาน

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และคอมจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของ เครื่องพิมพ์ก่อน

1. เชื่อมต่อ **Wi-Fi direct** ใน Mac ถ้าเชื่อมต่อได้สัญญาณ Wi-Fi จะขึ้น 👘 หรือ No Internet



- 2. ให้เปิดเว็บบราวเซอร์ที่ลูกค้าใช้งาน ใน Mac ที่เปิดผ่าน
- ถ้าใช้ Safari ให้ใส่ เลข IP Address 192.168.223.1



ให้เลือก visit this website.





ให้เลือก Visit Website







ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **Update Settings**



- ในกรณีถ้าใช้เปิดผ่าน Chrome ให้ใส่ เลข IP Address

192.168.223.1



ให้เลือก **Advanced**



2

ให้เลือก Proceed to 192.168.223.1 (unsafe).



Follow Us	More Details
f 🞯 🖸 in 🤤 EpsonThailand	 Virtual Solution Center Product Today App
	Follow Us



3

3. ให้เลือก **Administrator Login**

•••	Œ	< > 0		€ 192.168.223.1	×		ŵ.	+	
1 Tab Collected Links	88	EPSON	L3250 Seri	ies	Basic Settings	0			
BookmarksReading List		Se	eson Connect rvices	Register your printer with or delete it fr Suspend or resume Epson Connect se [Unregistered]	rom Epson Connect services. ervices.				
			IS/Proxy Setup	Configure DNS/Proxy settings.					
		JE Fi	mware Update	Connect to the Internet and update the Current Version:05.11.XF12L7	e firmware to the latest version.				
		AC Up	oot Certificate odate	Update the root certificate to use cloud Current Version:02.01	d services.				
		Refrest	oduct Status	Check the product status and network	status.				

4. กรอก Serial Number (ดัวพิมพ์ใหญ่) คลิก OK

•••	(÷	$\langle \rangle$ (☐ 192.168.223.1	ې	Ů + ₩
🗖 1 Tab	88	EPSON	L3250 Series		
Offected Links Bookmarks Reading List		Adm Current pass Note: It is reco	inistrator Login vord: ty mmended to communicate via HTTPS for entering an administ	trator password.	
		ОК	Back to Main		

Contact Us	Follow Us	More Details
 support@eth.epson.co.th Epson Thailand 02-460-9699 	f 🞯 😳 in 🧼 EpsonThailand	Virtual Solution Center Product Today App
S	ep 2021 / CS23	



4

5. เมื่อเข้ามาที่ข้อมูลเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกไปที่ Basic Settings

•••	ŧ	$\langle \rangle$ 0	l 192.168.223.1 Ċ ↔ 🕆
Collected Links	88	EPSON L3250 Ser	ies Basic Settings
BookmarksReading List		Epson Connect Services	Register your printer with or delete it from Epson Connect services. Suspend or resume Epson Connect services. [Unregistered]
		DNS/Proxy Setup	Configure DNS/Proxy settings.
		Firmware Update	Connect to the Internet and update the firmware to the latest version. Current Version:05.11.XF12L7
		Root Certificate Update	Update the root certificate to use cloud services. Current Version:02.01
		Product Status	Check the product status and network status.
		Refresh	Administrator Logout

6. เปลี่ยนจาก Basic Settings ไปเป็น Advanced Settings

•••	ŧ	< > 0	D	192.168.223.1	ې	Û	+ 88
1 Tab Collected Links	88	EPSON	L3250 Ser	ies	✓ Basic Settings	0	
Bookmarks Reading List		Ei Sa	oson Connect ervices	Register your printer with or delete it f Suspend or resume Epson Connect s [Unregistered]	Advanced Settings from Epson Connect services. ervices.		
		<u>a</u>	NS/Proxy Setup	Configure DNS/Proxy settings.			
		1	rmware Update	Connect to the Internet and update th Current Version:05.11.XF12L7	e firmware to the latest version.		
			<u>oot Certificate</u> pdate	Update the root certificate to use clou Current Version:02.01	d services.		
			roduct Status	Check the product status and network	< status.		
		Refres	hA	administrator Logout			

Contact Us	Follow Us	More Details
 support@eth.epson.co.th Epson Thailand :02-460-9699 	f 🞯 🖸 in 🤤 EpsonThailand	Virtual Solution Center Product Today App
S	ep 2021 / CS23	



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3250, L3256 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

7. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Network Settings ดังรูป



8. เลือกหัวข้อย่อยที่ **Wi-Fi** ดังรูป



9. ที่แท็บ Network ให้เลือกไปที่ Setup ดังรูป







หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L3250, L3256 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac

•••	(+)	< >	0	≧ 192.168.223.1		C	Ô + 88
Collected Links	88	EPSON	L3250	Series			
 Bookmarks Reading List 		Administrator Logout Status Product Status Network Status Usage Status Hardware Status Wi-Fi Basic Network Security Settings System Settings Administrator Settings Basic Settings Epson Connect Servic DNS/Proxy Setup Firmware Update Root Certificate Updat Product Status	ngs ces te	Network Settings > Wi-Fi Network Wi-Fi Direct Device Name : Connection Status : Setup Disable Wi-Fi	EPSON5788CC Disable		

10. ระบบจะทำการโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่

•••	< >	0	€ 192.168.223.1	S	① + 嘂
1 Tab	EPSON	L3250	Series		
Collected Links Bookmarks Collected Links Coll	Administrator Logout Status Product Status Network Status Usage Status Hardware Status Network Settings Wi-Fi Basic Services System Settings Administrator Settings Basic Settings Epson Connect Servic DNS/Proxy Setup Firmware Update Root Certificate Updat Product Status	gs es e	Network Settings > Wi-Fi Refresh		

Contact Us	Follow Us	More Details			
 support@eth.epson.co.th : Epson Thailand <li: 02-460-9699<="" li=""> </li:>	f 🞯 🖸 in 🤤 EpsonThailand	Virtual Solution Center Product Today App			
Sep 2021 / CS23					

6



11. จะปรากฏชื่อสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาให้เลือก ให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในดัวอย่างเลือก Cloudsoft_Staff) และ ให้ใส่ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ในช่อง **Password** และ **Confirm Password** แล้วคลิก **Next** ดังรูป



12. เมื่อปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการตั้งค่า กด **OK**



Contact Us	Follow Us	More Details
 support@eth.epson.co.th Epson Thailand :02-460-9699 	f 🞯 🖸 in 🤤 EpsonThailand	Virtual Solution Center Product Today App

Sep 2021 / CS23



13. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้รอจนกระทั่งไฟ Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ติดทั้ง 2 ดวง แล้วจึงค่อยติดตั้งไดร์เวอร์ที่เครื่องพิมพ์ หรือใช้งาน พิมพ์ผ่านมือถืออีกครั้ง



หมายเหตุ: กรณีที่ลองทำตามวิธีการเบื้องตันแล้วแต่ไฟ Wi-Fi ติดที่สัญลักษณ์ Wi-Fi Direct แค่ดวงเดียว อาจเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้

1. ใส่ Password ของสัญญาณเร้าเตอร์ไม่ถูกต้อง อาจต้องลองรีเชตเครื่องพิมพ์แล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 อาจเกิดจาก Security ของอุปกรณ์เร้าเตอร์ แนะนำให้ลองต่อเข้าเร้าเตอร์ดัวอื่น หรือลองเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Hotspot มือถือ เพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

วิธีการรีเชตเครื่องพิมพ์

สำหรับรุ่น L3250:

วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i (ดังรูปภาพ) **กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ**



Contact Us	Follow Us	More Details
 support@eth.epson.co.th : Epson Thailand : 02-460-9699 	f 🞯 😳 in 🤤 EpsonThailand	Virtual Solution Center
S	en 2021 / CS23	