วิธีการใช้งานสแกน เครื่องพิมพ์รุ่น MX14,MX14NF,CX-17NF สำหรับ Mac OS X

1. เลือก Apple → System Preferences

C.	Finder	File	Edit	View
Al Sc Al	bout This oftware Up op Store	Mac odate		
Sy	stem Pref	ference	25	
D	ock			•
Lo	ocation			Þ
Re	ecent Item	15		►
Fo	orce Quit I	Finder	70	80
SI	eep			1
Re	estart			
Sł	ut Down.			
Lo	og Out ad	min	Û	жQ

2. เลือก Print & Scan หรือ Print & Fax



3.เลือก Scan และ Open Scanner

Printers	-	Print Sonn		
Epson Aculaser CX		Epson AcuLaser C	17NF	
Epson AcuLaser CX • Idle Epson AcuLaser M1 • Offline, Default		Open Scanner		
EPSON Epson Stylu Offline EPSON L110 Series Offline EPSON L200 Offline	Location: admin's Computer Kind: Epson AcuLaser CX17NF v1.007 Status: Idle			
EPSON L350 Series Offline EPSON ME-301 Series + -				es
De	fault printer:	Epson AcuLaser M1400	•	
Defaul	t paper size:	A4	:	

4. จะปรากฎหน้าจอ

000	Epson AcuLas	ser CX17NF		
Delete Hold Job Info Pause Printer	Supply Levels Printer Se	6 etup	Printer	Scanner
encourtencet	EPSON	Scan Mode:	Flatbed	
	DODD IN A VALUE	Kind:	Color	:
		Resolution:	(75 ÷) dpi	
			Use Custom Size	
		Size:	A4	:
energianen skander sanskonj, folke	han i hen Marja	Orientation:		
กุ้มของแก่ ด้องพรินเตอร์แก้งค์แก้ เอนเซ็น L Series เก่านั้น		Scan To:	Preview	•
		Name:	Scan	
		Format:	JPEG	:
	American Street Andrease ADD PUP	Image Correction:	None	:
A second se		Hide Details	Overview Sc	an

5. กำหนดลักษณะงานที่จะสแกน

0 0 0 🗃 Epson	AcuLaser CX17NF
Delete Hold Job Info Pause Printer Supply Levels F	Printer Setup
Chicago and a second and a seco	1 Scan Mode: Flatbed : 2 Kind: Color :
	3Resolution: 75 : dpi Use Custom Size 4 Size: A4 : 5 Orientation: • • • •
Autoconfi doowSupposifiorief Ioudu L Series Infut Infut Series Infut Infut Series Infut Info	6 Scan To: Pictures = 7 Name: Scan 8 Format: JPEG =
	9 Image Correction: None =
And a second sec	Hide Details Overview Scan

1) Scan Mode : เลือกดำแหน่งการวางเอกสาร

- Flatbed : กระจก
- Document Feeder : ถาด ADF ด้านบน

2) kind : เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร

- Text : ข้อความ
- Black & White : ขาว-ดำ
- Color : สี

3) Resolution : กำหนดค่าความละเอียดในการสแกน

4) Size : ขนาดของเอกสาร

- A4
- US Letter

5) Orientation : ลักษณะของเอกสาร

6) Scan To : ตำแหน่งของเอกสารที่จะจัดเก็บ

- Pictures
- Desktop
- Documents
- iPhoto
- Preview

- Mail
- Other

7) Name : ชื่อเอกสารที่จะสแกน

8) Format : กำหนดรูปแบบนามสกุลของไฟล์

- JPEG
- TIFF
- PNG
- JPEG 2000
- GIF
- BMP
- PDF

9) Image Correction : การจัดการสื

- None
- Manual
- Brightness : ความสว่าง

6. เลือก **Scan**

000	🖨 Epsor	n AcuLaser CX17NF		
Delete Hold Job Info P	ause Printer Supply Levels	Printer Setup	Printer	Scanner
OLCON INVATI	EPSON	Scan Mode:	Flatbed	•
	DOLL N. P. CO.	Kind:	Color	•
		Resolution:	75 ; dpi	
		Size:	(A4	•
doublecont.	Solumber	Orientation:		
คุ้มของเกิ ต่องพรินเต เอเมซิม L-Series เกานี้	วอร์แก้งค์แก้ น	Scan To:	St Preview	:
Second Republication		Name:	Scan	
		Format:	JPEG	•
	and a second sec	Image Correction:	None	•
And the second s	and the second s	Hide Details	Overview Sca	an

7. ปรากฏหน้าจอของการสแกน

000	Epson A	cuLaser CX17NF		
Delete Hold Job Info Pause Printer	r Supply Levels Prin	A - 0 iter Setup		Printer Scanner
COLDUP MART	EPSON	Scan Mode:	Flatbed	•
	EXCELO FOLD FORTH	Kind:	Color	:
ith L		Resolution:	75 :	dpi
			Use Custom Size	
		Size:	A4	+
alaanii alaanii alaanii	iter in	Orientation:		
รุ่มของเท้ ต่องพรินเตอร์เกิงร์แก้ เหน่งไป L Series เกิงไป		Scan To:	R Preview	
4		Name:	Scan	
Scanning docu	ment	Format:	JPEG	:
Base Scall 2		Image Correction:	None	*)
and the second s		Hide Details	Overview	Cancel