## วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย Laser Printer (รุ่น MX14,MX14NF) สำหรับ Windows

1. ไปที่ Start → Devices and Printers → คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ → Printer properties



#### 2. คลิก Configuration → Custom Paper Size...

🖶 E	EPSON AL-MX14NF Properties											
Ge	neral	Sharing	Ports	Advance	d I	Color Manageme	nt Security	Configu	ration			
	Accour	t Mode:										
	User				•							
	Specify	Job Own	er:			Job Owner Nam	e:		_			
	Use Lo	ogin Name	9		•	ETHEKrongkan	1					
-												-
							_					
					l	Custom Pape	er Size	A	bout	Re	store Defa	aults
					_		ок	Cance		Apply		Help

# ตั้งค่าขนาดกระดาษ → ตั้งค่า เรียบร้อย กด OK

Custom Paper Size							
Details:							
Custom 1	109 x 215 mm	111	ן ר				
Custom 2	210 x 297 mm	Custom 2					
Custom 3	210 x 297 mm	Custom 3	4				
Custom 4	210 x 297 mm	Custom 4					
Custom 5	127 x 203 mm	123					
Custom 6	210 x 297 mm	Custom 6					
Change Settin Short Edge[3 4.30 Long Edge[5 8.50	g For .00-8.50 inch]: inch 83-14.00 inch]:	Unit O Millimeters Inches					
✓ Name the Paper Size							
Paper Name: 111 Restore Defaults							
OK Cancel Help							

## <u>ตัวอย่างซองจดหมาย</u>

บริษัทเอปสัน ประเทศไทย จำกัด	
	Short Edge
Long Edge	( <sup>±</sup>

## 4. จากนั้น คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ → Printing Preference → เสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

e	EPSON A	L-MX14NF Printing Preferences		×
	Paper/Outp	ut Graphics Layout		
		Favorites:	Copies:	
		▲ <change>Standard ▼</change>	1 💽 Collated	
		Save Edit	Paper Summary:	
		Duplex:	111, Envelope	*
		1 Sided Print 🔹		Ŧ
			Paper Size:	
			111 (109 x 215mm)	_
			Paper Lype: Envelope	Ţ
			MPF Orientation:	_
			Portrait	-
			Envelope/Paper Setup Navigator	
				1
			Finiter Status Restore Defau	JIES
			OK Cancel Apply H	lelp

Paper Size : เลือกขนาดกระดาษที่สร้างขึ้นมา Paper Type : เลือกชนิดกระดาษเป็นซองจดหมาย ( Envelope ) MPF Orientation : เลือกการพิมพ์กระดาษเป็นแนวตั้ง ( Portrait ) หมายเหตุ : โปรแกรมที่ลูกค้าใช้พิมพ์เอกสารให้ตั้งค่ากระดาษเป็นแนวนอน