

<u>การตั้งค่าการตัดกระดาษ ในไดร์เวอร์</u>

<u>วิชีการ</u>

- คลิกที่ Start >> เลือก Printers & Faxs (สำหรับ Windows XP) , เลือก Devices and Printers (สำหรับ Windows 7) 1.
- 2. คลิกขวารุ่นเครื่องพิมพ์เลือก Printing Preferences >> เลือก Document Settings >> เลือก Paper Source: <......>

EPSON TM-U220 Receipt Printing Preferences					
Font	Litility	_		Version	
Main Layout	Document Settings	Halftone	Settings	Printer Settings	
EPSON TM-U220 Paper Conser Print all text as logut Unit: 40 Paper Source Bidirectional F Cash Drawer Send commar Start of Du End of Da Start of Pa Start of Pa Start of Du Start of	ReceiptSA4 Document Se vation: <bottom> s graphic images: <no> 1 mm> <document[feed,cut]> trinting: <bidirectional> ad ocument: <do not="" send=""> age: <do not="" send=""> age: <do not="" send=""> ge: <do not="" send=""> coument: <do logo<="" not="" print="" td=""><td>(Do not ser</td><td>nd command</td><td>I)> ▼</td><td></td></do></do></do></do></do></bidirectional></document[feed,cut]></no></bottom>	(Do not ser	nd command	I)> ▼	
		Cancer	мрру	neip	



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - www.epson.co.th

EPSON THAILAND / Dec 2013



<u>รายละเอียด Paper Source</u>

Document[Feed,Cut]	: สิ้นสุดข้อความ (ฝีด,ตัด)		
Document[Feed,NoCut]	: สิ้นสุดข้อความ (ฝีด,ไม่ตัด)		
Document[NoFeed,Cut]	: สิ้นสุดข้อความ (ไม่ฝึด,ตัด)		
Document[NoFeed,NoCut]	: สิ้นสุดข้อความ (ไม่ฝีด,ไม่ตัด)		
Page[Feed,Cut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (ฝีด,ตัด)		
Page[Feed,NoCut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (ฝึด,ไม่ตัด)		
Page[NoFeed,Cut]	: สิ้นสุดความขนาดกระดาษ (ไม่ฝืด,ตัด)		
Custom	: กำหนดเอง		

** กรณีเลือก การตัดกระดาษ แบบ Custom (กำหนดเอง) สามารถกำหนดรูปแบบการตัดได้เอง

