

เปิดโปรแกรมที่จะพิมพ์ / เลือกพิมพ์ (Print) และเลือกที่

1.เลือก **Printer Settings**

2.เลือก Cash Drawer Settings

3. Cash Drawer (Does not open, Open before printing, Open after printing)

	Print	
Printer:	EPSON TM-T88V-S/A-2	\$
Presets:	Default Settings	\$
Copies: Pages:	All From: 1 to: 1	1
Paper Size:	Roll Paper 80 x 297 mm ‡ 72 by	 297 mm
Orientation:	1 Scale: 100	%
	Printer Settings	
Basic Se	2. Cash Drawer Settings Buzz	er Settings
Cas	h Drawer #1 Does not open	i 🔶 3.
Cas	h Drawer #2 Does not open	•
	N.	
PDF • Hide De	tails	Cancel Print



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 มววรม์ควร - อับอับอั

•	เวลาทำการ	: วันจันทร์ –	ศุกร์	ເວລາ 8.30 –	17.30	น.ยกเว้นวันหยุดา	นักขัตฤกษ์

www.epson.co.th