วิธีการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แบบ Wired LAN

<u>การตั้งค่าที่เครื่องโปรเจคเตอร์</u>

1. เลือกเมนู Network

nage	Net tota - Wissleen LAN	Return
Signal	Net. Info Wireless LAN Net. Info Wired LAN Network Configuration	
Settings		
Extended		
Network 🥥		
Info		
Reset		
[�]:Select [Enter] :Enter	[Menu]:Exit

2. เลือก Network Configuration

Image	Retu	rn
Signal	Net. Info Wired LAN	
ettings	Network Configuration	
Extended		
Network		
Info		
Parat		

3. เลือก Wired LAN

Basic	ID Sattings		Return
Wireless LAN	IP Address Display	On	
Security			
Wired LAN 🥥			
Mail			
Others			
Reset			
Complete			

4. เลือก IP Settings

Basic	Return	
Wireless LAN	IP Address Display On	
Security		
Wired LAN		
Mail		
Others		
Reset		
Complete		
[Esc] :Return	[◆]:Select [Enter]:Enter	

5. กำหนดการตั้งค่า

Wireless LAN Security Wired LAN Mail	80. 77 55. 0 80. 1
Security Wired LAN Mail Others	80. 77 55. 0 80. 1
Wired LAN Mail	
Mail	
Others	
otilers	
Reset	
Complete	
[Esc] :Return [] :Select [Enter] :Enter	

DHCP: OFF IP Address,Subnet Mask,Gateway Address : ต้องอยู่ในวงเดียวกับ Network ที่ใช้งาน

6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้เลือก Complete

Basic	Save network settings.	
Wireless LAN		
Security		
Wired LAN		
Mail		
Others		
Reset		
Complete	0	

7. เลือก <mark>Yes</mark> เพื่อยืนยันการตั้งค่า

[Setup complete Save the netwo	ej irk settinas?	
Yes 🥲	No	Cancel
sc]:Return [+):	Select [Enter]:	Execute
	Select [Enter] :	Execute

<u>การตั้งค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

1. เลือก Start → All Program → Epson Projector → Easy MP Network Projection

	📷 XnView 🕨	🛃 EasyMP Slide Maker2
All Programs 👂	🛅 EPSON Scan 🔹 🕨	🔄 EasyMP Slide Converter Ver.1.10
	👼 EPSON Projector 🔹 🕨	🛅 EasyMP Network Projection 🔸

2. เลือก Advanced Connection Mode แล้วกด OK

🖉 EasyMP Network Projection Ver. 2. 76
Select Connection Mode.
O Quick Connection Mode
 Advanced Connection Mode
Set the selected Connection Mode as the default mode for future connections. (Do not display this window again.)

3. เลือกโปรเจคเตอร์ที่จะใช้งาน และเลือก Connect

🚰 EasyMP Network Projection Ver. 2. 76 - Advanced Connection -					
Automatic search Manual search Profile					
Select a projector and connect it.					
Status	Projector name	IP address			
🗹 💽 Standby	EBBFE3D6	E3D6 172.16.80.77			
	(Save in the profile	Clear list		
Disable interrupt connec	tion				
🔄 Use multi-display			Set options		
Troubleshooting			Connect		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ľ			