1.เสียบ iPad หรือ iPhone เข้าไปที่ช่อง **Dock** ของโปรเจคเตอร์ <mark>ดังรูป A</mark> หากเครื่องพร้อมใช้งานดวงไฟที่ **Dock** จะติดค้าง และที่จอโปรเจคเตอร์ก็จะแสดงเมนูต่างๆให้เลือกใช้งานตาม<mark>รูป B</mark>



รูป A





2.กดปุ่ม (เลื่อน<mark>ขึ้น</mark>หรือ<mark>ลง</mark>) ที่รีโมท เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการใช้งาน ในที่นี้เลือกเมนู ภาพถ่าย + มากกว่า (Photos + More) จากนั้นกดปุ่ม(OK) ที่รีโมท

วิดีโอ	►
ดนตรี	►
ภาพถ่าย + มากกว่า	
การตั้งค่า	

3.จะปรากฏดังรูป เลือก <mark>ดำเนินการต่อ</mark>

วิติโอ ภาพถ่าย:	
YouTube + โปรแกรมอื่น:	
ดูดู่มือการใช้ งานโปรแกรมสำหรับ ความช่วยเหลือ	•
ศาเนินการต่อ ยกเล็ก	

4.จะแสดงเป็นหน้าจอว่างเปล่าหรือภาพพักหน้าจอ จากนั้นไปเลือกรูปที่ต้องการแสดงที่ iPad หรือ iPhone



5.เปิดอัลบัมรูปและเลือกรูป







7.เลือกที่ Start Slideshow

3	Dock				V	
				MI AIS E 10:5	7 - 271MB 80% DE	
				Slidesho Transitions Play Music Music	Dissolve >	
				Start Slid	leshow	
				0)		
	11/	11,				k

8.ที่จอโปรเจคเตอร์จะฉายภาพที่เลือก



หมายเหตุ สังเกตุดูว่าที่ iPhone จะแสดงเป็น TV Connected เพื่อแสดงว่าได้ฉายภาพออกที่จอโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้ว



9.หากต้องการเปลี่ยนพึงก์ชั่นเป็นพึงก์ชั่นอื่นให้กด ปุ่ม ที่รีโมท จะปรากฎหน้าจอดัง<mark>รูป C</mark>



10.จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการ ในที่นี้เลือกเป็น ดนตรี (Music)



รูป C

11. จากนั้นเลือกเพลงที่ต้องการเล่น ดังรูป D,E และ F



รูป D



รูป E





12.เมื่อเล่นเพลงเสร็จแล้วที่จอโปรเจคเตอร์จะดังรูป



หมายเหตุ: หากเสียบอุปกรณ์ (iPhone หรือ iPad) ไม่แน่นหรือไม่ถูกต้องจะขึ้น Error ดังรูป จากนั้นคลิก Dismiss จากนั้นให้ถอด iPhone หรือ iPad แล้วเสียบเข้าไปใหม่





รูปรีโมท