

<u>สำหรับการฉายภาพผ่าน USB Storage สามารถปรับตั้งค่าการฉายภาพได้ตามเมนูดังนี้</u>

1. กดปุ่ม 🖾 , 🐨 , 🔞 และ 🕅 เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Option จากนั้นกดปุ่ม 4



2. ที่หน้าต่าง Option จะปรากฏเมนูย่อยต่างๆ ดังนี้

		47 Option				
P0002 Disp	play Setting ^{001S}					
	Display Orde	er 🚺 Na	me Order		Date Order	
	Sort Orde	er 🚺 In /	Ascending		Descending	
0007S Slid	eshow Setup					
	Continuous Pla	y 🚺	On		Off	
	Screen Switching Tim	e 3Seco	onds	91		
	e ooiss Effec	et 🚺	No		Wipe	
		()	lissolve		Random	
			ОК		Cancel	



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

EPSON THAILAND / June 2013



Display Order	สามารถเลือกการแสดงไฟล์ในแบบ ชื่อ หรือ วันที่
Sort Order	สามารถเลือกที่จะเรียงลำดับไฟล์จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย
Continuous Play	เลือก on เพื่อทำการฉายสไลด์ซ้ำ
Screen Switching Time	สามารถตั้งเวลาฉายแบบ auto ได้ตั้งแต่เลข 0-60 วินาที
Effect	สามารถทำการตั้งค่าเอฟเฟคเมื่อเปลี่ยนภาพสไลด์

<u>ข้อกำหนดสำหรับชนิดของไฟล์ที่สามารถฉายโดยใช้สไลด์โชว์ได้</u>

ชนิดของไฟล์	นามสกุลที่รองรับ	หมายเหตุ	
ไฟล์ภาพ	.jpg	ไม่สามารถฉายภาพในโหมดสี CMYK	
		ไม่สามารถฉายภาพในรูปแบบ Progressive	
		ไม่สามารถฉายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า 8192x8192	
	.bmp	้ไม่สามารถฉายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า 1280x800	
	.gif	ไม่สามารถฉายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า 1280x800	
		ไม่รองรับไฟล์ animated GIFs	
	.png	ไม่สามารถฉายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า 1280x800	



www.epson.co.th