้วิธีการแก้ไขกรณีเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc กับโปรเจคเตอร์ผ่านระบบ Andriod ไม่ได้ รุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi (ตัวอย่าง EB-W28)

เมื่อทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Ad-Hoc ผ่าน ระบบ Android โดยใช้ QR Code แล้วแจ้งข้อความดังรูป หรือในกรณีที่ค้นหาชื่อ Wi-Fi ไม่เจอ



<u>วิธีการแก้ไข</u>

1. กดปุ่ม Menu ที่เครื่องโปรเจคเตอร์ จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



2. เลือกไปที่หัวข้อ **Network** ดังรูป

lignal		Wireless Mode Net. Info Wireless LAN	Return Wireless L
Settings		Display the QR Code Network Configuration	
Extended			
Network	Θ		
ECO			
Info			
Reset			

3. เลือกไปที่หัวข้อย่อยที่ Network Configuration ดังรูป

Image	Windows Made	Return
Signal	Net. Info Wireless LAN	Wireless L
Settings	Network Configuration	9
Extended		
Network		
ECO		
Info		
Reset		

4. เลือกไปที่หัวข้อ Wireless Lan ดังรูป



5. เลือกไปที่หัวข้อย่อยที่ SSID Auto Setting ดังรูป

Vireless LAN Connection Mode Quick Vireless LAN Channel 11ch Security SSID Auto Setting OOff SSID EB9D6804 Search Access Point IP Settings Others SSID Display On	
Security SSID Auto Setting OOff SSID Security Mail IP Settings SSID Display On IB Address Display On	
Aail IP Settings SSID Display On IR Address Display On	2
SSID Display On	
The Address Display On	
Reset	
Complete	

6. เปลี่ยนจากค่า Off เป็น On

[SSID Auto Setting]	Return	
On 🧿		
[Off		
		THE REPORT OF THE PARTY OF THE

7. เลือกไปที่ Complete

Basic	
Wireless LAN	Save network settings.
Security	
Mail	
Others	
Reset	
Complete	
[\$]:Select	[O]:Enter

8. กด Yes เพื่อบันทึกการตั้งค่า ดังรูป



9. ให้ Connect สัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องโปรเจคเตอร์ ดังรูป



10.กดเลือกเชื่อมต่อ



11.เริ่มใช้งานผ่าน Epson iProjection จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



12.เลือกชื่อ Projector ที่ปรากฏขึ้นมา และเลือก **Connect**



13.เลือก **OK** เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

EB9D68D4 192,168.88.1		
Connect to the pr	ojector?	
ОК	Cancel	
ОК	Cancel	