#### วิธีการใช้งาน Easy MP Network Projection (Router) สำหรับ Windows\_ELPAP10

รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด Wireless Lan Unit ไปพร้อมเครื่อง ต้องซื้อ Option Wireless Lan Unit (ELPAP10) ดิดดั้งก่อนการใช้งาน



<u>การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์</u>

- 1. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
- 2. เลือกเมนู Network กดปุ่ม Enter



Image		Return
Signal	Wireless Mode Net. Info Wireless LAN	OWireless L
Settings	Display the QR Code Network Configuration	
Extended		
Network		
ECO		
Info		
Reset		

4. เลือก Wireless LAN On กดปุ่ม Enter แล้วเลือก Return (กดปุ่ม Esc)

	Contraction of the		Return	
	Wireless	LAN On	0	
	Off			

5. เลือก Network Configuration กดปุ่ม Enter

Image Signal Settings Extended	Wireless Mode Net. Info Wireless LAN Display the QR Code Network Configuration	Return Wireless L
Network		
ECO		
Info		
Reset		
		Diana Article
[Esc] :Return	[@]:Select [O]:Enter	[Menu]:Exi

6. เลือกเมนู Wireless LAN กดปุ่ม Enter

Basic		Return
Wireless LAN 🥑	Connection Mode Channel	Advanced
Security	SSID Search Access Point	Epson
Mail	IP Settings SSID Display	On
Others	IP Address Display	On
Reset		
Complete		
[\$]:Select [O]	]:Enter	

7. เลือก Connection Mode กดปุ่ม Enter

Dasic		Return
Vireless LAN	Connection Mode Channel	Advanced
Security	SSID Search Access Point	Epson
Aail	SSID Display	00
Others	IP Address Display	On
Reset		
Complete		
[Esc] :Return	[\$]:Select [O]:Enter	

8. เลือก Advanced กดปุ่ม Enter แล้วเลือก Return (กดปุ่ม Esc )



9. เลือก <mark>SSID</mark> กดปุ่ม Enter



10. ใส่ชื่อ SSID ให้ตรงกับ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่ แล้วเลือก Finish

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 - 8 8 Back	
A B C D E F G H I J X &	sp Del → e AllDe el Finisl

# 11. เลือก IP Settings กดปุ่ม Enter

Basic		Return
Wireless LAN	Connection Mode Channel	Advanced 11ch
Security	SSID Search Access Point	HLtest
Mail	SSID Display	<b>∂</b> On
Others	IP Address Display	On
Reset		
Complete		
	(A) Coloct [M] Ente	r
[Esc] :Return	[@]:Select [0].Litte	

#### 12. กำหนดค่าดังนี้

หัวข้อการตั้งค่า	ตัวเลือกการตั้งค่า
DHCP	Off
IP Address	ใส่ค่า IP ของโปรเจคเตอร์
	(ตัวอย่าง 192.168.137.100)
Subnet Mask	ใส่ค่า Subnet Mask
	(ตัวอย่าง 255.255.255.0)
Gateway Address	ใส่ค่า Gateway Address
	(ดัวอย่าง 192.168.137.1)

หมายเหตุ :

1.การตั้งค่า IP Settings ต้องตั้งค่าให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์คเดียวกันกับที่ใช้งาน
2.IP Address ที่กำหนดให้ Projector ต้องเป็น IP ว่าง ที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งาน

	[IP Settings]	Return
Wireless LAN	DHCP	Off
Security	IP Address Subnet Mask	192. 168. 137. 100 255. 255. 255. 0
Mail	Gateway Address	0192.168.137. 1
Others		
Reset		
Complete		

# 13. เลือกเมนู Security กดปุ่ม Enter

Basic Wireless LAN	Security Passphrase	Return WPA2-PSK
Security O		
Mail		
Others		
Reset		
Complete		
[\$]:Select [	O]:Enter	

14. เลือกระบบ Security ให้ตรงกับที่ Router หรือ Access Point ที่ตั้งค่าไว้ หลังจากนั้นเลือก Return (กดปุ่ม Esc)

[Security]	Return
Open	2-PSK
WPA/	WPA2-PSK
eturn [@]:Selec	t [@]:Set

\*\* หากไม่ทราบกรุณาติดต่อฝ่าย IT หรือ ผลิตภัณฑ์ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่\*\*

#### 15. เลือก Passphrase กดปุ่ม Enter

Basic	Pature
Wireless LAN	Security WPA2-PSK Passphrase
Security	
Mail	
Others	
Reset	
Complete	
[Esc] :Return	[�]:Select [O]:Enter

- 16. ใส่ Password ให้ตรงกับที่ Router หรือ Access Point ที่ตั้งค่าไว้ แล้วเลือก Finish
- \*\* หากไม่ทราบกรุณาติดต่อฝ่าย IT หรือ ผลิตภัณฑ์ Router หรือ Access Point ที่ใช้งานอยู่\*\*

				***	****			_	_				
1 A CAP	2 B L S	3 C H T	5 E O V	6 F P	7 6 Q X	8 H R Y	9 I S Z	0	I M a X	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Bac Spa Can	ksp ce ce1	Del AllDel Finish

17. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเลือก Complete กดปุ่ม Enter

Basic	
Wireless LAN	Save network settings.
Security	
Mail	
Others	
Reset	
Complete	
[\$]:Select	[O]:Enter

18. เลือก Yes กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า

[Setup co Save the	omplete] network set	lings?		
Yes 🔇	-	No	Cancel	
[Esc] :Return	[+):Select	[O]:Execute		

19. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว โปรเจคเตอร์จะขึ้นข้อความดังรูปภาพ (ตัวอย่างของรุ่น EB-U32)



## <u>การใช้งานโปรแกรม Easy MP Network Projection</u>

หมายเหตุ : สามารถติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีไดรเวอร์ หรือ ดาวน์โหลดจาก <u>www.epson.co.th</u>

1. เปิดสัญญาณ WiFi และเชื่อมต่อไปยัง Router หรือ Access Point ที่โปรเจคเตอร์เชื่อมต่ออยู่

^   11-	m
۰ اله	III
he.	
he.	
.11	
lte.	
he.	
lite.	
Ite.	
	-

2. เปิดโปรแกรม Easy MP Network Projection โดยไปที่ Start > All Programs > Epson Projector > Easy MP Network Projection



3. เลือกโหมดการเชื่อมต่อเป็น โหมดการเชื่อมต่อขั้นสูง (Advanced Connection Mode) แล้วเลือก ตกลง



## 4. โปรแกรมจะทำการค้นหาโปรเจคเตอร์โดยอัตโนมัติ

	รเชื่อมต่อ					
สถานะ	ชื่อโปรเจคเตอร์	ไอพีแอดเดรส				
] 🔝 สแตนด์บาย	EBCE4D3F	192.168.137.100				
E	asyMP Network Pr	rojection Ver.2.86				
	(	กำลังค้นหา ยกเลิก				
L		บันทึกลงโปรไฟล์ ลบรายการ				
ปิดการเชื่อมต่อที่รบกวน	L	บันทึกลงโปรไฟล์ ลบรายการ ชิ				

5. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่าย โดยผู้ใช้สามารถเลือกโปรเจคเตอร์ที่ต้องการ หลังจากนั้นเลือก เ<mark>ชื่อมต่อ</mark>

สถานะ	ชื่อโปรเจคเตอร์	ไอพีแอดเดรส		
💷 สแตนด์บาย	EBCE4D3F	192.168.137.100		
		บันฑึกลงโปรไฟล์	ิลบรายการ	
ดการเชื่อมต่อที่รบกวน				

6. หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ภาพจะถูกฉายบนโปรเจคเตอร์ ซึ่งจะมีเมนูของโปรแกรม Easy MP Network Projection แสดงอยู่ (จะเห็นในคอมพิวเตอร์เท่านั้น บนโปรเจคเตอร์จะไม่แสดง)

# โดยสามารถควบคุมการทำงานได้ดังนี้

Playฉายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปที่โปรเจคเตอร์StopหยุดการฉายภาพPauseหยุดการฉายภาพชั่วคราวดัดการเชื่อมต่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์

