

หมายเหตุ : สำหรับโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีการ์ด Wireless Lan Unit และ Quick Wireless Key ไปพร้อมเครื่อง

ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม Option Quick Wireless Key (ELPAP09) และ Wireless Lan Unit (ELPAP07 หรือ ELPAP010 โดยเช็คจากสเปค โปรเจคเตอร์ก่อนว่ารองรับแบบไหน)

<u>วิธีเชื่อมต่อ</u>

1. เสียบ **Wireless Lan Unit (ELPAP07/ELPAP10)** เข้าที่ช่อง USB Type A สังเกตดูดวงไฟที่ Wireless Lan Unit จะกระพริบ จากนั้นถอด Wireless Lan Unit ออกจากโปรเจคเตอร์



 นำ Quick Wireless USB Key (ELPAP09) เสียบที่ช่อง Type A ของโปรเจคเตอร์ที่จอฉายจะแจ้งให้ถอด Quick Wireless USB Key ออก จากนั้นให้ทำการดึง Quick Wireless USB Key ออกจากเครื่องโปรเจคเตอร์



3. เสียบ **Wireless Lan Unit (ELPAP07/ELPAP10)** เข้าที่ข่อง USB Type A ตามเดิม จากนั้นกดปุ่ม LAN ที่รีโมทเพื่อเลือก Source สัญญาณเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย





• สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th



4. นำ Quick Wireless USB Key (ELPAP09) มาเสียบที่โน๊ตบุ๊ค หรือ คอมพิวเตอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Wireless

5. ดับเบิ้ลคลิก Epson_PJ_QW

Local Disk (C:)	Local Disk (D:)
47.4 GB free of 97.7 GB	40.6 GB free of 124 GB
	07200 (1)
Devices with Removable Sto	olage (1)
EPSON_PJ_QW (E:)	

6. ดับเบิ้ลคลิก LaunchQWRD เพื่อเริ่มการติดตั้ง

Name	Date modified	Туре	Size
퉬 language	15/1/2557 16:05	File folder	
🎳 System	14/2/2555 19:35	File folder	
QWV130	3/2/2555 9:37	File	0 KB
AutoRun	19/12/2554 10:02	Setup Information	1 KB
aunchQWRD	19/12/2554 10:02	Application	260 KB

7. กดปุ่ม **Next**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ รองรับระบบปฏิบัติการ รองรับโปรเจคเตอร์ Epson : วิธีการใช้งาน Quick Wireless Connection (ELPAP09) : Windows 7 : กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

8. กดปุ่ม **Agree**

Quick Wireless Connection Ver.1.30	
SEIKO EPSON CORPORATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	*
IMPORTANT! READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. The comput software product, fontware, typefaces and/or data, including any accompanying explanatory written materials (the "Software") should only be installed or used by the Licensee ("you") on th condition you agree with SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") to the terms and conditi set forth in this Agreement. By installing or using the Software, you are representing to agree a the terms and conditions set forth in this Agreement. You should read this Agreement carefully before installing or using the Software. If you do not agree with the terms and conditions of thi Agreement, you are not permitted to install or use the Software.	ter he ions ill s
 License. EPSON and its suppliers grant you a personal, nonexclusive, royalty-free, non-sublicensable limited license to install and use the Software on any single computer or computers that you intend to use directly or via network. You may allow other users of the computers connected to the network to use the Software, provided that you (a) ensure that all such users agree and are bound by the terms and condition 	ons 💂
Agree Disagree	

9. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป



10. อ่านคำแนะนำ และกดปุ่ม Yes





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



11. เลือก Network Adapter (Wireless Card) ให้ตรงกับเครื่อง ซึ่งค่าที่เลือกจะอยู่ที่ Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter จากนั้นกดปุ่ม OK

Switch Wireless LAN
Select the network adapter you want to use.
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter DW1520 Wireless-N WLAN Half-Mini Card
ΟΚ

12. จากนั้นกดปุ่ม **Connect**



13. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Quick Wireless Connection Ver.1.30
Preparing to search.
Cancel



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 www.epson.co.th

EPSON THAILAND / Feb 2016 / CS07





ในกรณีเชื่อมต่อแล้วขึ้น Error เบื้องต้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Quick Wireless Connection V.1.30 Settings โดยไปที่ Start > All Programs > Epson Projector > Quick Wireless Connection V.1.30 Settings





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการใช้งาน Quick Wireless Connection (ELPAP09)

: Windows 7

: กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

2. กดปุ่ม **Switch Wireless LAN**

General settings	Adjust performance Audio Output
Encrypt con	imunications
📝 Disable inter	rupt connection
Make the m	ovement of the mouse pointer smooth.
- Wireless LAN	passphrase setting files
	E dit Delete all
	Switch Wireless LAN

3. เลือก Network Adapter (Wireless Card) ให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดัวอย่างเช่น **DW1520 Wireless-N WLAN Half-Mini** Card กดปุ่ม OK

Switch Wireless LAN
Select the network adapter you want to use. 1.เลือก Network adapter
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter (Wireless Card) ให้ตรงกับเครื่อง DW1520 Wireless-N WLAN Half-Mini Card
2
ОК

4. กดปุ่ม **OK**

a Quick Wireless Connection Ver.1.30	x
General settings Adjust performance Audio Output	
Encrypt communications	
Disable interrupt connection	
Make the movement of the mouse pointer smooth.	
Wireless LAN passphrase setting files	
E dit Delete all	
Switch Wireless LAN	
Restore Defaults OK Cance	3



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Feb 2016 / CS07



: วิธีการใช้งาน Quick Wireless Connection (ELPAP09)

: Windows 7

: กรุณาศึกษาสเปคผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานว่ารองรับ Option นี้หรือไม่

5. เปิดโปรแกรม Quick Wireless Connection V.1.30 โดยไปที่ Start > All Programs > Epson Projector > Quick Wireless Connection V.1.30



6. จากนั้นกดปุ่ม **Connect**



7. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
 - โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



8. ถ้าค้นหาเจอสัญญาณ จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Searching for EBCD4E61.
Cancel



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>