## ต้องการทราบวิธีการแก้ปัญหา Epson Scan can not be started ค่ะ

ทำการเปิดใช้งานแล้วปรากฏข้อความ Epson scan can not be started.



- หากตรวจสอบว่าได้ทำการเสียบสาย USB ขณะที่ติดตั้งไดรเวอร์ ให้ถอนไดรเวอร์ออกและ ถอดสาย USB ออกจาก คอมพิวเตอร์ จากนั้นลงไดรเวอร์ใหม่จนเสร็จสมบูรณ์จึงทำการเสียบสาย USB และใช้งานเครื่อง
- 2. ทำการตรวจสอบการต่อเชื่อมสาย USB หลังสแก<sup>้</sup>นเนอร์และหลังคอมพิวเตอร์ อาจหลวมหรือหลุด

## <u>วิธีการถอนไดรเวอร์ Epson Scan</u>

#### Windows XP



 คลิก Start- Setting – Control Panel- ดับเบิ้ลคลิกที่ Change/Remove

Add or Re	move Programs				8
5	Currently installed programs:	Show updates	Sort by: Name		•
Change or Remove Programs	EPSON Attach To Email		Size	0.80MB	
	BPSON B-300_B-500DN Manual		Size	5.65MB	
Ch.	EPSON B-500DN Printer Uninstall				
Add Igew Programs Add (Remove Windows Components Set Forgram Access and Defaults	EPSON Easy Photo Print		Size	66.51MB	
	🔄 EPSON File Manager		Size	14.29MB	
	C EPSON Print CD		Size	20.82MB	
	EPSON Printer Software				
	EPSON Scan		Size	153.00MB	
				ccasionally	
	To change this program or remove it from yo	our computer, click Change/Remove.	Last Used On (	04/18/2008 e/Remove	1
	😹 EPSON Scan Assistant		Size	3.75MB	2
	EPSON Stylus Photo R285_290 Manual		Size	5.14MB	
	BPSON Stylus 5X200_5X400_TX200_TX400 1	Manual	Size	7.44MB	
	EPSON Stylus T10 Series Printer Uninstall		Size	0.32MB	
	EPSON Stylus T11 Series Printer Uninstall		Size	0.32MB	
	EPSON Stylus T20E Series Printer Uninstall		Size	0.32MB	
	EPSON Stylus TX200 Series Printer Uninstal		Size	0.32MB	

# <sup>Programs</sup> จากนั้นเลือก Epson Scan คลิกปุ่ม

## 2. จากนั้น Next



## 3. จากนั้นกดปุ่ม Finish



เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart ขั้นตอนนี้ให้ทำการถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์
จากนั้นให้ทำการติดตั้ง Epson Scan หลังจากติดตั้งเรียบร้อยจึงทำการต่อเชื่อมสาย USB ใช้งาน Epson Scan

## <u>วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เอปสันสแกน</u>

- 1. ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์
- 2. ใสแผ่น CD driver หรือ ดิดตั้งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
- 3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ <mark>Setup</mark>

![](_page_2_Picture_4.jpeg)

## 4.คลิ๊ก <mark>Next</mark>

![](_page_2_Picture_6.jpeg)

# 5. เลือก I accept the temp และกดปุ่ม Next

EPSON Scan Setup	$\times$			
Read the following License Agreement carefully. You must accept the terms and conditions of this Agreement to continue setup. Press the Page Down key to see the rest of the Agreement.				
SEIKO EPSON CORPORATION				
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT				
IMPORTANT! READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. The computer software product, fontware, typefaces and/or data, including any accompanying explanatory written materials (the "Software") should only be installed or used by the Licensee ("you") on the condition you agree with SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") to the				
✓ I accept the terms and conditions of this Agreement				
Cancel Next				

# 6. Click Finish

EPSON Scan Setup	
To complete installation of EPSON Scan, you must restart your computer. Click Finish to restart your computer now. If you want to restart your computer later, clear the check box below and then click Finish.	
▼ I want to restart my computer now	
Finish	