ญี่มือการใช้งานเบื้องต้น Epson Me[™] OFFICE 620F











สารบัญ

บทที่ 1 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	หน้า
 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์ 	4
บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์	
 	5 6 - 7
บทที่ 3 วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องทิมพ์	
 สำหรับ Windows XP / Vista / Win 7 	7 - 11
	12 - 18
บทที่ 4 แผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมพ์	
 แผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมพ์ 	19 - 20
บทที่ 5 การสำเนากาพถ่ายหรือเอกสาร (Copy Mode)	
 วิธีการถ่ายเอกสารหรือภาพถ่าย (Copy Mode) 	21
บทที่ 6 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแ	เกน (Scan Mode)
 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 	22 - 23
การใช้งานโหมดต่างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan	
- การสแกนภาพในโหมด Full Auto Mode	24
- การสแกนภาพในโหมด Home Mode	25 - 27
- การสแกนภาพในโหมด Office Mode	28 - 29
- การบันทึกไฟล์ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan	30 - 31



สารบัญ

บทที่ 7 วิธีการแฟกซ์เอกสารหรือภาพถ่าย (Fax Mode)	หน้า
การเชื่อมต่อเพื่อติดตั้งแฟกซ์ (Fax)	
- วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบอัตโนมัติ	32
- วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบ Manual (โดยมีการใช้เครื่องโทรศัพท์ร่วมด้วย)	33 - 34
 การตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณแฟกซ์ 	35
 วิธีการตั้งค่าการใช้งานแฟกซ์ 	
- วิธีการตั้งค่า Speed dial	36 - 37
- วิธีการตั้งค่า Group dial (จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์)	38 - 39
- วิธีการสร้าง Fax Header (หัวแฟกซ์)	40 - 41
 วิธีการกำหนดจำนวนริงในการรับแฟกซ์อัตโนมัติ 	42
 วิธีการส่งแฟกซ์ 	
 วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านแผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมพ์ 	43
- วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องโทรศัพท์	44
- วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Fax)	45 - 49
 วิธีการรับแฟกซ์ 	
- วิธีการรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ	50
- วิธีการรับแฟกซ์แบบรับด้วยตนเอง (Manual)	50
บทที่ 8 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	
 วิธีการตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกจากเครื่องพิมพ์ 	51
วิธีการทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) / วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์	
(Head Cleaning)	52 - 53
 วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ 	
- ผ่านเครื่องพิมพ์	53 - 55
- ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์	56 - 57



บทที่ 1 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์







เครื่องพิมพ์รุ่น EPSON Me Office 620F แผ่นพับ Start Here , User's Guide เ

สายโทรศัพท์



ข้อควรทราบ

- กรณีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรกเครื่องพิมพ์จะนำปริมาณน้ำหมึกส่วนหนึ่งเข้าสู่หัวพิมพ์
- ห้ามน้ำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ จนกระทั้งจะติดตั้งกับเครื่องพิมพ์



บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์



ตั้งเวลาให้กดกดปุ่ม ▼/▲ เลื่อนไปที่ 24h จากนั้นกดปุ่ม OK

การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ 🤇 🍊







ปิดฝาครอบตลับหมึก และฝาครอบตัวเครื่องลง



ใส่ตลับหมึกให้ตรงช่องสีทีละตลับจนครบทั้ง 4 สี





กดปุ่ม OK จากนั้นจะปรากฏข้อความ Charging ink... ให้รอประมาณ 2.30 นาที

หมายเหตุ : ตลับหมึกที่ติดตั้งลงในเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก หมึกบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในการเคลือบหัวพิมพ์ ทำให้ตลับหมึกดังกล่าวอาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่าตลับหมึกอันต่อไปเล็กน้อย

บทที่ 3 การติดตั้งไดร์เวอร์พรินเตอร์

••••• สำหรับ Windows XP / Vista / 7



เลือก **ภาษา / ติดตั้งอย่างง่าย** แล้วคลิกที่ปุ่ม **ถัดไป**





เลือกที่ **เห็นด้วย** จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **ถัดไป**

Ver.5	เลอกซอพดแวรเพอตดตง	
F	ติดตั้งโดยอัตโนมัติ :	เนื้อที่ฮาร์คดิสก์ที่ใช้: 590 M
🛩 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	ใดรเวอร์สแกนเนอร์ (Epson Scan) ใดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ศูมีอยู่ใช้ EAX ItMitv	
• เอ็ออสองสกับวร์		
คือตั้ง		
การเชื่อมต่อ		
ติดตั้งแฟกซ์	แนะนำ :	
เสร็จลิ้น	 ✓ ABBYY FineReader Sprint ✓ Epson Easy Photo Print 	

คลิกเลือก **ติดตั้ง** เพื่อทำการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์





จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้งไดร์เวอร์



เชื่อมต่อสาย USB จากนั้นรอการเชื่อมต่อจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ในกรณีที่ยังไม่ต้องการเชื่อมต่อสาย USB ให้คลิกที่ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของท่านในภายหลัง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **ถัดไป**





จะปรากฏหน้าต่างการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นรอสักครู่



จะปรากฏหน้าต่าง "คุณต้องการติดตั้งแฟกซ์หรือไม่ ?"

หากต้องการทดสอบสัญญาณแฟกซ์ให้คลิกเลือกที่ "ใช่ : เดี๋ยวนี้" และคลิกตรวจสอบการเชื่อมต่อแฟกซ์
 หากยังไม่ต้องการเชื่อมต่อระบบแฟกซ์ ให้คลิกที่ "ไม่ : ติดตั้งแล้วหรือภายหลัง" จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม ถัดไป







คลิกที่ **"เสร็จสิ้น"**







จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ดับเบิ้ลคลิกที่ Install Navi



ใส่ Password ของคอมพิวเตอร์ (หากมี)







เลือกที่ Agree จากนั้นคลิก Next



(

000	Epson Install Navi	
Install Navi	Select the software to install.	
E	Automatically installed :	HDD Used Space : 285 MB
License Agreement	Scanner Driver (Epson Scan)	
 System Check 	Printer Driver	
+ Software Select	User's Guide	
Install		
Connection		
Finish	Recommended :	
	✓ Epson Easy Photo Print	
	Cancel	Back Install

คลิกที่ Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

Install Navi	Epson Install Navi	
 License Agreement System Check 		
000	Epson Easy Photo Print	
	Installing	
 License Installation Type Installing Finish Up 		
F	Items remaining to be installed: 818	prilliant
	Installing: EpRaw_E1_002.icm	
		-
	Installation powered by VISE X	
	Sto	p q

ขึ้นหน้าต่างกำลังติดตั้ง









จะปรากฏหน้าต่างให้เสียบสาย USB จากนั้นคลิก Next





คลิก Next









1	-		
	L.	0	
	.,	5	1

		1 10 1	
dobe PDF 9.0		Adobe	PDF 9 0(ndf)
SON Epson Mi	E OFFICE 620F	USB Mu	ltifunction
SON Epson Mi	OFFICE 620F @ admin's Computer	Bonjour	r
SON Epson Mi	COFFICE SOOFWD @ admin's Computer	Bonjour	
Name:			
Name: Location:			
Name: Location: Print Using:	Choose a Driver or Printer Model		4

เลือกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ EPSON Epson ME OFFICE 620F แล้วคลิกที่ปุ่ม Add

Adol EPSC	A queue for this printer already exists. Do you really want to create a new queue?
EPSC	Cancel Continue
Name:	EPSON Epson ME OFFICE 620F-1

คลิกที่ปุ่ม Continue



15	000	Print & Fax
	Show All	٩
	Printers EPSON Epson ME OF o Idle, Last Used EPSON Epson ME OF o Offline	Print Scan EPSON Epson ME OFFICE 620F Open Print Queue Options & Supplies Location: admin's Computer Kind: EPSON ME OFFICE 620F Status: Idle
		Share this printer on the network Sharing Preferences
	+ - Default	ault printer: Last Printer Used
	Click the lock to prevent furth	er changes.

จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add



คลิกที่ปุ่ม Finish





บทที่ 4 แผงควบคุมการทำงานบนเครื่องทิมฑ์

🛶 📣 แผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมฑ์

a	Copy/Fax Menu Back b c d e f	Stop/Clear 1 symb 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PORS 8 TUV 9 WXTZ 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
а	С С	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพิมพ์
b		เลือกโหมด Copy/Fax
С	WiFi	สัญลักษณ์แสดงสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WiFi)
d		จอแสดงเมนู
е	~=	แสดงผลค่ากำหนดของแต่ละโหมดอย่างละเอียดทั้งนี้แต่ละโหมดจะมีเมนู Maintenance
f	3	กลับสู่เมนูก่อนหน้านี้
g		เลือกรายการเมนู
h	\bigcirc	หยุดการทำสำเนา/การแฟกซ์หรือรีเซ็ทค่ากำหนด
i	$\diamond \bullet$	เริ่มการสำเนา/การแฟกซ์แบบขาว-ดำ (B&W)
j	$\diamond \bullet \bullet \bullet \bullet$	เริ่มการทำสำเนา/การแฟกซ์แบบสี (Color)
k	1 mb 2 mc 3 mr 4 ori 5 m. 6 mo 7 ross 8 mv 9 moz ¥ 0 #	ระบุหรือป้อนหมายเลขแฟกซ์, หมายเลข speed dial/group dial
I	Auto	เปิด/ปิด การตอบรับอัตโนมัติ





m		แสดงผลรายการ speed dial / group dial ในโหมด Fax ใส่ back space
n	で/ビ	แสดงหมายเลขที่กดล่าสุดใส่ช่องว่าง เมื่อป้อนหรือแก้ไขตัวเลข
0		แสดงรายการ speed dial / group dial ในโหมด Copy



а	ใช้ Copies 🛦 หรือ 🔻 เพื่อกำหนดจำนวนสำเนา
b	กด 🛦 หรือ 🔻 เพื่อเลือกรายการ Menu/Setting
С	กด 🕨 เพื่อเข้าสู่รายการตั้งค่า





บทที่ 5 การทำสำเนากาพถ่ายหรือเอกสาร (Copy Mode)

•->>> วิธีการถ่ายเอกสารหรือภาพถ่าย (Copy Mode)



เริ่มถ่ายเอกสารโดยการกดปุ่มถ่ายเอกสารขาว-ดำ (B&W) หรือถ่ายเอกสารสี (Color)



บทที่ 6 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และ การใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode)

•->>> การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์



หมายเหตุ ต้องทำการติดตั้ง ซอฟต์แวร์เอปสันสแกนลงในคอมพิวเตอร์ และต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนที่ 4 ซอฟต์แวร์สแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ

จะปรากฏหน้าต่างกำลังสแกน

Progress	×
Scanning	
Time remaining: less than a minute.	Cancel



22 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน



ปรากฏหน้าต่างกำลัง Save

Processing data. Please wait.	
	Cancel

Open and Convert 53% complete	
Converting the images	
	Cancel
Registration and Other Information	
Tips for best OCR results: Set the scanning resolution to 300 dpi	

้ไฟล์ที่สแกนจะถูกเก็บไว้ที่ My Pictures ให้โดยอัตโนมัติ







••• การสแกนภาพในโหมด Full Auto Mode

เป็นโหมดการสแกนภาพและที่มีการกำหนดค่าการสแกนโดยอัตโนมัติ ซึ่งครั้งแรกในการเริ่มต้นการสแกน จะเข้าสู่ Full Auto Mode ก่อน



<u>ขั้นตอนการสแกนใน Full Auto Mode</u>

- **ขั้นตอนที่ 1**. เปิดเครื่องสแกนเนอร์และต่อเชื่อมให้เรียบร้อย วางภาพที่ต้องการสแกนบนกระจก จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน EPSON Scan หน้า Desktop
- ข**ึ้นตอนที่ 2.** ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม EPSON Scan จะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกภาพ โดยดูรายละเอียด ในหัวข้อ "การบันทึกไฟล์ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan" หน้า 30-31
- ข**ึ้นตอนที่ 3.** คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน โปรแกรมจะทำการตรวจสอบประเภทให้อัตโนมัติว่าเป็นภาพ หรือเอกสารประเภทใด (Preview) และจำนวนกี่ภาพ
- ้ ข**ั้นตอนที่ 4.** เมื่อสแกนเสร็จภาพที่ได้จะถูกนำเข้าไปยังโฟลเดอร์ (ตามขั้นตอนที่ 2) ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

ข้อสังเกต :

ในกรณีที่โปรแกรม EPSON Scan ไม่สามารถตรวจสอบประเภทของภาพหรือเอกสารได้ตามที่คาดหวังไว้
 ให้เปลี่ยนโหมดการสแกนมาเป็น Home Mode ,Office Mode หรือ Professional Mode แทน



24) การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode)





	🕹 EPSON Scan	
	EPSON Scan Mode: Home Mode	
	Document Type	
	Photograph 🗸 🗸	2
3	→ Image Type	
	Color O Grayscale O Black&White	
	Screen/Web Printer Other	
	Resolution: 300 🕑 dpi	
	Target Size: Original	
5	Image Adjustments	
-	Descreening Backlight Correction	
	Color Restoration Dust Removal	
	Image Option(X)	
	I ext Enhancement Auto Area Segmentation	
	Prinktness	6
	Diigritriess	U
0	Preview Scan 🦗 ሩ	-6
	Help Configuration Close	8

ขั้นตอนการสแกนใน Home Mode

เปิดเครื่องพิมพ์และต่อเชื่อมให้เรียบร้อย วางภาพหรือเอกสารที่ต้องการสแกนบนกระจกเครื่องพิมพ์ จากนั้น เปิดโปรแกรม EPSON Scan

ขั้นตอนที่ 1. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างภาพก่อนการสแกนจริง ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบได้ 2 ลักษณะ คือการแสดงเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) โดยคลิกเลือกที่หัวข้อ Thumbnail และการแสดง ภาพปกติ (Normal)

Prev ■ <u>Prev</u>	iew 🖬	<u>S</u> can		
Help	Configuration		<u>C</u> lose	.

การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode) 25





การแสดงภาพแบบ Thumbnail

กำหนดภาพที่ต้องการสแกน โดยคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม จนกระทั่งปรากฏเครื่องหมาย 🗸 ที่รูปนั้น



การแสดงภาพแบบ Normal

กำหนดพื้นที่ของภาพที่ต้องการสแกน โดยคลิก เม้าส์ช้ายค้างจนกระทั่งปรากฏเส้นปะที่ภาพที่ต้องการ

- ้<u>ขั้นตอนที่ 2.</u> เลือกประเภทตันฉบับ (Document Type) ที่ต้องการสแกน
- <u>ขั้นตอนที่ 3.</u> เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร (Image Type) ควรเลือกให้ตรงกับต้นฉบับที่จะสแกน เพื่อคุณภาพในการสแกน
 - Color : เลือกสแกนเอกสารสี
 - Grayscale : เลือกสแกนเอกสารแบบไล่เฉดสีดำ-เทา
 - Black & White : เลือกสแกนเอกสารแบบขาว-ดำ
- <u>ขั้นตอนที่ 4.</u> กำหนดผลงานพิมพ์ที่ต้องการแสดงผล (Destination)
 - กำหนดลักษณะประเภทของงานที่จะนำไปใช้ คือ Screen/Web : แสดงผลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์หรือ เวปไซต์ , Printer : แสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ และ Other : กำหนด ค่าความละเอียดและขนาดภาพด้วยตนเอง
 - กำหนดความละเอียดในการสแกน (Resolution) ควรคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำไปใช้ งานเป็นหลัก เนื่องจากการกำหนดค่าความละเอียดสูง จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่และ สแกนช้า ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำดังนี้

26 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode)



จุดประสงค์ในการใช้งาน	ค่าความละเอียด
การจัดส่งไฟล์ภาพทาง E-mail	96 ถึง 150 dpi
การสแกนสำหรับโปรแกรม OCR	300 dpi
การจัดส่งแฟกซ์	200 dpi

- กำหนดขนาดภาพ (Target Size) ที่ต้องการสแกนแล้วนำไปใช้งาน เช่น ขนาดภาพจริง
 4 x 6 นิ้ว ต้องการให้สแกนออกไปเป็นขนาด A4 ควรกำหนดใน Target Size เป็น A4 (210 x 297 mm.) เป็นต้น
- **ขั้นตอนที่ 5**. ในการตกแต่งภาพเลือกในหัวข้อ Image Adjustment (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดใน Image Type ว่ากำหนดเป็นค่าใด)
 - Descreening Filter : การเกลี่ยค่าสี
 - Black light Correction : การปรับแสงเงาของภาพ
 - Color Restoration : การปรับค่าสีจากภาพเก่าเป็นภาพใหม่
 - Dust Removal : ขจัดรอยฝุ่นละออง
 - Image Option
 - Text Enhancement : เน้นข้อความ
 - Auto Area Segmentation : เน้นทั้งส่วนเอกสาร

ขั้นตอนที่ 6. คลิกปุ่ม 🤎 (File Save Settings) เพื่อกำหนดค่าการบันทึกไฟล์ภาพ

- **ขั้นตอนที่ 7**. คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน กรณีที่สแกนเสร็จสามารถใส่ต้นฉบับใหม่แล้วทำการ Preview และสแกนใหม่อีกครั้ง (ทำขั้นตอนที่ 1 – 6)
- <u>ขั้นตอนที่ 8.</u> คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม



••• การสแกนภาพในโหมด Office Mode

Image Type	auscale O Black & Whi	ite
Destination		
Document Source:	Document Table 🔽	
Size:	A4(210 x 297 mm)	
Orientation:	•	
Resolution:	96 🔽 dpi	
Unsharp Mask Image Option Text Enhancement Auto Area Segment	Descreening tation	
O Color Enhance:	Red	
Brightness:		0
Contrast:	• 12	0

- 1. Mode : การเปลี่ยนโหมดในการสแกน
- 2. Image Type : เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร เช่น ภาพขาวดำ (Black & White) ฯลฯ
- 3. Document Source : กำหนดรูปแบบของภาพหรือเอกสาร
- 4. Size : กำหนดขนาดของเอกสาร
- 5. Resolution : กำหนดค่าความละเอียดในการสแกน

28) การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode)



- 6. Image Adjustments : ปรับแต่งภาพ
 - Text Enhancement : เน้นข้อความ
 - Auto Area Segmentation : เน้นทั้งส่วนเอกสาร
 - Color Enhance : การเปลี่ยนเฉดสี เลือกได้ทั้งหมด 3 เฉด คือ Red , Green , Blue
- 7. Brightness : ปรับค่าความสว่าง
- 8. Contrast : ปรับตั้งค่าความคมชัด
- 9. Preview : แสดงตัวอย่างก่อนสแกน
- 10. Close : ปิดโปรแกรม EPSON Scan
- 11. File Save Settings : กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location) หลังจากสแกนเสร็จ
- 12. Scan : สแกนเอกสารหรือรูปภาพตามค่าที่กำหนดไว้

ขั้นตอนในการสแกนใน Office Mode

<u>ขั้นตอนที่ 1.</u> เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร

Image Typ	oe O (àrayscale	O Black&Wh	ite
ขั้นตอนที่ 2.	เลือกตำแหน่งร	ของการวางเอกสารที่สแก	าน	
Document	Source:	Document Table	*	
ขั้นตอนที่ 3.	กำหนดขนาดข	องเอกสาร		
Size:	[A4(210 x 297 mm)	*	
ขั้นตอนที่ 4.	กำหนดค่าความ	มละเอียดในการสแกน (F	Resolution)	
Resolution	:	300	💌 dpi	
ขั้นตอนที่ 5.	คลิกปุ่ม Previe	ew เพื่อดูตัวอย่างภาพก่อ	นการสแกนจริง	อาจจ

ภาพว่าจะให้แสดงเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) หรือภาพปกติ (Normal)

ขั้นตอนที่ 6. คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน

การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปสันสแกน (Scan Mode)





••• การบันทึกไฟล์ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan

หลังจากเปิดโปรแกรม EPSON Scan เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้สามารถกำหนดค่า การบันทึกไฟล์ภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

l anation	settings		
	ments		
 My Pictur 	es		
O Other:	Desktop		Browse
File Name (Pr	efix + 3-digit number)		
Prefix:	img	Start Number:	001 😂
Image Formal			
▶ Туре:	JPEG (*.jpg)	~	Options
Details:	Compression Level: [16] Encoding: Standard Embed ICC Profile: ON		
🗹 Overwrite	any files with the same name		
🗹 Show this	dialog box before next scan		
🔽 Open imaj	ge folder after scanning		
🛃 Show Add	Page dialog after scanning.		
			Hala

<u>ขั้นตอนที่ 1</u>. กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location)

หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ ให้เลือกที่ Other จากนั้นคลิกปุ่ม Browse หรือ แล้วเลือกโฟล์เดอร์ ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK เมื่อสแกนภาพเสร็จแล้ว ภาพจะถูกส่งไปเก็บยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้







<u>ขั้นตอนที่ 2</u>. กำหนดคำนำหน้าชื่อภาพ (Prefix)

ต้องกำหนดเป็นตัวหนังสือเท่านั้น และลำดับเริ่มต้นของภาพ (Start Number) สามารถ กำหนดตัวเลขได้ 3 หลัก

ข้อสังเกต : การกำหนดคำนำหน้าชื่อภาพ (Prefix) สำหรับระบบ Windows ไม่สามารถใช้ เครื่องหมายดังต่อไปได้ คือ \ , / , : , . , * , ? , " , < > และสำหรับระบบ Macintosh จะไม่ สามารถใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)ได้

<u>ขั้นตอนที่ 3.</u> กำหนดรูปแบบของไฟล์ (Image Type)

ซึ่งสามารถกำหนดประเภทไฟล์ (Type) โดยจะมีหลายนามสกุลไฟล์ให้เลือกเช่น JPEG(*.jpg) , TIFF(*.tif) , PDF(*.pdf) ฯลฯ

<u>ขั้นตอนที่ 4.</u> กำหนดคุณสมบัติของการบันทึกไฟล์

- Overwrite any files with the same name : การบันทึกซ้ำไฟล์ภาพที่มีชื่อเหมือนกัน
- Show this dialog box before next scan : แสดงหน้าต่าง File save settings ก่อนการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan ทุกครั้ง
- Open image folder after scanning : เปิดโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ภาพ หลังจาก การสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- Show Add Page dialog after scanning : เพิ่มเอกสารหลังจากที่สแกนเสร็จแล้ว

<u>ขั้นตอนที่ 5.</u>

คลิกปุ่ม OK แล้วโปรแกรม EPSON Scan จะเปิดขึ้น หลังจากนั้นจะทำการสแกนตามปกติ และไฟล์ภาพจะถูกบันทึกไปยังโฟล์เดอร์ที่กำหนดไว้



บทที่ 7 วิธีการแฟกซ์เอกสารหรือภาพก่าย (Fax Mode)

••**->>>** การเชื่อมต่อเทื่อติดตั้งแฟกซ์ (Fax)

วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบอัตโนมัติ



เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ต่อออกมาจากผนังเข้าสู่ช่อง <u>LINE</u>



กดปุ่ม Auto ให้ไฟติด เพื่อเป็นการเปิดรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ





วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบ Manual (โดยมีการใช้เครื่องโทรศัพท์ร่วมด้วย)



เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ต่อออกมาจากผนังเข้าสู่ช่อง <u>LINE</u>



ดึงปลอกพลาสติกที่ครอบอยู่ที่ช่อง EXT ออก



เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าที่ช่อง EXT



วิธีการเชื่อมต่อ DSL



วิธีการเชื่อมต่อ ISDN



а	แจ็คโทรศัพท์ที่ติดกับผนังบ้าน
b	กล่องแยกสัญญาณ (Splitter)
с	โมเด็ม DSL
d	แจ็ค ISDN ที่ติดกับผนัง
е	Router ISDN





🚥 🎝 การตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณแฟกซ์







🛶 วิธีการตั้งค่าใช้งานแฟกซ์

วิธีการตั้งค่า Speed dial

ท่านสามารถสร้าง Speed dial เพื่อความรวดเร็วในการส่งแฟกซ์ได้ทั้งหมด 60 รายการ (รวม group dial ด้วย)









ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม OK

8	
	Enter Name OFFICE
	ОК

ใส่ชื่อสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม OK

หากต้องการเว้นวรรค หมายเลขให้กดปุ่ม 🕨 เพื่อเว้น วรรคช่องว่าง

หากต้องการบันทึกหมายเลขอื่นเพิ่มเติม ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 5-8 อีกครั้ง





วิธีการตั้งค่า Group dail (จัดกลุ่มหมายโทรศัพท์)

ท่านสามารถสร้าง Group dial เพื่อส่งแฟกซ์ให้กับหลายๆ หมายเลขในเวลาเดียวกัน สามารถสร้างได้ทั้งหมด 60 รายการ (รวม group dial ด้วย)





¥







วิธีการสร้าง Fax Header (ทัวแฟกซ์)

ตรวจสอบว่าได้ทำการตั้งเวลาถูกต้องแล้ว













วิธีการกำหนดจำนวน <u>ริง</u> ในการรับแฟกซ์อัตโนมัติ



ทมายเหตุ : Rings to Answer อาจจะไม่ทำงานสำหรับการใช้งานในบางประเทศ



••• วิธีการส่งแฟกซ์

วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านแผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมพ์



โดยหงายเอกสารขึ้นหรือคว่ำหน้าเอกสารลง กรณีวางต้นฉบับตรงกระจก





วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องโทรศัพท์



เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ ให้กด 1(Send) บนเครื่องพิมพ์เพื่อส่งแล้วกด B&W หรือปุ่ม Color (บนแผงควบคุม) เพื่อยืนยันลักษณะการส่งเอกสาร



จากนั้นวางหูโทรศัพท์



วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

ไปที่เมนู File » — Print » — เลือก Printer Name เป็น ME 620F Series (FAX) จากนั้นคลิกที่ OK 1

Print	? 🔀
Printer Name: EPSON ME 620F Series (FA	X) Properties
Status: Idle Type: EPSON PC-FAX driver Where: USB003 Comment:	Fin <u>d</u> Printer Print to file Manual duple <u>x</u>
Page range Image range	Copies Number of copies: 1
Print what: Document Print: All pages in range	Zoom Pages per sheet: 1 page 💙 Scale to paper size: No Scaling 💙
Options	OK Close

จะปรากฏหน้าต่าง Addressee Setting

2

Addressee List:			Addressee Tot	al: 0:
Name/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title	
	Add	Delete	Add Cover Sheet	_
ใส่ชื่อผู้รับ Direct Inc	ut			ใส่เบ
Name:		Fax Number:		
หน้า) Because "-" acts as a p punctuate phone num	pause, do not use it to bers.	
ibin		Division/Title:	/	
		Save to Phone	Book Clear	





จะปรากฏหน้าต่างเดิมแต่จะสามารถบันทึกที่ตั้งค่าไว้ จากขั้นตอนที่ 2 โดยปุ่ม Save to Phone Book... จะสามารถกดได้เพื่อบันทึก

ddressee List:			Addressee Total
Name/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title
hone Book Direct Ing	Add	Eax Number:	Add Cover Sheet
aaaaa		026859889	
Title: Mr.		Because "-" acts as a p punctuate phone numb	ause, do not use it to iers.
Company/Corp.:		Division/Title:	
epson Sav	ve เข้าไปใน	Csl	Prote Char
Pho	one Book	Jave to Phone I	



จะปรากฏหน้าต่างเพื่อแสดงการยืนยันชื่ออีกครั้งให้กด OK

ddressee List:			Addressee Total:
Name/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title
2 00000	026859889	epson	cs
Name: aaaaa Title:	ive to Phone Book Enter [Nickname]. โล้ถาที่ OK		ancel
Company/Corp.:		Division/Title:	
epson		ß	the plant of the first hard of the second second
		Save to Phone I	Book Clear





จะปรากภหน้าจอเพื่อแสดงร	ายการให้คลิกที่ป่ม Next
dw	9

6

ne/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title
8888	026859889	epson	คลิกเพื่อเลือกใ ปะหน้าเอกสาร
one Book Direct Inp	Add	Delete	Add Cover Sheet
Name/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title
6666	026859889	epson	
aaaaa	026859889	epson	cs
bbbb	026859881	epson	
daga	012345667	dddd	000

จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เลือกรูปแบบหัวแฟกซ์และแสดงตัวอย่าง จากนั้นกรอกรายละเอียดของผู้ส่ง โดยคลิกที่ Sender Settings...

Cover Sheet Se	ettings (2/3)				2
Cover Sheet Sample:		r	Simple Preview		
Sample1 Sample2					
Sample3 Sample4 Sample5				<i>Fax</i>	
Cover Sheet Form	atting			I that	
Font Arial, N	1edium				
Subject:				Address	
Comment:			(me		
			Date	10000000000000000000000000000000000000	
Sender Information	۱	fit	รอกรายละเอียด	a	
Nickname:	new		ของผู้ส่ง)	
Name:	sirikwuan		9		
Fax Number:	9026700669			••••••	•
	Sender Se	ttings			
				Detailed Preview	
		< Back	Next >	Cancel Help	,





เลือกรายการหรือเพิ่มผู้ส่งเมื่อได้ตามรูปแบบที่ต้องการให้กดปุ่ม Next หรือกดปุ่ม Detailed Preview... เพื่อดูตัวอย่าง

🛷 Cover Sheet Settings (2 / 3)	
Cover Sheet Sample: Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 Cover Sheet Formatting	Simple Preview
Font Af Sender Settings	
Subject: Sender List: Comment: New Noonew Sirikwuan	แก้ไข New Entry รายละเอียดผู้ส่ง Edit Delete ลบรายละเอียด
Sender Inform Nickname: Name: Sinkwaan	OK Cancel เพิ่มผู้ส่ง คลิก Detailed
Fax Number: 9026700669	Preview เพื่อดู ตัวอย่าง cover sheet Detailed Preview
< Bac	k Next > Cancel Help



แสดงตัวอย่างหัวกระดาษ

Fa			
Addressee:	Ms. aaaa epson	Sender:	elifikwuan epsorveth
		Address:	test
FAX:	025559589	TEL	0000505000
		FAX:	9026700669
Number of She	ets: 3 page(s) including cover	1105	
Date: Tuesday,	June 01, 2010		
Subject			







กดปุ่ม Send เพื่อส่งแฟกซ์

ame aaaaa	Fax Number 026859889	Company/Corp. epson	Division/Title cs
over Sheet			
Cover Sheet: Sample	5		
Subject: -			
Comment: -			
Sender: new			
			Preview

10 ในกรณีที่มี Fax ค้างหรือส่ง Fax แล้วไม่ผ่านจะปรากฏหน้าต่างดังนี้

Transmit Fax Vi	ew Help			
X ?				
Name	Fax Number	Status	Numbe	Transmission Date
aaaa	026859889	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26
🕪 ааааа	026859889	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26
🥪 bbbb	026859881	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26

Fax Data 3 (Standing by and Sending)

11

ให้คลิกเลือกที่รายการแล้วคลิกที่ 🗙 เพื่อยกเลิกเอกสาร

คลิกที่ X เพื่อเป การยกเลิกเอกส Trans rax View H	น ารักies (FAX) elp	Fax Transmission Monit	tor	
Name	Fax Number	Status	Numbe	Transmission Date
👡 aaaa	026859889	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26
aaaaa	026859889	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26
🥪 bbbb	026859881	Waiting for printer resp	1	26-May-10 2:16:26

Fax Data 3 (Standing by and Sending)

49



••**>>** วิธีการรับแฟกซ์

วิธีการรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ

ก่อนจะรับแฟกซ์ให้ป้อนกระดาษ A4 ไว้ในถาดป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์





หากต้องการรับแฟกซ์อัตโนมัติ กดปุ่ม Auto ให้ไฟติด เพื่อเป็นการเปิดรับแฟกซ์อัตโนมัติ

วิธีการรับแฟกซ์แบบรับด้วยตนเอง (Manual)



เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้า ยกทูโทรศัพท์ขึ้น



จากนั้นกด 1(Yes) เพื่อยืนยัน



จะขึ้นข้อความเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ขึ้นที่หน้าจอ ให้กด 2(Receive) เพื่อ<u>รับ</u>สัญญาณแฟกซ์



วางหูโทรศัพท์ เครื่องจะทำการรับแฟกซ์และพิมพ์ให้อัตโนมัติ





บทที่ 8 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

••**>>** วิธีการตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกจากเครื่องพิมฑ์



จะปรากฏหน้าจอแสดงปริมาณน้ำหมึก



🗝 🌧 วิธีการทดสอบการพิมฑ์ (Nozzle Check) / การทำความสะอาดหัวพิมฑ์ (Head Cleaning) ผ่านเครื่องพิมฑ์



52 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



7	
	♦3.Head Cleaning Press the Color bu

หากเป็นในลักษณะรูปแบบแรกคือ เส้นขาดหายให้ทำ การล้างหัวพิมพ์ เลือกหัวข้อ Head Cleaning แล้วกดปุ่ม Color เพื่อทำการล้างหัวพิมพ์

8	
	Complete
	1.Finish 2.Nozzle C
	1 symb

เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์ให้กด 1(Finish) หรือ กด 2(Nozzle Check) เพื่อทดสอบการพิมพ์อีกครั้ง จากนั้นกลับสู่เมนูหลัก ให้กดปุ่ม Menu

หมายเหตุ : การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะใช้น้ำหมึกส่วนหนึ่ง ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์ เมื่อคุณภาพ การพิมพ์ลดลงเท่านั้น ถ้าคุณภาพงานพิมพ์ยังคงไม่ดีขึ้น หลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์แล้ว 2 ครั้ง ให้ทำาการปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จากนั้นลองทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้งหาก สียังออกไม่ครบแสดงว่าหัวพิมพ์อาจเกิดความเสียหายควรนำเครื่องเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเอปสัน

··**->>** วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกทิมฑ์

วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ <u>กรณีหมึกหมด</u>

1		2		
	You need to replac Press OK.		Non-printing 1:Yes 2:No	featur
	OK		1 symb	
6	പ്പ മ ഉഴക്ഴ പക്ര		avvi a v	2

เครื่องแจ้งว่าหมึกหมดให้เช็คจากข้อความว่าสึใดหมด จากนั้นกด OK ยืนยันเข้าสู่การเปลี่ยนตลับหมึก กด 1(Yes)





เปิดฝาเครื่องพิมพ์

- * <u>ห้าม</u>ยกส่วนฝาของสแกนเนอร์ ขณะเปิดฝาครอบตัวเครื่อง
- ห้ามจับบริเวณภายในเครื่องหรือขณะที่ตลับหมึกกำลังทำงาน



เปิดฝาครอบตลับหมึกขึ้น



เขย่า ตลับหมึกพิมพ์ 4-5 ครั้ง * <u>ระวัง</u>อย่าให้ขอเกี่ยวด้านข้างตลับหมึกหัก ขณะแกะออก จากซองพาสติก



บีบขอเกี่ยวและดึงตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนออก



ดึงแถบสีเหลืองออก







ใส่และกดตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงให้ดัง "คลิก"





ถ้าปิดฝาได้ไม่สนิท ควรเช็คและกดตลับ หมายเหตุ : น้ำหมึกแต่ละตลับจนกว่าจะเข้าที่



ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 1-2 นาที





🛶 🍌 วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกฑิมฑ์ผ่านคอมฑิวเตอร์

กรณีหมึกหมด

สำหรับระบบปฏิบัติการ Window XP / Vista / Windows 7

😃 EPSON Status Monitor 3 : EPSON ME 620F Series 🛛 🛛 🛛							
EPSON ^{เปลี่ยนดลับหมึก}							
ล์ดำ: 142/141 เอปลันแนะปาให้ท่านใช้ตลับน้ำหมีกเอปลันแห้เท่านั้น ตามรหัสด้าน บน กดปุ่ม [วิธีการ] เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ขนตลับน้ำหมีก							
		วิธีการ	บริการด้านเทคนิค				
- ปริมาณน้ำหมัก							
สีฟ้า 141	สีเหลือง 141	สีม่วงแดง 141	สีดำ 141				
			ข้อมูลตลับหมัก				
รายการคอยงานพิมพ์		ຫກລ ง <mark>ร</mark> ั	านขายหมึกพิมพ์แท้เอปสัน				

เมื่อไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ แจ้งเตือนว่า ตลับน้ำหมึกหมด ดังตัวอย่าง ผ่านฟังก์ชั่น Status Monitor 3 ให้คลิกที่ ปุ่ม 🚺 ระการ...



จากนั้นจะปรากฏขั้นตอนแนะนำ ให้กดปุ่ม <u>ต่อไป</u> และทำตามขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนตลับหมึก



เมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอ ให้กดปุ่ม **สิ้นสุด**



56 แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X



เมื่อไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนว่า ตลับน้ำหมึกหมด ดังตัวอย่าง จากนั้นคลิกปุ่ม (How to...



จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนตามคำแนะนำทีละขั้นตอน



เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายให้รอจนกระทั่งหน้าจอขึ้น ให้กดปุ่ม Finish เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งตลับหมึก







บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, 195 กนุนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2685-9888



- ด สอบถามข้อมูลการใช้งานพลิตภัณฑ์และบริการ
- เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th