

คู่มือการใช้งานเครื่องพรินเตอร์

Epson Stylus® Office T1100



- สอบถามข้อมูลการใช้งานพลิตภัณฑ์และบริการ
- เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th

EPSON THAILAND / Sep 2009

การบ้อนกระดาษ





เปิดกาดป้อนกระดาษ จากนั้น ดึงส่วนยื่นของกาดขึ้น

3 เลื่อนขอบกั้นกระดาษไปทางซ้าย



- คลี่กระดาษที่จะป้อน จากนั้นเคาะกับพื้นพิวเรียบ เพื่อให้ขอบกระดาษเสมอกัน
- 5 ป้อนกระดาษโดยหันด้านที่ต้องการพิมพ์ขึ้น ชิดกับด้านขวาของตัวป้อนกระดาษ กระดาษด้านที่สามารถพิมพ์ได้จะมีความขาวหรือสว่างมากกว่าอีกด้านเสมอ







🛛 🔹 เว้นระยะห่างทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอ สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดกระดาษที่พิมพ์แล้วออกได้

เริ่มต้นการทำวาน



- Windows Vista : คลิ∩ปุ่ม Start ➡ Control Panel ➡ Printer ➡ เลือ∩เครื่องพิมพ์และคลิ∩เมาส์ขวา เลือ∩ printing preferences
- Windows XP : คลิกปุ่ม Start → Control Panel → Printers and Fax → เลือกเครื่องพิมพ์และคลิกเมาส์ขวา เลือก printing preferences
- Windows 2000 : คลิกปุ่ม Start → Settings → Printers → เลือกเครื่องพิมพ์และคลิกเมาส์ขวา เลือก printing preferences



การเตรียมไฟล์สำหรับพิมพ์

การพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบ ส่วนหนึ่งของภาพจะถูกตัดไปเนื่องจากตัวเลือกนี้จะทำการขยายภาพให้เกินขอบกระดาษออกไปเล็กน้อย

<u>การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows</u>

Printing Preferences	X			
🕎 Shortcuts 🚇 Main 🕸 Advanced 🗊 Page	e Layout 🥜 Maintenance			
Quality Option				
🔘 Draft 🛛 Text 🔘 Text & Image	Photo Best Photo			
Paper Options	Print Options			
Type Epson Ultra Glossy	Reverse Order			
Size 10 x 15 cm (4 x 6 in)	Print Preview Grayscale Quiet Mode			
Ink Levels	ientation			
	Portrait Landscape			
How to Buy				
Reset Defaults Technical Support	Show this screen first			
OK Cancel Help				

- เข้าสู่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- 2 คลิกแท็ป Main จากนั้นเลือกค่ากำหนดหนึ่งใน Quality Option
 - Photo สำหรับคุณภาพการพิมพ์ที่ดีและความเร็ว
 - Best Photo สำหรับคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
- 3 เลือกค่ากำหนด Type ที่เหมาะสม
- Iลือก Borderless ถ้าท่านต้องการพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ
- 5 เลือกค่ากำหนด Size ที่เหมาะสม
- 6 เลือก Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)
- 7 คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่ากำหนดเครื่องพิมพ์
- 3 พิมพ์ไฟล์งานของท่าน



<u>การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows</u>

Printing Preferences	×			
🕎 Shortcuts 🍽 Main 🕸 Advanced 🗊 Page	Layout 🥜 Maintenance			
Quality Option	Photo © Best Photo			
Paper Options	Print Options			
Type plain papers Size A4 210 x 297 mm Borders Borderless	PhotoEnhance Fix Red-Eye Reverse Order Print Preview Grayscale Quiet Mode			
Ink Levels	entation			
	Portrait Landscape			
How to Buy	Charm this serves first			
Reset Defaults Technical Support	Show Settings			
OK Cancel Help				

- เปิดไฟล์ที่ต้องการพิมพ์
- 2 เข้าสู่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- 3 คลิกแท็ป Main จากนั้นเลือกค่ากำหนดใดต่อไปนี้ในส่วน Quality Option
 - Draft : สำหรับการพิมพ์งานแบบร่างซึ่งจะลดคุณภาพงานพิมพ์ลง
 - Text : สำหรับการพิมพ์เอกสารตัวอักษรเท่านั้นด้วยคุณภาพการพิมพ์ตัวอักษรที่สูงขึ้น
 - Text & Image : สำหรับเอกสารคุณภาพสูงซึ่งมีทั้งตัวอักษรและภาพ
- เลือกค่ากำหนด Type ที่เหมาะสม
- 5 เลือกค่ากำหนด Size ที่เหมาะสม
- 6 เลือ∩ Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)
- คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างการตั้งค่ากำหนดเครื่องพิมพ์
- 8 พิมพ์ไฟล์งานของท่าน

การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก

- - ท่านต้องใช้ตลับน้ำหมึกสีดำสองตลับสำหรับการทำงานของเครื่องพิมพ์ ท่านไม่สามารถทำการพิมพ์ต่อไปได้ ถ้ามีตลับน้ำหมึกสีดำตลับใดตลับหนึ่งหมด หรือมีการถอดตลับน้ำหมึกสีดำออกไปหนึ่งตลับ ถึงแม้ว่าตลับน้ำหมึกดำที่เหลือจะยังคงมีน้ำหมึกอยู่ก็ตาม
 - เอปสันไม่รับประกันถึงคุณภาพการพิมพ์หรือความมีเสถียรภาพของตลับน้ำหมึกปลอม ถ้ามีการติดตั้งตลับน้ำหมึกปลอม ระบบอาจจะไม่มีการแสดงพลสถานะ ของตลับน้ำหมึก

์ การเปลี่ยนตลับน้ำหมึกที่หมด ท่านสามารถเปลี่ยนตลับน้ำหมึกพ่านปุ่มของเครื่องพิมพ์ในกรณีที่ตลับน้ำหมึก<u>หมด</u>

١	การดำเนินการ	
୦ 🍎 ନട:พริบ	จัดเตรียมตลับน้ำหมึกสำหรับเปลี่ยน	
୦ ● ติด	ทำการเปลี่ยนตลับน้ำหมึก	

ตารางอธิบายถึงสถานะของไฟเครื่องพิมพ์

กรณีทำการเปลี่ยนตลับน้ำหมึกหมด โดยใช้ปุ่มน้ำหมึก 🛆 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

\Lambda หมายเหตุ

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงการเปลี่ยนตลับน้ำหมึกดำ ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกันกับการเปลี่ยนตลับน้ำหมึกสีอื่นๆ

1 ตรวจสอบว่าปุ่ม power 🕛 ติดอยู่ ไม่กระพริบ

2 เปิดฟาเครื่องพิมพ์

3 กดปุ่มน้ำหมึก () หัวพิมพ์จะเคลื่อนไปยัง ตำแหน่งการเช็คตลับน้ำหมึกและปุ่ม power () เริ่มกระพริบ ตลับน้ำหมึกที่ขึ้นเครื่องหมาย () เป็นตลับน้ำหมึกที่ใช้หมดแล้วหรือมีระดับน้ำหมึกที่ต่ำ





อย่าเลื่อนหัวพิมพ์ด้วยตนเอง
 เนื่องจากจะทำให้หัวพิมพ์เสียหายได้
 ควรกดปุ่มน้ำหมึก เพื่อเลื่อนหัวพิมพ์เท่านั้น



การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก (ต่อ)

4 กดปุ่มน้ำหมึก () อีกครั้ง ถ้าตลับน้ำหมึกมีปริมาณน้ำหมึกต่ำหรือหมึกหมด มากกว่า 1 ตลับ หัวพิมพ์จะเลื่อนไปยังเครื่องหมาย () ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มน้ำหมึก () จนกว่าจะมีการบ่งบอกถึงตลับน้ำหมึกที่หมด ได้ทุกตลับ เมื่อมีการระบุตลับน้ำหมึกที่มีปริมาณน้ำหมึกน้อย หรือหมึกหมดแล้ว เมื่อท่านกดปุ่มน้ำหมึก () หัวพิมพ์จะเลื่อนไปยังตำแหน่งสำหรับเปลี่ยนตลับน้ำหมึก

5 เพื่อพลการพิมพ์ที่ดีที่สุด ควรเขย่าตลับน้ำหมึกใหม่ 4 – 5 ครั้งก่อนเปิด แพ็คเกจตลับน้ำหมึก จากนั้นนำตลับน้ำหมึกออกจากแพ็คเกจ





6 ดึงแถบสีเหลืองจาก ด้านล่างของ ตลับน้ำหมึก



ข้อควรระวัง

- ท่านต้องดึงแกบสีเหลืองจากตลับน้ำหมึกก่อนติดตั้ง มิฉะนั้น
 อาจจะไม่สามารถพิมพ์งานได้
- อย่าดึงแพ่นสติกเกอร์ใสออกจากด้านล่างของตลับน้ำหมึก
 มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่สามารถใช้ตลับน้ำหมึกได้
- อย่าดึงหรือฉีกฉลากบนตลับน้ำหมึก มิฉะนั้นอาจเกิดการรั่วซึมของน้ำหมึก



การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก (ต่อ)

7 เปิดฟาครอบตลับน้ำหมึก





8 กดที่แท็ปด้านหลังของตลับน้ำหมึก ที่ต้องการเปลี่ยน ยกตลับน้ำหมึก ขึ้นตรงๆ และนำออกจากเครื่องพิมพ์



9 ใส่ตลับน้ำหมึกในช่องโดยหันด้านล่างลง จากนั้นกดตลับหมึกให้ดังคลิก



10 ปิดฟาครอบตลับน้ำหมึกจนคลิกเข้าที่ และปิดฟาเครื่องพิมพ์



1 กดปุ่มน้ำหมึก 💧

ข้อควธระวัง

เครื่องพิมพ์จะทำการเลื่อนหัวพิมพ์และเริ่มการชาร์จระบบการส่งน้ำหมึก ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2.30 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการชาร์จ หัวพิมพ์จะเลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น ไฟ Power 🖒 จะหยุดกระพริบและติดไว้ ส่วนไฟน้ำหมึก 🛆 จะดับไป

> ไฟ Power 🖒 จะกระพริบตลอดเวลาที่เครื่องพิมพ์ทำการชาร์จน้ำหมึก อย่ากอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ หรือปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างที่ไฟกระพริบอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้ขั้นตอนการชาร์จน้ำหมึกไม่สมบูรณ์ได้



การบำรุวรักษาเครื่อวพิมพ์

้ถ้าท่านพบว่างานพิมพ์มีสีซีดจางหรือมีบางส่วนขาดหายไป ท่านอาจจะสามารถระบุปัญหาได้โดยการตรวจสอบหัวฉีดของหัวพิมพ์ ท่านสามารถตรวจสอบหัวฉีดจากคอมพิวเตอร์ได้โดยการใช้ยูทิลิตี้ Nozzle Check

การให้ยูทิลิตี้ Nozzle Check ในระบบ Windows

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้ยูทิลิตี้ Nozzle Check

- 1 ตรวจสอบว่าไม่มีไฟแสดงสถานะ error ของเครื่อง
- 2 ตรวจสอบว่าใส่กระดาษขนาด A4 ในช่องป้อนกระดาษ
- 3 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน taskbar จากนั้นเลือก Nozzle Check
- 4 ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

เปรียบเทียบคุณภาพของแพ่นตรวจสอบที่พิมพ์ออกมากับแพ่นตัวอย่าง ดังแสดงด้านล่าง ก้าไม่มีปัญหาทางการพิมพ์ เช่นช่องว่างหรือเส้นขาด หายไป แสดงว่าหัวพิมพ์ปกติ

_	
	 The second se

ถ้ามีบางส่วนของเส้นหายไป ดังแสดงภาพด้านล่าง แสดงว่าหัวฉีดอาจจะ อุดตัน ให้คลิกปุ่ม ทำความสะอาด หรือ Clean

 3 ~~ 3	3 ~~~

การใช้ยูทิลิตี้ Head Cleaning ในระบบ Windows

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้ยูทิลิตี้ Head Cleaning

- 1 ตรวจสอบว่าไม่มีไฟแสดงสถานะ error ของเครื่อง
- 2 คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน taskbar จากนั้นเลือก Head Cleaning
- 3 ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏทางหน้าจอ, ไฟ () power จะกระพริบขณะ เครื่องพิมพ์อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาด

ข้อควรระวัง

- อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะ ไฟ power กำลังกระพริบอยู่ มิฉะนั้นอาจทำความเสียหาย กับเครื่องพิมพ์ได้
- ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นหลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที จากนั้นลองทำการตรวจสอบหัวฉีดและถ้าจำเป็นให้ทำ ความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้ง ถ้าพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น ทำการติดต่อศูนย์บริการเอปสันทั่วประเทศ
- เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่สมบูรณ์ ควรมีการเปิดหรือใช้งานพรินเตอร์
 อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://www.epson.co.th/epson/manuals/manual_download.htm