

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

(EPSON) Stylus TX220



สารบัญ

บทที่ 1 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	หน้า
🔹 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	4
บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์	
🔹 การเปิดเครื่องทิมท์	5
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรก	5 - 6
🔹 การป้อนกระดาษ	7 - 8
บทที่ 3 การติดตั้งไดร์เวอร์ทรินเตอร์	
💠 สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7	8 - 11
Investigation of the second seco	11 - 16
บทที่ 4 แผงควบคุมการทำงาน	
🛠 แผงควบคุมการทำงาน	16 - 17
บทที่ 5 การทำสำเนากาพถ่ายหรือเอกสาร	
🔹 การสำเนาภาพถ่ายหรือเอกสาร	17
บทที่ 6 การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเอปล่	กันสแกน
การสแกนรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	19 - 20
การเรียกใช้งานโปรแกรม EPSON Scan	21
การใช้งานโหมดต่างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan	
- การเปลี่ยนโหมด เอปสันสแกน	21
- การสแกนผ่าน Full Auto Mode	22
- การสแกนผ่าน Home Mode	23 - 25

สารบัญ



สารบัญ

- การสแกนผ่าน Office Mode	26 - 27
- การสแกนผ่าน Professional Mode	28 - 30
การบันทึกไฟล์กาพจากโปรแกรม EPSON Scan	30 - 31
บทที่ 7 การตรวจสอบปริมาณน้ำหมักและการเปลี่ยนตลบหมักพิมพ์	
การตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกโดยใช้โปรแกรม Status Monitor 3	
- สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7	32
- สำหรับ Max OS X	33 - 34
การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก กรณีน้ำหมึกหมด	34 - 37
การเปลี่ยนตลับน้ำหมึกโดยใช้โปรแกรม Status Monitor 3	
- สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7	37
- สำหรับ Max OS X	38
การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก กรณีที่หมึกใกล้จะหมด	
- สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7	38
- สำหรับ Max OS X	39 - 40
บทที่ 8 การพิมพ์ภาพแบบ Direct Print	
การพิมพ์กาพก่ายผ่าน memory card	40 - 41
A DOCKUMODO Indox Choot	10 11
	41 - 43
าเทที่ 0. แนวทางการแก้ไขปัญหาญี้อาสัน	
onn a maan on iamioorgin tooodd	
การตรวจสอบ / ทำความสะอาดหัวทิมฑ์ ผ่านหน้าเครื่องทิมฑ์	44
- สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7	45 - 47
- สำหรับ Max OS X	48 - 49
การแก้ปัญหากระดาษติด	50 - 51





ข้อควรทราบ

- กรณีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรกเครื่องพิมพ์จะนำปริมาณน้ำหมึกส่วนหนึ่งเข้าสู่หัวพิมพ์
- ท้ามนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ จนกระทั่งจะติดตั้งกับเครื่องพิมพ์



บทที่ 2 การเตรียมความทร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมท์

🕤 ัน การเปิดเครื่องพิมฑ์



เขย่า ตลับหมึกขณะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ 4-5 ครั้ง

การเปิดเครื่องพิมพ์และการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรก

เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์





<u>ดึง</u> แลาสติกเหลืองออกซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่าง ของตลับหมึกเมิมเพ์ ก่อนการติดตั้งตลับหมึก



นำตลับหมึกออกจากบรรจุกัณฑ์ <u>ห้าม</u> สัมพัส แพงวงจรสีเขียวของตลับหมึกพิมพ์

5



4

ใส่ตลับหมึกและกดตลับหมึกให้เสียงดังคลิก



รอประมาณ 2.5 นาที

<u>ข้อควรทราบ</u> - กรณีการติดตั้งหมึกพิมพ์ครั้งแรก เครื่องพิมพ์จะนำปริมาณน้ำหมึกส่วนหนึ่งเข้าสู่หัวพิมพ์



🕤 🖄 3. การป้อนกระดาษ



เปิดฟากาดรองรับกระดาษในตำแหน่งช่อง ป้อนกระดาษด้านบน



เลื่อนขอบกันกระดาษมาด้านซ้ายมือ (หันหน้าเข้าเครื่องพิมพ์)



วางกระดาษชิดด้านขวามือ (เมื่อทันหน้าเข้าเครื่องพิมพ์)



ดึงถาดรองรับกระดาษด้านล่างออก



ใส่กระดาษในช่องป้อนกระดาษด้านบน (หันหน้ากระดาษเข้าหาเครื่องพิมพ์)



เลื่อนขอบกั้นกระดาษให้ชิดพอดีกับกระดาษ





ปิดฝาครอบป้องกันถาดป้อนกระดาษลงไป



ใส่แพ่นไดร์เวอร์

Care





เลือกภาษา





เลือก **ติดตั้งอย่างง่าย** เพื่อเริ่มติดตั้ง





คลิกที่ **เห็นด้วย** จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **ถัดไป**





6

คลิกที่ปุ่ม **ติดตั้ง** เพื่อเริ่มการติดตั้งไดร์เวอร์



จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้งไดร์เวอร์



เชื่อมต่อสาย USB จากนั้นรอการเชื่อมต่อจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ในกรณีที่ยังไม่ต้องการ เชื่อมต่อสาย USB ให้คลิกที่ **เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของท่านในภายหลัง** จากนั้นคลิกที่ **ถัดไป**

การติดตั้งไดร์เวอร์พรินเตอร์







คลิกที่ **เสร็จสิ้น**

<u>ทมายเทตุ</u> : กรณีไม่ปรากฏทน้าต่างพบอุปกรณ์ อาจจะเกิดปัญหาจากการต่อเชื่อม แนะนำให้ถอด สาย USB ออก แล้วเชื่อมต่อสายใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ปรากฏทน้าต่างอีก ให้ลองหาสาย USB เส้นใหม่มาเปลี่ยน

<u>)'.</u> á	ำหรับ	Mac OS X			
	1	ใส่แพ่นไดร์เวอร์ลเ	งไป		
	2	ดับเบิ้ลคลิกที่รูป	EPSON	ที่ desktop	
		000	(EPSON	
	3	×	8 items,	61.9 MB available	
			Insta	I Navi	
					 •

จะปรากฎหน้าต่างดังรูป





	Type your password to allow Install Navi to make changes.
	Name: admin
	Password:
▶ Details	
(\mathcal{D})	(Cancel) OK

ใส่ Password ของคอมพิวเตอร์ (หากมี)

5

6



คลิกที่ Easy Install



เลือกที่ Agree จากนั้น คลิก Next







คลิกที่ Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง

000	Epson Install Navi
E Install Navi ver.5	EPKON Scan Installer
V License /	
 System C Software Install Contect Finish Up 	Installing Items remaining to be installed: 339 Installing: index.htm
	Installation powered by VISE X
	Stop

จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้งไดร์เวอร์







จะปรากฏหน้าต่างให้เสียบสาย USB จากนั้นคลิก Next



คลิก Next



8

່ 9

Show All	rint & Fax	
	No printers are available. Click Add (+) to set up a printer.	
Default printer:	Last Printer Used	
Default paper size:	A4 🛟	
Click the lock to prevent further changes.		?

คลิกที่เครื่องหมาย 🛨 เพื่อเพิ่มพรินเตอร์เข้าสู่ระบบ





ult Fax	IP Windows		Search	
rinter Name			▲ Kind	
dobe PDF 9.0 PSON TX220 N	X220		Adobe PDF 9. USB Multifund	0(pdf) tion
Name:	EPSON TX220	NX220		
Location:	admin's Comp	uter		
Print Using:	EPSON TX220	NX220 Series		\$

เลือกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ EPSON TX220 NX220 แล้วคลิก 🚺 🗛



จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add









🕤 📜 แผงควบคุมการทำงาน

13



а	b	с	d	е	f
U On	Copy	Print Photos	Index Sheet	Scan	+,-
ปิด/เปิด เครื่องพิมพ์	เลือกเพื่อสำเนา ภาพ/เอกสาร	เลือกเพื่อดูและ พิมพ์กาพ	ເລือกเพื่อ ພົມພົกาພ ແບບ Index	เลือกเพื่อ สแกนและ จัดเก็บเอกสาร	ตั้งค่าจำนวน สำเนา



g	h	i	j	k
			Start	Stop/Clear
เปลี่ยนการตั้งค่า การซูมสำหรับ การทำสำเนา	ເລືອກກາພແລະເມບູ	เลือกระทว่างกระดาษธรรมดา ขนาด A4 และกระดาษ พิมพ์ภาพถ่ายขนาด 10x15/4''x6'' สำหรับ กระดาษในถาดป้อนกระดาษ	เริ่มการทำ สำเนา/การพิมพ์	หยุดการทำสำเนา / การพิมพ์หรือการ ทำงาน







เลือกโหมดสี





กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำสำเนา

หมายเหตุ ท่านสามารถเพิ่มความเร็วในการสำเนากระดาษธรรมดาได้ แต่คุณภาพการพิมพ์จะลดลงด้วย
 โดยในขั้นตอนที่ 7 ให้กดปุ่ม (ค้างไว้จนกระทั่ง ไฟ (เริ่มกระพริบ





เลือกว่าจะสแกนเข้าคอมพิวเตอร์

พมายเหตุ ต้องทำการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ และต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์
 เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากขั้นตอนที่ 2 ซอฟต์แวร์สแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานโดย
 อัตโนมัติ



จะปรากฏหน้าต่างกำลังสแกน

Progress	×
Scanning	
Time remaining: less than a minute.	Cancel

ปรากฏหน้าต่างกำลัง Save

Saving	X
Processing data. Please wait.	
	Cancel



้ไฟล์ที่สแกนจะถูกจัดเก็บไว้ที่ My Pictures

🖉 My Pictures					- DX
File Edit View Favorites Tools H	lelp				At I
🕝 Back + 🕥 - 🎲 🔎 Sear	ch 🔀 Folders				
Address 🔲 C:\Documents and Settings\eth	njsirikwuan\My Docu	ments\My Pictures			Ƴ → Go
EPSON Easy Photo Print + 3 Photo P	rint				Links »
Picture Tasks Image: Copy to CD File and Folder Tasks Image: Copy to CD	From Rottine img001	img002	ing002	ing003	
 Allowe this file Copy this file Publish this file to the Web E-mail this file Delete this file 				A	
Other Places (S) My Documents My Computer My Network Places	inguos	ImguC4	Indiana, Press	inguus	
Details 🔇		·····	THE ADDRESS OF OWNER		~



<u>โลน</u> การเรียกใช้งานโปรแกรม EPSON Scan

โปรแกรม EPSON Scan เป็นโปรแกรมไดร์เวอร์ที่ช่วยในการสแกนภาพทรือเอกสาร , สำหรับ ขั้นตอนในการเรียกใช้งานโปรแกรม EPSON Scan สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับระบบ Windows 2000 / XP / Vista / 7

คลิก เมนู All Programs และเลือกเมนู EPSON Scan คลิกเลือกหัวข้อ EPSON Scan ดังรูป



<u>โร่ง</u> การใช้งานโหมดต่างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan

โปรแกรม EPSON Scan มีโทมดให้เลือกใช้งาน 4 ฟังก์ชั่นคือ Full Auto Mode , Home Mode, Office Mode และ Professional Mode ซึ่งมีรายละเอียดในการทำงานของแต่ละโทมดดังนี้

การเปลี่ยนโหมดเอปสันสแกน

เมื่อปรากฏหน้าต่างโปรแกรม EPSON Scan จะมีเมนู Mode ทางด้านขวามือบน สามารถคลิกเพื่อเลือก โหมดการสแกน ที่ต้องการได้ ดังรูป







การสแกนภาพในโหมด Full Auto Mode

เป็นโหมดการสแกนภาพและที่มีการกำหนดค่าการสแกนโดยอัตโนมัติ ซึ่งครั้งแรกในการเริ่มต้นการ สแกนจะเข้าสู่ Full Auto Mode ก่อน



<u>ขั้นตอนการสแกนใน Full Auto Mode</u>

- <u>ขั้นตอนที่ 1.</u> เปิดเครื่องสแกนเนอร์และต่อเชื่อมให้เรียบร้อย วางภาพที่ต้องการสแกนบนเกระจก จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน EPSON Scan
- <u>ขั้นตอนที่ 2.</u> ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม EPSON Scan จะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกภาพ โดยดูรายละเอียด ในหัวข้อ *"การบันทึกไฟล์ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan"* หน้า 30-31
- <u>ขั้นตอนที่ 3.</u> คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน โปรแกรมจะทำการตรวจสอบประเภทให้อัตโนมัติว่าเป็นภาพ หรือเอกสารประเภทใด (Preview) และจำนวนที่ภาพ
- ้<u>ขั้นตอนที่ 4.</u> เมื่อสแกนเสร็จภาพที่ได้จะถูกนำเข้าไปยังโปรแกรมที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงทำการปรับแต่งภาพ

ข้อสังเกต :

 ในกรณีที่โปรแกรม EPSON Scan ไม่สามารถตรวจสอบประเภทของภาพหรือเอกสารได้ตามที่คาดหวังไว้ ให้เปลี่ยนโหมดการสแกนมาเป็น Home Mode ,Ofce Mode หรือ Professional Mode

การใช้งานโหมดต่างๆ ในโปรแกรม EPSON Scan



การสแกนภาฑใน Home Mode

🐇 EPSON Scan			×
EPSC	ON Scan	Mode: Home Mode]
Document Type			1
Pho	tograph	~	-2
Image Type			1
 Color 	🔘 Grayscale	◯ Black&White	
Destination			
O Screen/Web	 Printer 	O Other	
Resolution:	300	✓ dpi	
Target Size:	Original	× A	
Image Adjustments			
Descreening		Backlight Correction	
Color Restoratio	on	Dust Removal	
Image Option(×)		
I ext Enhar	cement		
Dei-televene			
Brighthess.		↓	
→ []	Preview	Som Ra	
			< 6
Help	Configur	ation Close	

ขั้นตอนการสแกนใน Home Mode

เปิดเครื่องสแกนเนอร์และต่อเชื่อมให้เรียบร้อย วางภาพหรือเอกสารที่ต้องการสแกนบนเครื่อง สแกนเนอร์ จากนั้นเปิดโปรแกรม EPSON Scan

ขั้นตอนที่ 1. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างภาพก่อนการสแกนจริง ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบได้ 2 ลักษณะคือการแสดงเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) โดยคลิกเลือกที่ทัวข้อ Thumbnail และการแสดงภาพปกติ (Normal)







การแสดงภาพแบบ Thumbnail

กำหนดภาพที่ต้องการสแกน โดยคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม จนกระทั่งปรากฏเครื่องหมาย 🗸



การแสดงภาพแบบ Thumbnail

กำหนดพื้นที่ของภาพที่ต้องการสแกน โดยคลิกเม้าส์ ช้ายค้าง จนกระทั่งปรากฏเส้นปะที่ภาพ

- ขั้นตอนที่ 2. กำหนดเลือกประเภทต้นฉบับ (Document Type) ที่ต้องการสแกน
- <u>ขั้นตอนที่ 3.</u> เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร (Image Type) ควรเลือกให้ตรงกับต้นฉบับที่จะสแกน เพื่อคุณภาพในการสแกน
 - Color : เลือกสแกนเอกสารสี
 - Grayscale : เลือกสแกนเอกสารแบบไล่เฉดสีดำ-เทา
 - Black & White : เลือกสแกนเอกสารแบบขาว-ดำ
- ขั้นตอนที่ 4. กำหนดพลงานพิมพ์ที่ต้องการแสดงพล (Destination)
 - กำหนดลักษณะประเภทของงานที่จะนำไปใช้ คือ Screen/Web : แสดงพลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์หรือ เวปไซต์ , Printer : แสดงพลออกทางเครื่องพิมพ์ และ Other : กำหนด ค่าความละเอียดและขนาดภาพด้วยตนเอง
 - กำหนดความละเอียดในการสแกน (Resolution) ควรคำนึงถึงจุดประสงค์ของการนำไปใช้ งานเป็นหลัก เนื่องจากการกำหนดค่าความละเอียดสูง จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่และ สแกนช้า ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำดังนี้





จุดประสงค์ในการใช้งาน	ค่าความละเอียด
การจัดส่งไฟล์ภาพทาง E-mail	96 ถึง 150 dpi
การสแกนสำหรับโปรแกรม OCR	300 dpi
การจัดส่งแฟกซ์	200 dpi

- กำหนดขนาดภาพ (Target Size) ที่ต้องการสแกนแล้วนำไปใช้งาน เช่น ขนาดภาพจริง
 4 x 6 นิ้ว ต้องการให้สแกนออกไปเป็นขนาด A4 ควรกำหนดใน Target Size เป็น A4 (210X297 mm.)
- <u>ขั้นตอนที่ 5.</u> ในการตกแต่งภาพเลือกในทัวข้อ Image Adjustment (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดใน Image Type ว่ากำหนดเป็นค่าใด)
 - Descreening Filter : การเกลี่ยค่าสี
 - Black light Correction : การปรับแสงเงาของภาพ
 - Color Restoration : การปรับค่าสีจากภาพเก่าเป็นภาพใหม่
 - Dust Removal : ขจัดรอยฝุ่นละออง
 - Image Option
 - Text Enhancement : เน้นข้อความ
 - Auto Area Segmentation : เน้นทั้งส่วนเอกสาร
- ขั้นตอนที่ 6. คลิกปุ่ม 🦾 เพื่อกำหนดค่าการบันทึกไฟล์ภาพ
- <u>ขั้นตอนที่ 7.</u> คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน กรณีที่สแกนเสร็จสามารถใส่ต้นฉบับใหม่แล้วทำ การ Preview และสแกนใหม่อีกครั้ง (ทำขั้นตอนที่ 1 – 6)
- ขั้นตอนที่ 8. คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม EPSON Scan



การสแกนภาทในโหมด Office Mode

Color C) Grayscale	🕑 Black	&White
Destination	Document T:	bla	~
Size:	64(210 v 297		
Orientation:		0 4	
Resolution:	96	🖌 dpi	
mage Adjustments —			
✓ Image Option			
Auto Area Seg	mentation		
O Color Enhance	Blue	~	
Brightness:		0	- 0
Contrast:		0 D	- 0

- 1. Mode : การเปลี่ยนโหมดในการสแกน
- 2. Image Type : เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร เช่น ภาพขาวดำ (Black & White) ฯลฯ
- 3. Document Source : กำหนดรูปแบบของภาพหรือเอกสาร
- 4. Size : กำหนดขนาดของเอกสาร
- 5. Resolution : กำหนดค่าความละเอียดในการสแกน





27

- 6. Image Adjustments : ปรับแต่งภาพ
 - Text Enhancement : เน้นข้อความ
 - Auto Area Segmentation : เน้นทั้งส่วนเอกสาร
 - Color Enhance : การปรินเฉดสี เลือกได้ทั้งหมด 3 เฉด คือ Red , Green , Blue
- 7. Brightness : ปรับค่าความสว่าง
- 8. Contrast : ปรับตั้งค่าความคมชัด
- 9. Preview : แสดงตัวอย่างก่อนสแกน
- 10. Close : ปิดโปรแกรม EPSON Scan
- 11. File Save Sitting : กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location) หลังจากสแกนเสร็จ
- 12. Scan : สแกนเอกสารหรือรูปภาพตามค่าที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการสแกนใน Office Mode

ขั้นตอนที่ 1. เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร

การใช้งานโหมดต่างๆ ในโปรแกรม EP<u>SON Scan</u>



การสแกนกาทผ่าน Professional Mode

Settings	Convert Catting
Name:	
	Save Delete
Original	
Document Type:	Reflective 🗸
Document Source:	Document Table 🖌 🗸
 Auto Exposure Type: 	Photo 🗸
Destination	
Image Type:	24-bit Color
Resolution:	300 🗸 dpi
Document Size:	W 215.9 H 297.2 mm 💌
• Target Size:	Original 🕑 🗚
Adjustments	
🕂 🔽 Unsharp Mask	
+ Descreening	
Color Restoration	
+ 🔲 Backlight Correction	A
🛨 📃 Dust Removal	Y
- Drawiew	
	🔄 Scan
🔄 i humbhail	



- 1. Mode : การเปลี่ยนโทมดในการสแกน
- 2. Setting : การบันทึกค่าในการแสกนแต่ละครั้ง สามารถตั้งชื่อและเรียกค่าที่บันทึกไว้ขึ้นมาใช้งานได้
- 3. Document Type : เลือกประเภทเอกสารที่ใช้สแกนว่าเป็นภาพหรือเอกสารทั่วไป เช่น เอกสารธรรมดา (Reective) ฯลฯ
- 4. Document Source : รูปแบบของภาพหรือเอกสาร
- 5. Auto Exposure Type : การปรับค่าสีของภาพให้อัตโนมัติ
- 6. Image Type : เลือกลักษณะการสแกนเอกสาร เช่น ภาพขาวดำ (Black & White) ฯลฯ
- 7. Resoluton : กำหนดค่าความละเอียดในการสแกน
- 8. Document Size : กำหนดขนาดของเอกสาร
- 9. Preview : ดูตัวอย่างการสแกนก่อนการสแกนจริง
- 10. Help : ดูวิธีการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan
- 11. Conguration : การปรับค่าเพิ่มเติมในการสแกน เช่น การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ , หน่วยในการสแกน ฯลฯ
- 12. Close : ปิดโปรแกรม EPSON Scan
- 13. File Save Setting : กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์กาพ (Location) หลังจากสแกนเสร็จ
- 14. Scan : สแกนเอกสารหรือรูปภาพตามค่าที่กำหนดไว้

วิธีการสแกนใน Professional Mode

- 1. เปิดเครื่องพิมพ์และต่อเชื่อมให้เรียบร้อย
- 2. วางภาพที่ต้องการสแกนบนเครื่องสแกนเนอร์ แล้วเรียกโปรแกรม EPSON Scan
- 3. กำหนดประเภทของภาพหรือเอกสาร (Original) ให้ตรงกับภาพหรือเอกสารที่จะสแกน



4. กำหนดลักษณะการสแกนเอกสาร (Image Type) และก่าความละเอียด (Resolution) ให้เหมาะสมกับภาพ หรือเอกสารที่ต้องการสแกน

Destination		
+ Image Type:	24-bit Color	*
Resolution:		dpi
+ Target Size:	Original	× X

5. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างภาพก่อนการสแกนจริง อาจจะเลือกลักษณะการดูตัวอย่างภาพว่าเป็น จะให้แสดงเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) หรือภาพปกติ (Normal)



 กำหนดขนาดของภาพที่ต้องการในเมนู Target Size และปรับแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือในเมนู Adjustments เช่น การปรับความคมชัดภาพ (Unsharp Mask Filter), การเกลี่ยค่าสี (Descreening Filter)



ข้อสังเกต : สำหรับการปรับความคมชัดกาพ (Unsharp Mask Filter) สามารถปรับค่าได้ถึง 3 ระดับ คือ Low ,Medium และ High ส่วนการเกลี่ยค่าสี (Descreening Filter) สามารถปรับค่าได้ 4 ระดับคือ Newspaper , Magazine , Fine Print และ General

7. คลิกปุ่ม Scan เพื่อเริ่มต้นการสแกน เมื่อสแกนเสร็จภาพที่ได้จะถูกนำเข้าไปยังโปรแกรมที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

<u>្លារ</u> การบันทึกไฟล์ภาพจากโปรแกรม EPSON Scan

หลังจากเปิดโปรแกรม EPSON Scan เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างเพื่อให้สามารถกำหนดค่า การบันทึกไฟล์ภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

🐇 File Save	Settings		×	
- Location				1
O My Docu	ments			
My Pictur	es			
O Other:	Desktop		Browse	_
File Name (Pr	efix + 3-digit number)			í.
► Prefix:	img	Start Number:	001 🗘	
Image Formal				
Type:	JPEG (*.jpg)	¥ (Options	
Details:	Compression Level: [16] Encoding: Standard Embed ICC Profile: DN			
Verwrite	any files with the same name			
Show this	dialog box before next scan			
🔽 🗹 Open ima	ge folder after scanning			
Show Add	Page dialog after scanning.			
	IK Cancel		Help	



<u>ขั้นตอนที่ 1</u>. กำหนดโฟล์เดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ภาพ (Location)

หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ ให้เลือกที่ Other จากนั้นคลิกปุ่ม Browse หรือ แล้วเลือกโฟล์เดอร์ ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK เมื่อสแกนภาพเสร็จแล้ว ภาพจะถูกส่งไปเก็บยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้



<u>ขั้นตอนที่ 2</u>. กำหนดคำนำหน้าชื่อภาพ (Prefix)

ต้องกำทนดเป็นตัวหนังสือเท่านั้น และลำดับเริ่มต้นของภาพ (Start Number) สามารถกำหนด ตัวเลขได้ 3 หลัก

ข้อสังเกต : การกำหนดคำนำหน้าชื่อกาพ (Prex) สำหรับระบบ Windows ไม่สามารถใช้เครื่องหมายดังต่อไป ได้ คือ \ , / , : , , , * , ? , " , < > และสำหรับระบบ Macintosh จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)ได้

<u>ขั้นตอนที่ 3</u>. กำหนดรูปแบบของไฟล์ (Image Type)

ซึ่งสามารถกำหนดประเภทไฟล์ (Type) โดยจะมีหลายนามสกุลไฟล์ให้เลือกเช่น JPEG(*.jpg) , TIFF(*.tif) , PDF(*.pdf) ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 4. กำหนดคุณสมบัติของการบันทึกไฟล์

- Overwrite any les with the same name : การบันทึกซ้ำไฟล์ภาพที่มีชื่อเหมือนกัน
- Show this dialog box before next scan : แสดงหน้าต่าง File save settings ก่อนการใช้งานโปรแกรม EPSON Scan
- Open image folder after scanning : เปิดโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์กาพ หลังจากการสแกน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- Show Add Page dialog after scanning : เพิ่มเอกสารหลังจากที่สแกนเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 5.

31

คลิกปุ่ม OK แล้วโปรแกรม EPSON Scan จะเปิดขึ้น หลังจากนั้นทำการสแกนตามปกติ และ ไฟล์ภาพจะถูกบันทึกไปยังโฟล์เดอร์ที่กำหนดไว้



บทที่ 7 การตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกและการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

(๑) 1. การตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกโดยใช้โปรแกรม Status Monitor 3 Windows 2000 / XP / Vista / 7

พรินเตอร์ไดร์เวอร์จะเรียกใช้งานฟังก์ชั่น Status Monitor 3 เทื่อแสดงปริมาณน้ำหมึกผ่านทาง หน้าจอคอมพิวเตอร์ หากมีตลับน้ำหมึกสีใดใกล้หมดหรือหมด วิธีการเข้าไปตรวจสอบปริมาณน้ำหมึก ทำได้โดย

- \bullet ดับเบิ้ลคลิก ಖ ที่ Taskbar (มุมขวาล่างจอคอมทิวเตอร์)
- หน้าต่างพรินเตอร์ไดร์เวอร์ คลิกเมนู [การบำรุงรักษา] [Maintenance]
 คลิก FPSON Status Monitor 3

n I	EPSON	Status	Monitor	3

PSON TX220 NX220 Se	ries Printing Preferences	?×
าางลัด ช้ากำหนดการพิมพ์ชั่นสูง EPSON St	🛱 ระบบการพื โรปแบบการพิมพ์ 🥒 atus Monitor 3	มิมพ์ การปำรุงรักษา
Providence (Construction) Providence (Construction) ອ້າງການຄະດີ ແມ່ດີ ອ້າງການຄະດີ ແມ່ດີ ເປັນການເປັນເປັນເປັນເປັນເຮັດແຜ່ນັ້ນ ເປັນການເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັ	ชอมดพลาดและแสดงปรมาณแทหมก 3 : {PSON TX220 NX220 Series (Copy 1) ไชเบดลับหมึก สมกอร์สมุร์หมึก → โรกห บริการร้านเทศ สิมร์อะ 730 สิมร์อะ 738 (อณุลอภัม ชิลญลอภัม	สถานะ <u>น้ำหมึกหมด</u>
PERSON Status Montion EPSON Status Montion Utilitation: 73N unification: 73N unification: 73N unification: 73N unification: 73N unification: 73N unification: 73N Brin 73N	มายชังวิยาสสารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	สถานะ <u>น้ำหมึกใกล้หมด</u> สถานะ <u>น้ำหมึกใกล้หมด</u> สถานะ







การตรวจสอบสถานะเครื่องทิมฑ์ผ่าน Status monitor 3 โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Harddisk ที่ Desktop



່ ໄປຖີ່ 枘 Applications »—) 🚞 Epson Software ທັບເບົ້ຄคຄິກກີ່ 🞘 Epson Printer Utility 4

คลิกที่ Printer List

เทื่อเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่







คลิกที่ 🔍 เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหมึก



การตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกโดยใช้โปรแกรม Starus Monitor 3



Epson Printer Utility 4 Buy Epson Ink Driver Settings	
EPSON Status Monitor	
Inter Levels	หมึกใกล้หมด
information	
Update OK	
Epson Printer Utility 4 Epson Ink Driver Settings	
EPSON EPSON TX220 NX220	
PSON Status Monitor	
Ink Levels	
Cyan 73N Vellow Vellow 73N Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vellow Vel	หมึกหมด
Information	

3. การเปลี่ยนตลับน้ำหมึก กรณีน้ำหมึกหมด จากแผงควบคุมการทำงาน (Control panel) มีชั้นตอนดังนี้



/ หมายเหตุ

ก้าท่านต้องการเปลี่ยนตลับหมิกก่อนหมด ให้กดปุ่ม 😵 Index Sheet และ 🔊 Scan ทร้อมกันเทื่อเข้าสู่โหมด Setup จากนั้น ใช้ปุ่ม ◀ หรือ ► เทื่อเลือก Ink Cartridge Replacement กดปุ่ม 🕥 Start จะปรากฏหน้าต่าง Replace Ink Cartridge ในขั้นตอนดังนี้









 ปิด
 เริ่มต้นการชาร์จน้ำหมึก

 อ้อควรระวัง : ถ้าท่านด้องการเปลี่ยนตลับน้ำหมึกขณะทำสำเนา และด้องการคงคุณภาพ การสำเมาหลังการแปลี่ยนตลับบ้าหมึกให้ยกเลิกการสำเมานั้นา และเริ่มดับใหม่ดั้งแต่การจัดวางดับอบับ

🔬 ข้อควรระวัง

- อย่าเลื่อนหัวทิมฑ์ด้วยมือ
- ปริมาณน้ำหมึกส่วนหนึ่งจากดลับน้ำหมึกทั้งหมดจะถูกใช้ไประหว่างการทำงานต่อไปนี้ : ทำความสะอาด หัวพิมพ์ และการชาร์จน้ำหมึกขณะทำการติดดั้งดลับน้ำหมึก
- เทื่อการใช้ตลับน้ำหมึกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กอดตลับน้ำหมึกเมื่อท่านพร้อมจะทำการเปลี่ยนเท่านั้น ตลับน้ำหมึกที่เหลือปริมาณน้ำหมึกน้อย อาจจะไม่สามารถใช้ต่อไปได้ หากมีการกอดตลับน้ำหมึกออก มาแล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง
- เอปสันแนะนำการใช้ตลับน้ำหมิกแท้ของเอปสันเท่านั้น ซึ่งทางเอปสันไม่รับประกันคุณภาพหรือความ น่าเชื่อถือของตลับน้ำหมิกปลอม การใช้งานตลับน้ำหมิกปลอม อาจก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้รับความ คุ้มครองจากการประกันของเอปสัน ภายใต้บางสถานการณ์ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน ของเครื่องพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำหมึกปลอมอาจจะไม่แสดงผล และการใช้น้ำหมึกปลอมจะถูก บันทึกไว้ในส่วนงานการบริการ

expended.

Proce





- ดรวจสอบว่าท่านมีดลับน้ำหมึกชุดใหม่ก่อนเริ่มเปลี่ยนดลับน้ำหมึก เมื่อท่านเริ่มขั้นดอนการเปลี่ยนดลับ น้ำหมึก ท่านต้องดำเนินขั้นดอนทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
- ควรปล่อยดลับน้ำหมึกที่หมดแล้วไว้ในเครื่องพิมฑ์จนกว่าท่านจะทำการเปลี่ยนตลับน้ำหมึก มิฉะนั้น น้ำหมึกที่อยู่ในหัวฉีดอาจจะแห้งได้
- อย่าเปิดแพ็คเกจตลับน้ำหมึกจนกว่าท่านพร้อมทำการติดตั้งในเครื่องพิมพ์ ตลับน้ำหมึกได้รับการบรรจุ แบบสุญญากาศเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลับน้ำหมึก
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตจากเอปสันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ทางเอปสันไม่รับประกัน และในบาง สถานการณ์อาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางการทำงานของเครื่องพิมพ์
- อย่าปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการชาร์จน้ำหมึก เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำหมึก
- เมื่อตลับน้ำหมึกหมด ท่านจะไม่สามารถพิมพ์งานต่อไปได้ ถึงแม้ว่าตลับน้ำหมึกสีอื่นเหลืออยู่

🕤 🖄 3. การเปลี่ยนตลับน้ำหมึกโดยใช้โปรแกรม Status Monitor 3

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

<u> กรณีตลับหมึก - หมด</u>

เมื่อพรินเตอร์ไดร์เวอร์ แจ้งรายงานว่ามิตลับน้ำหมึกใดหมด ดังตัวอย่างด้านล่าง ผ่านฟังก์ชั่น Status Monitor 3 และท่านได้เตรียมตลับน้ำหมึกใหม่เพื่อทดแทนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม [วิธีการ] - [How to] และทำตามหน้าจอไปเรื่อยา จนจบขั้นตอน







🕤 🖳 4. การเปลี่ยนตลับหมึกกรณีที่หมึกใกล้จะหมด

Printer List

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

เมื่อเข้าสู่ทรินเตอร์ไดร์เวอร์ โดยเข้าที่แกบเมนู [การบำรุงรักษา] - [Mainteance] คลิกที่ปุ่ม 🗫 [เปลี่ยนตลับน้ำหมึก] - [Ink Cartridge Replacement] และทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนจบขั้นตอน









asad	ประเทศ
rann	
	Epson Printer Utility 4
	() ()
	Buy Epson Ink Driver Settings
	EPSON EPSON TX220 NX220
	Status description
	Ink low Yellow: 73N
	Actions to take
	Cyan: 73N, Yellow: 73N, Magenta: 73N, Black: 73N/73HN You may continue printing, or click the [How to] button to change the ink cartridge now.
	(How to) (Cancel (OK)
บทที่ 8 การพิมฑ์ก	ภาพแบบ Direct Print
<u>ວ່າ</u> 1.	พถ่ายผ่าน memory card
	•



การเปลี่ยนตลับหมึกกรณีที่หมึกใกล้จะหมด และ การพิมพ์ภาพถ่ายพ่าน memory card





เลือก 10 x 15/4" /6"

ເຮັ່ມຕ້ັບພົມພ໌ກາພ

🕤 ั่ 2. การพิมฑ์ภาพจาก Index Sheet

ท่านสามารถพิมพ์ภาพโดยใช้กระดาษ Index ขนาด A4 โดยทำการพิมพ์ภาพแบบ Index ทำเครื่องหมายวงกลมใต้ภาพที่ต้องการแล้วสแกนกระดาษ Index เพื่อพิมพ์ภาพที่ต้องการ



🔬 หมายเหตุ :

เครื่องจะทำการพิมพ์ภาพทั้งหมดเป็นกลุ่มทีละ 30 รูปต่อกระดาษ Index หนึ่งแพ่นซึ่งอาจจะต้องใช้กระดาษ ธรรมดาขนาด A4 หลายแพ่น











ถ้าท่านมีกระดาษ Index ที่พิมพ์ออกมามากกว่าหนึ่งแฟนให้รอพิมพ์รูปถ่าย จากส่วนของแฟนแรกเรียบร้อย ก่อน แล้วให้ทำตามขั้นตอน 🔟 ถึง 😰 อีกครั้งโดยใช้กระดาษ Index ใบถัดมา





\Lambda หมายเหตุ :

- การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะใช้น้ำหมึกจากทุกตลับ ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์ เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลงเท่านั้น
- ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นหลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที จากนั้น ลองทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้ง ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น ทำการติดต่อศูนย์บริการเอปสันทั่วประเทศ



🗟 🖄 2. การตรวจสอบ / ทำความสะอาดหัวทิมพ์ ผ่านไดร์เวอร์พรินเตอร์

สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7

เมื่อผลงานพิมฑ์มีความผิดปกติ

เมื่อมีสีของงานทิมฑ์บางสีขาดหายไป หรือมีเส้นขาวเกิดบนผลงานทิมฑ์ ควรทดสอบระบบการทำงาน ของหัวทิมฑ์จากฟังก์ชั่นการทำงานของทรินเตอร์ไดร์เวอร์ที่เมนู [ทดสอบการทิมฑ์] - [Nozzle Check] โดยมีขั้นตอนดังนี้



45

1 เรียกใช้งานพรินเตอร์ไดร์เวอร์

> วินโดวส์ 2000/XP : คลิกเลือก Start (มุมล่างซ้ายของจอกาฑ) > คลิก Settings > คลิก Printer and Fax คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนเครื่องทิมฑ์ > คลิกคำสั่ง

Printing Preferences

> วินโดวส์ Vista / 7 : คลิกเลือก Start > คลิกเลือก Control Panel > คลิกเลือก Device and printer คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนเครื่องทิมท์ > คลิกคำสั่ง Printing Preferences

2 คลิกเลือกเมนู [การบำรุงรักษา] - [Maintenance] แล้วคลิกเลือก 🖄 [ทดสอบการพิมฑ์] -[Nozzle Check]





คลิกเลือก [พิมฑ์] - [Print] เพื่อพิมฑ์ **"รายงานผลทดสอบการพิมฑ์"**



4

3

วิธีการอ่าน **"ธายงานผลทดสอบการพิมพ์"** ที่ควรทราบ



แสดงว่า **หัวพิมพ์ฉีดพ่นน้ำหมึกทำงานเป็นปกติ** ให้คลิกเลือก (สิ้นสุด) - [Finish]

4.2



แสดงว่า หัวพิมพ์ฉีดท่นน้ำหมึกมีการอุดดัน ให้คลิกเลือก [ทำความสะอาด] - [Clean] เทื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ โดยดูขั้นตอนกัดไป ในข้อ

46



5 คลิกเลือก [เริ่ม] - [Start] เพื่อเริ่มระบบการทำความสะอาดหัวทิมพ์

ญี่ ทำความสะอาดหัวพิมพ์ 🔀	(ชี ทำความสะอาคหัวพิมพ์ X
 กอนุ่ม เริ่ม เพื่อเข้าสู่ขึ้นตอนทำความสะอาดกัวพิมพ์ เนื่องจากการทำความสะอาดกัวพิมพ์ส่งเป็นต้องได้มำหมึกสำนวนหนึ่งใน กรุกการมะสะอาดกัวพิมพ์ ขึ้นที่หลวงทอสอบการพิมพ์มพ์ จริงหรือไม่ ก่อนทำการทำความสะอาดกัวพิมพ์ บกเล็ก เริ่ม 	มารงสึกกรู้







6 คลิกเลือก (ทิมฑ์แบบทดสอบการทิมฑ์) - [Print Nozzle Pattern] เทื่อทิมฑ์รายงาน ้ เปรียบเทียบ **"รายงานผลทดสอบการพิมพ์"** ตามที่ได้กล่าวในข้อ 🕢 หากผลที่ได้เป็น ข้อ 4.2 ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 🚯 ถึง 7

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- 1. กรณีหัวพิมพ์อุดตันเพียงเล็กน้อย หรือ ไม่ได้เปิดเครื่องใช้งานเป็นเวลานาน ควรทำขั้นตอนที่ 4
 - ถึง 🅢 ซ้ำอีก 1 ถึง 2 รอบ สังเกตว่าผลการทดสอบที่ได้จะมีจำนวนเส้นสีเทิ่มขึ้นจนครบทุกเส้นสี
- 2. กรณีทำความสะอาดหัวทิมฑ์ซ้ำครบ 2 รอบ แล้วผลการทดสอบยังไม่เป็นปกติ แต่มีจำนวนเส้นสี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 - 2.1 ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอประบาณ 5-10 มาที แล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง
 - 2.2 เริ่มทดสอบการทิมฑ์ตามขั้นตอนที่ 🕕 ถึง 🕢 อีกครั้ง หากจำนวนเส้นสียังออกไม่ครบ แสดงว่าหัวทิมฑ์เกิดความเสียหาย ควรนำเครื่องเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมาตรฐาน เอปสัน สามารถดูศูนย์บริการได้ที่ www.epson.co.th



สำหรับ Mac OS X

การตรวจสอบสถานะเครื่องผ่าน Status monitor 3 โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Harddisk



ที่ Desktop

່ ໄປที่ À Applications »—) 🚞 Epson Software ດັບເບີ້ລຸคລີກที่ ଛ Epson Printer Utility 4



การตรวจสอบ / ทำความสะอาดหัวพิมพ์ พ่านไดร์เวอร์พรินเตอร์





Finish

กำลังพิมฑ์ผลทดสอบการพิมฑ์

ผลทดสอบงานทิมท์ที่ออกมา ถ้าเหมือนรูปที่ 1 ให้คลิกที่ **Finish** ถ้างานทิมท์ที่ออกมาไม่สมบูรณ์ หรือ เหมือนรูปที่ 2 ให้คลิกที่ **Clean** เทื่อทำความสะอาดหัวทิมท์

49

Clean





- กระดาษต้องเรียบตรงไม่โค้งงอ หรือมีรอยพับ
- ให้ใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูง
- หงายด้านสำหรับพิมพ์ขึ้นมาในกาดรองกระดาษช่องหลังเครื่อง
- กรีดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการใส่ลงไปในกาดรองกระดาษ
- กระดาษต้องไม่มากเกินลูกศร 포 ตรงที่กั้นกระดาษ
- จำนวนกระคาษต้องไม่มากเกินขีดจำกัดตามประเภทของกระดาษนั้นๆ
- ที่กั้นกระดาษต้องไม่เบียดมากเกินไป
- เครื่องพิมพ์ต้องตั้งบนที่เรียบเสมอกัน เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงานถ้าหากวางเครื่องพิมพ์บนพื้นที่เอียง





บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เช้น 42 อาการเอ็มไพร์ กาวเวอร์, 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2685-9888



- สอบกามข้อมูลการใช้งานพลิตภัณฑ์และบริการ
- ด เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th