ET-4550/L655



412945000^{*}

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved Printed in XXXXXX

EPSON

Read This First This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

पहले इसे पढ़ें

इस प्रिंटर में इंक को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इंक

टैंक में इंक भरते समय या रीफिल करते समय इंक फैल सकता है। यदि इंक

आपके कपड़ों या समान पर लग जाता है, तो यह शायद नहीं छूट सकता है।

Important; must be observed to avoid damage to your equipment. महत्वपूर्ण; अपने उपकरण को क्षति से बचाने के लिए इसका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए।



Contents may vary by location.

सामग्रियाँ स्थान के अनुसार बदल सकती हैं।

```
Do not open the ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is used and in the ink bottle is used.
   ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.
U Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink
   are guaranteed, and they can be used safely.
🗅 जब तक आप इंक टैंक भरने के लिए तैयार न हो जाएँ इंक बोतल
   पैकेज न खोलें। इंक के बोतल की विश्वसनीयता को कायम रखने के
   लिए उसे वैक्यूम पैक किया जाता है।
□ यद्यपि कुछ इंक के बोतल में खरोंच लगे हुए होते हैं, तो भी इंक की
   ग्णवत्ता और मात्रा की गारंटी है तथा उनका उपयोग स्रक्षित रूप से
   किया जा सकता है।
```







Paper Setup Set the paper size and paper type. Select paper size and

सेट करें।

A

Guide to Control Panel

Copying



i 🕡

ÊXT.

Open and remove.

खोलें और निकालें।

Print Quality Help

प्रिट गुणवत्ता सहायता

If you see missing segments or broken lines in your printouts, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. Select Setup > Maintenance > Print Head Nozzle Check. If all lines are printed as shown in (a), the nozzles are not clogged. Select Finish. If you notice any missing segments or broken lines as shown in (b), go

to step 2.

यदि आपको अपने प्रिंटआउट में खंड गायब मिले या रेखाएँ टूटी मिले,

तो प्रिंट नोज़ल जाँच पैटर्न को यह जाँच करने के लिए प्रिंट करें कि प्रिंट

हेड नोज़ल बंद तो नहीं है।

सेटअप > रखरखाव > प्रिंट हेड नोज़ल जाँच चुनें।

यदि सभी रेखाएँ (a) में प्रदर्शित तरीके से प्रिंट होती हैं, तो नोज़ल बंद नहीं है। **समाप्त** च्नें।

यदि आपको (b) में दिखाए अनुसार कोई भी छूटे हुए खंड या टूटी हुई

रेखाएँ दिखे, तो चरण 🙆 पर जाएँ।

Select Clean the print head and follow the on-screen instructions. 2

प्रिंट हेड साफ करें चुनें और स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करें।

Ø The cleaning uses some ink from all tanks, so run the cleaning only if quality declines on your prints.

> सफ़ाई में सभी टैंक से थोड़े इंक का उपयोग होता है, इसलिए अपने प्रिंट की गुणवत्ता कम होने पर ही सफ़ाई का संचालन करें।



Clearing Paper Jam

Refilling Ink

इक रिफिल करना

Follow the steps below to refill ink.

इंक रिफिल करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

Visually check ink levels in the actual ink tanks. Continued use of the printer when the ink is expended could damage the printer. Epson recommends filling the ink tank to the upper line

when the printer is not operating to reset the ink level. वास्तविक इंक टैंक में इंक के स्तर की जाँच स्पष्ट रूप से करें।

इंक के समाप्त हो जाने पर भी प्रिंटर का उपयोग जारी रखने पर प्रिंटर

खराब हो सकता है। Epson अन्शंसा की जाती है कि जब प्रिंटर ऑपरेट न हो रहा हो तो इंक टैंक को ऊपरी रेखा तक भर कर इंक स्तर को रीसेट

करें।

Select Setup > Maintenance > Reset Ink Levels.

सेटअप > रखरखाव > स्याही के स्तरों को रीसेट करें चुनें।

Press 🗇.

♦ दबाएँ।

Refer to steps 3 to 3 in section 3 of the front page to refill the tanks to the upper line. टैंक की ऊपरी रेखा तक इंक रिफिल करने के लिए अनुभाग 3 के 🔞 से

📵 तक के चरणों को देखें।

Ø If any ink remains in the ink bottle after filling the ink tank up to the upper line, install the cap securely and store the ink bottle upright for later use.

यदि इंक टैंक को ऊपरी रेखा तक भरने के बाद भी बोतल में कुछ इंक बचा रह जाता है, तो ढक्कन को ठीक से लगा दें और इंक बोतल को सीधा खड़ा करके संग्रहीत कर दें ताकि बाद में उपयोग हो सके।



Press the **OK** button.

OK बटन दबाएँ।

Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels. इंक के स्तर को रीसेट करने के लिए LCD स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों

का पालन करें।

You can reset the ink levels even if you did not fill the ink to the upper line. Note that doing so may cause a difference between the approximate ink levels and the actual ink levels

यदि आपने इंक को उपरी रेखा तक नहीं भरा है तो भी आप इंक के स्तर को रीसेट कर सकते हैं। ध्यान दें कि ऐसा नहीं करने से अन्मानित इंक

स्तर और वास्तविक इंक स्तर के बीच अंतर हो सकता है।

Transporting

किसी दसरी जगह ले जाना



Secure print head with a tape.





Pack the printer in its box, using the protective materials. (3)

स्रक्षात्मक सामग्रियों का उपयोग करके प्रिंटर को उसके बॉक्स में पैक करें।





परेशानी होती है, तो डॉक्टर से त्रंत मिलें।

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

indows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

For New Zealand Users

nuisance to other Telecom customers.

Android[™] is a trademark of Google Inc.

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates

only that Telecom has accepted that the item complies with the minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the

product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it

provides no assurance that any item will work correctly in all respects with

another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port.

This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wireconnected equipment might not respond to incoming ringing when attached

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a

does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network

General warning

services.

to this port.

