







 $\left(1\right)$

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์
การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์
การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์
การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
วิธีการเติมหมึกพิมพ์
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / Window 7
การพิมพ์บนแผ่น CD/DVD
การวางตำแหน่ง CD/DVD การพิมพ์บนแผ่น CD/DVD การตั้งค่าเบื้องต้น การตั้งค่าขั้นสูง
แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การตรวจสอบ/ทำความสะอาดหัวพิมพ์ สำหรับ Windows XP / Vista / 7 ข้อควรระวังในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องก่อนการขนย้าย
สารบัญ

สารบัญ



อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์

<mark>คำเตือน</mark> : ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเติมน้ำหมึก เนื่องจากน้ำหมึกอาจ หกเลอะขณะเติมน้ำหมึก ซึ่งอาจจะไม่สามารถล้างออกได้หากหกเลอะบน สิ่งของหรือเสื้อผ้า

🛶 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์







เครื่องพิมพ์รุ่น L800

อปกรณ์ปิดจกหมึก ขณะเคลื่อนย้าย ถาดใส่ CD/DVD



แผ่นพับ Start Here . User's Guide



ขวดน้ำหมึก

2



สายไฟ

<u>รหัสหมิกพิมพ์</u> :			
สีดำ / Black	T6731	(Bk)	
สีฟ้า / Cyan	T6732	(C)	
สีม่วงแดง / Magenta	T6733	(M)	
สีเหลือง / Yellow	T6734	(Y)	
สีฟ้าอ่อน / Light Cyan	T6735	(LC)	
สีม่วงแดงอ่อน / Light Magenta	T6736	(LM)	



การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่อง

🗝 🖚 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่อง

1 ข้อควรระวัง : - ห้ามเชื่อมต่อสายไฟและสาย USB ก่อนการเติมน้ำหมึก - ดึงเทปกาวสีฟ้าที่ติดหัวพิมพ์ออกก่อนเปิดเครื่องพิมพ์



แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด รวมถึง บริเวณหัวพิมพ์ภายในเครื่อง



เปิดฝาครอบชุดตลับน้ำหมึกออก



ยกชุดตลับหมึกออกจากข้างเครื่องพิมพ์ โดยการยกขึ้นตรงๆ แล้ววางลงระนาบ เดียวกับพื้น



<u>คำเตือน</u> : ห้ามดึงและวางชุดตลับน้ำหมึก ในลักษณะบิดหรือฝืนท่อน้ำหมึก





ดึงจุกปิดตลับน้ำหมึกออก



ดึงฝาจุกขวดน้ำหมึกออก ---> เปิดฝาขวด จากนั้นแกะสติกเกอร์ปิดผนึกออก ---> ปิดฝาขวด



เติมน้ำหมึกให้ตรงกับสัญลักษณ์หน้าขวดหมึก และ <u>ควร</u>เติมหมึกให้หมดขวด



เมื่อใส่น้ำหมึกครบทุกสีแล้ว ให้ปิดจุก ตลับน้ำหมึกกลับเข้าที่ให้แน่น









เมื่อปิดจุกตลับหมึกแล้วปิดฝาครอบ ตลับหมึกขึ้น



<u>คำเตือน</u>: ก่อนพิมพ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าได้ยกชุดตลับหมึกกลับเข้าที่เครื่องพิมพ์แล้ว และห้ามวางตลับหมึกราบกับพื้นขณะพิมพ์งาน หรือ ห้ามให้ตำแหน่งของชุดตลับหมึกสูงหรือ ต่ำกว่าตัวเครื่อง



ยกชุดตลับหมึกขึ้นแล้ววางให้เข้าตัวล็อคที่ ตัวเครื่อง ดังรูป



เชื่อมต่อสายไฟ และเสียบปลั๊กโดย <mark>ยังไม่ต้องเปิดเครื่องพิมพ์</mark>



การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

🛶 การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์





<u>คำเตือน</u> : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อ ในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์



ใส่แผ่นซีดีไดร์เวอร์ เพื่อเริ่มการติดตั้ง





จะปรากฏหน้าจอการติดตั้งให้เลือก**ภาษา** จากนั้นเลือก **ติดตั้งอย่างง่าย**

Install Navi	อ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรมต่อไปนี้อย่างละเอียด
 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม 	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาคให้ใช้โปรแกรมชอฟอ์แวร
ตรวจสอบระบบ	สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์
เลือกซอพต์แวร์	พอมพาเดียรชอพดแวร, ลาเออูบารถแบบอยาษร (เอกเดสย), ลาเษณะอาเษรพมพ (เรชยงขย) และว หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือคำอธิบายประกอบใดๆ (รวมเรียก "ชอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้
ติดตั้ง	งานโดยยู่"เตรบอนุญาต ("หาน") ภาย"เตเงอน"เขว่าท่านจะตกลงกับ บริษัท "ไซโก้ เอปสั้น คอร์ปอเร ชั้น ("เอปสัน") ตามข้อตกลงและเงื่อน"ไขที่ระบุในสัญญาณบับนี้ การใช้งานหรือติดดังซอฟต์แาร์นี้
การเชื่อมต่อ	ถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่านสัญญา ฉบับนี้โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้ง หรือใช้งานชอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงและ
เสร็จสิ้น	เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานชอฟต์แวร์
PAP	1. การอนุญาต เอปสัมและอุด้านองเอปสัมตกลงอนุญาตให้กำแด้ดตั้งและใช้งานชอทดั่น หว้าม เตร็ถงคอมพิเตอร์คร้องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิเตอร์หลายเครื่องทำหานไรสงต่างใช้มาเกียบ ตรงพื้อผ่านเตร็อข่าย การอนุการให้มนุญาตช่างให้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิเตอร์ ผู้หนึ่งผู้ได้ "ไม่คำที่หรือ และไม่สามารถให้อนุญาตช่างให้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิเตอร์ เครื่องขึ้นๆ ที่เรื่อมต่อกับครั้งข้ายใจหวายเพื่อเรื่องไปได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้เงานคอมพิเตอร์ แห้งให้ได้เป็นที่เป็นหลังขึ้นไม่สามารถให้อนุญาตช่างให้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิเตอร์ แห้งให้เป็นเป็นน้ำหญ้าข้อมอกลงและเงื่อนไขตั้งสามารถให้ผู้ในสามายังของ เพื่อให้เป็นเป็นน้ำหญ้าข้อมนในๆ จะช่วยงหลังกำเงานจะทับครั้งหวัดเงาออมพิเตอร์ที่เป็นสามาย์งของ เครื่อข่ามรังกล่าว และ (ค่าคัมครองและปกป้องเอปสันและค์ก้ายองเอปสันจากความเสียหาย
	© ซีนีนด้วย 1 () "น่งทีนด้วย (2)

จากนั้นให้เลือก **เห็นด้วย** แล้วกดปุ่ม **ถัดไป**

EPSON EXCEED YOUR VISION		
E Epson Install Navi		
Install Navi	เลือกซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้ง	
15	ທີດຕັ້ງໂດນວັດໂພມັທີ :	เนื้อที่ฮาร์กดิสก์ที่ใช้ : 319 MB
 ช่องกลงการใช้โปรแกรม ตร่างสอบระบบ เดือกซองพ์แบร์ ติดสั่ง การเชื่อมต่อ เสร็จสั่น 	"ໂຄເນລະດີສົນຄາແມລະຊີ (Epson Scan) "ໂຄເນລະໂພຈີໂລນຄົນທີ່ ອຸມີລອູໃໝ່ ແມສະນຳ : ເບີ Epson Event Manager ເປີ Epson Easy Photo Print	
	ยกเจ็ก	บ้อนกลับ ติดตั้ง

คลิกปุ่ม **ติดตั้ง**

	-	
6	-	
	5	
Υ.	~	- 2

8

E Epson Install Navi		
Install Navi Ver.5		
🛩 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม		
🛩 ตรวจสอบระบบ		
🛩 เลือกซอพต์แวร์		
+ ติดตั้ง		
การเชื่อมต่อ	EPSON Scan Setup	
เสร็จสิ้น	Installing	
	เวลาที่เหลือ: ปรมาณ 5 บาที กำลังติดสัง โองเวอร์สมกแบอร์ (Epson Scan)	

ให้รอการติดตั้งซอฟต์แวร์ ประมาณ 5-7 นาที





คลิกปุ่ม Finish



จากนั้นให้รอประมาณ 1-2 นาที จนกระทั่งขึ้นหน้าจอต่อไป



เมื่อขึ้นหน้าจอให้เชื่อมต่อสาย USB ให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ และทำการเปิดเครื่องพิมพ์ **(จะต้องเป็นเครื่องที่ทำการใส่น้ำหมึก** ครบทุกตลับแล้วเท่านั้น) <u>จากนั้นให้รอจนกว่าจะปรากฏหน้าจอต่อไป</u> ตามขั้นตอนที่ 9



เช็คตัวล็อค เพื่อเปิดท่อหมึก โดยปรับทิศทางไปที่รูป 🖨 จากนั้นคลิกปุ่ม OK





คลิก **Next**

(

Enter the 13-digit IDs that are indicated on each in	k bottle. R	
Note: IDs are only valid one time.	Å	
Cyan		Z
Magenta		
Light Magenta		
Light Cyan		
Black		
Yellow		
Click [Next] to start ink charging.		

จากนั้นให้ใส่ ID หมึกพิมพ์ 13 หลัก จากข้างขวด ให้ตรงกับสีและเลข ID หมึกพิมพ์ ให้ถูกต้อง



12

Note: IDs are on	ly valid one	time.			e.
Cyan	XXX	XXX	XXX	XXXX	V L
Magenta	XXX	XXX	XXX	XXXX	×
Light Magenta	XXX	XXX	XXX	XXXX	×
Light Cyan	XXX	XXX	XXX	XXXX	~
Black	VVV	VVV	VVV	VVVV	
Didicit	~~~	~~~	~~~	~~~~	v
Yellow	YYY	YYY	YYY	XXXX	V

เมื่อใส่ ID หมึกพิมพ์ถูกต้องแต่ละสีแล้วจะมีเครื่องหมาย √ (สีเขียว) ขึ้นด้านหลัง ตามตัวอย่าง หากใส่ครบแล้วให้กดปุ่ม Next



จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ "หมึกกำลังติดตั้ง" **ให้รอประมาณ 20 นาที** หรือรอกระทั่ง ดวงไฟ ปุ่ม Power ติดสีเขียวค้างแล้วจึงกดปุ่ม **Next <u>ห้าม</u> ดึงปลั๊กไฟ , สาย USB** หรือปิดเครื่องพิมพ์ขณะหมึกกำลังติดตั้ง



Install Navi	การติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
E	ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Epson ของท่าน โดยการกด เสร็จสิ้น
🛩 ตรวจสอบระบบ	
🛩 เลือกซอพต์แวร์	
🗸 ติดตั้ง	
🛩 การเชื่อมต่อ	
 • เสร็จสั้น 	
	คุณต้องวัสดาร์ตคณตัวเตอร์เพื่อหาการติดดั้งให้แส่จเรียบร้อม ขอแนะนำให้สีลตร์ตหลังจากกา ลงทะนบิยนผู้ใช้

คลิกปุ่ม **เสร็จสิ้น** การติดตั้ง

15

Ink Charging	
Be sure to set the transportation printer, otherwise ink is not delive transportation lock to the locked (ink may leak.	ock to the unlocked (Printing) position when using the red and the print quality problems occur. Set the Transporting) position only when transporting, otherwise
Click [OK] to close this window.	
	ОК

ตรวจเช็คตัวล็อคอีกครั้งเพื่อเปิดท่อน้ำหมึก โดยปรับทิศทางรูป 👍 ก่อนการใช้งาน



วิธีการเติมหมึกพิมพ์

🛶 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / Window 7



การเติมหมึกกรณีหมึกหมด

เมื่อมีการแจ้งให้ "เติมหมึก TANG" ให้กดปุ่ม **วิธีการ** (รูปที่ 1) จะขึ้นหน้าจอ ให้คลิกเลือกสีที่ต้องการเปลี่ยนแล้วกดปุ่ม **Next** (รูปที่ 2)



กรณีต้องการใช้งานเครื่องต่อให้คลิกปุ่ม Continue โดยการใช้งานฟังก์ชั่นนี้อาจส่งผลต่อระบบการ ทำงานของเครื่องพิมพ์ให้เกิดความเสียหายได้



จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ **วิธีการ** อีกครั้ง (รูปที่ 3) คลิก **Next** (รูปที่ 4)



(รูปที่ 3)

(รูปที่ 4)

จากนั้นจะขึ้นหน้าจอให้ "เติมหมึก TANG" ให้ใส่น้ำหมึกที่เตรียมไว้ ลงในตลับหมึกให้ ตรงสีที่ต้องการและปิดฝาจุกตลับหมึกให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม **Next**



3

2

จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ ID หมึกพิมพ์ นำรหัสหมึกจากข้างขวดหมึกใส่ให้ถูกต้อง ซึ่งเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น แล้วกดปุ่ม Next

Refill Ink Tank		
Refiling Ink \Enter the 13-dig	IR ID that is indicated on the ink bottle.	
Note: The ID is o	nly valid one time.	
Cyan		
Magenta		
Light Magenta	XXX XXX XXX XXXX 🗸	
Light Cyan		
Black		
Yellow		
Click [Next] to sta	art authenticating the ID.	
	Back Next Cancel	





้จากนั้นจะขึ้นหน้าจอ "การเติมหมึกเสร็จสมบูรณ์" ให้กดปุ่ม Next สถานะเครื่องจะแสดงปริมาณน้ำหมึกที่เติมไป และจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Refill Ink Tank		
Refilling Ink \Enter the 13-digit ID Note: The ID is only v	that is indicated on the ink bottle. valid one time.	
Cyan		Ľ
Magenta	Refill Ink Tank	3
Light Magenta	Refilling ink is complete. Click [Close] to close this window.	
Light Cyan	Close	
Black		
Yellow		
Click [Next] to start a	uthenticating the ID.	
	Back	Cancel





1 ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องพิมพ์



(1) เปิดฝาด้านหน้า





16

ให้ใส่ถาด CD/DVD ขณะเปิดเครื่องเรียบ ร้อยแล้ว มิฉะนั้นการปรับตำแหน่งการพิมพ์ ภัตโนมัติ อาจจะไม่สามารถทำได้หลังจาก การใส่ถาด CD/DVD



3 ยกถาดด้านหน้าขึ้นด้วยมือทั้งสองข้าง จากนั้นดึงออก



4 จัดวางถาดด้านหน้าในตำแหน่งของ CD/DVD ดังแสดงในภาพด้านล่าง



- (5) วางแผ่น CD/DVD ในถาด CD/DVD โดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้นด้านบน
- 6 ทำการใส่แผ่น CD/DVD โดยหันด้านที่พิมพ์ได้ขึ้น จากนั้นใส่ถาด CD/DVD ตรงถาด ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์โดยสังเกตจากสัญลักษณ์สามเหลี่ยมต้องตรงกัน และตรวจสอบ ว่าขอบของถาด CD/DVD ถูกใส่เข้าไปในตัวล็อคของถาดด้านหน้า





อย่าใส่ถาดป้อน CD/DVD ขณะเครื่องพิมพ์กำลังทำงาน มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์ของท่านอาจจะ เกิดความเสียหายหรือผิวหน้าของแผ่น CD/DVD อาจสกปรกหรือเป็นรอยได้



🛶 การพิมพ์บนแผ่น CD/DVD



1 เปิดโปรแกรม Epson Print CD โดยดับเบิ้ลคลิกไอคอน Print CD จาก Desktop





เลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์บนแผ่น CD/DVD และตั้งค่าตามต้องการ



การพิมพ์บนแผ่น CD / DVD



จะปรากฏดังรูป





เลือก File คลิก Print





1



จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

Print	
Printer: 1 EPSON L800 Series	✓
Copies: 1	
Media Type: 2 CD/DVD	~
Print Color Correction Lighter Default Darker -3 -2 -1 0 +1 +2 +3	Adjust Print Position None
Print Confirmation Pattern	Adjust Print Position
O Print Density Confirmation Pattern	Tray
Position First O Second	O Third Manual Print
O Print Position Confirmation Pattern	Test Print
Color	
4	Print Cancel Help



Media Type : เลือกเป็น CD/DVD 2

Print Confirmation Pattern : เลือก None



3

คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์





🛶 การตั้งค่าขั้นสูง

ท่านสามารถตั้งค่าขั้นสูงขึ้นโดยการใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์



🕕 คลิก Print ที่เมนู File หน้าต่าง Print จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก Manual Print

Print		
Printer: Copies: Media Type:	EPSON L800 Series	×
Print Color Corre Lighter -3 -2	Default Darker	Adjust Print Position None
Print Confirmation	on Pattern Confirmation Pattern	Adjust Print Position Tray
Position Print Position Color	First Second Confirmation Pattern	Third Manual Print
		Print Cancel Help



จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

2.1 ช่อง Name ให้เลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการใช้งาน

2.2 คลิก Properties เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ดังข้อถัดไป

Printer Settings				? 🔀
Printer Name: 1 Status: Type: Where: Comment:	EPSON L800 Series Ready EPSON L800 Series JSB021	¥]	Properties 2
Paper Size: Source:	A4 210 x 297 _{MM} . CD/DVD		Orienta A	Portrait Landscape Cancel

การพิมพ์บนแผ่น CD / DVD



4 จ

22

จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

1	🗳 EPSON L800 Series Properties	?	3
	🔹 กำหนดการพิมพ์ขึ้นสูง 📑 รูปแบบการ	รพิมพ์ 🧷 การบำรุงรักษา	
	◯ แบบร่าง ⊙ ข้อความ ◯ ข้อความ/ภาพ	🔿 ภาพถ่าย 🔿 ภาพถ่ายคุณภาพ	
	รูปแบบกระดาษ ประเภท CD/DVD	PhotoEnhance	
	3 ชนิด CD/DVD 🗸	ลดตาแดงภาพถ่าย ข้อนจากหลัง	
	ชนาด 🗛 210 x 297 มม.	🔲 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์	
	💽 ขอบ 🔿 หิมท์ไร้ขอบ	ลดระดับเสียงขณะพิมพ์	
	การประมาณปริมาณน้ำหมัก	ดวางเอกสาร	
		แนวตั้ง แนวนอน	
		🔽 แสดงเป็นหน้าแรก	
	กลับสู่ค่าเริ่มต้น บริการด้านเทคนิค	แสดงค่ากำหนด	
	5 ок	Cancel Help	
1 เลือกแถบ	ระบบการพิมพ์	3 ชนิด เลือกเป็ง	I CD/DVD
2 ประเภท	เลือกเป็น CD/DVD	4 เลือก การจัด ²	วางเอกสารเป็นแนวตั้ง
		-	
5 คลก UK			
ו שו	v		
ะบรากฏหนาตา ริ- ณ ์	าง ดงรูป		
ลก UK			
rinter Settings		<u>?</u> 🔀	
Printer	ONU 200 Parias	Proportion	
Status: Read	iv	Propentes	
Type: EPSC	ON L800 Series		
Where: USB	321		
Comment:			
Paper	0	rientation	
Size: A4	, 210 x 297 ым. 💌	A Portrait	
Source: CI		C Landscape	
	0	K Cancel	

์ การพิมพ์บนแผ่น CD / DVD



แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

•••>>> การตรวจสอบ/ทำความสะอาดหัวพิมพ์ สำหรับ Windows XP / Vista / 7

<u>เมื่องานพิมพ์มีความผิดปกติ</u>

เมื่อมีสีของงานพิมพ์ขาดหายไป หรือมีเส้นขาวเกิดบนผลงานพิมพ์ ควรทดสอบระบบการทำงาน ของหัวพิมพ์จากฟังก์ชั่นการทำงานของพรินเตอร์ไดร์เวอร์ที่เมนู (ทดสอบการพิมพ์) - (Nozzle Check) โดยมีขั้นตอนดังนี้



เรียกใช้งานพรินเตอร์ไดร์เวอร์

> Windows XP : คลิกเลือก Start (มุมล่างซ้ายของจอคอมพิวเตอร์)

คลิก Settings > คลิก Printer and Fax คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์



> Windows Vista / 7 : คลิกที่ Start จากนั้นไปที่ Device and Printer คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ Start จากนั้นไปที่ Device and Printer





 คลิกเลือกเมนู (การบำรุงรักษา) - (Maintenance) แล้วคลิกเลือก (ทดสอบการพิมพ์) - (Nozzle Check)



🍓 EPSON L 800 Sei	ies (Copy 1) Printing Preferences 🛛 🕐 🗙
🔗 ทา 🕸 กำหนดการพิม	งลัด 🛱 ระบบการพิมพ์ พ์ขั้นสูง 🗇 รูปแบบการพิมพ์ 🖉 การบำรุงรักษา
4	EPSON Status Monitor 3 ตรวลสอบข้อผิดพลาดและแสดงปริมาณน้ำหมึก
1	ทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระบบฉัดพ่นหมัก หรือใช้เมืองานพิมพ์มีบางส่วนขาดหาย
X	ทำความสะอาดหัวพิมพ์ กรณีพบว่าสีของงานพิมพ์ขาดหายหรือผลที่ได้จากทดสอบการพิมพ์ แนะนำให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์
A·A	การปรับดำแหน่งของหัวพิมพ์ ใช้ปรับดำแหน่งหัวพิมพ์เมื่อพบปัญหาเส้นในแนวดิ่งไม่ตรง
	ข้อมูลเครื่องทิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม ใช้เพื่อกำหนดค่าให้กับพริ้นแดอร์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม
ภาษา ไหย(T	hai) 💌 ความเร็ว & ดำเนินการ
Version 6.70	อัพเดทไตร์เวอร์
	OK Cancel Apply Help

เลือกหัวข้อ การทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check)







หมายเหตุ :

- การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะใช้น้ำหมึกจากทุกตลับ ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์
 เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลงเท่านั้น
- ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น หลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที จากนั้นทำความสะอาดหัวพิมพ์ หรือ Power Clean (การล้างระดับสูง) 1-2 ครั้ง ถ้าคุณภาพงานพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นให้ติดต่อศูนย์บริการเอปสัน ทั่วประเทศไทย

งข้อควรระวังในการทำความสะอาดหัวพิมพ์



ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์หรือการใช้งานทุกครั้ง จะต้องเปิดตัวล็อค ท่อน้ำหมึกโดยปรับให้สัญลักษณ์ ตัวล็อคหมุนไปอยู่ตำแหน่ง 🖨 (เปิด)

คำเตือน : การ Power Clean หรือ "การล้างระดับสูง" (รูปที่ 1) อาจส่งผลให้แผ่นซับหมึกเต็มเร็วกว่าปกติ (รูปที่ 2)



ให้ติดต่อศูนย์บริการเอปสันทั่วประเทศไทย

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



ข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องก่อนการขนย้าย

ก่อนการขนย้ายเครื่องจะต้องทำการติดเทปกาวในบริการหัวพิมพ์ดังภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายจะเกิดกับหัวพิมพ์ได้



ปรับตัวล็อคเพื่อปิดท่อน้ำหมึก โดยปรับทิศทางไปที่รูปรถเข็น 🖟 ตามลูกศรในภาพ



2

ติดตั้งอุปกรณ์ฝาปิดจุกหมึกในส่วนของอิงค์แท้งค์ เพื่อล็อค (ดังภาพ) มิฉะนั้นเครื่องพิมพ์อาจได้รับความเสียหาย







3







การวางที่ถูกต้อง

การวางที่ผิดวิธี





บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 42 อาการเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, 195 ถนนสาทรใต้ แบวงยานนาวา เบตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2685-9888



สอบถามข้อมูลการใช้งานพลิตกัณฑ์และบริการ

- 💿 เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th

EPSON THAILAND / NOV 2011 (Rev.1)