

คู่มือการใช้งาน

EB-X24 EB-W03 EB-W18 EB-X03 EB-S120 EB-X18 EB-S03 EB-X200 EB-S18 EB-W120 EB-S200





EB-X120

www.epson.co.th

คู่เมือการ์ไช้งาน EB-X24 EB-W03 EB-X120 EB-W18 EB-X03 EB-S120 EB-X18 EB-S03 EB-X200 EB-S18 EB-W120 EB-S200









บทที่ 1 เชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทำงาน



| | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|---|---|--|
| 1 | ช่องระบายอากาศ | ช่องระบายอากาศมีไว้เพื่อให้ภายในโปรเจคเตอร์เย็นขึ้น |
| | | คำเตือน* ขณะที่โปรเจคเตอร์กำลังทำงาน อย่าวาง หน้าหรือมือ รวมทั้งสิ่งของใดๆ ใกล้ช่องระบายอากาศ เพราะความร้อนที่อยู่บริเวณดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดอันตราย และความเสียหายได้ ลมร้อนที่เกิดจาการระบายอากาศ อาจจะ ทำให้เกิดการเผาไหม้ วัสดุเสียหาย หรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ |
| 2 | A/V ปุ่มสำหรับหยุดการทำงาน ชั่วคราวระหว่างการฉาย | เลื่อนปุ่มเพื่อทำการเปิด หรือปิดการทำงานชั่วคราว |
| 3 | ฐานรองเครื่องสำหรับปรับระดับ | กดตรงฐานรองปรับระดับเพื่อขยายหรือลดให้เหมาะสมกับฐานปรับระดับ ส่วนหน้า |



EB-W03 / EB-X03 / EB-S03 / EB-W120 / EB-X120 / EB-S120 / EB-X200 / EB-S200



| | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|----|---|---|
| 4 | ฐานปรับระดับส่วนหน้า | เมื่อวางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับขยายฐานรองเพื่อให้ตรงกับ ตำแหน่งของการฉายภาพ |
| 5. | A/V mute slide บานเลื่อนหยุด การทำงาน | ปิดเมื่อหยุดการใช้งานโปรเจคเตอร์ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของเลนส์ ทั้งนี้หากทำการปิดระหว่างทำงานอยู่จะเป็นการปิดเสียงและภาพลง ชั่วคราวด้วย |
| 6. | ตำแหน่งรับสัญญาณ romote control | เพื่อเป็นจุดรองรับการทำงานที่สั่งตรงมาจากremote control |
| 7. | วงแหวนสำหรับปรับความคมชัด ของภาพ | เพื่อปรับความคมชัดของภาพ |
| 8. | วงแหวนสำหรับปรับขนาด (EB-X24/EB-W18/EBX18/ EB-W03/EB-X03/EB-W120/ EB-X120/EBX200 only) | เพื่อปรับระดับขนาดของภาพ |



บทที่ 1 เชื่ออุปทรณ์ และรูปแบบทารทำงาน

| | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|-----|--|--|
| 9. | ส่วนกรองอากาศ | เพื่อให้อากาศเข้าไปช่วยระบายการทำงานของโปรเจคเตอร์ |
| 10. | แผ่นกรองอากาศ | เพื่อช่วยกรองอากาศ |
| 11. | security slot | ช่องป้องกันความปลอดภัยนี้ ใช้ได้กับ Microsaver Security System ที่ผลิตโดย Kensington |
| 12. | control panel | เพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์ |
| 13. | ปุ่มปรับสัญญาณภาพที่มีลักษณะ สี่เหลี่ยมคางหมู สำหรับ รุ่น (EH-TW550) | adjuster (EH-TW550/EH-TW 510 เท่านั้น) // สำหรับการปรับ สมดุลยภาพของเครื่องโปรเจคเตอร์ในการฉาย |
| 14. | ฝาปิดหลอดภาพ | ใช้เปิดกรณีต้องการเปลี่ยนหลอดภาพ |
| 15. | รูฝาครอบโคมไฟ | รูสำหรับยึดติดฝาครอบโคมไฟ |





| ชื่ออุปกรณ์ | | รูปแบบการทำงาน |
|-------------|---|---|
| 1 | จุดเชื่อมติดเพดาน (3 จุด) | ยึดติดอุปกรณ์ติดเพดาน เมื่อต้องการแขวนโปรเจคเตอร์ติดกับเพดาน |
| 2 | จุดติดตั้งสายเคเบิ้ลสำหรับความ ปลอดภัย | ให้วางสายเคเบิ้ลผ่านตรงจุดนี้และล็อคเข้าประจำที่ |
| 3 | ส่วนพื้นหลัง | เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ลงบนพื้นผิว เช่น โต๊ะ ให้ปรับให้ยึดติดตามแนวพื้นราบ |
| 4 | ฐานสำหรับปรับพื้นหน้า | เมื่อติดตั้งโปรเจคเตอร์บนพื้นผิว เช่นโต๊ะ ให้ปรับฐานเพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง ที่สมดุลย์กับภาพ |



| | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|----|--------------------|---|
| 1, | ช่องเสียบไฟ | เชื่อมต่อไฟฟ้ากับโปรเจคเตอร์ |
| 2. | USB (Type A) port | - เชื่อมต่อ อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล USB หรือ กล้องดิจิตัล และฉาย ภาพยนตร์หรือภาพนิ่ง ผ่าน PC Free - เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ wireless LAN - เชื่อมต่อ อุปกรณ์ของ Quick Wireless Connection USB Key |
| 3. | รูยึด Wireless LAN | รูสำหรับยึดติดอุปกรณ์Wireless LAN |
| 4. | USB (Type B) port | สำหรับเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และ ฉายภาพ บนคอมพิวเตอร์ |



บทที่ 1 เชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทำงาน

| ชื่ออุปกรณ์ | | รูปแบบการทำงาน |
|-------------|----------------------------------|--|
| 5. | Remote Receiver | ช่องสำหรับเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องกับ Remote |
| 6. | ชุดเชื่อมต่อ audio L/R | เชื่อมต่อช่องเสียงจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, S-Video port และ Video port |
| 7. | Remote Receiver | ช่องสำหรับเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องกับ Remote |
| 8. | ลำโพง | สำหรับส่งสัญญาณเสียงออก |
| 9. | HDMI port | เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจาก อุปกรณ์ HDMI compatible video และ คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์นี้สามารถใช้ได้กับ HDCP |
| 10. | Computer 1 หรือ Computer port | เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ และสัญญาณเสียงจากแหล่งข้อมูล เสียง |
| 11. | S-Video port | ต่อเชื่อมสัญญาณ S-Video จากแหล่งข้อมูลเสียง |





| | สัญลักษณ์ปุ่ม | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 2 | Source Search | ปุ่ม ค้นหา | ไว้สำหรับปรับหาภาพ |
| 3 | Enter | ປຸ່ມ enter | - เมื่อเมนู configuration หรือ Help Screen แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม enter และทำตามลำดับขั้นตอน - ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่เครื่องกำลังส่งสัญญาณ |
| 4 | | ปุ่มสี่เหลี่ยมคางหมู | - แสดง keystone screen เพื่อให้ท่านสามารถปรับ keystones ให้อยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง - ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration และ Help screen กำลัง ทำงานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลือกเมนูและติดตั้งค่า |
| 5. | ? Help | ปุ่มของความช่วยเหลือ (Help) | ช่วยในการปิด help screen และช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น |
| 6. | Esc | ปุ่ม ออก (esc) | - หยุดการทำงานของ function ต่างๆ - ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration กำลังทำงานอยู่ เครื่องจะ เปลี่ยนไปสู่เมนูก่อนหน้านี้ |
| 7. | | บุ่มสัญญาณเสียง | สำหรับรุ่น EB-X24/ EB- W18/ EB- X18/ EB- W03/ EB- X03/ EB- W120/ EB- X120/ EB- X200 เพิ่มเสียง ลดเสียง สำหรับรุ่น EB-S18/EB-S03/EB- S120/EB-S200 ปุ่ม wide สำหรับจยายภาพที่แสดง ปุ่ม Tele สำหรับลดขนาดภาพที่แสดง ไว้แก้ไข keystone ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในระหว่างที่ keystone screen กำลังทำงานอยู่ ถ้ากดปุ่มนี้ในระหว่างที่เมนู configuration หรือ help screen กำลังทำงานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลือกเมนูและตั้งตั้งค่า |
| 8. | Menu | ປຸ່ມເນນູ | แสดงและปิด เมนู configuration |
| 9. | \bigcirc | ปุ่ม เปิด ปิด การทำงาน | เพื่อเปิด ปิดการทำงานของโปรเจคเตอร์ |
| 10. | | เครื่องชี้วัด | จะแสดงสถานะการทำงานของโปรเจคเตอร์ |



บทที่ 1 ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทำงาน





| | ปุ่มสัญลักษณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|-----|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | (U) | ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง | สำหรับเปิด ปิด การทำงาน |
| 2 | Computer | ปุ่มคอมพิวเตอร์ | เปลี่ยนจาก computer port ไปเป็นภาพ |
| 3 | Video | ปุ่ม video | ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ภาพจะถูกส่งผ่านมาในรูปแบบของ S-Video และ HDMI |
| 4. | Strate Fr 20/20 | แผงตัวเลข | สำหรับใส่รทัส password |
| 5. | Auto | ປຸ່ม auto | ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่ กำลังส่งสัญญาณ analog RGB จากคอมพิวเตอร์ เครื่องจะทำการปรับตำแหน่งของภาพให้อัตโนมัติให้อยู่ในตำแหน่งที่ ชัดเจนและเหมาะสมที่สุด |
| 6. | Aspect | ปุ่มปรับทิศทาง | ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ทิศทางภาพจะเปลี่ยนไป |
| 7. | Num | ปุ่มเลขหมาย | กดค้างปุ่มนี้ และกดเลขหมายสำหรับการใส่รหัส password |
| 8. | Menu | ປຸ່ມເມນູ | แสดงและปิดเมนู configuration |
| 9. | | ปุ่มเลือกเมนู | ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration และ Help screen กำลัง ทำงานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลือกเมนูและติดตั้งค่า - ระหว่างที่ wireless mouse กำลังทำงานอยู่ ตัว mouse จะชี้ไปยัง ทิศทางที่กดอยู่ |
| 10. | | ปุ่มเม้าส์ | - เมื่อเมนู configuration และ help screen แสดงขึ้นมา กดปุ่มเพื่อ เข้าสู่กระบวนการต่อไป - ปุ่มนี้จะทำงานเหมือนกดด้านซ้ายของ mouse เมื่อต้องการใช้ wireless mouse function |
| 11. | User | User function | เลือกหมวดที่มีการใช้งานบ่อยๆ จาก 6 หมวดที่มีอยู่บนเมนู configuration และบันทึกไว้ที่ปุ่มนี้ โดยเริ่มจากกดปุ่มนี้ และกำหนด เมนูที่ต้องการเลือกและปรับหน้าจอที่ต้องการ เท่านี้ก็จะทำให้ท่าน สามารถกดเพียงครั้งเดียวเพื่อทำการตั้งค่าหรือปรับหน้าจอได้ |





บทที่ 1 ชื่ออุปทรณ์ และรูปแบบทารทำงาน

| | ปุ่มสัญลักษณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|-----|--|-----------------|---|
| 12. | Fage () () | Page button | เปลี่ยนหน้าจากไฟล์ข้อมูล PowerPoint ได้ตามขั้นตอนเหล่านี้ - เมื่อใช้ wireless mouse function - เมื่อใช้ USB display ทั้งนี้ระหว่างที่เครื่องแสดงภาพจาก PC Free ให้กดปุ่มนี้เพื่อเลือกภาพ ก่อนหน้า หรือหลัง |
| 13. | E-Zoom (P) (Q) | E-zoom button | เพิ่มหรือลดขนาดของภาพโดยไม่ต้องไปปรับที่หัวข้อโปรเจคชั่น |
| 14. | A/VMute | A/V mute button | - เปิดหรือปิดภาพและเสียง - ท่านสามารถกลับภาพที่ฉายได้ โดยการกดปุ่มนี้ประมาณ 5 วินาที ส่วนหน้า-ส่วนหน้า/เพดาน (Front <=> Front/Ceiling) ส่วนหลัง-ส่วนหลัง/เพดาน (Rear <=> Rear/Ceiling) |
| 15. | Help ? | Help button | แสดงและปิด help screen เครื่องจะโชว์ให้เห็นว่าจะช่วยเหลือท่านได้ อย่างไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น |
| 16. | Freeze | Freeze button | กดปุ่มนี้ภาพจะถูกค้างไว้ และกดอีกครั้งเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิม |
| 17. | Volume IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Volume button | เพิ่มและลดระดับของเสียง |
| 18. | | Pointer button | แสดงภาพลูกศรบนจอโปรเจคเตอร์ |
| 19. | Esc | Esc button | เพื่อหยุดการทำงาน ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่เมนู configuration แสดงอยู่ เครื่องจะเปลี่ยนไปสู่ สถานะก่อนหน้านี้ ปุ่มนี้จะทำงานเหมือนกดด้านขวาของ mouse เมื่อต้องการใช้ wireless mouse function |



| | ปุ่มสัญลักษณ์ | ชื่ออุปกรณ์ | รูปแบบการทำงาน |
|-----|---------------|---------------------------------------|---|
| 20. | Color Mode | Color mode button | ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ จะเป็นการเปลี่ยน color mode |
| 21. | | LAN button | ปุ่มนี้ไม่สามารถใช้บน projector |
| 22. | USB | USB button | ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ จะเป็นการแสดงภาพจาก USB และภาพจากอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ที่ต่อเข้ามาจากUSB (Type A) port |
| 23. | Source Search | Source search button | เปลี่ยนสถานะของแหล่งที่มาของภาพ |
| 24. | | Remote control light emitting area | สำหรับรับสัญญาณจาก remote control |

Remote control operating range





<u>unfi 2</u>

നാടങ്ഒങ്





คำเตือน

- ต้องให้ความระมัดในการติดตั้งบนเพดานเป็นพิเศษ เพราะการติดตั้งที่
 ไม่ถูกต้องอาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้
- การติดตั้งบนเพดานโดยใช้เทปหรือกาวยึดติดแทนการขันน๊อต และหากท่านใช้ สารหล่อลื่นหรือน้ำมันบนเครื่องโปรเจคเตอร์ อาจจะทำให้เครื่องโปรเจคเตอร์ หล่นจากเพดาน เกิดอุบัติเหตุทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังจะทำให้ เครื่องโปรเจคเตอร์ได้รับความเสียหายด้วย
- กรุณาอย่าวางอะไรทับบนช่องระบายอากาศหรือช่องอากาศเข้าเครื่อง เพราะ อุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นอาจจะก่อให้เกิดไฟ้ไหม้ได้

ข้อควรระวัง

กรุณาอย่าใช้โปรเจคเตอร์กลับด้าน เพราะอาจจะทำให้เครื่องเสีย

NOTE :

ccccc

- ข้อควรแนะนำสำหรับ การติดตั้งบนเพดาน
- เซ็ทโปรเจคชั่นให้อยู่ที่ ด้านหน้า และท่านสามารถปรับเปลี่ยนจาก ด้านหน้าไปด้านหลังได้จากเมนู configuration
- ท่านสามารถเปลี่ยน projection mode โดยการกดปุ่ม ลง ที่ A/V Mute button ของ remote control ประมาณ 5 วินาที ด้าน หน้า-ด้านหลัง/เพดาน (Front <=> Front/Coiling) ด้านหลัง-ด้านหน้า/เพดาน (Rear <=> Rear/Coiling)







บทที่ 2 การติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ ดังนี้

- ติดตั้งโปรเจคเตอร์ให้เป็นไปในทางเดียวกับจอ ถ้าโปรเจคเตอร์ทำมุมของจอ จะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นบิดเบี้ยวได้



- ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในพื้นผิวระดับเดียวกัน ถ้าโปรเจคเตอร์ถูกวางเอียง ภาพก็จะเอียงตาม





บนาดบองาอ และระยะห่างบองการวางเครื่อง

ขนาดของภาพจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของการวางโปรเจคเตอร์กับจอ มองภาพที่แสดงทางขวาเพื่อเลือก ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เข้ากับขนาดของจอ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจะได้ภาพจาก maximum zoom กรุณาดูภาพ ข้างล่าง เกี่ยวกับรายละเอียดของระยะห่าง



1m

2m

3m

4m

5m

2m

3m

1m

5m

4m



บทที่ 3 การเชื่อมต่ออุปทรณ์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การฉายภาพมาจากคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติตามดังนี้







โปรเจคเตอร์ โดยเชื่อม audio output port จากเสียงต้นฉบับไปยัง audio L/R port ของโปรเจคเตอร์ ด้วยการใช้สาย audio cable









การเชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ USB

ท่านสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่ optional document camera, USB memory, USB compatible hard disks รวมถึงกล้องดิจิตัล โดยทำการเชื่อมต่อด้วยสาย USB cable กับUSB device เพื่อต่อเข้ากับ USB (Type A) port บนโปรเจคเตอร์



ข้อควรระวัง

- ถ้าท่านใช้ USB hub การเชื่อมต่ออาจจะไม่ ถูกต้อง อุปกรณ์จากกล้องดิจิตัลหรือ USB devices ควรจะเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ โดยตรง
- เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ USB compatible harddisk ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านได้ ต่อ AC adapter กับ hard disk
- การเชื่อมต่อจากกล้องดิจิตัลหรือ harddisk ไปยังโปรเจคเตอร์ ให้ใช้สาย USB cable ที่ จัดมาให้ หรือสายที่ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์นี้
- การใช้สาย USB cable ความยาวไม่ควร
 เกินกว่า 3 เมตร เพราะ PC free function
 อาจจะไม่ทำงาน

เมื่อ USB device ทำการเชื่อมต่อแล้ว ท่าน สามารถนำเสนอไฟล์จาก USB memory หรือ กล้องดิจิตัล โดยใช้ PC free



การถอด USB devices

หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว ให้ถอด USB devices ออกจากโปรเจคเตอร์ โดยต้องปิดอุปกรณ์ กล้องดิจิตัลหรือ hard disks เสียก่อน แล้วจึงถอดออกจากโปรเจคเตอร์



บทที่ 3 การเชื่อมต่ออุปทรณ์

การติดตั้งWireless LAN Unit

การติดตั้งWireless LAN Unit จะทำให้ท่านสามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อ

22

เชื่อมต่อ Wireless LAN Unit ไปที่ USB-A port ของโปรเจคเตอร์





การติดตั้ง Quick Wireless Connection USB Key

เมื่อติดตั้ง Quick Wireless Connection USB Key จำเป็นต้องถอด wireless LAN ก่อน แล้วจึง สามารถเชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key ไปที่ USB-A port



เปิดการทำงานโปรเจคเตอร์ แล้วกดปุ่ม LAN ที่รีโมทคอนโทรล หน้าจอจะแสดงว่า LAN standby



ตรวจสอบว่า SSID และ ข้อมูล IP Address ที่แสดงที่หน้าจอ หลังจากนั้นให้ถอด wireless LAN



6

เชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key ไปที่ USB-A port



| Λ | เมื่อมีข้อความว่า "ข้อมูลเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ ให้เคลื่อนย้ายตัวแปลงสัญญาณ Quick Wireless |
|---|---|
| 4 | Connection USB Key" แสดงขึ้นมา ให้เคลื่อนย้าย Quick Wireless Connection USB Key |



เชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน



บทที่ 4 การปรับความคมษัดของทาพ

24

การแท้ไบทานที่บิดเบี้ยว

ท่านสามารถแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวได้ดังต่อไปนี้

- การแก้ไขโดยอัตโนมัติ (Auto V-Keystone)
 ปรับให้ภาพที่บิดเบี้ยวโดยอัตโนมัติ
- การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual)
 (H-keystone adjuster)
 ทำได้โดยปรับให้ภาพที่บิดเบี้ยวนั้นอยู่
 บนแนวเดียวกับตัวปรับความคมชัดของภาพ





 การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual) (H/V-keystone) ทำได้โดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งให้มาสู่สมดุลย์ตรงกัน





 การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual) (Quick corner) ทำให้โดยการปรับมุมต่างทั้งสี่มุมให้มีสมดุลย์ตรงกัน



■ เมื่อท่านแก้ไขการบิดเบี้ยวของภาพได้แล้ว ภาพที่ฉายออกมาอาจจะมีขนาดเล็กลง

การแก้ไขโดยอัตโนมัติ

Auto V - keystone

- เมื่อโปรเจคเตอร์มีการขยับเขยื้อนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ระบบที่เรียกว่า Auto H/V-keystone จะทำงานอัตโนมัติให้ภาพเพื่อสมดุลย์
- เมื่อโปรเจคเตอร์ถูกเคลื่อน ระบบนี้ทำงานให้ภาพกลับมาสมดุลย์อีกครั้ง
- ท่านสามารถใช้ Auto H/V-keystone เพื่อแก้ไขภาพ
- มุมที่ต้องแก้ไขจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศา ทั้งซ้ายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง



Auto V-keystone จะทำงานต่อเมื่อ projection ถูกเซ็ทไว้ที่ front บน เมนู configuration
 ถ้าท่านไม่ต้องการใช้ Auto V-keystone function ให้เซ็ท V-keystone ไปที่ off



บทที่ 4 การปรับความคมษัดของภาพ

26

การแก้ไขด้วยตนเอง

ท่านสามารถแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถใช้ Auto H/V-keystone เพื่อแก้ไขภาพ - มุมที่ต้องแก้ไขจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศา ทั้งช้ายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง

H-keystone adjuster

เคลื่อนย้าย horizontal keystone adjuster ทั้งมุมซ้าย ขวา ให้อยู่ในทิศทางสมดุลย์กัน





H/V keystone

ทำได้โดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งให้มาสู่สมดุลย์ตรงกัน

1. กดปุ่ม [🎞] หรือปุ่ม [🎞] บน control panel ในระหว่างที่บนจอภาพโชว์ ดังนี้



2. กดปุ่มตามขั้นตอนเพื่อช่วยให้ภาพสมดุลย์







บกที่ 4 การปรับความคมชัดของภาพ

28

Quick corner

สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขมุมทั้งสี่มุมได้ด้วยตนเอง





5

ใช้งานปุ่ม [,], [], [] และ [] บนremote control. หรือ ปุ่ม [] [] [, [, [, [] และ [])] บน control panel แล้วเลือกตำแหน่งที่ ต้องการแก้ไข กดปุ่ม []

เมื่อท่านกดปุ่ม [4] หน้าจอจะโชว์ข้อ
 ที่ 4 เพื่อให้ท่านสามารถเลือกบริเวณที่
 ต้องการแก้ไข
 ถ้ามีข้อความ "cannot adjust any
 further" แสดงขึ้นมา ท่านจะไม่สามารถ
 ปรับแต่งรูปทรงหรือทิศทางใดๆ ได้อีก



[◆/ ◆]:Adjust [Esc] /[❹]:Return

6

ทำซ้ำในข้อที่ 4 และ 5 เมื่อจำเป็นต้องปรับมุม ต่างๆ อีก

7

เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ม Esc เมื่อ ออกจากเมนูนี้ เพราะว่า keystone ถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ quick corner การเลือกมุมของจอภาพที่โชว์อยู่ในข้อ ที่ 4 จะถูกโชว์ขึ้นมาถ้าคุณกดปุ่ม [<u>^ </u>] หรือ [√] บน control panel ให้เปลี่ยน keystone ไปที่ H/V-keystone และให้กดปุ่ม [^] หรือ [√] บน control panel เมื่อ ท่านต้องการให้ภาพสมดุลย์ทั้งแนวตั้งแนวนอน

ถ้ากดปุ่ม Esc ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอจะ โชว์ภาพของข้อ 4 ดังนี้



เปลี่ยนไปที่ H/V- keystone เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง



บทที่ 4 การปรับความคมชัดของภาพ

30

การปรับขนาดของภาพ

สำหรับรุ่น EB-X24 / EB-W18 / EB- X18 / EB- W03 / EB- X03 / EB- W120 / EB- X120/EB- X200 ปรับวงแหวนสำหรับชุมเพื่อปรับขนาดของภาพที่แสดง

สำหรับรุ่น EB-S18 / EB-S03 / EB- S120 /EB-S200 ปรับได้โดยการใช้ปุ่ม Wide / Tele ที่ Control Panel Wide: ขยายขนาดของภาพที่แสดง Tele: ลดขนาดของภาพที่แสดง

การปรับขนาดของภาพ

หมุนวงแหวน (zoom ring) เพื่อปรับขนาดของภาพ



การปรับตำแหน่งของภาพ

ดันฐานปรับระดับออกมาเพื่อปรับระดับ ทั้งนี้ท่านสามารถปรับมุมเงยได้ถึง 12 องศา







การปรับในแนวราบ

ยืดหรือขยายส่วนพื้นหลัง เพื่อให้โปรเจคเตอร์อยู่ในแนวที่เหมาะสม



การปรับโฟทัส

ท่านสามารถปรับโดยใช้ focus ring





บทที่ 4 การปรับความคมษัดของภาพ

32

การปรับเสียง

ท่านสามารถปรับเสียงตามขั้นตอนดังนี้

- กดปุ่ม volume บน control panel หรือบน remote control เพื่อปรับเสียง

Page E-Zoom Volume ● ● ✓ ● ● ✓ A/V Mute Freeze

- ปรับเสียงจากเมนู configuration

การใช้ control panel



คำเตือน

อย่าเริ่มต้นโดยการเปิดเสียงอยู่ที่ระดับดังสุด เพราะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบการสูญเสียการได้ยิน ควรปรับระดับเสียงให้เบาลงก่อนปิดเครื่องเสมอ เมื่อเปิดเครื่องทำงานแล้วจึงค่อยปรับระดับแสียงพื้นบาอีกครั้งในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของภาพที่ฉาย

ท่านสามารถเปลี่ยน สัดส่วนของภาพ Aspect ratio ให้เข้ากับขนาดความสูงความกว้าง และ resolution ของฝาก Aspect mode จะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพขณะที่กำลังฉาย

วิธีการเปลี่ยน

ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม aspect บนremote control คำว่า aspect mode จะแสดง ขึ้นมาบนจอ และทำการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนให้

Remote control







- ท่านสามารถตั้งค่า
 Aspect ratio ได้จาก เมนู Configuration
- สำหรับ 3D mode
 Aspect mode จะถูก ตั้งไว้ที่ Normal

การใช้ remote control

๗) ลดขนาดเสียง
 ๗) เพิ่มขนาดเสียง



การเลือกคุณภาพของภาพ (selecting color mode)

เลือก color mode ที่ประกอบไปด้วย การปรับความสว่างของภาพ จนถึงการปรับสี

| Mode | Application |
|--------------|--|
| Dynamic | สำหรับห้องที่สว่าง การใช้ brightness mode จะช่วยลดแสงเงาได้ดี |
| Presentation | เหมาะสำหรับนำเสนอในหลากหลายสี ในห้องที่มีความสว่าง |
| Theate | เหมาะสำหรับดูภาพยนตร์ในห้องมืด จะช่วยปรับภาพให้ใกล้เคียงธรรมชาติ มากขึ้น |
| Photo *1 | เหมาะสำหรับภาพนิ่ง ในห้องที่มีความสว่าง ภาพจะถูกปรับให้สดใส มีแสงเงา ที่เหมาะสม |
| Sport *2 | เหมาะสำหรับดูรายการทีวี ในห้องที่มีความสว่าง ภาพจะถูกปรับให้สดใส ตาม ความจริงในรูปแบบ sRGB>> color standard |
| sRGB | เหมาะสำหรับภาพที่อยู่ในรูปแบบ สี sRGB |
| Blackboard | ไม่ว่าท่านจะทำการฉายภาพบนจอสีดำหรือสีเขียว การตั้งค่านี้จะทำให้ภาพที่ ออกเหมือนกับธรรมชาติ |
| Whiteboard | สำหรับการฉายภาพที่สมบูรณ์บนจอสีขาว |

*1 การเลือกการตั้งค่านี้จะรองรับเมื่อ เป็นการรับสัญญาณ RGB หรือ เป็นภาพที่มาจาก USB display หรือ USB *2 การเลือกการตั้งค่านี้จะรองรับเมื่อ เป็นการรับสัญญาณ จาก องค์ประกอบของ Video ในรูปแบบ Video หรือ S-Video



ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม color หน้าจอจะแสดงคำว่า color mode

Remote control







บทที่ 4 การปรับความคมษัดของภาพ

34

การติดตั้ง Auto Iris

การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ สำหรับความสว่างของภาพ จะทำให้ท่านได้ภาพที่มีความคมชัด





การเปลี่ย[ุ]น aspect mode

สำหรับการฉายภาพจากอุปกรณ์ video หรือจาก HDMI port (สำหรับรุ่น EB-W18/EBW03/EB-W120) ทุกครั้งที่กดปุ่ม Aspect . Aspect mode จะทำงานในรูปแบบ Normal หรือ Auto 16:9, Full Zoom และ Native



การแสดงภาพจากอุปกรณ์วิดีโอ สำหรับรุ่น (EB-X24 / EB-W18 / EB-X18 / EB-W03 / EB-X03 / EB-W120 / EB-X120 / EB-X200 / EB-S200)

ทุกครั้งที่กดปุ่ม (Aspect) อัตราส่วนการแสดงภาพจะเปลี่ยนเป็น 4:3 หรือ16:9 เมื่อสัญญาณเข้าในรูปแบบ 720p/1080i อัตราส่วนแสดงภาพจะเป็น 4:3 ถ้าทำการซูม ส่วนซ้ายและขวาของภาพจะถูกตัดออก





บทที่ 4 การปรับความคมชัดของภาพ

การแสดงภาพจาก HDMI port (สำหรับรุ่น EB-X24/EB- W18/EB- X18/EB- W03/EB- X03/EB- W120/EB- X120/ EB- X200/ EB-S200)

36

ทุกครั้งที่กดปุ่ม aspect อัตราส่วนภาพจะถูกตั้งค่าไว้ที่ auto 4:3 และ16:9



การฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

ภาพข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่างภาพในแต่ละ aspect mode

| สำหรับรุ่น EB-X24/ EB-X18/ EB-S18/ EB-X03/ EB-S03/ EB- X120/ EB-X200 /EB- S200 | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--|--|--------------|--|--|
| Aspect mode | Input Signal | | | | Input Signal | | |
| | XGA 1024x768 (4:3) | WXGA 1080x 800 (16:10) | | | | | |
| Normal | $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ | | | | | | |
| 4:3 | | | | | | | |
| 16:9 | | | | | | | |



| สำหรับรุ่น EB-W18/EB- W03/EB- W120 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Aspect mode | Input | Signal | | | |
| | XGA 1024x768 (4:3) | WXGA 1080x 800 (16:10) | | | |
| Normal | 000 | | | | |
| 16:9 | | | | | |
| Full | | | | | |
| Zoom | | | | | |
| Native | | | | | |



Leeeee

ถ้าบางส่วนของภาพหายไป ให้ไปตั้งค่า resolution ที่ Wide หรือ Normal จากเมนู configuration ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจอบนคอมพิวเตอร์ computer panel



Uni S הרתטשטרטר (Projection functions)

การฉายภาพ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (PC Free)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB storage เช่น USB flash drives หรือ USB hard disk กับโปรเจคเตอร์ ท่านสามารถกระทำ โดยใช้ภาพที่บันทึกไว้ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า PC Free

- ท่านอาจจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB storage. หากอยู่ในสถานะไม่ปลอดภัย
- ท่านไม่สามารถแก้ไขภาพที่ผิดขนาด หรือมีปัญหาได้ ขณะที่ฉายภาพด้วย PC Free แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม [四] และ [,,,] บน control panel

คุณลักษณะของไฟล์ที่สามารถทำงานบน PC Free

| Туре | File Type | Notes |
|-------|-----------|--|
| Image | .jpg | สิ่งที่ทำไม่ได้มีดังนี้ |
| | | - CMYK color mode format |
| | | - Progressive format |
| | | - ภาพที่มี resolution มากกว่า 8192x 8192 |
| | | เนื่องจากคุณสมบัติของไฟล์ .jpg จะไม่สามารถฉายภาพได้ถ้า |
| | | สัดส่วนของภาพสูงเกินไป |
| | .bmp | ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800 |
| | .gif | ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800. |
| | | ไม่สามารถฉายภาพจาก GIFs |
| | .png | ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800 |
| Movie | .avi | ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800, Auto |
| | | format |
| | | ไม่สามารถทำงานได้กับ PCM และADPCM |

 เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยใช้ USB compatible hard disk. ให้ตรวจสอบว่าท่านได้ใช้ A/C Adapter ที่ให้มาเสียบเข้ากับ hard disk
 โปรเจคเตอร์จะไม่รองรับการทำงานข้อมูลไฟล์บางประเภท ดังนั้นให้ format ให้อยู่ใน Windows
 Format ในรูปแบบ FAT 16/32



ตัวอย่าง PC Free

ไฟล์ที่ถูกบันทึกบน USB storage



วิธีการใช้งาน PC Free

ท่านสามารถทำตามคำแนะนำข้างล่างทั้งบน remote control และcontrol panel

00

การเริ่มต้น PC Free

1. เปลี่ยนไปเป็น USB

- การเปลี่ยนภาพที่ต้องการโดยใช้ remote control
- เชื่อมต่อโดย อุปกรณ์ USB storage กับโปรเจคเตอร์
 PC Free เริ่มทำงานและรายชื่อไฟล์จะถูกโชว์ขึ้นมาบนจอภาพ







Second Second

บทที่ 5 การทำงานของภาพ (Projection functions)

- ภาพของไฟล์ที่ถูกจัดเรียงแบบ Thumbnails คือภาพจะถูกเรียงเป็นภาพเล็กๆ
 - : ไฟล์ JPEG
 - : ไฟล์ AVI (ภาพ 15 วินาที จุดเริ่มต้น)
- ไฟล์อื่นๆ หรือ folder ที่แสดงในรูปแบบหัวข้อต่างๆ ตามรูปข้างล่าง

| lcon | File | lcon | File |
|------|-----------------------------|------|----------|
| JPEG | JPEG files* | ВМР | BMP file |
| AVI | AVI (Motion JPEG) files* | GIF | GIF file |
| PNG | PNG file | | |

* ถ้าไม่สามารถแสดงภาพในรูปแบบ Thumbnail จะแสดงในรูปแบบของ Icon แทน

- ควรจะใส่ memory card เข้าไปใน USB card reader และเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ อย่างไร ก็ตาม USB card reader บางรุ่น ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้
- ถ้าภาพหน้าจอ (เลือก drive screen) แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม [→], [→], [→] หรือ [→]เพื่อ เลือก drive. ที่ต้องการ หลังจากนั้นกดปุ่ม [↓]



 เพื่อที่ให้จอแสดงการเลือก drive screen ให้เลื่อนลูกศรไปที่ select drive บนส่วนบนสุดของ ไฟล์บนหน้าจอ หลังจากนั้นกดปุ่ม [4]



ทารอายทาพ



กดปุ่ม [┛] เลือกภาพที่ต้องการฉาย

> เมื่อเลือก folder ที่ต้องการได้แล้ว ไฟล์ใน folder นั้น จะถูกฉายออกมา หากต่องการย้อนกลับไป หน้าก่อนหน้านี้ ให้เลื่อนลูกศรไปที่ back to top แล้วกดปุ่ม [🚚]



Uni S החברטרטרטרטר (Projection functions)

42

การกลับภาพ

ท่านสามารถหมุนภาพได้ถึง 90 องศา และยังสามารถหมุนภาพได้ในระหว่างการฉายภาพสไลด์

- 1. โชว์ภาพ หรือ slideshow
- 2. ระหว่างทำการฉายภาพ กดปุ่ม [🔿] หรือ [🔫]

การหยุด PC Free

การปิด PC Free เริ่มจากนำ USB Driver ออกจาก USB port บนโปรเจคเตอร์ สำหรับอุปกรณ์อื่น เช่น กล้องดิจิตัลหรือ hard disk ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านี้ แล้วดึงออกจากโปรเจคเตอร์



การเลือกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบาทำการฉาย





20000

บทที่ S การทำงานของภาพ (Projection functions)

ΔΔ

การอายภาพนิ่งที่อยู่บน Folder ในรูปแบบ slideshow

ท่านสามารถ ฉายภาพนิ่งที่อยู่ใน folder ในรูปแบบ slideshow. โดยปฏิบัติตามดังนี้

NOTE : ■ การเปลี่ยนไฟล์อัตโนมัติ ระหว่าง slideshow ให้ตั้งค่า screen switching time จาก option และกดปุ่มใดๆ ที่ไม่ใช่ no การตั้ง ค่าจะดำเนินการภายใน 3วินาที

เริ่มที่ PC Free รายชื่อไฟล์จะถูกแสดงขึ้นมา



กดปุ่ม [], [], [] หรือปุ่ม []] เพื่อเลือก folder ที่ต้องการบน slideshow หลังจาก นั้นกดปุ่ม []



เลือก slideshow ที่ปุ่มขวาของหน้าจอรายชื่อ แล้วกดปุ่ม [<table-cell-columns>] เมื่อ slideshow เริ่มทำงาน รูปในไฟล์จะถูกฉายขึ้นมาเรียงทีละรูปโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์สุดท้ายถูกฉายไปแล้ว รายชื่อไฟล์จะแสดงที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านตั้ง Continuos Play ไว้ที่ on การฉายภาพจะเริ่มอีกครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ท่านสามารถเลือกหน้าจอก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ หรือหยุดการทำงาน ระหว่างที่ทำการฉายภาพ slideshow



ถ้า Screen Swithing Time ถูกตั้งค่าไว้ที่ no ภาพจะไม่ฉายในรูปแบบ Slideshow โดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม [) [4] ใหรือปุ่ม [] เพื่อดูไฟล์ต่อไป

ท่านสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้ ระหว่างที่ทำการฉายภาพโดยใช้ PC Free

- Freeze (หยุดภาพ)
- A/V Mute
- E zoom
- Pointer



การตั้งค่ากาพนิ่งและ slideshow

ท่านสามารถทำคำสั่งให้ฉายภาพและ slideshow บนหน้าจอ

| 7 | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| L | _ |

เลือก option ที่ส่วนท้ายของไฟล์หน้าจอ แล้วกดปุ่ม [4]



เมื่อ option screen ถูกแสดงขึ้นมา ให้ตั้งค่าทีละขั้นตอน เลือก สิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม [┛] ภาพแสดงตารางรายละเอียดหน้าจอ

| | | | ér | Option | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-----|--------|----------|-------|---|---------------|--|
| D | isplay Setting | | | | | | | | |
| | , | Display Oro | ler | | Name Or | der 🛛 | | Date Order | |
| | | Sort Ord | ier | 1 | in Ascen | ding | | in Descending | |
| sing si | lideshow Setup | | | | | | | | |
| | Co | ntinuous Pl | ay | 1 | On | | | Off | |
| | Screen S | witching Ti | me | 350 | econds | • | - | | |
| | | Effe | ect | | No | | 1 | Wipe | |
| | | | | 1 | Dissolv | e | | Random | |
| | | | | - | ок | | | Cancel | |

| Display order | ท่านสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการแสดง จาก Name Order หรือ Date Order |
|-----------------------|--|
| Sort Order | ท่านสามารถเลือกไฟล์จาก In Ascending หรือ In Descending order |
| Continuous Play | ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฉายซ้ำภาพที่ต้องหรือไม่ |
| Screen Switching Time | ท่านสามารถตั้งเวลาที่ต้องการฉายภาพในแต่ละไฟล์ โดยการเลือกเวลาตั้งแต่ |
| | 0-60 วินาที หากไม่ต้องการให้เลือก no |
| Effect | ท่านสามารถเลือก screen effect ที่ต้องการเมื่อเปลี่ยนภาพ |



เมื่อทำกระบวนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม 💽, 💽, [] หรือปุ่ม [) แล้วไปเลือกที่ ok และ กดปุ่ม []

การติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านต้องการยกเลิกให้กดไปที่ cancel และกดปุ่ม [🛹]



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

ส่วนนี้เป็นการอธิบายเรื่องการใช้งานเมนู Configuration

ตามขั้นตอนล่างนี้ ท่านสามารถใช้งานได้บน remote control หรือบน Control panel ให้ดูรายละเอียดการใช่ปุ่มต่างดังนี้

| 1 แสดงเมนู Configuration บนหน้าจอ | 3 เลือกเมนูย่อย |
|---|---|
| Henu User V Pointer | Menu User Vuser V V V V V V V V V V V V V V V Vo |
| Image Color Mode Dynamic Signal Brightness Dynamic Settings Contrast 0 Extended Color Adjustment High Network ECO Off Info Reset Off Info Reset Image [Esc] /[0] :Return [*]:Select [Menu]:Exit | Image Return O Signal Keystone H/V-Keystone Settings C Pointer Shape Pointer 1 Volume 0 Remote Receiver Font/Rear User Buttor Power Consum Pester Reset Reset Etcloge Info Info Reset Etcloge Image Ecco //(O) :Return (Image) Select [Menu]:Exit |
| 2 เลือกเมนูด้านบน | 4 เปลี่ยนการตั้งค่า |
| Menu Esc User Pointer | Menu User User Vointer |
| Image Keystone HV-Keystone Signal Control Panel Lock GPill Lock Settings Pointer Shape Pointer Shape Settings Pointer Shape Pointer Shape Extended Network Eco Info Reset [Esc]:Return []:Select []:Enter [Memu]:Exit | [Settings] Deturn Volume I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| Network Reset ECO Info Reset [Esc]:Return []]:Select []]:Enter [Menu]:Exit | [Power Consumption] Return |





പ്രപ്രാന

การตั้งค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพหรือที่มาของภาพ การตั้งค่าแต่ละครั้งจะใช้สำหรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ

| Image | 0 | | Return 🕘 |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|
| Signal | T | Color Mode Brightness | Dynamic 0 |
| Settings | | Contrast Sharpness Color Temp | U O High |
| Extended | Į | Color Adjustment | Off |
| Network | | Reset | |
| ECO | | | |
| Info | | | |
| Reset | Į | | |

[Esc] /[@] :Return [\$] :Select

[Menu]:Exit

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|------------------|--|
| Color Mode | สี ท่านสามารถเลือกคุณภาพของภาพที่เหมาะกับปัจจัยภายนอก |
| Brightness | ความสว่าง สามารถปรับแสงได้ตามต้องการ |
| Contrast | สามารถปรับแต่งภาพให้มืดหรือสว่างได้ |
| Color Saturation | สามารถปรับความเข้มของภาพได้ตามต้องการ |
| Tint | การย้อมสี (เป็นการปรับเมื่อกำลังส่งสัญญาณวีดิโอเข้ามา ทั้งนี้ต้องเป็น สัญญาณ NTSC) สามารถเปลี่ยน ย้อมสีได้ตามต้องการ |
| Sharpness | ความคมชัด สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ตามต้องการ |
| Color temp. | อุณหภูมิของสี (ถ้า color mode ถูกตั้งไว้ที่ sRGB>>> จะไม่สามารถ ทำหัวข้อนี้ได้) ท่านสามารถย้อมรับสีได้ 3 ระดับ คือ high สีน้ำเงิน, medium จนถึง low ที่เป็นสีแดง |
| Color Adjustment | การปรับสี (ถ้า color mode ถูกตั้งไว้ที่ sRGB>>> จะไม่สามารถทำ หัวข้อนี้ได้) ท่านสามารถปรับความเข้มของสี ทั้งสีแดง เขียว น้ำเงินได้ |





บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

48

| เมนํีถุอถ | รูปแบบการทำงาน |
|-----------|--|
| Auto Iris | (หัวข้อนี้จะทำงานได้ถ้า Color Mode ถูกตั้งค่าไว้ที่ Dynamic หรือ |
| | Theatre) ■ ตั้งค่าที่ Normal หรือ High Speed เพื่อปรับช่องรับแสงให้เพียงพอ กับภาพที่จะแสดง การเลือก High Speed นั้นก็เพื่อให้รูรับแสงรับ แสงได้เหมาะสมกับความเร็วของภาพที่แสดง ■ การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ที่ Color Mode |
| Reset | การตั้งค่าใหม่ ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสม |

เมนูสัญญาณ

การตั้งค่าหัวข้อนี้ จะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพที่กำลังทำงานอยู่ การตั้งค่าแต่ละครั้งจะใช้สำหรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ ท่านสามารถทำการตั้งค่าบน เมนู signal ได้ เมื่อต่อกับ USB หรือ USB display

| Image | 1 | Return 🕘 | | | |
|--|--------------------|----------|--|--|--|
| | Auto Setup 🛛 | Off | | | |
| Signal | Resolution | Auto | | | |
| Settings | Sync. Position | 0 | | | |
| Extended | Input Signal | Auto | | | |
| Network | Image Processing F | Fine | | | |
| ECO | | | | | |
| Info | | | | | |
| Reset | | | | | |
| | | | | | |
| [Esc] /[⊕] :Return [♦] :Select [Menu]:Exit | | | | | |



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน | |
|-------------|---|--|
| Auto Setup | การติดตั้งอัตโนมัติ (ใช้ได้สำหรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จาก คอมพิวเตอร์เท่านั้น) ■ ให้ตั้ง on และไปที่การปรับ Tracking Sync อัตโนมัติ และวาง ตำแหน่งไว้ที่สูงสุด เมื่อสัญญาณถูกเปลี่ยนเข้ามา | |
| Resolution | (ใช้ได้สำหรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์ เท่านั้น) ■ ให้ตั้งไว้ที่ Auto และไปที่ การปรับ resolution ของสัญญาณเข้าโดย อัตโนมัติ ถ้าภาพยังไม่มีภาพออกมา หรือภาพหาย ให้ปรับไปที่ Wide สำหรับจอกว้าง หรือตั้งค่าที่ normal สำหรับขนาดของจอที่ 4:3 หรือ 5:4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | |
| Tracking | (ใช้ได้สำหรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์ เท่านั้น) ■ ท่านสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร์ เมื่อพบว่าภาพแสดงออกมา เป็นเส้นสาย | |
| Sync | (ใช้ได้สำหรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์ เท่านั้น) ■ ท่านสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร์ เมื่อพบว่าภาพเบลอ เลือนราง หรือถูกรบกวน | |
| Position | ตำแหน่ง (หัวข้อนี้ไม่สามารถทำงานได้ หากเป็นภาพ HDMI) ■ ท่านสามารถปรับตำแหน่งขึ้น ลง ซ้าย ขวา เมื่อบางส่วนของภาพ หายไปจากหน้าจอ | |
| Progressive | (เมื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์วีดีโอ หรือ RGB video หัวข้อนี้จะทำได้แค่ปรับ สัญญาณที่ทับกันให้ชัดขึ้น (480I/ 576i1800i) Interlace>> (i) สัญญาณจะถูกแปลงเป็น progressive >> (p) (IP conversion) Off สำหรับภาพนิ่ง จำนวนมาก Video สำหรับภาพวีดีโอทั่วไป Film / Auto : สำหรับภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และอนิเมชั่น | |



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|------------------|---|
| Noise Reduction | การตัดเสียงรบกวน (ถ้าสัญญาณเข้าอยู่ในรูปแบบ ดิจิตัล RGB signal หรือเมื่อโปรเจคเตอร์กำลังฉายภาพที่มีการทับซ้อนกัน ในระหว่าง Progressive ถูกตั้งค่าไว้ที่ Off หัวข้อนี้จะทำงานไม่ได้) ■ เมื่อให้ภาพฉายออกมาอย่างราบรื่น มี 2modes ที่ท่านต้องเลือกใน ตั้งค่าของท่าน อย่างไรก็ตามแนะนำว่า ควรจะเลือกตั้งค่าไว้ที่ off เมื่อ ภาพต้นฉบับมีเสียงเบามาก |
| HDMI Video Range | ให้ตั้งค่านี้ เมื่อเชื่อมต่อ HDMI port ของโปรเจคเตอร์เข้ากับ DVD Player |
| Input Signal | ท่านสามารถเลือก input signal จากcomputer port ■ ถ้าตั้งไว้ที่ auto สัญญาณจะถูกเชื่อมเข้าโดยอัตโนมัติ ■ ขณะที่ตั้งไว้ที่ Auto หากว่าสึในภาพไม่ชัดเจน ให้เลือกสัญญาณที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ |
| Video Signal | ท่านสามารถเลือก input signal จากcomputer port. ถ้าตั้งไว้ที่ auto สัญญาณจะถูกเชื่อมเข้าโดยอัตโนมัติ ■ ขณะที่ตั้งไว้ที่ auto. ถ้าสัญญาณภาพไม่มาหรือไม่ขัดเจน ให้เลือก สัญญาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ |
| Aspect | ท่านสามารถตั้งค่า aspect ratio>> สำหรับการฉายภาพ |
| Overscan | (การตั้งนี้จะทำงานได้ เมื่อสัญญาณเข้าเป็นรูปแบบวิดีโอหรือ RGB video signal) เปลี่ยนสัดส่วนของสัญญาณภาพออก ท่านสามารถเลือก cropping ภาพไปที่ off 4% หรือ 8% เมื่อภาพอยู่ในรูปแบบ HDMI จะสามารถเลือก auto ได้ และเมื่อ เลือก Auto ค่าจะเปลี่ยนไปที่ off หรือ 8% โดยอัตโนมัติแล้วแต่ สัญญาณเข้า |
| Image Processing | เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการทำงานประมวลผลภาพ ■ Fast : ภาพจะถูกแสดงอย่างรวดเร็ว ระบบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันก็จะ ปรับตัวการทำงานให้เร็วตามไปด้วย ■ Fine : ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพสูง |
| Reset | ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ทั้งหมดบนเมนู signal ยกเว้น input signal |



เมนูการตั้งค่า



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---|--|
| Keystone | ท่านสามารถแก้ไข การทำงานของ keystone เมื่อเลือกที่ H/V-Keystone ปรับ V-Keystone และ H-Keystone ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งแนวนอนและแนวราบ ท่านสามารถตั้งค่าให้ ที่ auto H-Keystone และ V-Keystone Adjuster ไปที่ on หรือ off เมื่อเลือก Quick Conner ให้แก้ไขทั้งสี่มุมของภาพที่กำลังฉายอยู่ |
| Zoom (EB-S18/EB-S03/EB-S120/ EBS200 only) | ปรับขนาดของภาพที่แสดง |
| Control panel lock | ท่านสามารถใช้เพื่อจำกัดการทำงานของ control panel |
| pointer Shape | ท่านสามารถเลือกใช้งาน Shape pointer ■ Pointer 1 <i>จ</i> ■ Pointer 2 XX ■ Pointer 3 📥 |
| Volume | ท่านสามารถปรับเสียง ตามความเหมาะสม |



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|-----------------|--|
| Remote Reciever | ท่านสามารถสั่งการต่างๆ ได้จาก remote control เมื่อตั้งค่าไว้ที่ off จะไม่สามารถสั่งการใดๆ ได้จาก remote control แต่ถ้า ต้องการใช้งาน remote control ให้กดปุ่มเมนูที่ remote control ค้างไว้ ประมาณ 15 วินาที remote control จะกลับมาทำงานอีกครั้ง |
| User Button | ท่านสามารถเลือกหรือกำหนดหัวข้อจากเมนู configuration ด้วย remote control การกดปุ่ม user โดยตรงจะแสดง รายละเอียดของหัวข้อต่างๆ การ ตั้งค่าหน้าจอ ทำให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียว Power Consumption, Info, Progressive, Test Pattern, Resolution |
| Test Pattern | ท่านสามารถทดลองทำการตั้งค่าโปรเจคเตอร์ได้ แม้ว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อการ ทำงานระหว่างอุปกรณ์กับโปรเจคเตอร์ การทดลองนี้ครอบคลุมตั้งแต่ zoom, การปรับหน้าจอ, และการแก้ไข keystone ถ้าต้องการยกเลิกการทดลองให้กด ปุ่ม Esc จาก remote control หรือบน control panel ข้อควรระวัง ถ้าการทดลองนี้ใช้เวลานาน ภาพอาจจะมาแสดงบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้ |
| Reset | |





Extended Menu

| Image | | Return O |
|------------|-------------------------|------------------------|
| Signal | Display User's Logo | |
| Settings | Projection Operation | Front |
| Extended C | USB Type B Language | USB Display English |
| Network | Reset | |
| ECO | | |
| Info | | |
| Reset | | |

[Esc] /[@] :Return [\$] :Select

[Menu]:Exit

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|----------------|---|
| Display | ท่านสามารถตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรเจคเตอร์ Messages : เมื่อตั้งไว้ที่ off จะไม่มีการแสดงภาพออกมา เมื่อ source, color mode หรือ aspect ratio ถูกเปลี่ยน จะมีข้อความ เตือนขึ้นมาว่า High Temp Warning ถ้าไม่ได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณ Display Background : ท่านสามารถคั้งค่าสีพื้นหลังของหน้าจอให้ เป็นสีดำ น้ำเงิน หรือเป็น logo เมื่อไม่มีภาพแสดงอยู่ Start up screen : ให้ตั้งค่าไปที่ on เพื่อแสดง user's logo เมื่อ โปรเจคเตอร์เริ่มต้นการทำงาน A/V Mute : ท่านสามารถตั้งค่าบนหน้าจอโดยกดปุ่ม A/V Mute ที่ remote control เพื่อจะเปลี่ยนเป็นสีดำ น้ำเงิน หรือlogo |
| User's Logo *1 | ท่านสามารถเปลี่ยนUser's Logo ให้เป็นภาพพื้นหน้าจอ ระหว่างที่ A/V Mute ทำงานอยู่ได้ |
| Projection | ให้เลือกรูปแบบการทำงานต่างๆ ตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ Front, Front/ Ceiling, Rear, Rear/ Ceiling ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่าโดยกดปุ่ม A/V Mute ที่ remote control ประมาณ 5 วินาที Front <>Front/ Ceiling Rear<>Rear/Ceiling |



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|------------|--|
| Operation | Direct power on : ตั้งค่าไว้ที่ on เพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง โปรเจคเตอร์ เมื่อสายไฟเสียบเข้าที่เครื่องแล้ว โปรเจคเตอร์จะเก็บ พลังงานและจะเปิดอัตโนมัติ แม้ว่าไฟดับ High Altitude Mode : ตั้งค่าไว้ที่ on เมื่อมีการใช้งานโปรเจคเตอร์ ที่ระดับความสูงของสถานที่นั้นที่ 1500 เมตร Startup Source Search : ตั้งค่าไว้ที่ on เมื่อ |
| USB Туре В | USB Display : Enables USB Display. Link 21L : Enables ESC/VP21 commands. |
| Language | ท่านสามารถเลือกภาษาสำหรับข้อมูลและเมนูต่างๆ |
| Reset | ท่านสามารถตั้งค่า display*1, operation *2 ใหม่ จากเมนู Extended ดูรายละเอียดจากการตั้งค่าสำหรับทุกเมนู |

* 1 เมื่อ User's Logo Protect ถูกตั้งค่าใน password protect ไว้ที่ on จะไม่สามารถเปลี่ยน User's Logo ได้ แต่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไปตั้งค่าที่ off

* 2 ยกเว้นสำหรับ High Altitude Mode

Network Menu

การตั้งค่า Password Protect







| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|--|--|
| Net. Info Wireless LAN แสดงข้อมูลการตั้งค่าเครือข่าย | |
| | Connection Mode |
| | • Antenna Level |
| | Projector Name |
| | • SSID |
| | • DHCP |
| | • IP Address |
| | • Subnet Mask |
| | • Gateway Address |
| | MAC Address |
| | • Region Code* |
| Network Configuration | สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ตามหัวข้อข้างล่าง |
| | Basic, Wireless LAN , Security, Mail, Reset, และ Setup |
| | complete. |

* เลขรหัสภูมิภาค จะแสดงพื้นที่ที่ Wireless LAN เชื่อมต่อการทำงาน

CCCCCC

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้จากสำนักงานตัวแทน ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน โดยตรวจสอบได้ จาก Epson Projector Contact list

> การใช้งานผ่าน web browserในคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายกับ โปรเจคเตอร์ ท่านสามารถตั้งค่าการทำงานเพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์ รูปแบบการทำงานนี้เรียกว่า Web Control โดยทำการพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเพื่อตั้งค่า Web Control เช่นเดียวกับการตั้วค่าความปลอดภัย

 สำหรับรายละเอียดของเครือข่ายที่จะทำการเชื่อมต่อให้ติดต่อกับตัวแทนเครือข่ายที่ ท่านต้องการใช้งาน



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

การทำงานของเมนูเครือข่าย

เลือกตั้งค่าจากเมนูแรกหรือเมนูย่อย และเปลี่ยนหัวข้อที่เลือกให้เหมือนกันกับการทำงานจากเมนู Configuration เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู Completแล้วเลือก yes หรือno หรือ cancel ถ้าเลือก yes หรือ no จะ เป็นการย้อนกลับไปที่เมนู Configuration

| Wireless LAN Security Mail | [Setup complete] Save the network settings? |
|----------------------------------|--|
| Others Reset Complete | ([Esc] :Return [+] :Select [@] :Execute |
| [•]:Select [O]:Enter | |
| | Yes : บันทึกการตั้งค่าและออกจากเมนูเครือข่าย No : ไม่บันทึกการตั้งต่าและออกจากเมนูเครือข่าย |

การทำงานของ Soft Keyboard

เมนูเครือข่ายจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะต้องใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปในกรณีที่ต้องการให้การ ทำงาน Soft Keyboard แสดงขึ้นมา ให้ใช้

ปุ่ม [_] และปุ่ม [_] ที่รีโมทคอนโทรล หรือปุ่ม [()] และปุ่ม [()] หรือ ['] [, [,], [↓], [↓)] (หรือ Wide/Tele) ที่ Control Panel เพื่อเลือกลูกศรไปตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม [↓] เพื่อใส่ ตัวเลข ใส่จำนวนตัวเลขโดยกดจากรีโมทคอนโทรลและกดปุ่ม [Num] ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลข เสร็จแล้วกด Finish ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด Cancel ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยกเลิก





- ทุกครั้งที่กดแป้น CAPS Key และกดปุ่ม [🛹] จะเป็นการเลือกตัวอักษรที่ต้องการ
- ทุ่กครั้งที่กดแป้น SYM1/2 key และกดปุ่ม [┛] จะเป็นการเลือกสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบดังกล่าว

Basic Menu



[Esc]/[@]:Return [�]:Select

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|----------------------|--|
| Projector Name | จะแสดงชื่อของโปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงตัวตนเวลาที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ท่านสามารถใส่ตัวอักษรและตัวเลขได้ถึง 16 ตัว |
| Web Control Password | ตั้งค่า Password เมื่อทำการตั้งค่าการทำงานกับ Web Control ให้ใส่ไม่ เกิน 8 ตัวเลขหรือตัวอักษร ทั้งนี้ Web Control คือรูปแบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ท่านตั้งค่าและควบคุมการทำงานของ โปรเจคเตอร์ผ่าน Web Browser ที่ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย |
| Projector Keyword | เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ท่าจะสามารถใส่ keyword เมื่อต้องการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย และยังเป็นการป้องกันไม่ให่โปรเจคเตอร์มี การบกวนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระหว่างการแสดงภาพด้วย ดังนั้นควรตั้งค่าไว้ที่ on |





บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

58

Wireless LAN Menu

| Basic | | Return 🕘 |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| Wireless LAN @ | Wireless LAN Power Connection Mode | Off Quick |
| Security | Channel Wireless LAN Sys. | 1ch 802.11b/g |
| Mail | SSID Auto Setting | Off |
| | IP Settings | |
| Others | IP Address Display | Off |
| Reset | | |
| Complete | | |
| | | |

[Esc]/[@]:Return [�]:Select

| เมห็ดุอถ | รูปแบบการทำงาน |
|--------------------|---|
| Wireless LAN Power | เปิดการทำงานเมื่อเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน Wireless LAN ■ ถ้าไม่ต้องการเชื่อมต่อ Wireless LAN ให้ไปที่ off เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ อื่นทำการเชื่อมต่อได้ ■ ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ on |
| Connection Mode | ตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อการทำงานของโปรเจคเตอร์กับ คอมพิวเตอร์ผ่าน wireless LAN ถ้าเลือกที่ Quick เครื่องจะทำการตั้งเครือข่ายระหว่างโปรเจคเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยเป็นการทำงานผ่าน EasyMP Network Projection. ถ้า SSID Auto Setting ถูกตั้งค่าไว้ที่ on โปรเจคเตอร์จะง่ายต่อการหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ แต่ถ้าอยู่ที่ off จะมี การตั้งเครือข่ายขึ้นมาใน Ad hoc mode>> ถ้าเลือกที่ Advanced การเชื่อมต่อจะอยู่ในรูปแบบ Infrastructure mode>> |
| Channel | (จะต้องตั้งค่า connection mode ไว้ที่ quick) ■ เลือกช่องคลื่นความถี่ที่ wireless LAN ใช้งานอยู่ ตั้งแต่ 1 ch, 6 ch หรือ 11 ch. ■ ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ 11ch |
| Wireless LAN Sys | ตั้งค่า Wireless LAN ไว้ที่ 802.11b/g หรือ 802.11b/g/n. การตั้งค่าในเครื่องครั้งแรกจะอยู่ที่ 802.11b/g/n. |



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|--------------------|--|
| SSID Auto Setting | (สำหรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Quick) เมื่อตั้งค่าไปที่ On ท่านจะสามารถค้นหาเครื่องโปรเจคเตอร์ได้รวดเร็ว ขึ้น จากโปรเจคเตอร์หลายเครื่องที่ใช้งานในขณะนั้น ทั้งนี้ SSID จะ ต้องตั้งไว้ที่อัตโนมัติ เมื่อเป็นการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์หลายเครื่องกับคอมพิวเตอร์หนึ่ง เครื่องจาก Quick Mode ให้ตั้งค่าไปที่ off และตั้งค่า SSID ใน โปรเจคเตอร์ทุกเครื่องที่จะทำการเชื่อมต่อให้เหมือนกันหมด |
| SSID | (สำหรับการตั้งค่าSSID Auto Settingไว้ที่ off) ■ ใส่SSID >> เมื่อได้SSID สำหรับ ระบบwireless LAN ที่จะทำงาน กับโปรเจคเตอร์แล้ว ให้กดเข้า SSID>> ■ ท่านสามารถใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรสำหรับ SSID ได้ถึง 32ตัว |
| IP Settings | (สำหรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Advanced) ท่านสามารถสร้างการตั้งค่าเครือข่าย DHCP: ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้ DHCP>> เมื่อตั้งค่า ไว้ที่ On แล้ว ท่านจะไม่สามารถตั้ง Address อื่นๆได้อีก IP Address: ท่านสามารถใส่ IP Address>> ไว้ที่โปรเจคเตอร์ โดย สามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 ตัวใน Address อย่างไรก็ตามท่าน ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 ตัวใน Address อย่างไรก็ตามท่าน ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 ตัวใน Address อย่างไรก็ตามท่าน ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 Subnet Mask: ท่านสามารถใส่ Subnet Mask>> ไว้ใน โปรเจคเตอร์ โดยที่สามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0-255.255.255.255 Gateway Address: ท่านสามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0-255 ตัวใน โปรเจคเตอร์ โดยใช้ตัวเลขดั้งแต่0-255 อย่างไรก็ตามไม่สามารถ ตั้งค่าด้วยตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 (x คือตัวเลขตั้งแต่0-255 อย่างไรก็ตามไม่สามารถ ตั้งค่าด้วยตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 (x คือตัวเลขตั้งแต่0-255) |
| SSID Display | เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง SSID บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off |
| IP Address Display | เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง IP Address บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off |



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

60

Security menu

จะทำงานต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ wireless LAN

| Basic |] | Return | 0 |
|--------------|--|--------------|----|
| Wireless LAN | Security WEP Encryption | No 128Bit | R |
| Security 🛛 😋 | Key ID | 0 | 5 |
| Mail | Encryption Key 1 Encryption Key 2 Encryption Key 3 | | R |
| Others | Encryption Key 4 | A | ΕĘ |
| Reset | Passphrase | Open | В |
| Complete |] | | |
| | | | |

[Esc] /[@] :Return [\$] :Select

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน | |
|--|--|--|
| Security | เลือกประเภทของความปลอดภัยจากหัวข้อที่แสดง เมื่อตั้งค่าความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบบเครือข่ายสั่งการตาม ขั้นตอนเพื่อทำการเชื่อมต่อ | |
| WEP Encryption | ท่านสามารถตั้งค่า encryption สำหรับ WEP Encryption ■ 128Bit: ใช้ 128(104)bit encoding ■ 64Bit: ใช้ 64(40)bit encoding | |
| Format | ท่านสามารถตั้งค่ารูปแบบสำหรับ WEP Encryption key ■ ASCII: Input Text ■ HEX: Input in HEX (hexadecimal - เลขฐานสิบหก) | |
| Key ID | เลือก WEP encryption ID key | |
| Encryption Key1/ Encryp- tion Key 2/Encryption Key3 / Encryption Key 4 | ท่านสามารถใส่keyสำหรับ WEP encryption ให้ใส่ ตัวอักษร single byte. ตามคำแนะนำของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ ประเภท ของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นจะแตกต่างไปตามการตั้งค่าที่ WEP encryp- tion และ การตั้งค่า Format 1 28Bit - ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 13ตัวอักษร 6 4Bit- ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 5 ตัวอักษร 1 28Bit- HEX: 0-9และ A-F , 26ตัวอักษร 6 4Bit- HEX : 0-9และ A-F , 10 ตัวอักษร | |



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---------------------|--|
| Authentication Type | ตั้งค่าประเภท WEP authentication ■ Open: ใช้สำหรับการเปิดระบบการรับรอง ■ Shared: ใช้สำหรับการแชร์ระบบการรับรอง |
| Passphrase | ใส่วลีรหัสผ่าน ท่านสามารถใส่ตั้งแต่ 8-63 single byte ทั้งตัวเลขตัว อักษร เมื่อใช้งานร่วมกับ EasyMP Network Projection ไม่จำเป็นต้องใส่ Passphrase อีกครั้ง ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการตั้งค่าไว้แล้ว แนะนำว่าท่านควรจะเปลี่ยน Passphrase เป็นระยะเพื่อความ ปลอดภัย ถ้ามีการตั้งค่าเครือข่ายไว้แล้ว ระบบก็จะกลับไปสู่การ ตั้งค่าครั้งแรก ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 ตัวอักษรในเมนู Configuration เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ด้วยตัวเลขที่มากว่า 32 ตัว ให้ใช้ Web browsing แทน ใน Quick mode จะมีการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับ Passphrase ไว้ |

ประเภทของความปลอดภัย

เมื่อติดตั้ง อุปกรณ์ wireless LAN แนะนำว่าท่านควรจะตั้งค่าป้องกัน ความปลอดภัยไว้ ให้เลือกการตั้งค่าตามวิธีดังนี้

WEP:

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของรหัส WEP key วิธีการนี้จะเป็นการป้องกัน การติดต่อจากเครื่องที่ไม่มีรหัสที่เข้ากันได้

WPA :

เป็นรูปแบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยใน กรณีที่WEP มีจุดอ่อน มีหลากหล่ยรูปแบบสำหรับWPA แต่โปรเจคเตอร์ เครื่องนี้ใช้ระบบ TKIP และ AES

WPA ประกอบไปด้วยรูปแบบการรับรองต่างๆ มีอยู่สองวิธีในการรับรอง คือ การใช้การรับรองจากเซิฟเวอร์ หรือ การรับรองระหว่างคอมพิวเตอร์ และจุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้ทำงานบนเซิฟเวอร์ ทั้งนี้เครื่องโปรเจคเตอร์นี้จะ ทำงานแบบไม่มีเซิฟเวอร์ สำหรับรายละเอียดการตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำโดย เครือข่ายที่ท่านใช้งาน





บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

62

Mail menu

เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์



[Esc] /[@] :Return [\$] :Select

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---|---|
| Mail Notification | ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อให้ส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ที่ตั้งค่าไว้ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือการเตือนจากโปรเจคเตอร์ |
| SMTP Server | ท่านสามารถใส่ IP Address สำหรับ SMTP server ที่โปรเจคเตอร์ ■ ท่านสามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่0-255 ในแต่ละ Address อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้ 127.x.x., 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. (โดยที่ X คือตัวเลข จาก 0-255) |
| Port Number | ท่านสามารถใส่ port number ที่ SMTP server ทั้งนี้ค่าที่ตั้งไว้ครั้งแรก คือ 25. ท่านสามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 1-65535 |
| Address 1 Setting/ Address 2 Setting/Address 3 Setting | ท่านสามารถระบุอีเมล์ที่ต้องการให้ส่งเมื่อมีการเตือน โดยจะต้องลง ทะเบียนไว้สามจุดนี้ ■ ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 single byte ตัวเลขและตัวอักษร สำหรับ Email address ■ ท่านสามารถเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการให้ส่งผ่านอีเมล์ได้ และเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะมีอีเมล์ส่งถึงท่าน |



Other menu

เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์

| Basic | | Return 🕘 |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| Wireless LAN | SNMP Trap IP Address 1 | 0. 0. 0. 0 |
| Security | Bonjour | 0. 0. 0. 0 Off |
| Mail | Message Broadcasting | |
| Others 🔮 |) | |
| Reset | | |
| Complete | | |
| | | |

[Esc]/[@]:Return [�]:Select

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---|---|
| SNMP | ตั้งค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรเจคเตอร์ไปที่ On ในการใช้งาน SNMP ■ เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรเจคเตอร์ ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง SNMP manager program ที่คอมพิวเตอร์ SNMP จะถูกบริหาร จัดการโดยเครือข่าย การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ Off |
| Trap IP Address 1/Trap IP Address 2 | ท่านสามารถลงทะเบียน IP Address ได้ถึงสองอัน สำหรับการทำงาน ของ การเตือนระบบSNMP trap โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่0-255 สำหรับ แต่ละ IP Address อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้ 127.x.x., 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. (โดยที่ X คือตัวเลขจาก 0-255) |
| Bonjour | ตั้งค่าไว้ที่ On เมื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Bonjour ■ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Apple website ที่เกี่ยวกับ Bonjour |
| Message Broadcasting | ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของ Epson Message Broadcast- ing ให้เปิดหรือปิดได้ |



บทที่ 6 การทำงานของเมนู Configuration

64

Reset menu

การตั้งค่าเครือข่ายใหม่



[\$]:Select [@]:Enter

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---------------|--|
| Reset network | ให้เลือกไปที่ Yes เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ |
| settings. | |

ECO menu

เมื่อต้องการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงาน โปรเจคเตอร์จะเริ่มกระบวนการประหยัดพลังงาน โดยจะแสดงรูปใบไม้ที่ หัวข้อย่อย





| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|-------------------|--|
| Power Consumption | ท่านสามารถตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ ให้เลือก ECO ถ้าภาพที่แสดง สว่างเกินไป เช่น ภาพที่แสดงในห้องมืดหรือในจอที่มีขนาดเล็ก การเลือก ไปที่ ECO การใช้พลังงานจะลดลง และเสียงพัดลมระบายอากาศก็จะ เบาลง ■ ถ้าใช้งานโปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำทะเลหรือในที่ที่มี ความร้อนสูง อาจจะไม่สามารถตั้งค่านี้ได้ |
| Light Optimizer | (ใช้เมื่อ Power Consumption ถูกตั้งค่าไว้ที่ Normal) ■ เมื่อตั้งค้าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะถูกปรับเพื่อประหยัด พลังงาน ■ การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ใน color mode |
| Sleep Mode | เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On โปรเจคเตอร์จะหยุดการทำงานอัตโนมัติหากว่าไม่มี ภาพแสดงอยู่ หรือไม่มีการทำงานต่อเนื่องในช่วงจังหวะเวลาหนึ่ง ใน กรณีที่ไม่มีภาพแสดงเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แสงไฟจะค่อยๆ มืดลง จนกระทั่งปิดลง แต่เมื่อมีภาพมาแสดงอีกครั้ง เครื่องจะกลับไปสู่การ ทำงานปกติ |
| Sleep Mode Timer | เมื่อตั้งค่า Sleep Mode ไว้ที่On ท่านสามารถตั้งเวลาเพื่อให้ โปรเจคเตอร์ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติภายในเวลาตั้งแต่ 1-30นาที |
| Lens Cover Timer | เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30นาทีหลังจากที่ปิด ฝาครอบเลนส์ เมื่อฝาครอบเลนส์ปิดภายใน5นาที. แสงจากหลอดไฟจะ ค่อยๆดับลงจนกระทั่งปิดพลังงาน แต่ถ้าเปิดฝาครอบเลนส์ โปรเจคเตอร์ จะกลับมาเข้าสู่การทำงานปกติ |
| A/V Mute Timer | เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30 นาที และเช่น กัน เมื่อเปิดการตั้งค่า A/V Mute ไว้ แสงจากหลอดไฟจะค่อยๆดับลง จนกระทั่งพลังงานไฟฟ้าปิดตัวลง และเมื่อปิดการตั้งค่า A/V Mute โปรเจคเตอร์จะกลับมาเข้าสู่การทำงานปกติ |
| Standby Mode | เมื่อตั้งค่า Communication ไปที่ On ท่านจะสามารถตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์ได้จากคอมพิวเตอร์ แม้ว่า โปรเจคเตอร์จะอยู่ใน standby mode ก็ตาม |



บทที่ 8 การทำงานของเมนู Configuration

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน | |
|-------------|---|--|
| ECO Display | เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงจากระดับปกติ | |
| | ไปที่ระดับต่ำกว่า จะมีรูปใบไม้แสดงขึ้นมาบนล่างซ้ายของหน้าจอ | |
| | โปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าสู่สถานะการประหยัดพลังงาน | |
| Reset | ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงานไปยังการตั้งค่าเดิมได้ ให้ ดูรายละเอียดการกลับสู่การตั้งค่าเบื้องต้น | |

ແມບູບ້ລມູລ (Infro)

กรุณาเซ็คสถานะของสัญญาณภาพที่ส่ง และโปรเจคเตอร์ การแสดงให้เห็นหัวข้อต่างๆ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ

| Image | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Signal | Lamp Hours High Brightness | 0 H | |
| Settings | Source | Computer1 | |
| Extended | Resolution Refresh Pate | 0 00 H7 | |
| Network | Sync Info | SGNN 00000 | |
| ECO | Serial Number | | |
| Info | | | |
| Reset | | | |
| | | | |
| [🔷] :Select | | | [Menu]:Exit |

| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|--------------|--|
| Lamps Hours | สามารถตั้งให้แสดงเวลาที่หลอดไฟใช้งานไปแล้ว หากใกล้หมดอายุ ตัว อักษรจะเป็นสีเหลือง |
| Source | สามารถตั้งค่าให้แสดงชื่อของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อ |
| Input Signal | สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า |
| Resolution | สามารถแสดงค่า resolution |



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|---------------|---|
| Video Signal | สามารถตั้งค่า Video signal ในเมนู signal |
| Refresh Rate | สามารถตั้งค่าให้แสดง refresh rate >> |
| Sync Info | สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะขึ้นอยู่ กับให้บริการ |
| Status | เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนโปรเจคเตอร์ |
| Serial Number | แสดงตัวเลข serial number ของโปรเจคเตอร์ |
| Event ID | แสดงการเข้าใช้ผิดพลาด |

* เวลาการใช้งานจะแสดงในรูปแบบ 0h สำหรับ 10 ชั่วโมงแรก และ 10h 11h สำหรับชั่วโมงต่อมา

Reset Menu



| เมนูย่อย | รูปแบบการทำงาน |
|------------------|--|
| Reset all | ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ของหัวข้อทั้งหมดที่เมนู configuration แต่หัวข้อเหล่านี้จะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้ : input signal, User's Logo, Lamp Hours, Language, Password, User buttom |
| Reset Lamp Hours | จะตั้งค่าใหม่ได้เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ |







0-2685-9899

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 -17:30 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

support@eth.epson.co.th



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120 โทร: 662-6859888 แฟกซ์: 662-6700688