



www.epson.co.th

ศู่มือการ์ใช้งาน **L550** L555





สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	4
บทที่ 2	การวางต้นฉบับสำหรับสำเนา/แฟกซ์	10
บทที่ 3	การสแกน	14
บทที่ 4	แฟกซ์	38
บทที่ 5	เมนูและการทำงาน	58
บทที่ 6	การเติมหมึก	66
บทที่ 7	การดูแลรักษาเครื่องและซอฟต์แวร์	72

0 ~



บทที่ 1 เรียนรู้เที่ยวทับผลิตภัณฑ์

4

ส่วนประทอบของเครื่อง



a.	ฝาครอบ ADF
b.	ดึงเอกสารเข้าอัตโนมัติ Automatic
	Document Feeder (ADF)
C.	ตัวกั้นขอบของเอกสาร
d.	ถาดใส่กระดาษเข้า (ADF)
	(วางเอกสารต้นฉบับที่นี่เพื่อคัดลอก)
e.	ถาดกระดาษออก
	(เอกสารต้นฉบับจะถกดันออกเมื่อคัดลอกเสร็จ)











a.	ชุด Scanner Unit
b.	ตัวล็อคท่อทางเดินน้ำหมึก
C.	หัวพิมพ์ (อยู่ใต้ส่วนนี้)
d.	ตลับบรรจุหมึกพิมพ์
e.	ท่อทางเดินน้ำหมึก





บทที่ 1 ส่วนประทอบของเค<u>รื่องพิมพ์</u>



a.	ช่องเสียบสายไฟ
b.	ช่องใส่สาย LAN *
с.	ช่อง EXT (เชื่อมต่อโทรศัพท์)
d.	ช่องใส่สาย LINE
e.	ช่องเชื่อมสาย USB

* อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

คู่มือบองการทำงาน Control Panel



L550



* ดวงไฟแสดงสถานะ



ປຸ່ມແລະຈອແສ໑໙ຆຨ

	ปุ่ม	รูปแบบการทำงาน
а	Ċ	เพื่อเปิดปิดการทำงาน
b		เข้าสู่การสำเนาเอกสาร
С	C	เข้าสู่การทำงาน FAX
d	Ø	เข้าสู่การทำงานสแกน
е	-	จอ LCD (แสดงผลสองบรรทัด)
f	▶ ▲ ▼ ◀ ok	กด [▶] [▲] [▼] [◀] ok เพื่อเลือกเมนู กด ok เพื่อเลือกตั้งค่าและสู่หน้าจอถัดไป เมื่อพิมพ์เบอร์ FAX < แสดงการถอยกลับและ > ใส่ช่องว่าง
g	0-9, *, #	ระบุวันที่ เวลา หรือตัวเลขที่คัดลอกมา เช่น เบอร์ FAX ใส่ตัวเลขตัวอักษรได้ทั้งจาก แป้นบนและล่าง กด1 เพื่อเข้าสู่สัญลักษณ์ (กรณีตั้งข้อความหัวแฟกช์และชื่อ) เช่น เครื่องหมาย # และเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย (')
h	- ₹ /2 [‡] 2	แสดงรายชื่อที่บันทึกไว้
i	€ / ⊻	แสดงตัวเลขสุดท้ายที่ใช้งาน
j	\bigcirc	หยุดกระบวนการทำงานหรือ เริ่มต้นการตั้งค่าปัจจุบัน กดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกการทำสำเนา การสแกน หรือ Fax ขณะที่ ADF ทำงาน การทำงานทั้งหมดใน ADF จะออกมา
k	ž.	แสดงการตั้งค่าในแต่ละรูปแบบ
ι	3	ยกเลิกหรือกลับไปเมนูก่อนหน้า
m	ارچ	แสดงสัญลักษณ์ Wifi แสดงการตั้งค่า Wifi เพื่อเข้าไปใช้งาน (สำหรับ L555)
n	\diamond	เริ่มต้นการคัดลอก Fax ในรูปแบบขาวดำ (B&W)
0	\Diamond	เริ่มต้นการคัดลอก Fax ในรูปแบบสี (Color)



บทที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

สทานะดวงไฟ

แสงไฟ	รูปแบบการทำงาน
Ċ	 ติดค้าง สถานะพร้อมใช้งาน จะมีไฟกระพริบเพื่อรับข้อมูล การพิมพ์การทำสำเนา การสแกน FAX ใส่หมึก หรือทำความสะอาดหัวพิมพ์
Wifi	จะแสดงไฟ เมื่อเชื่อมต่อ Wifi จะมีไฟกระพริบเมื่อเชื่อมต่อแล้ว และไฟจะปิด เมื่ออยู่ในช่วงหยุดการทำงานแบบ sleep mode*
(ADF)	ไฟจะติด กรณีใส่เอกสารที่ช่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

* จะมีความแตกต่างในแต่ละผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าประเภทของกระดาษบนหน้าจอ LCD

สามารถปรับประเภทกระดาษที่ใช้งาน ตามกระดาษที่ใช้พิมพ์

ประเภทกระดาษ	รูปแบบกระดาษที่เครื่องพิมพ์
กระดาษธรรมดา	Plain Paper

การตั้งค่าประเททบองทระดาษาาทเครื่องพิมพ์

เครื่องนี้สามารถปรับการทำงานเพื่อให้เข้ากับกระดาษที่ต้องการพิมพ์ได้ ดังนั้นการตั้งค่ากระดาษจึงมีความสำคัญ มาก เพื่อให้การทำงานเข้ากันทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ ตารางข้างล่างจะแสดงการตั้งค่าสำหรับกระดาษ

สำหรับกระดาษ	รูปแบบกระดาษที่เครื่องพิมพ์
กระดาษธรรมดา*	Plain Paper
กระดาษผิวมันคุณภาพสูง*	Epson Premium Glossy
กระดาษผิวด้าน*	Epson Matte
กระดาษรูปภาพคุณภาพสูง*	
ซองจดหมาย	Envelope



การโหลดกระดาษและชองจดหมาย

ทำตามขั้นตอนการโหลดเอกสาร





บทที่ 2 การวางต้นฉบับสำหรับสำเนา/แฟกซ์

10

วางต้นฉบับ

ดึงเอกสารเข้าอัตโนมัติ Automatic Document Feeder (ADF)

ท่านสามารถโหลดเอกสารต้นฉบับใน ADF

ขนาด	A4 / Letter / Legal
ประเภท	กระดาษธรรมดา
น้ำหนัก	64g แกรม - 95 แกรม
ขนาดความจุ	ความหนา 33 มม ได้ประมาณ 30 แผ่น (กระดาษ A4), 10 แผ่น (Legal)

สิ่งสำคัญ

เพื่อป้องกันกระดาษติด ให้ **หลีกเลี่ยง** การใช้กระดาษเหล่านี้

- เอกสารที่มีคลิปหรือที่เย็บกระดาษ
- 🔳 เอกสารที่มีเทปกาว หรือกระดาษติดกัน
- รูปภาพที่ไม่ทนต่อความร้อน
- 🔳 กระดาษที่ฉีกขาด, ยับและเป็นรู

1

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีเอกสารต้นฉบับที่ค้างอยู่บนกระจกสแกนหรือไม่ ADF ไม่ยอมดึงเอกสารเข้า









บทที่ 2 การวางต้นฉบับสำหรับสำเนา/แปกซ์



ข้อสังเกต

- ไฟ ADF อาจจะดับถ้ามีเอกสารต้นฉบับวางอยู่บนกระจกสแกน ขณะที่กดปุ่ม [1] ที่จะทำการ คัดลอกและแฟกซ์ หรือสแกนเอกสาร
- ไฟ ADF จะไม่เปิดเมื่อเครื่องอยู่ในสถานะหยุดพักการทำงาน (sleep mode) กดปุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ [U] เพื่อกลับมาทำงาน อาจจะต้องใช้เวลาที่ไฟจะกลับมาอีกครั้ง
- ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องทางด้านซ้ายของกระจกสแกน ADF เพราะอาจจะทำให้ มีปัญหาการทำงาน



กระจกสแกน



ปิดฝาเบาๆ



บกที่ 3 การสแกน

เริ่มต้นสำหรับงานสแทน

วางเอกสารเพื่อใช้งาน



Image Type

Color
 Destination
 Screen/Web

🔘 <u>G</u>rayscale

Printer

300

Original

() Black&White

* A

O Other

▼ dpi







บทที่ 3 การสเทน

<u>ຣູປແບບກາຣປຣັບແຜ່ນກາພ</u>

Epson Scan นำเสนอหลากหลายการตั้งค่า สี ความคมชัด การตัดกันและรูปแบบอื่นๆ ที่เพิ่มคุณภาพ ดูรายละเอียดที่ Epson Scan

Histogram	ให้กาพบีความพัด แสมงา และระดับของสีที่แตกต่าง	
Thistogram		
Tone Correction	ให้ปรับคุณภาพขององค์ประกอบให้มีโทนสีที่เด่นซัดขึ้น โรงการการการการการการการการการการการการการก	
Image Adjustment	ปรับความสว่างและความคมชัดเพื่อรักษาสมดุลย์ ของสีแดง/เขียวและน้ำเงินโดยภาพรวมให้ดีขึ้น โดยกาพรวมให้ดีขึ้น	
Color Palette	ปรับองค์ประกอบของระดับโทนสี โดยไม่กระทบ ต่อความสำคัญของภาพหรือเงาในภาพ	
Unsharp Mask	เพิ่มความคมชัดของภาพทั้งหมดให้ชัดเจนมากขึ้น	



Descreening	ลบร่องรอยและเงาในภาพที่ปรากฎให้ลดลง		
Color Restoration	เพิ่มโทนสีให้กับภาพโดยอัตโนมัติ		
Backlight Correction	ลบเงาจากภาพและเพิ่มแสงตกกระทบของภาพมากขึ้น		
Dust Removal	ลบร่องรอยต่างๆ ในภาพต้นฉบับอัตโนมัติ		
Text Enhancement	เพิ่มขีดความสามารถในการอ่านตัวอักษรให้ชัดเจน		
	มากขึ้น		
	Follow the instructions scanning projects you n		
	Solving Problems If you have a problem t or its software check h		
Auto Area Segmentation	ทำให้ภาพเป็นสีขาวดำได้และสามารถแยกเนื้อหาจาก ภาพกราฟฟิก		
	see your originates on the docu e one of these sections for instr beaments or photos. Planing Dec. 2. Start See S San Othan		



บทที่ 3 การสแทน



การสแทนเบื้องต้นจาก Control Panel (แผงควบคุมเครื่องพิมพ์)

ท่านสามารถสแกนเอกสารและส่งภาพสแกนจากเครื่องไปที่คอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ EPSON Scan ที่คอมพิวเตอร์ด้วย





(((



หมายเหตุ : ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกไว้ที่ My pictures หรือตามที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Epson Event Manager

การสแทนเบื้องต้นจาทคอมพิวเตอร์

การสแกนในรูปแบบ Home Mode

Home Mode ช่วยให้ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าการสแกนด้วยการดู ภาพจากภาพพรีวิว (ตัวอย่างงานสแกน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการ สแกนรูปภาพและกราฟิก

ข้อสังเกต

ในการใช้งาน Home Mode ท่านสามารถสแกนได้ จากกระจกสแกนเท่านั้น

วางเอกสารต้นฉบับ





บทที่ 3 การสแทน

_	
- 🔨	
$\mathbf{\nabla}$	

เลือก Home Mode จากรายชื่อรูปแบบ

FPSC	N Scan	
LIUC	N OCarr	Home Mode
Document Type		
Photo	ograph	
Image Type		
Colo <u>r</u>	🔘 <u>G</u> rayscale	Black&White
Destination		
Screen/ <u>W</u> eb	Printer	Other
Besolution	300	T dei
1.1630/00011		
Target Size:	Original	* <u>A</u>
Image Adjustments		
Descreening		Backlight Correction
Color Restoratio	n	Dust Remo <u>v</u> al
Taut Falcan		
Auto Area S	eamentation	
Brightness		
biightioss.	·]	
	Preview	A Scan
Thumbo a		
Help	Configuratio	on <u>U</u> lose

20

4 เลือกการตั้งค่า Document Type













ſ	_	
L	2	
L		
	_	1

เปิดโปรแกรม Epson Scan



เลือก Office Mode จากรายชื่อรูปแบบ

Color Olor Olor	arayscale	O Black	&White	
Doc <u>u</u> ment Source:	Document T	able	-	
Size:	Letter(8.5 x 1	1 in.)	-	
Orientation:	•	0		
Resolution:	300	✓ dpi		
Image Adjustments				
🔄 Unsharp Mas <u>k</u>		Descreening		
Image Option				
Text Enhanceme	nt			
🖱 Auto Area Segme	entation			
🔘 Color Enhance:	Red	+		
Brightness:		0	- 0	
Contrast:		0	- 0	
Previe Help	ew Configuratio	<u>\$</u> can	<u>C</u> lose]

22





การสแทนในรูปแบบ Professional Mode

Professional Mode ให้ท่านควบคุมการทำงานการตั้งค่าสแกนและให้ท่านตรวจสอบการปรับคุณภาพงานสแกน จากที่พรีวิว





3

บทที่ 3 การสแทน

เปิดโปรแกรม	Epson	Scar
-------------	-------	------

เลือกProfessional Mode จากรายชื่อรูปแบบ

EPSUN S	Can Professional Mode
Settings Name:	Current Setting -
	Save Delete
Original	
Document Type:	Reflective -
Document Source:	Document Table 🔹
Auto E <u>x</u> posure Type:	Photo 💌
Destination	
Image Type:	24-bit Color 👻
Resolution:	300 🔻 dpi
Document Size:	W 8.50 H 11.70 in
🛨 Target Size:	Original ·
Adjustments	
€ Unsharp Mas <u>k</u>	Reset
+ Descreening	
Color Restoration	
+ Eacklight Correction	
+ Dust Removal	
Ereview I Ihumbnail	Scan Configuration







บกกี่ 3 การสแกน

ปรับคุณภาพของภาพถ้าจำเป็น

ข้อสังเกต

26

ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าในรูปแบบกลุ่ม ชื่อ โดยสามารถ ทำได้จากการใช้งาน Epson Event Manager

12

คลิก Scan

13 ที่ File Save Settings เลือก Type Setting และคลิก ok

ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกไว้

การแสดงตัวอย่าง และการปรับคุณกาพงาน

การเลือก Preview เพื่อดูตัวอย่างงานสแกน

เมื่อทำการตั้งค่าเบื้องต้นและสัดส่วนท่านสามารถดูตัวอย่างภาพและ ปรับภาพในหน้าต่างพรีวิว มีอยู่สองประเภท

- การพรีวิวปกติ แสดงภาพทั้งหมด ของหน้ากระจกสแกน
- พรีวิวแบบ Thumbnail ซึ่ง Epson Scan จะจัดการวางกรอบ การสแกนให้พอดีกับเอกสารงานสแกนแบบอัตโนมัติ

	3	
;		



ข้อสังเกต

- การตั้งค่าบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากแสดงตัวอย่างภาพภาพและทำการตั้ง ค่าใหม่ ถ้ามีการเปลี่ยน Preview
- บางครั้งอาจจะไม่สามารถดูพรีวิวได้ ขึ้นอยู่ประเภทของเอกสารที่สแกน
- การลดขนาดของหน้าต่าง Preview ให้คลิกและลากที่มุมของหน้าต่าง Preview

การสแทนโดยเลือทบางพื้นที่

 เมื่อทำการพรีวิวตัวอย่างแล้ว สามารถเลือกพื้นที่ในการสร้างกรอบโดย วางตำแหน่งของลูกศรที่ต้องการลงมุม ของภาพ แล้วคลิก ลากเส้นขวางตัดเหนือภาพไปยังฝั่งตรงข้ามของพื้นที่ที่ต้องการสแกน



- การเลือกพื้นที่แบบอัตโนมัติ สามารถคลิกที่หัวข้อ [] auto located ท่านสามารถใช้หัวข้อนี้เมื่อดูภาพปกติ และทำการสแกนเอกสารที่กระจกสแกน
- ร่างกรอบในขนาดที่กำหนด พิมพ์ความกว้างและความสูงที่การตั้งค่า Document Size
- เพื่อผลลัพท์ของภาพที่ดี ให้สามารถดูว่าทุกด้านของร่างกรอบอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการของภาพตัวอย่าง



บทที่ 3 การสแทน

การปรับเส้นกรอบ

ท่านสามารถเลื่อนและปรับขนาด จากพรีวิวแล้ว เครื่องมือในภาพการแสดงตัวอย่าง ท่านสามารถสร้างกรอบได้ มากกว่า 1 กรอบ (สูงสุด 50 กรอบ)

የ ግ	เลื่อนร่างกรอบ ตำแหน่งของลูกศรภายในกรอบ ลูกศรนี้จะแสดงในรูปมือ ให้คลิกและ ลากกรอบไปยังบริเวณที่ต้องการ
-‡-	เพื่อลดขนาดของร่างกรอบ วางตำแหน่งลูกศรเหนือขอบหรือมุมของกรอบ ลูกศรจะอยู่ในรูปทางตรงหรือเส้นขวาง ให้คลิกและลากขอบหรือมุมที่ต้องการ
(III)	ในการสร้างเส้นกรอบเพิ่มเติมในขนาดเดียวกัน ให้คลิกที่หัวข้อรูปนี้
	เพื่อลบร่างกรอบ คลิกภายในเส้นกรอบและคลิกที่หัวข้อนี้
۵I	เพื่อเลือกทุกเส้นกรอบ ให้คลิกที่หัวข้อนี้

ข้อสังเกต

- เพื่อจำกัดเส้นกรอบทั้งแนวตั้วแนวนอน ให้กด
 ค้างที่แป้น Shift เมื่อเลื่อนเส้นกรอบ
- เพื่อจำกัดขนาดของเส้นกรอบ ให้กดค้างที่แป้น
 Shift เมื่อลดขนาดของเส้นกรอบ
- ถ้าท่านร่างหลายเส้นกรอบ ให้มั่นใจว่าได้คลิก all ที่หน้าต่าง Preview ก่อนทำการสแกน ไม่ เช่นนั้นจะมีแต่เพียงภาพภายในเส้นล่าสุดที่จะ ถูกสแกนเท่านั้น



การสแทนนิตยสาร

สิ่งแรกคือ วางนิตยสารนั้นและเริ่มต้นการทำงาน Epson Scan

EPS	JN Scan	Home Mode	
Document Type			
Ма	gazine		•
Image Type			
Color	🗇 <u>G</u> rayscale	Black&White	
Destination			
Screen/Web	Printer	O 0th <u>e</u> r	
Resolution:	300	- dpi	
Target Size:	Original	• A]	
Image Adjustment	5		
Descreening		Backlight Correction	
Color Restorat	ion	Dust Remoyal	
Image Option(X)		
① Text Enha	ncement		
O Auto Area	Segmentation		
Brightnes	s		
	Preview		
	Lieven	Scan 7	2

เลือก Home Mode จากรายชื่อรูปแบบ

1

Ę

เลือก Magazine ที่การตั้งค่า Document Type



×

บทที่ 3 การสแทน

3	คลิก Previev	ุ∧ เพื่อดูตัว	อย่างงาน	
4	ปรับการรับแ ดูรายละเอียด	สง ความส งเพิ่มเติมที่	ว่าง และตั้งค่าเพิ่มคุณภาพของภาพ Epson Scan	
5	คลิก Scan	🐛 File Save	Settings	
		Location My Doo My Pic Other:	cuments tures Desktop	Browse
		File Name Prefix	Prefix + 3-digit number) img Start Number:	001 🔃
	6 -	Detaits:	Paper Size: Actual Image Size Dientation: Portrait Margin: (Left, Top) { 0.00in, 0.00in,) Page Number: Save File With All Pages Compression Level : Standard Compression	Opports
		Overwri V Show th	te any files with the same name nis glialog box before next scan nage folder after scanning	

เลือก PDF ที่การตั้งค่า Type แล้วคลิก ok ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกไว้

6

Show Add Page dialog after scanning.

Cancel

Help

OK



การสเทนเอกสารหลากหลายในรูปแบบไฟล์ PDF

สิ่งแรกคือ วางเอกสารและเริ่มต้นการทำงาน Epson Scan

ſ	EPSON Scan	
	EPRONIS	Mode:
17		Professional Mode
	Name:	Current Setting -
		Save Delete
	Original	
	Document Type:	Rellective -
2 -	Document Source:	Document Table -
	Auto Exposure Type:	Photo 👻
	Destination	
	Image Type:	24-bit Color 👻
	Image Type.	300
	Document Sizer	W 850 H 1170
	Turne Carrie	
	E larger sige.	Oligina
	Adjustments	
	`Q. LA M	Reset
	+ V Unsharp Mask	- <u>+</u> 4
	+ Descreening	
	Color Restoration	
	+ Backlight Correction	
	🛨 📃 Dust Removal	



บทที่ 3 การสแทน



32

ปรับการรับแสง ความสว่าง และตังค่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Epson Scan

คลิก Scan



	Location		
	O My Doc	uments	
	My Pict	ures	
	Other:	Desktop	Browse
	File Name (F	Prefix + 3-digit number)	10 00 00 00
	Prefix	img Start Number:	001 🛬
	Image Form	2	
ri i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u>I</u> ype:	PDF (*.pdł)	Options
6 -	Overwrit Show th Open in Show ∆r	Compression Level : Standard Compression e any files with the same name is gialog box before next scan age [older after scanning dd Page dialog after scanning.	Help
6 เสอก PDF ทกา ภาพที่สแกนจะส	เรตงคา Ty ถูกบันทึกไ [:]	pe แสวคลก ok วั	
a9 1	ารในช่อง /	ข้อสังเกต ADF เครื่องพิมพ์จะดึงเอกสารต่อเนื่อ	ง โดยที่ Epson



9

บทที่ 3 การสแทน



ถ้าท่านต้องการสแกนจำนวนหน้ามากขึ้น คลิกที่ Add Page โหลดเอกสารและสแกน อีกครั้ง ทำซ้ำในแต่ละหน้า ถ้าท่านเสร็จสิ้นการสแกน ให้ไปที่ขั้นตอนที่9

คลิก Edit Page หรือ Save File

Edit page	เลือกปุ่มนี้ถ้าท่านต้องการลบหรือบันทึกหน้านั้น แล้วเลือกใช้หัวข้อนี้ตรงส่วนล่าง
	ของหน้าต่าง Editing Page เพื่อ เคลื่อนย้าย บันทึก หรือลบหน้านั้น
	C taking tipit
	คลิกok เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน
Save File	เลือกปุ่มนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

เอกสารจะถูกบันทึกในรูปของ PDF file



การสแกนรูปภาพ

สิ่งแรกคือวางภาพบนกระจกสแกนและเริ่ม Epson Scan

- A 70 2	u ou all	Home Mode	*
Document Type			
Photos	yaph		•
Image Type			
Colo <u>r</u> () <u>G</u> rayscale	Black&White	
Destination			
Screen/ <u>W</u> eb	Printer	Other	
Resolution:	300	💌 dpi	
Target Sige:	Original	•]	A
Image Adjustments			
Descreening		Backlight Correction	
Color Restoration		Dust Removal	
[_] Image Option[⊠]			
Text Enhance	ment		
O Auto Area Se	gmentation		
Brightness			
<u>P</u>	eview	Scan	

เลือก Home Mode จากรายชื่อรูปแบบ

Q

เลือก Photograph ที่การตั้งค่า Document Type



иппі З пляаііпи



36

เลือก JPEG ที่การตั้งค่า Type แล้วคลิกok ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกไว้


പ്രാട്രച്ച്പ

Epson Event Manager

ช่วยให้ท่านกำหนดปุ่ม ในการทำงานสแกนผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ และสามารถบันทึกการสแกนได้ตามที่ได้ตั้ง ค่าใน Epson Event Manage จากการที่เร่งการสแกน

การเริ่มต้น



การใช้งาน Help

- Windows : คลิกที่หัวข้อ [1 ที่ส่วนบนของมุมขวาบน ที่หน้าจอ
- Mac OS X : คลิก Menu> Help> Epson Event Manager



unന് 4 പ്രസ്

ແມະບຳ FAX Utility

FAX Utility เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการส่งข้อมูลเช่นเอกสาร ภาพวาดและตาราง หรือแผ่นเอกสารโดยตรงทาง แฟกซ์ ให้ทำตามขั้นตอนข้างล่าง

Windows

คลิกที่ ปุ่ม Start (Windows 7 และ Vista) หรือ คลิก start (Windows XP) ไปที่ All Programs เลือก Epson Software และเลือก FAX Utility

Mac OS X

คลิก System Preference, คลิก Print & Fax หรือ Print & Scan และเลือก Fax (ของท่าน) จาก Printer แล้ว คลิกดังนี้

Mac OS X 10.6.x , 10.7.x : Option & Supplies - Utility- Open Printer Utility

Mac OS X 10.5 .x : Open Print Queue - Utility

การเชื่อมต่อกับสายโกรศัพท์

เกี่ยวกับสายโทรศัพท์

ใช้สายโทรศัพท์ตามสเปคดังนี้

- สายโทรศัพท์ RJ-11
- ชุดต่อโทรศัพท์ RJ-11

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ให้บริการ อาจจะมีสายโทรศัพท์ให้มาพร้อมเครื่องโทรศัพท์







การใช้งานสายโกรศัพท์สำหรับแฟกซ์เท่านั้น





ഗന് 4 പ്രസ്

การแบ่งสายทับลุปกรณ์โกรศัพท์





เลื่อนช่องปิดออก







การเชื่อมต่อกับ DSL



а	ช่องต่อสายโทรศัพท์ที่ผนัง	
b	ตัวแยก	
С	โมเด็ม DSL	



ഗന് 4 പ്രവന്ദ്

การเชื่อมต่อกับ ISDN (หนึ่งเลขหมาย)



42

а	ช่องต่อ ISDN ที่ผนัง
b	Terminal adapter หรือ ISDN router

การเชื่อมต่อกับ ISDN (สองเลขหมาย)



а	ช่องต่อ ISDN ที่ผนัง	
b	Terminal adapter หรือ ISDN router	



การตรวาสอบการเชื่อมต่อกับแฟกซ์

ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องพร้อมที่จะส่งหรือรับแฟกซ์หรือยัง

1 โหล	กดกระดาษเปล่า
2 ng	[🏀] เพื่อเข้าสู่การทำงานของแฟกซ์
3 กด	[⊰≡] เพื่อแสดงเมนู
[4] เลือ	ก Fax Settings > Check Fax Connection ใช้ [▲] หรือ [▼] เพื่อเลือกเมนูและกด ok
5 not	หนึ่งในปุ่ม [��] เพื่อพิมพ์รายงานการใช้
	ข้อสังเกต ถ้ามีรายงานข้อผิดพลาด ให้พยายามดูจากรายงาน
สิ่งที่ควร เมื่อ • ทั • ข้	อกราบเมื่อปิดสัญญาบาบไฟฟ้า ปิดไฟ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวบางส่วนจะถูกลบ ารรับข้อมูลแฟกซ์ ข้อมูลรายการแฟกซ์จะถูกส่งทีหลัง อมูลแฟกซ์จะถูกส่งอัตโนมัติ



บทที่ 4 แฟทซ์

ถ้ายังมีพลังงานคงเหลือในช่วงเวลาหนึ่ง นาฬิกาอาจจะถูกตั้งค่าใหม่ ให้คลิกที่นาฬิกาเมื่อพลังงานไฟกลับมา ถ้าเครื่องดับเพราะไฟดับ เครื่องจะทำการเริ่มต้นการทำงานใหม่และมีเสียงบี้ปเมื่อพลังงานถูกฟื้นฟู ถ้าท่านตั้งค่า รับแฟกซ์อัตโนมัติ (Auto Answer-on) การตั้งค่าจะถูกฟื้นฟูด้วย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนไฟดับ ซึ่งอาจจะ ทำให้เครื่องไม่สามารถเริ่ม restart ได้

การตั้งค่า Fax Features

การตั้งค่าการทำงานแบบ speed dial entries

ท่านสามารถสร้างการหมุนโทรศัพท์แบบเร็วเพื่อเลือกเลขหมายรับแฟกซ์เข้าอย่างรวดเร็วในการทำงานแฟกซ์อยู่ สามารถบันทึกได้ถึง 60 เบอร์หรือในรูปแบบกลุ่ม







การตั้งค่ากลุ่มบองเลมหมาย

ท่านสามารถเพิ่มรายชื่อเข้าในกลุ่ม เพื่อให้ส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับหลายคนในเวลาเดียวกัน สามารถทำได้ถึง 60 ชื่อ

1	กด [🏟] เพื่อเข้าสู่การทำงานแฟกซ์
2	กด [่≡] เพื่อแสดงเมนู
3	เลือกเมนูที่แสดงข้างล่าง ใช้ [▲] หรือ [▼] เพื่อเลือกเมนูและกด ok เลือก Fax Settings> Group Dial Setup
4	เลือก Create ท่านจะเห็นตัวเลขที่หมุนอย่างเร็วนั้น
5	เลือก speed dial entry number ที่ต้องการบันทึกไว้ ใช้ [▲] หรือ [▼] เพื่อเลือกตัวเลข และกด ok



บทที่ 4 แฟทซ์









บทที่ 4 แปกซ์

3 ใช้แป้นตัวเลขเพื่อใส่เบอร์แฟกซ์ สามารถใส่ได้ถึง 64 ตัว ถ้าต้องการส่งแฟกซ์มากกว่าหนึ่งผู้รับ กด ok หลังจากใส่เบอร์แฟกซ์หนึ่งเบอร์ แล้วเลือก Yes เพื่อเติมอีกเบอร์หนึ่ง

ข้อสังเกต

- 🔳 เพื่อแสดงเลขหมายแฟกซ์เบอร์สุดท้ายที่ใช้งาน กด [🌾 🖂
- ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพและการควบคุมแฟกซ์ เมื่อเสร็จสิ้นกด [=] อีกครั้ง เพื่อกลับไปสู่การทำงานของแฟกซ์บนหน้าจอ
 - กด [≔] และเลือก Quality หรือ Contrast
- ตรวจให้มั่นใจว่าท่านได้ใส่หัวชื่อแฟกซ์แล้ว แฟกซ์บางเครื่องจะไม่รับแฟกซ์เข้าที่ไม่มี หัวชื่อแฟกซ์แบบอัตโนมัติ

4

กดหนึ่งในปุ่ม [��] เพื่อเริ่มต้นการส่ง

ข้อสังเกต

ถ้าเบอร์แฟกซ์นั้นใช้งานอยู่หรือมีปัญหาบางอย่าง เครื่องจะทำการหมุนอีกหลังจากผ่านไปหนึ่ง นาที กด [�ิ∕─] เพื่อหมุนซ้ำอย่างรวดเร็ว

การส่งเฟกซโดยการใช้งาน speed dial / group dial

ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อส่งแฟกซ์ผ่านการใช้ speed dial / group dial

ข้อสังเกต

เมื่อใช้งาน group dial ท่านสามารถส่งได้เพียง B&W faxes







ധനന് <u>4</u>്വയന<u></u>്ട

การส่งเฟกซ์โดยระบุเวลา

ทำตามคำแนะนำข้างล่าง

1	วางเอกสารต้นฉบับไปที่ ADF หรือบนกระจกสแกน
2	กด [🏟] เพื่อเข้าสู่การทำงานของแฟกซ์
3	ใส่เลขหมายแฟกซ์ สามารถใช้งานแบบ redial , speed dial หรือ group dial list เพื่อเลือก เลขหมายแฟกซ์
4	กด [≓] เพื่อแสดงเมนู
5	เลือก Send Fax Later ใช [▲] หรือ [♥] เพื่อเลือกเมนูและกด ok
6	กด [▼] เพื่อเลือก On กด [▶] เพื่อแสดงการตั้งค่าเวลา
7	ตั้งค่าเวลาที่ท่านต้องการเพื่อส่งแฟกซ์ แล้วกดok. ใช้ 🕨] หรือ ◀ 🛛 เพื่อเลื่อนลูกศรและใช้📥] หรือ [✔] เพื่อเลือก a.m หรือ p.m
8	กด [👌] เพื่อกลับไปที่หน้าจอการส่งแฟกซ์





การส่งแฟกซ์จากการเชื่อมต่อโกรศัพท์

ถ้าเบอร์นั้นเป็นเบอร์เดียวกันทั้งโทรศัพท์และแฟกซ์ท่านสามารถส่งแฟกซ์เมื่อโทรศัพท์เสร็จโดยไม่ต้องวางหู





പ്പപ്പ് പ്രപപ്പ



52

പാട്വിന്വുപ്പു

การตั้งค่าการรับแฟกซ์อัตโนมัติ

ทำตามคำแนะนำข้างล่าง









unni 4 ഡിനപ്പ്

การรับแฟกซ์แบบดำเนินการเอง

ถ้าโทรศัพท์ของท่านถูกเชื่อมต่อกับเครื่อง ท่านสามารถรับแฟกซ์ได้



วางเอกสารไปยังที่ใส่กระดาษด้านหลัง



เมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์ ยกหูโทรศัพท์ที่เครื่องออกมา





เมื่อได้ยินเสียงแฟกซ์ เลือก Receive ที่Control Panel ของเครื่อง



เริ่มต้นการรับแฟกซ์ เลือก Yes (()







വന്<u>പ് പ്രസ്</u>









บทที่ 5 เมนูและการทำงาน

รูปแบบการทำสำเนา (Copy)

ข้อสังเกต

58

บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถทำงานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่น

กด [≓ 🚍] เพื่อดูเมนู

การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวและการบรรยาย	
Layout	With Border (มีขอบ)	
	ID card copy (สำเนา ID card)	
Reduce / Enlarge	Actual Size (ขนาดจริง)	
	Auto Fit Page (ปรับอัตโนมัติพอดีหน้า)	
	Custom (กำหนดเอง)	
Paper Size	A4 (ขนาด A4)	
	Legal (ขนาด 8.5x14 นิ้ว)	
Paper Type	Plain Paper (ชนิดกระดาษธรรมดา)	
Quality	Daft (แบบร่าง)	
	Standard (มาตราฐาน)	
	Quality (คุณภาพ)	
	Best (คุณภาพสูง)	
	Best (คุณภาพสูง)	
Copy Destiny	- 4 ถึง -14	
	(ปรับความเข้ม -4 ถึง +4)	



การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวแส	ละการบรรยาย
Restore Default Settings	Reset FAX send / Receve Settings คืนค่าโรงงาน การตั้งค่าส่ง-รับ แฟกซ์	Restore fax settings to origi- nal default setting? การเริ่มต้นคืนค่า ส่ง-รับแฟกซ์ไปที่ ตั้งค่าโรงงาน
	Reset Fax Data Settings คืนค่าโรงงาน ข้อมูลแฟกซ์	Restore the fax data settings to original default setting? การเริ่มต้นคืนค่า ข้อมูลไปที่ตั้งค่า โรงงาน
	Reset Network Settings คืนค่าโรงงาน ตั้งค่าครือข่าย	Restore all network settings to defaults? การเริ่มต้นคืนค่า เครือข่ายไปที่ตั้ง ค่าโรงงาน
	Reset All except Network & Fax Settings คืนค่าโรงงาน ยกเว้นเครือข่ายและ แฟกซ์	Restore all settings other than network and fax to defaults? การเริ่มต้นคืนค่า ยกเว้นเครือข่าย และแฟกซ์ไปที่ค่าโรงงาน
	Reset All Settings คืนค่าโรงงาน เครื่องพิมพ์ทั้งหมด	Restore all settings to original default setting? การเริ่มต้นคืนค่า เครื่องพิมพ์ ทั้งหมดไปที่ตั้งค่าโรงงาน



บทที่ 5 เมนูและการทำงาน

สำหรับเมนู L550

การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวและการบรรยาย	
Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)	Check Network Connection (ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย)	
	Confirm Network Setting (ยืนยันการตั้งค่าเครือข่าย)	Printer name Epson (ชื่อเครื่องพิมพ์)
		Connection (การเชื่อมต่อ)
		Obain IP Address (ลักษณะการขอรับที่อยู่ IP)
		IP Address (ที่อยู่ IP)
		Subnet Mask (ตั้งค่า Subnet Mask)
		Default Gateway (ตั้งค่าDefault Gateway)
		MAC Address (แจ้งค่า MAC Address ของ เครื่องพิมพ์)
	Print Network Status Sheet (พิมพ์ส	<i></i> สถานะเครือข่าย)

60

สำหรับเมนู L555

การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวและการบรรยาย	
wifi settings (การตั้งค่าเชื่อมต่อไร้สาย)	wifi setup (การติดตั้งเชื่อมต่อไร้สาย)	wifi auto connection (การเชื่อมต่อไร้สายอัตโนมัติ)
		wifi setup wizard (ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไร้สาย)



การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวและการบรรยาย	
		push button setup (WPS) (การตั้งค่าปุ่มกด (WPS))
		pin code setup (WPS) (การตั้งค่ารหัส PIN (WPS))
		confirm wifi settings (ยืนยันการตั้งค่าไร้สาย)
		print wifi status sheet (พิมพ์สถานะการพิมพ์ไร้สาย)
		disable wifi (ปิดการใช้งานไร้สาย)
	check wifi connection (ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย)	
	confirm wifi settings (ยืนยันการเ	ชื่อมต่อไร้สาย)
	print wifi status sheet (พิมพ์สถา	นะการเชื่อมต่อไร้สาย)
maintenance (การบำรุงรักษา)	nozzle check (ทดสอบหัวพิมพ์)	
	head cleaning (ทำความสะอาดหัวพิมพ์)	
	head alignment (การจัดระดับหัวพิมพ์)	
	sound (เสียง)	on,off (เปิด,ปิด)
	LCD contrast (ความคมชัดของจอแสดงผล)	ปรับค่าโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นลง ได้ +1 ถึง +16
	scroll speed (ความเร็วในการเลื่อน)	Fast (เร็ว)
		Standard (ปกติ)
		Slow (ซ้า)



บทที่ 5 เมนูและการทำงาน

การตั้งค่าหัวข้อ	การตั้งค่าหัวและการบรรยาย	
	sleep timer (ตั้งเวลาปิดเครื่อง)	3 minutes
		5 minutes
		10 minutes
	date/time (วัน/เวลา)	
	daylight saving time	on,off (เปิด,ปิด)
	(ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน)	
	country/region (ประเทศ/ภูมิภาค)	
	language (ภาษา)	
Scan (สแกน)	scan to PC (สแกนไปที่คอมพิวเตอร์)	
	scan to PC (PDF) (สแกนไปที่คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ PDF)	
	scan to PC (Email) (สแกนไปที่คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Email)	
	scan to PC (WSD) (สแกนไปที่คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ WSD)	

62

Fax (การใช้งานแฟกซ์)

กด [🚛] เพื่อดูเมนู

การตั้งค่าหัวข้อหลัก	การตั้งค่าหัวข้อย่อย
Quality (คุณภาพงาน)	Standard (มาตราฐาน)
	fine (ର୍ଗି)
	photo (รูปภาพ)
contrast (+-4)	+-4 (ความสว่างปรับระดับ +4 ถึง -4)
send fax later	on (เปิด)
(เปิดระบบการส่งในภายหลัง)	off (ปิด)



การตั้งค่าหัวข้อหลัก	การ	เตั้งค่าหัวข้อย่อย
fax mode (โหมดการใช้งาน)	sending (การส่ง)	
	polling (รูปแบบ polling)	
fax settings (ตั้งค่าแฟกซ์)	print report (พิมพ์รายงาน)	fax log (print/view) (ข้อมูลการใช้งานแฟกซ์ (พิมพ์/ดู)
		last transmission (การส่งล่าสุด)
		speed dial list (รายการเบอร์โทรด่วน)
		group dial list (รายการเบอร์โทรแบบ กลุ่ม)
		reprint fax (พิมพ์ข้อมูลย้อนหลังล่าสุด)
		protocol trace (พิมพ์รายงานการส่งแบบ Protocol)
	speed dial setup (create/edit/delete) (ตั้งค่ารายการเบอร์โทรด่วน (สร้าง/แก้ไข/ลบ))	
	group dial setup (ตั้งค่ารายการเบอร์โทรแบบกลุ่ม)	
	Send/receive setup (ตั้งค่าการส่ง/รับ)	auto answer (การรับอัตโนมัติ)
		quality (standard/fine/photo) (คุณภาพ(มาตราฐาน/ดี/รูปภาพ))
		contrast (+-4) (ความคมชัด (+4 ถึง -4))
		auto reduction (on/off) (ปรับลดขนาดอัตโนมัติ)
		last transmission (on error /on send /off) (การส่งล่าสุด(เมื่อ error/เมื่อส่ง/ปิด))



การตั้งค่าหัวข้อหลัก	การตั้งค่าหัวข้อย่อย	
	communication (วิธีการส่งข้อมูล)	DRD (all /single /double /triple / double&triple) (เลือกรูปแบบของเสียง กริ่ง)
		ECM (on /off) (กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง/รับแฟกซ์ จะมีเตือนให้ส่ง/รับอีกครั้ง)
		fax speed (slow /medium /fast) (ตัวแสดงความเร็วในการส่ง/รับ)
		ring to answer (1-9) (จำนวนกริ่ง 1-9)
		dial tone detection (on/off) (กรณีต่อผ่านตู้สาขาหรือที่เรียกว่าPBX)
	check fax connection (press start b&w or color) (เซ็คการเชื่อมต่อระบบแฟกซ์)	
	header (fax header /your phone number) (ตั้งค่าหัวแฟกซ์)	
restore default	Reset FAX send / Recieve Settings คืนค่าโรงงาน การตั้งค่าส่ง- รับแฟกซ์	Restore fax settings to original default setting? การเริ่มต้นคืนค่า ส่ง-รับแฟกซ์ไปที่ตั้งค่า โรงงาน
	Reset Fax Data Settings คืนค่าโรงงาน ข้อมูลแฟกซ์	Restore the fax data settings to original default setting? การเริ่มต้นคืนค่า ข้อมูลไปที่ตั้งค่าโรงงาน
	Reset Network Settings คืนค่าโรงงาน ตั้งค่าครือข่าย	Restore all network settings to defaults? การเริ่มต้นคืนค่า เครือข่ายไปที่ตั้งค่า โรงงาน



การตั้งค่าหัวข้อหลัก	การตั้งค่าหัวข้อย่อย	
	Reset All except Network & Fax Settings คืนค่าโรงงาน ยกเว้นเครือ ข่ายและแฟกซ์	Restore all settings other than network and fax to defaults? การเริ่มต้นคืนค่า ยกเว้นเครือข่ายและ แฟกซ์ไปที่ตั้งค่าโรงงาน
	Reset All Settings คืนค่าโรงงาน เครื่องพิมพ์ ทั้งหมด	Restore all settings to original default setting? การเริ่มต้นคืนค่า เครื่องพิมพ์ทั้งหมดไปที่ ตั้งค่าโรงงาน
wifi settings	-	
Network Setting	-	
maintenance	-	





บทที่ 6 การเติมหมึก

คำแนะนำทารเติมหมึกอย่างปลอดภัย ข้อควรระวังและคุณสมบัติ

คำแนะนำอย่างปลอดภัย

สังเกตสิ่งเหล่านี้เมื่อเติมหมึก

- ให้วางขวดหมึกให้ห่างจากเด็ก อย่าให้ดื่มกินเข้าไปหรือเปิดฝาหมึก
- อย่าเอียงหรือเขย่าขวดหมึกหลังจากเปิดฝาที่ติดผนึกออก เพราะอาจจะรั่วไหลได้
- ระวังอย่าสัมผัสน้ำหมึกโดยตรงเมื่อจับ Ink Tank หรือฝาถัง

ถ้าหมึกหกใส่ผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำ ถ้าหมึกกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำเปล่า ถ้ามีการระคายเคืองควรพบแพทย์โดยด่วน ถ้าหมึกกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนออกมาทันทีและพบแพทย์

ข้อควรระวังในการเติมหมึก

อ่านทั้งหมดนี้ก่อนการเติมหมึก

- ให้วางขวดหมึกให้ถูกทิศทางในเครื่อง
- เอปสันแนะนำว่าให้ใช้หมึกของแท้ เอปสันจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ควรระวังในการเติมหมึก หมึกอาจจะหกออกมาใส่เสื้อผ้าสิ่งของได้
- ให้ใส่น้ำหมึกให้เต็มอยู่เสมอ เพราะว่าบางส่วนของการทำงานต้องใช้หมึกด้วย เช่นการบำรุงรักษา ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์
- อย่าเปิดกล่องหมึกจนกว่าจะพร้อมที่จะใส่เครื่อง เพราะหากนำออกมาข้างนอกเป็นระยะเวลานานก่อนใช้ อาจจะทำให้ผลการพิมพ์ออกมาไม่ปกติ
- อย่าทำการพิมพ์เมื่อน้ำหมึกอยู่ในระดับต่ำ เพราะอาจจะทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้ เอปสันแนะนำว่า ให้เติมหมึกให้อยู่เหนือเส้นที่กำหนดขณะที่ยังไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้เครื่องปรับการทำงานของค่าหมึก แต่ถ้าน้ำหมึกอยู่ต่ำกว่าเส้นขั้นต่ำเครื่องจะมีสัญญาณเตือนและหยุดการทำงานระยะหนึ่ง
- หากนำเอาขวดหมึกมาจากสถานที่ที่มีความเย็นให้เอามาพักไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อยสามชั่วโมง ก่อนเอามาใช้งาน
- เก็บหมึกไว้ในห้องมืดและอยู่ในอุณหภูมิห้อง
- เก็บหมึกไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่อง ระหว่างขนส่งอย่าเอียงหรือเปิดฝาหมึกและอาจจะทำให้หมึกรั่ว
 ให้ตรวจดูให้ดีว่าไม่มีการรั่วของหมึกระหว่างการขนส่งเดินทาง



คุณสมบัติของขวดหมึก

- เอปสันแนะนำให้ใช้หมึกที่ยังไม่หมดอายุ
- ขวดหมึกที่ให้มาในเครื่องมีการใช้งานในเบื้องต้น ส่วนแรกที่พิมพ์ออกมาอาจจะมีน้ำหมึกมาก และจะค่อยๆ ลดลงมาในคุณภาพปกติ
- การใช้งานหมึกจะขึ้นอยู่กับภาพที่พิมพ์ กระดาษ และความถี่ในการใช้งานและอุณหภูมิ
- เพื่อให้การพิมพ์มีคุณภาพดีให้สำรองหมึกไว้เพื่อเติมตลอด
- แม้ว่าขวดหมึกทำจากวัสดุรีไซเคิลแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่อง
- เมื่อพิมพ์สีขาวดำหรือเทาๆ หมึกสีก็อาจจะมีการใช้งานด้วย ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษหรือการตั้งค่า คุณภาพ เพราะอาจมีการผสมสีเพื่อให้เกิดสีดำ

การตรวาสอบระดับของหมึก

เพื่อให้การทำงานราบรื่น ตรวจสอบน้ำหมึกสม่ำเสมอด้วยสายตา

สิ่งสำคัญ

ถ้าน้ำหมึกอยู่ต่ำกว่าเส้นขั้นต่ำมาก ให้เติมเพิ่มจนอยู่ในระดับสูง หากใช้ งานพิมพ์ของเครื่องต่อไปโดยไม่เติม อาจจะทำให้เครื่องเสียหาย

การเติบน้ำหมึกใน Ink Tank

เพื่อให้การทำงานราบรื่น ตรวจสอบน้ำหมึกสม่ำเสมอด้วยสายตา และทำการเติมน้ำหมึกให้อยู่ในระดับการใช้งาน ตลอดเวลา



บทที่ 6 การเติมหมึก









บทที่ 6 การเติมหมึก







ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-6 สำหรับการเติมน้ำหมึก

8

ปิดฝาครอบ Ink Tank





ตั้งชุด Ink Tank กลับเข้าไป ในเครื่อง



ข้อสังเกต

- ถ้าเครื่องแสดงว่าให้ทำการตั้งค่าใหม่ ให้ทำตามคำแนะนำดังกล่าว
- เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ให้เติมน้ำหมึกในเครื่องอย่าง สม่ำเสมอ



บทที่ 7 การดูแลรักษาเครื่องและซอฟต์แวร์

72

ตรวาสอบระบบทารพิมพ์

ถ้าพบว่าภาพที่พิมพ์เริ่มมีความผิดเพี้ยนของสี มีจุด หรือภาพบางส่วนหายไป ให้ตรวจสอบระบบการพิมพ์ ท่านสามารถตรวจได้เองจากคอมพิวเตอร์โดยใช้งาน Nozzle Check หรือจากเครื่องโดยการกดปุ่ม

การใช้ Nozzle Check กับ Windows

ทำตามขั้นตอนข้างล่าง

1	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องพิมพ์	
2	ตรวจดูว่าใส่กระดาษ A4 เข้าไปที่ด้านหลังเครื่องแล้ว	
3	คลิกขวาที่หน้าจอแล้วเลือก Nozzle Check (บริเวณด้านขวาของคอมพิวเตอร์ ตรงไอคอน เครื่องพิมพ์) ถ้าหัวข้อเครื่องไม่แสดงขึ้นมา ให้ไปส่วนของการทำงานและเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมา	
4	ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ	
การใช้ Nozzle Check สำหรับ Mac OS X		

ทำตามขั้นตอนข้างล่าง

1

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องพิมพ์



ตรวจดูว่าใส่กระดาษ A4 เข้าไปที่ด้านหลังเครื่องแล้ว






74

5

เลือก Nozzle Check และทำตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อพิมพ์รายงานของ nozzle check ตามข้างล่างมีสองรูปแบบ เปรียบเทียบคุณภาพของการพิมพ์กับตัวอย่างข้างล่าง ถ้าไม่มีปัญหาอะไรที่เส้นแสดงจะสมบูรณ์ ไม่มีเส้นขาดหาย



ถ้ามีบางส่วนหายไปดังภาพ หมายความว่าอาจจะมีแรงดันน้ำหมึกหรือเกิดความผิดพลาดบาง อย่างที่หัวเครื่องพิมพ์หรือระบบการพิมพ์





การทาความสะอาดทั่วพิมพ์

ถ้าพบว่าภาพที่ออกมามีริ้วรอยหรือจุด อาจจะแก้ปัญหาได้โดยทำความสะอาดหัวพิมพ์ เพื่อให้หมึกออกมาอย่าง สม่ำเสมอ

สามารถทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยใช้ Head Cleaning ที่ printer driver ของเครื่อง

สิ่งสำคัญ

ห้ามเปิดการทำงานเครื่องสแกนหรือปิดเครื่องระหว่างทำความสะอาด ถ้าหัวพิมพ์ยังทำความสะอาดไม่เรียบร้อยอาจจะใช้เครื่องพิมพ์ไม่ได้

ข้อสังเกต

- การทำความสะอาดหัวพิมพ์ต้องใช้หมึกจากทุกสีด้วย ให้ทำความสะอาดเมื่อคุณภาพลดลง ตัวอย่างเช่นกรณีภาพไม่ชัด สีผิดเพี้ยน
- ใช้ Nozzle Check ก่อน เพื่อยืนยันว่าต้องทำความสะอาดหัวเครื่องพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้งาน หมึกพิมพ์
- เมื่อหมึกพิมพ์เหลือน้อย อาจจะไม่สามารถทำความสะอาดได้ ให้เติมน้ำหมึกขวดใหม่
- ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นหลังจากการทำขั้นตอนเหล่านี้สามครั้ง ให้ใช้ Power Ink Flushing
- เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ แนะนำว่าให้ทำการพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การใช้ Head Cleaning สำหรับ Windows

ทำตามขั้นตอนข้างล่าง



ตรวจสอบว่ามีการปลดล็อคตำแหน่งเครื่องพิมพ์หรือยัง





ส์แข้นสี่หน้าวาว เพื่อเลือก Hood Cl

76

3	ถ้าหัวข้อเครื่องไม่แสดงขึ้นมา ให้ไปส่วนของการทำงานและเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมา		
4	ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ		
การใช้ Head Cleaning สำหรับ Mac OS X ทำตามขั้นตอนข้างล่าง			
1	ตรวจสอบว่ามีการปลดล็อคตำแหน่งเครื่องพิมพ์หรือยัง		
2	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องพิมพ์		
3	เข้าไปที่ Epson Printer Utility 4		
4	คลิกที่หัวข้อ Head Cleaning		
5	ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ		

การใช้งาน Control Panel

ทำตามคำแนะนำข้างล่างเพื่อทำความสะอาดหัวเครื่องพิมพ์โดยใช้ที่เมนูหน้าตัวเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่ามีการปลดล็อคตำแหน่งเครื่องพิมพ์หรือยัง



2	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆ แสดงขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องพิมพ์
3	กด [่≓่่่่≡] เพื่อแสดงเมนู
4	เลือก Maintenance
5	เลือก Head Cleaning
6	ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอLCD

การวัดระดับหัวพิมพ์

ถ้าสังเกตว่า เส้นไม่ตรงตามแนวนอนและแนวตั้ง อาจจะแก้ไขโดยใช้ Print Head Alignment ที่ printer driver หรือใช้งานที่เมนูหน้าเครื่องพิมพ์ อ้างถึงส่วนที่เหมาะสมด้านล่าง









การตั้งค่า/ การเปลี่ยนแปลงเวลาและภูมิกาค

ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อตั้งเวลาและภูมิภาคของเครื่อง

1	กด [≓] เพื่อแสดงเมนู	7 ตั้งค่าเวลา
2	เลือก Maintenance	ข้อสังเกต เลือกการตั้งเวลากลางวัน ให้ตั้งค่า
3	เลือกวันที่/เวลา	Daylight Saving Time ไปที่ On
4	เลือกรูปแบบวันที่	8 เลือก Country/ Region
5	ตั้งวันที่	9 เลือก ภูมิภาค
6	เลือกรูปแบบเวลา	10 เลือก Yes

การ์ไส่หมึกใน Ink Tank

ถ้าพบว่าภาพที่ออกมามีริ้วรอยหรือจุดแม้ว่าทำความสะอาดหัวพิมพ์หลายครั้งแล้ว ท่านอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยน หมึกในท่อเพื่อแก้ปัญหา





80

ข้อสังเกต

- รูปแบบการพิมพ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อส่วนของแผ่นซับน้ำหมึก และสถานะแผ่นซับหมึกใกล้ หมดอายุ อาจต้องติดต่อศูนย์บริการเอปสัน เพราะเมื่อหมดอายุจะใช้งานเครื่องไม่ได้
- หลังจากใช้ Power Ink Flushing utility ให้ทำงาน Nozzle check อีกครั้ง และทำซ้ำ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นอีก ให้ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง ถ้ายังใช้งานไม่ได้อีกให้ติดต่อศูนย์บริการเอปสัน

การใช้ Power Ink Flushing utility สาหรับ Windows

ทำตามคำแนะนำข้างล่างในการใช้ Power Ink Flushing utility



 ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนที่กระจกสแกนหรือห้ามทำความสะอาดกระจกสแกนโดยใช้วัสดุ แข็ง เพราะอาจจะทำให้คุณภาพการสแกนลดลง



การทำความสะอาดกายในเครื่อง

เพื่อให้ผลการพิมพ์ออกมาดี ให้ทำความสะอาดตัวหมุนดึงกระดาษภายในตามขั้นตอนดังนี้

	ข้อควรระวัง ระวังอย่าสัมผัสส่วนประกอบภายในเครื่อง
	 สิ่งสำคัญ ระมัดระวังอย่าวางน้ำใกล้ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าฉีดน้ำเข้าไปในเครื่อง น้ำมันอาจจะทำลายกลไกในเครื่อง ให้ติดต่อ ศูนย์บริการ
1	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเตือนหรือความผิดพลาดใดๆแสดงขึ้นมาที่หน้าจอเครื่องพิมพ์
2	โหลดกระดาษ A4 ที่ถาดท้ายเครื่อง
3	กดปุ่ม [😻] เพื่อเข้าสู่การคัดลอก
4	กดปุ่ม [�] เพื่อคัดลอกโดยไม่ต้องวางเอกสารบนกระจกสแกน
5	ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกระทั่ง กระดาษไม่มีหมึก

ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง ท่านจำเป็นต้องเตรียมกล่องใส่



82

ข้อควรระวัง

- เมื่อวางสินค้าในกล่อง อย่าวางเอียงหรือกลับด้าน เพราะอาจจะทำให้หมึกหก
- ในระหว่างการจัดเก็บเพื่อขนย้ายต้องปิดตรงส่วนหมึก เพราะอาจจะรั่วออกมาได้
 ให้ปิดฝาขวดให้แน่น

เอากระดาษออกจากส่วนหลังตัวเครื่องและปิดเครื่อง

2

ปิดฐานรองกระดาษและถาดกระดาษออก



เปิดส่วนเครื่องสแกนและติดเทปกาวเพื่อล็อคส่วนหัวเครื่องพิมพ์ให้เข้าที่ทางขวา



ข้อสังเกต

ถ้าส่วนหัวเครื่องพิมพ์ไม่ได้เข้าที่ที่ทางขวา ให้ปิดเครื่องและดันให้เข้าที่





วางส่วนหัวเครื่องพิมพ์ในช่องและปิดด้วยเทปกาวดังรูป และปิดส่วนเครื่องสแกน



ข้อสังเกต

อย่าปิดเทปตรงส่วนสายเคเบิลสีขาว แบนข้างในเครื่อง

ปรับตัวล็อคสำหรับเคลื่อนย้ายใน ตำแหน่งพร้อมขนย้าย (ดังรูป)





6

ปลดล็อคถังหมึกจากเครื่องและวาง ลง เซ็คให้มั่นใจว่าจุดล็อคหมึกปิด แน่นสนิทแล้ว





9

บทที่ 7 การดูแลรักษาเครื่องและซอฟต์แวร์

ใส่ฝาครอบที่มากับเครื่องปิดส่วนของ Ink Tank และยึด Ink Tank ติดไว้ กับเครื่อง



จัดการห่อเครื่องลงกล่อง โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแทกที่มากับกล่อง

สิ่งสำคัญ

- ตั้งเครื่องให้ตรง ระหว่างขนย้าย ไม่เช่นนั้นหมึกอาจจะหก
- หลังจากเคลื่อนย้าย นำเทปออกจากส่วนหัวเครื่องและฝาครอบ Ink Tank และ ปลดล็อคเครื่องจากการขนย้าย

ทารตรวาสอบและติดตั้งซอฟต์แวร์

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

การใช้งานรูปแบบนี้มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน การติดตั้งซอฟต์แวร์

- Epson Driver and Utilities
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือยัง







สำหรับ Windows

Windows 7 และ Vista : คลิกปุ่ม start และเลือก Control Panel Windows XP : คลิก start และเลือก Control Panel

Windows 7 และ Vista : คลิก Uninstall a Program จากหัวข้อ Programs Windows XP : คลิกสองครั้งที่ Add หรือ Remove Programs



1

2

ตรวจสอบรายชื่อของการติดตั้งโปรแกรม



สำหรับ Mac OS X



คลิกสองครั้งที่ Macintosh HD



คลิกสองครั้งที่ Epson Software folder ใน Applications folder และตรวจสอบเนื้อหา













วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 -17:30 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

support@eth.epson.co.th



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทร: 662-6859888 แฟกซ์: 662-6700688

EPSON THAILAND / November 2014