



ດູ່ມີອາກອອີກສົ່ນເລແກະໃຮ້ການ Epson WorkForce WF-7511



สารบัญ

อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์	
อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์และรหัสหมึกพิมพ์	3
การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์	
การเปิดเครื่องพิมพ์ การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรก การป้อนกระดาษ	4 6 7
แผงควบคุมการทำงาน	
แผงควบคุมการทำงาน การใช้งานจอ LCD	9 10
การติดตั้งไดร์เวอร์	
สำหรับ Windows 2000 / XP / Vista / 7 สำหรับ Mac OS X	11 12
วิธีการถ่ายเอกสารหรือภาพถ่าย (Copy Mode)	
วิธีการถ่ายเอกสาร วิธีการถ่ายเอกสารภาพถ่ายและการปรับคืนค่าสีภาพเก่า (Restore Photos)	15 16
วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย (Scan mode)	
วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเข้าสู่เมมโมรี่การ์ด	19 20



วิธีการแฟกซ์เอกสารหรือภาพถ่าย (Fax Mode)	
วิธีการติดตั้งแฟกซ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบ Manual (โดยมีการใช้เครื่องโทรศัพท์ร่วมด้วย) วิธีการส่งแฟกซ์ วิธีการรับแฟกซ์	21 22 23 32
วิธีการพิมพ์ภาพถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ (Photo Mode)	
วิธีการพิมพ์ภาพถ่ายผ่านเมมโมรี่การ์ด วิธีการพิมพ์ภาพถ่ายผ่านแฟลชไดร์ หรือ External Device	36 38
แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น	
วิธีการตรวจสอบระดับน้ำหมึกพิมพ์ วิธีการทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) / การทำความสะอาดหัวพิมพ์ (Head Cleaning) วิธีการแว่นและ เมนถึงวิณน์	40 42
วธการเบลยนตลบหมกพมพ	48





อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์

🗝 🎝 อุปกรณ์ในกล่องผลิตภัณฑ์และรหัสหมึกพิมพ์







เครื่องพิมพ์รุ่น Workforce WF-7511

สายไฟ

แผ่น CD ไดร์เวอร์







แผ่นพับ Start Here , User's Guide

สาย USB

สายโทรศัพท์



รหัสหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ :

BLACK (สีดำ)	:	C13T143190
CYAN (สีฟ้า)	:	C13T143290
MAGENTA (สีม่วงแดง)	:	C13T143390
YELLOW (สีเหลือง)	:	C13T143490



การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์







Epson WF-7511



••••>>> การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ครั้งแรก



1 เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์และ ฝาครอบตลับหมึก



ของตลับหมึกพิมพ์ก่อนการติดตั้ง ห้ามสัมผัสแผงวงจรสีเขียว

2 เขย่า ต_ลับหมึกขณะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ 4-5 ครั้ง นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์



3 ดึง พลาสติกเหลืองออกอยู่บริเวณด้านล่าง 🕢 ใส่ตลับหมึกตามช่องสีหมึกนั้นกดตลับหมึก ให้เสียงดังคลิก



5 ปิดฝาครอบตลับหมึกและฝาครอบ เครื่องพิมพ์













7 รอประมาณ 7 นาที จนกว่าจะติดตั้งน้ำหมึกเสร็จสิ้น



••••>>> การป้อนกระดาษ

1 ดึงถาดป้อนกระดาษด้านล่างออกและ ถอดที่ครอบถาดป้อนออก





 เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับกระดาษ ที่ใช้งาน















	แผงควบคุมการทำงาน			
	a b	cde f g h ijk		
	Eth met Print			
	l m r	no pqrstuv w x y z		
a	Ċ	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพิมพ์		
b	🐼 โหมดภาพ (Photo Mode)			
с	™/⊕	เปลี่ยนมุมมองภาพหรือตัดขอบภาพ		
d		โหมดถ่ายเอกสาร (Copy Mode)		
е	1	ลด/ขยายขนาดงานถ่ายเอกสาร (Copy)		
f		จอภาพ LCD สำหรับแสดงภาพตัวอย่างและแสดงค่าเมนู		
g		ปุ่มกดเพื่อเลือกภาพและเมนู		
h	0-9, *,#	ปุ่มกดหมายเลขใช้สำหรับระบุวัน/เวลาหรือจำนวนสำเนาหรือกดหมายเลขแฟ็กซ์		
i	C	โหมดแฟกซ์ (Fax Mode)		
j	🝆 Auto	ปุ่มเปิด/ปิดการรับแฟ็กซ์อัตโนมัติ		
k	2	โหมดสแกน (Scan Mode)		
1	Wifi	สัญลักษณ์ แสดงสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wifi)		
m	\Diamond	ปุ่มกดเพื่อเริ่มพิมพ์ภาพ		
		ปุ่ม Start 🔷 เพื่อเริ่มการทำงานของโหมดการพิมพ์ภาพแบบ Direct		
n	***	ตั้งค่าคุณภาพงานถ่ายเอกสาร (Copy)		
0	Start 🔷	ปุ่มกดเพื่อเริ่มถ่ายเอกสารขาว-ดำ (Mono) หรือถ่ายเอกสารสี (Color)		
р	F	ปุ่มกดเพื่อการถ่ายเอกสาร (Copy) การแฟกซ์และการสแกนแบบสองด้าน		
q	13	โหมดการตั้งค่า (Setup Mode)		
r	?	ปุ่ม (Help) กดเพื่อแสดงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น		
s	1	ปุ่มรีเซตการตั้งค่า		



t	Ť.	ปุ่มเมนู (Menu) แสดงการตั้งค่าของแต่ละโหมด		
u	\bigcirc	ปุ่ม (Stop) หยุดการถ่ายเอกสาร/การพิมพ์/การแฟกซ์		
v	5	ปุ่มยกเลิก/กลับสู่เมนูก่อนหน้านี้ (back)		
w	ピー	แสดงหมายเลขสุดท้ายที่กดรวมถึงใช้การหยุดชั่วคราวในระหว่างการโทร		
x	Start 🔷	ปุ่มกดเพื่อเริ่มแฟกซ์ขาว-ดำ (Mono) หรือแฟกซ์สี (Color)		
y	- L	แสดงรายการ Speed dial/รายชื่อกลุ่มในโหมดแฟกซ์		
z	\diamond	ปุ่ม Start กดเพื่อเริ่มต้นการสแกน		

🗝 🔶 การใช้งานจอ LCD

Print Photos View and Print Photos		(je	(1 ym) (2 m) (3 m)	1>1 Copy with Border
 Print All Photos 	-а- 🕈 ОК 🖡		(4 GH) (5 K) (6 MHD)	Density
Print Photo Greeting Card			(7 PQRS) (8 TUV) (9 WAY2)	A4 Plain Paper
Print Proof Sheet				Standard Quality
OK Proceed 3 Back		OK Contirm Settings		
		b	- c	

a	🔺 🔻 เลื่อนขึ้น-ลง เพื่อตั้งค่าในเมนูต่างๆ		
b	ৰ 🕨 เปลี่ยนรูปที่แสดงบนหน้าจอ		
с	+ (#)-(*)	⊢ (#)-(*) เลือกจำนวนสำเนา	
d	🔺 🕨 ปรับตั้งค่าความสว่าง		
е	ADF	เลือก ADF เพื่อใช้งานช่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ	



f	หน้าจอนี้จะเปรียบเสมือนแป้นพิมพ์กดปุ่ม 🛦 , 🛡 , ┥ , 🕨 เพื่อเลือกตัวอักษร
	ที่ต้องการป้อนลงไป หากเลือกตัวอักษรได้แล้วให้กดปุ่ม OK
g	เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์





🗝 📣 สำหรับระบบปฏิบัติการ Window XP/ Vista / Win 7

1) ห้าม เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ **ก่อนติดตั้งไดร์เวอร์**



3 คลิก I agree to contents of the License Agreement จากนั้นคลิก Next



USB wire connection จากนั้นคลิก Next





2 ใส่แผ่นไดร์เวอร์



4 คลิก Install



6 จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB จากนั้นท่ำการเชื่อมต่อสาย USB



Epson WF-7511









🧿 คลิก Next



.... สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X









Epson WF-7511









10 จะปรากฏเครื่องพิมพ์ที่ได้ทำการ Add

Print & Scan

Click the lock to prevent further changes

🕕 คลิก Next



12 คลิก No จากนั้นคลิก Next

Install Navi	Epson Web Support
E	Epson Web Support provides information on the latest software and services for your Epson product in a pop-up screen. Do you want to install Epson Web Support?
Software Select	
Install	
Connection	
Setup	
Finish	
	 ©10

13 คลิก Quit เสร็จสิ้นการติดตั้ง







วิธีการถ่ายเอกสารหรือภาพถ่าย (Copy Mode)

••••>>> วิธีการถ่ายเอกสาร

🕦 วางกระดาษลงในช่องป้อนกระดาษ (คว่ำหน้าที่พิมพ์ลง)



- กรณีวางบนกระจกให้คว่ำหน้าเอกสารลง
- กรณีวางช่อง ADF ให้หงายข้อความขึ้น



3 กดปุ่มถ่ายเอกสาร (Copy Mode)













6 กดปุ่มเมนู (Menu) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า การถ่ายเอกสาร















 กดปุ่มถ่ายเอกสาร (Copy Mode) เพื่อเข้าสู่การถ่ายเอกสาร





5 เลือกหัวข้อ (Copy/Restore photos)





🕢 กดปุ่ม (Menu) 🚛 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า



🜀 เลือก On/Off ในการปรับค่าสีของภาพ ถ่ายจากนั้นกด OK

Color Restoration	
• Off	°
● Un	•
If the photos are faded, set Color Restoration to On Press INVI to proceed	
on. Press OK to proceed.	
▲ / ▼> ок>	ОК

หมายเหตุ : หากภาพถ่ายดูสีจางให้เลือกเป็น On เพื่อปรับคืนค่าสีภาพเก่า







Epson WF-7511







วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย (Scan mode)

🗝 🕩 วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

<u>หมายเหต</u> : ในการใช้งานฟังก์ชั่น ท่านจำเป็นต้องลงโปรแกรม Epson Scan บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน

1) จัดวางต้นฉบับ

กรณีวางบนกระจกให้คว่ำหน้าเอกสารลง

- กรณีวางช่อง ADF ให้หงายข้อความขึ้น



2 กดปุ่มสแกน (Scan Mode)



เลือกหัวข้อ Scan to PC



 เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเป็น USB Connection แล้วกดปุ่ม OK

Select PC
USB Connection
 PC01
the second se
▼ Scap 3≡ Settings
Juan Ka Jettings
▲ / ▼> ŵ
▲ / ▼> ◇

Epson WF-7511



จะปรากฦหน้าต่างกำลังสแกน

Progress	
Scanning Page 1	
	Cancel

จะปรากฏหน้าต่างกำลัง Save

Cancel

้ไฟล์ที่สแกนจะถูกเก็บไว้ที่ My Pictures โดยอัตโนมัติ



🚥 🎝 วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเข้าสู่เมมโมรี่การ์ด





2 จัดวางต้นฉบับ



20 Epson WF-7511





🚥 🎝 วิธีการติดตั้งแฟกซ์เข้ากับเครื่องพิมพ์

Epson WF-7511



วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบอัตโนมัติ



 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ต่อออกมาจากผนัง เข้าสู่ช่อง LINE ของเครื่องพิมพ์



2 กดปุ่ม 🥾 Auto (Auto) ให้ไฟติดเพื่อเป็น การเปิดรับแฟก่ซ์แบบอัตโนมัติ



🗝 🕩 วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบ Manual (โดยมีการใช้เครื่องโทรศัพท์ร่วมด้วย) วิธีการเชื่อมต่อแฟกซ์แบบ Manual

- เข้าสู่ช่อง LINE
- 🕕 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ต่อออกมาจากผนัง 🛛 🛛 ดึงปลอกพลาสติกที่ครอบอยู่ที่ช่อง EXT. ออก





3 เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าที่ช่อง EXT. ของเครื่องพิมพ์





🚥 🌩 วิธีการส่งแฟกซ์

วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านแผงควบคุมการทำงานบนเครื่องพิมพ์

1 จัดวางต้นฉบับ



ใส่หมายเลขแฟกซ์





กดปุ่ม 🕨 เพื่อเว้นวรรค

กดปุ่ม ♥⁄ႃ─ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่ ส่งแฟกซ์

กดปุ่มเมนู **<⊟** จากนั้นเลือกหัวข้อ Fax send settings เพื่อตั้งค่าต่างๆ

4 กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มส่งแฟกซ์



ถ้าหมายเลขปลายทางไม่วางหรือมีปัญหา หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที สามารถกดปุ่ม เ≰∕ (redial) เพื่อส่งใหม่



<u>วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องโทรศัพท์</u>



🕦 จัดวางต้นฉบับ



ち วางหูโทรศัพท์ลง



จากเครื่องโทรศัพท์



4 กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นการส่งแฟกซ์





<u>วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์</u>

สำหรับระบปฏิบัติการ Windows XP /Vista /7

<u>วิธีการตั้งค่าการส่งแฟกซ์ผ่าน PC Fax</u>

คลิก Start เลือก All Program เลือก Epson Software จากนั้นเลือก Fax Utility จะ ปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Fax Setting for Printer







ขั้นตอนการส่งแฟกซ์



File เลือก Print





จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

			Recipieric rocal
lame/Group Name	Fax Number	Company/Corp.	Division/Title
Sirikwuan	126859889	Epson	CS
hone Book Manual Dial	2 Ad	belote	
Name:		Fax Number:	
Sirikwaan		026859889	
Title: Ms.		Because "-" acts as a p punctuate phone numb	ause, do not use it to sers.
Company/Corp.:		Division/Title:	
Epson		CS	
Télé: Ms. Company/Corp.: Epson 1		Division/Title: CSSave to Phone I	Book Clear



จะปรากฏหน้าต่าง Cover Sheet Settings (ตั้งค่าใบปะหน้า) ดังรูป

- Cover Sheet : เลือกรูปแบบใบปะหน้า
- Font : เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
- Subject : ใส่หัวข้อในการส่งแฟกซ์
- Message : พิมพ์ข้อความลงใบปะหน้า เมื่อตั้งค่าเร็จแล้วคลิกที่ Next





จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

- 1. Name : ใส่ชื่อผู้รับแฟกซ์
 - Fax Number : ใส่เบอร์แฟกซ์ที่ต้องการส่ง
 - Title : เลือกคำนำหน้าชื่อ
 - Company/Corp : ใส่ชื่อบริษัท
 - Division/Title : ใส่แผนก
- 2 คลิก Add เพื่อเพิ่มเบอร์แฟกซ์
- 3. คลิก Next

Epson WF-7511

27



EXCEED YOUR VISION

EPSON EXCEED YOUR VISION	1
	C

6		- 14
	-	
	~	- 4
ν.		
-		

5 คลิก Send

		Epson	CS
wer Sheet			
over Sheet: Same	ple1		
ubject: Test			
lessage: aaa			
ender: -			
			Preview
ubject: Test lessage: aaa ender: -			Pre



🜀 จะปรากฏหน้าต่างกำลังส่งแฟกซ์

🕹 EPSON WF-7511 S	eries (FAX) (Cop	y 2) Fax Status Monitor		- 0 - X
Transmit Fax View	Help			
X ?				
Name	Fax Number	Status	Number	Transmission Date
≪ wf	9026700669	Sending to Recipient	4	29/6/2012 18:51:33
		m		•
1 Fax(es) in queue				

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS







Epson WF-7511





1) จากไฟล์ที่ต้องการส่งแฟกซ์ จากนั้นคลิกที่ File เลือก Print







จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

	Presets: Default Settings +
	reacts, benan settings
the second	Copies: 1
and the second second	Pages: (*) All
Same and	O From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	te to
	Orientation:
	Fax Settings 2
	Color: Black & White
	Contra Named
	image quanty. Norman

- 1. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ (แฟกซ์)
- 2. เลือก Fax Settings
- 3. เลือกส่งเอกสารสี หรือ ขาว-ดำ





- 1. เลือก Recepient Settings
- 2. ใส่รายละเอียดของผู้รับแฟกซ์ ดูตัวอย่างในข้อถัดไป

🗿 ตัวอย่างการใส่รายละเอียดผู้รับ



- 1. Name : ใส่ชื่อผู้รับแฟกซ์
 - Company/Corp : ใส่ชื่อบริษัท
 - Fax Number : ใส่เบอร์แฟกซ์
- 2. คลิกที่ 🛨 จะปรากฏข้อมูลในตัวอย่าง ข้อถัดไป

Epson WF-7511



••••>> วิธีการรับแฟกซ์ วิธีการรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ

EPSO EXCEED YOUR VISION

ก่อนจะรับแฟกซ์ให้ป้อนกระดาษ A4 ไว้ในถาด ป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์



วิธีกา<u>รรับแฟกซ์แบบรับด้วยตนเอง (Manual)</u>

🕕 กดปุ่ม Auto 🥾 Auto ให้ไฟติดเพื่อเป็น การรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ



หากมีเครื่องโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ท่านสามารถรับแฟกซ์แบบรับด้วยตนเองได้ (Manual)



32

1 กดปุ่ม Auto เพื่อให้ดวงไฟดับเป็นการปิด 🛛 2 ยกหูโทรศัพท์ขึ้นเมื่อได้ยินเสียง Rings การรับแฟกซ์แบบอัตโนมัติ



Epson WF-7511







Epson WF-7511

Epson WF-7511 35

9 หากปลายทางส่งแฟกซ์เข้ามา สามารถเข้าไปเช็คแฟกซ์ได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ของหน้าจอ

9.1 เลือก Receive Monitor ที่ด้านล่างขวา 9.2 คลิกที่เครื่องพิมพ์ 1 ครั้ง จากนั้นคลิกที่ Check faxes เพื่อเช็คการรับแฟกซ์ คลิกที่ Open Folder เพื่อเปิดโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร ้ที่รับแฟกซ์ ซึ่งไฟล์ที่รับจะเป็นไฟล์ PDF

Epson WF-7511

Compatibility	PicBridge
File Format	JPEG
Image size	80x80 pixels to
	9200x9200 pixels

แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

🚥 📣 วิธีการตรวจสอบระดับน้ำหมึกพิมพ์

실 Printers and Faxe

Help and Support

<u> L</u>og Off 🚺 Shut Do

Search

7 Run...

🧿 🖉 🧕 🔭 🜔 Zeac...

Super Mp3 Recorder Professional

Microsoft Excel 2010

🏄 start

40

All Programs

Epson WF-7511

<u>ผ่านเครื่องพิมพ์</u>

Windows Media Center

0 6

Calculator

Sticky Notes

All Programs

Devices and Printers

Default Pro

Help and Support

Shut down 🕨

Q

41

Epson WF-7511

คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ เลือก Printing Preferences..

EPSON TX510FN Series	
EPSON WP-4521 Serie:	Open
💩 LAN-Fax M8	Printing Preferences
PrimoPDF	Pause Printing
실 Send To OneNote 201(Sharing Use Printer Offline
	Create Shortcut
	Delete
	Rename
	Properties

(3) คลิกเลือกหัวข้อ การบำรุงรักษา [Maintenance] จากนั้นเลือก Epson Status Monitor 3

A mai	บการพิเอร์	EPSON:	Status Monitor 3
No stres	ามสะอากทั่วพิมพ์	dineans	สการสหรัดและจำ
A•A	ในสำนหน่งของสัวพัฒพ์	analasi	านมีครั้งหน
mis	ลการกระจัยทั	autor	งอองานพันท์ ต้องพันท์และอุปกรณีส่วนชื่อเพิ่ม
เกษา	Tens (Thai)		อังและปลา่าวด่

สำหรับระบบปฏิบัติการ Max OS

คลิกที่ 🚺เลือก System Preferences 2	ดับเบิ้ลคลิกที่ Print & Scan
Finder File Edit View	System Preferences
About This Mac Software Update App Store	Personal Control 6 Dock Data Data Data Data Data Data Data Data
System Preferences	Hardware S Di & Di Spilon Server CD & & DVOS Di Spilon Server Cherger Keybeard Mouse Trackpad Print & Sound
Recent Items	Internet & Wireless
Force Quit Finder で企業の	š Calendars System LL 🔥 🕞 🖗 🚇 🔤
Restart Shut Down	Users & Parental Date & Time Software Sprech Time Machine Startup Disk Groups Controls Update
Log Out admin 企業Q	Version Cut Déjà Vu Cs4 Déjà Vu

(3) ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์

วิธีการทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) / การทำความสะอาด
 หัวพิมพ์ (Head Cleaning)

<u>ผ่านเครื่องพิมพ์</u>

G

หากผลการทดสอบเป็นลักษณะที่ 2 ให้ เลือกหัวข้อ Head cleaning จากนั้นกดปุ่ม OK และกด OK อีกครั้ง

8 เลือกสีที่ต้องการทำความสะอาดจากนั้น กดปุ่ม Start (Color) เพื่อเริ่มทำความ สะอาดหัวพิมพ์

<u>หมายเหตุ</u> : การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะใช้น้ำหมึกปริมาณหนึ่ง ดังนั้นควรทำความสะอาด หัวพิมพ์ เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลงเท่านั้น ถ้าคุณภาพงานพิมพ์ยังคงไม่ดีขึ้นหลังจากทำความ สะอาดหัวพิมพ์แล้ว 2 ครั้ง ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จากนั้นลอง ทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้ง หากสียังออกไม่ครบ แสดงว่าหัวพิมพ์เกิดความเสียหาย ควร นำเครื่องเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเอปสัน

Epson WF-7511

<u>ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์</u>

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7

(5) เปรียบเทียบผลทดสอบ **ลักษณะที่ 1** คือระบบการพิมพ์ปกติ ให้เลือกปุ่ม**สิ้นสุด (Finish) ลักษณะที่ 2** คือระบบการพิมพ์ผิดปกติ ให้เลือกป่มทำความสะอาด [Clean] เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 จะปรากฎหน้าตางกำลังทำความสะอาด ห้วพิบพ์

8 คลิก พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ [Nozzle Check] จากนั้นเปรียบเทียบ ผลการทดสอบตามข้อ 5.

📫 ทำ	ลวามสะอาคทัวพิมพ์	X
×	อื่นสุดการอักยรังทีมที่ ควรรดสอบการขึ้นที่เพื่อดูแอการอักษรีงขึ้นพิสำเร็จ หรือไม่ โดยการคลิกปุ่ม (ซึ่งที่แบบหลอบการขึ้นที)	
	พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ สิ้นสุด	

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX

Finish

Print Nozzle Check Pattern

8 เปรียบเทียบผลทดสอบการพิมพ์ <u>ลักษณะที่ 1</u> คือระบบการพิมพ์ปกติ ให้เลือกปุ่มสิ้นสุด (Finish) <u>ลักษณะที่ 2</u> คือระบบการพิมพ์ผิดปกติให้ เลือกปุ่ม ทำความสะอาด (Clean) เพื่อทำ ขั้นตอนต่อไป ธรรด Printer Utility 4

(
EPSON EPSON WF-7511 Series
📐 Nozzle Check
2
Upper: Good Lower: Cleaning needed
Compare the printed pattern with the sample above. If the nozzle check pattern does not print satisfactorily, click [Clean]. Click [Finish] to quit. Note: The pattern printed will differ from that shown above if the color ink cartridges are expended.
Clean

จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำความสะอาด หัวพิมพ์

••••>>> วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

<u>วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง</u>

กรณีหมึกหมด

 เอปสันแนะนำให้ใช้ตลับน้ำหมึกแท้ของเอปสัน เท่านั้น ซึ่งทางเอปสันไม่รับประกันคุณภาพ หรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกปลอม การ

ใช้งานตลับน้ำหมึกปลอมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ การรับประกันจะสิ้นสุด ลงทันทีจากทางเอปสัน

• อย่าปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการชาร์จน้ำหมึก จะทำให้เครื่องพิมพ์มีปัญหาได้

5 กดและดึงตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการออก

หมายเหตุ : ถ้าปิดฝาได้ไม่สนิทท่านควรกดตลับน้ำหมึกแต่ละตลับจนกว่าจะคลิกเข้าที่

🔟 ปิดฝาครอบเครื่องและเริ่มการชาร์จน้ำหมึก เข้าสู่เครื่องพิมพ์รอประมาณ 1-2 นาที

หมายเหตุ : ถ้าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับ น้ำหมึกในระหว่างการทำสำเนา เพื่องานพิมพ์ ที่มีคุณภาพ หลังจากการชาร์จตลับน้ำหมึก เสร็จสมบูรณ์ให้ทำการยกเลิกงานที่กำลังทำ การถ่ายเอกสารอยู่ และเริ่มถ่ายเอกสารใหม่ อีกครั้ง โดยเริ่มจากการจัดวางต้นฉบับ

วิธีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7

ตกลง ร้านขายนมี

รายการคอยงานพิมพ์

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX

 คลิกที่ โลอก System Preferences Finder File Edit View About This Mac Software Update App Store System Preferences Dock Location 	2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Print & Scan
Recent Items Force Quit Finder で公策的 Sleep Restart Shut Down Log Out admin 全策Q	Weig Conversion Machinelike Weinerskille Backettook Skaring Valid Conversion Machinelike Weinerskille Backettook Skaring Users A Version Conversion Conversion Skaring Users A Version Conversion Conversion Skaring Users A Version Conversion Conversion Skaring Users A Conversion Conversion Conversion Skaring Users A Conversion Conversion Conversion Skaring Users A Conversion Conversion Conversion Conversion Users A Conversion Conversion Conversion Conversion Users C Conversion Conversion Conversion Conversion Users C Conversion Conversion Conversion Conversion
 ดับเบิลคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ 	4 คลิกที Printer Setup
0 0 0 Print & Scan	• • • • • • • • • • • • • • • • •
Adobe P0 9.0 We deal We deal	Printer Ready Status Name Sent Completed
5 คลิกที่ Utility จากนั้น	🙆 คลิกที่ EPSON Status Monitor
Bân Open Printer Utility	Epson Printer Utility 4 With an and and an and and and and and and a
	Printer List

จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึก จากนั้นคลิกที่ How to... เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การเปลี่ยนตลับหมึก

000	Epson Printer Utility 4
Buy Epson Ink Mo	nitoring Preferences
EPSO	EPSON WF-7511 Series-2
	Status description
	Replace Cartridge Black: 143/141
Actions to take	
ink cartridge re	lacement instructions.
How to	Continue Cancel

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 42 อาการเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2685-9888

สอบถามข้อมูลการใช้งานพลิตกัณฑ์และบริการ

- 💿 เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- support@eth.epson.co.th

EPSON THAILAND / Aug 2012