INK TANK SYSTEM PRINTER L-SERIES



คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน EPSON L220 / L360



www.epson.co.th



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 อุปกรณ์ในกล่อง	2
บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์	3-6
บทที่ 3 การติดตั้งไดร์เวอร์	7-12
บทที่ 4 แพงควบคุมการทำงาน	13
บทที่ 5 การถ่ายเอกสาร	14
บทที่ 6 การสแกน	15
บทที่ 7 การเติมหมึก	16
บทที่ 8 แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น	17-21



บทที่ 1 อุปกรณ์ในกล่อง





้บทที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์





ดึงเทปกาวสีฟ้าที่ติดหัวพิมพ์ออกก่อน เปิดเครื่องพิมพ์

 แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด รวมถึงบริเวณหัวพิมพ์ภายในเครื่อง





เปิดจุกหมึกแล้วดึงออก







3



















7

บทที่ 3 การติดตั้งไดร์เวอร์ (ระบบ Windows)

ห้ามต่อสาย USB ส คำแนะนำให้เชื่อมต่อ ติดตั้งไดร์เวอร์	อนกว่าจะได้รับ ในขั้นตอนการ
1 ดับเบิ้ลคลิก 🕒 InstallNavi	
จะปรากฎหน้าจอของการติดตั้ง ให้กดกัดไป ไปเรื่อยๆ	







Install Nevi (L220 Series)	
การเชื่อมต่อและการพิดตั้งเสร็จสมบูรณ์	EPSON
การเรื่อมต่อสออารสึกตั้งของได้เราร์สารีอสมบูรณ์	
	TOR

บทที่ 3 การติดตั้งไดร์เวอร์ (สำหรับ Mac Os x)

- เปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

1 ดับเบิ้ลศ	าลิก	
EPSON	ຕ່ວດ້ວຍ	EPSON

ายเห

2	οັ∪ιŪ̄a∩ā∩ "Setup Νανi"
EPSON	EPSON















บทที่ 4 แพงควบคุมกาธทำงาน





บทที่ 5 การถ่ายเอกสาร



กดปุ่ม 💽 (ถ่ายเอกสารสี) หรือ กดปุ่ม 🌌 (ถ่ายเอกสาร ขาว-ถ่า) ตามจำนวนครั้งที่ต้อ สูงสุดไม่เกิน 20 แพ่น

ด่ายเอกสารแบบร่าง

กดปุ่ม 🛇 พร้อมกับปุ่ม 🌒 (ถ่ายเอกสารสี) หรือ กดปุ่ม 🥍 (ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ) จนกระทั่งไฟเปิด / ปิดเครื่องกระพริบ จากนั้นปล่อยมือ

14



บทที่ 6 การสแกน

วิธีการสแกนจากหน้าเครื่อง



วิธีการสแกนพ่านคอมพิวเตอร์ (วิธีการใช้งาน Epson Scan)

สามารถดูวิธีการได้จากเว็บไซต์ www.epson.co.th

หรือเว็บลิ้งค์ http://www.epson.co.th/epson_thailand/support/faq/th_faq_scanner.page

15



บทที่ 7 การเติมหมึก









บทที่ 8 แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีแก้ไขปัญหากระดาษติด











อย่าสัมพัสโดนสายแพสีขาว ชิ้นส่วนที่มีลักษณะใส และท่อน้ำหมึก ภายในเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจจะทำให้ เครื่องทำงานพิดปกติได้





การขนย้าย











	ไม่มีกระดาษที่เครื่องพิมพ์	บ้อนกระดาษแล้วกดปุ่ม
	กระดาษติดที่เครื่องพิมพ์	นำกระดาษออกแล้วกดปุ่ม
└ ●	หมีกหมด	หมึกหมด (กรณีซื้อหมึกมา เติมเพิ่ม) ให้กดปุ่ม © 1 ครั้ง โดย ใช้ความแรงในการกด (ไม่ต้องกดค้าง) เป็นการ ชาร์จหมึก
	ไฟกระพริบสลับกัน แพ่นซับหมึก (Ink pad) ใกล้เต็ม / เต็มแล้ว	 กรณีที่แจ้งแพ่นซับน้ำหมึก (Ink pad) เต็ม ให้ยกเครื่องไปยัง ศูนย์บริการ เพื่อทำการเปลี่ยน แพ่นซับน้ำหมึก (Ink pad) กรณีแพ่นซับหมึก (Ink pad) กรณีแพ่นซับหมึก (Ink pad) กลัเต็มเครื่องยังสามารถทำงานได้ โดยกดปุ่ม โรโลน หรือ โรโลน เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อ แต่ใฟก็จะ กระพริบไปเรื่อยๆ จนกว่าแพ่นซับ น้ำหมึก (Ink pad) จะเต็มหรือยก เครื่องไปยังศูนย์บริการ เพื่อทำการ เปลี่ยนแพ่นซับน้ำหมึก (Ink pad)
U D 🕈	เครื่องพิมพ์ Error	ยกมุดสแกนเนอร์ขึ้นและดึงกระดาษ หรือสิ่งแปลกปลอมออกจาก เครื่องพิมพ์ ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว เปิดใหม่ หากยังเจอปัญหาเดิม ให้ล่งศูนย์บริการ



้วิธีแก้ไขปัญหางานพิมพ์ขาดหาย พิมพ์แล้วสีเพี้ยน

หากงานพิมพ์ขาดหาย, พิมพ์แล้วสีเพี้ยน ให้ทำการทดสอบการพิมพ์ หากพลทดสอบการพิมพ์ขาดหายดังรูปภาพ ให้ทำการล้างทำความสะอาด ห้วพิมพ์ ตามเว็บลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.epson.co.th/epson_thailand/support/faq/th_faq_inktank.page

ดูหัวข้อเรื่อง

วิธีการทดสอบการพิมพ์ และทำความสะอาดหัวพิมพ์ กรณีหมึกออกไม่ครบ หรือ พิมพ์แล้วสีเพี้ยน L-Series ทุกรุ่น





สอบกามข้อมูลใช้งานได้ที่ Epson Call Center 0-2685-9899

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 42 อาคารเอ็บไพร์กาวเวอร์ 1 ดนนสากรใต้ เช่วงยานนาวา เช่ตสากร กรุงเทพฯ 10120 โกรศัพท์ 0-2685-9888 โกรสาร 0-2670-0669





www.epson.co.th

EPSON THAILAND / NOV 2015