

หัวข้อ : วิธีพิมพ์ IP Address และวิธีการรีเซ็ตเน็ตเวิร์ก Ethernet Port (10/100)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : LQ-590,LQ-2180i,LQ-2090,LQ-2190,DLQ-3500, DFX-9000

วิธีพิมพ์เพื่อดูค่า IP Address ที่เครื่องพิมพ์ Dot Matrix

เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษไว้ในเครื่อง กดปุ่มสีดำตามรูป ค้างไว้ จนกว่าเครื่องจะเริ่มพิมพ์ แล้วปล่อยมือ

วิธีรีเซ็ตเน็ตเวิร์ก Print Server ของเครื่อง Dot Matrix

ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสาย Lan ออก หาของปลายแหลมกดที่ปุ่มสีดำตามรูป ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วปล่อยมือ

