

**ทำไมเสียบสาย USB แล้วไม่ขึ้น Found New Hardware ค่ะ**

- 1. เครื่องพิมพ์ตั้งอยู่ในสถานะเปิด**
- 2. ตรวจสอบสาย USB หลังเครื่องพิมพ์ตั้งไม่หลุดหรือหลวม**
- 3. ตรวจสอบสาย USB หลังเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งไม่หลุดหรือหลวม หากยังไม่ได้ให้เสียบพอร์ต USB ช่องอื่น**
- 4. หากไม่ได้ลองเปลี่ยนสาย USB หรือนำเครื่องพิมพ์และสายไปต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น**