


- หัวข้อ** : **วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8**
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
- รองรับปริ้นเตอร์รุ่น** : **Inkjet Printer, SIDM**
- รองรับระบบปฏิบัติการ** : **Windows 8**

วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win 8 กรณีลงไดรเวอร์จากแผ่น หรือ ดาวน์โหลดไดรเวอร์จากหน้าเว็บไซต์ ติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ ,ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ ลงแล้วไม่สมบูรณ์


**** ให้ทำการต่อสาย Printer เข้ากับคอมพิวเตอร์ และ เปิดเครื่องพิมพ์ก่อนค่ะ ****

1.เลือก **Control Panel \ Hardware and Sound \ Devices and Printers**

2.กดปุ่ม **Add a printer**




3.เลือก **The printer that I want isn't listed**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ** : **วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8**
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
- รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น** : **Inkjet Printer, SIDM**
- รองรับระบบปฏิบัติการ** : **Windows 8**


4.เลือก **Add a local printer or network printer with manual settings** / กด Next



5.เลือก **Use an existing port**


(เลือก Port Printer ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับที่ใช้งาน เช่น สาย USB เลือกเป็น USB หรือ ถ้าเป็นสาย Parallel ให้เลือกเป็น LPT1)

ตัวอย่าง : สาย Printer ที่ต่อด้านหลังคอมพิวเตอร์เป็น USB เลือกเป็น USB001,USB002 (ให้เลือกที่เป็น Port ว่างที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งานคะ)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ** : **วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8**
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
- รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น** : **Inkjet Printer, SIDM**
- รองรับระบบปฏิบัติการ** : **Windows 8**




ตัวอย่าง : สาย Printer ที่ต่อด้านหลังคอมพิวเตอร์เป็น Parallel เลือกเป็น LPT1,LPT2 (ให้เลือกที่เป็น Port ว่างที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งานคะ)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer, SIDM
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8



6. **Manufacturer** เลือก **EPSON** ส่วน **Printers** เลือก รุ่นที่ลูกค้าใช้งานค่ะ


(ตัวอย่างด้านล่างเป็นรุ่น Epson L210)




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer, SIDM
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8

7. เลือก **Use the driver that is currently installed (recommended)** กด Next




8. จะโชว์หน้าต่าง Printer name ให้ใช้ตัว Default ที่ Driver กำหนดให้ หลังจากนั้น กด Next




- หัวข้อ : วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer, SIDM
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 8

9.เลือก **Do not share this printer** กด Next




10.จะโชว์หน้าต่าง Set as the default printer ให้กดปุ่ม **Finish**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ** : วิธีการ Add Printer Driver ผ่าน Win8
(กรณีติดตั้งแล้วมองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานไม่ได้)
- รองรับปริ้นเตอร์รุ่น** : Inkjet Printer, SIDM
- รองรับระบบปฏิบัติการ** : Windows 8

11.หลังจากนั้นไปเช็คที่ **Control Panel \ Hardware and Sound \ Devices and Printers** อีกครั้ง โดยคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือก **Printer Properties** เลือก **Ports** เพื่อเช็คค่า Port ตรงกับที่ใช้งาน



12.เลือก Tab **General** แล้วเตรียมกระดาษไว้ที่เครื่องพิมพ์ หลังจากนั้นกดปุ่ม **Print Test Page** เพื่อทดสอบการพิมพ์ดูอีกครั้ง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th