

## วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏในโปรแกรม เช่น MS Office สำหรับ Windows

เมื่อเข้าโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft Office แล้วไม่มีเครื่องพิมพ์ขึ้นมาให้ป้ร่รงงาน ให้ทำตามขั้นตอนนี้

**Start>Run> พิมพ์ Regedit**

**ไปที่ Hkey current User > Software > Microsoft > Windows NT > Current Version > Devices**

ว่ามีชื่อเครื่องพิมพ์ (Printers) ตัวที่มองไม่เห็นหรือไม่

ถ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่โดยการคลิกขวา

**New > String Value**

**:Value name = ชื่อเครื่องพิมพ์ที่มองไม่เห็น**

**:Value data = winspool,Ne34:**

**(winspool,Ne34: ตัวเลขจะต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่)**

จากในรูปตัวอย่าง winspool มีสูงสุดที่ Ne33: ถ้าเราจะสร้างใหม่ก็ต้องเป็น winspool,Ne34:

เสร็จแล้วให้ลองเข้าโปรแกรมใหม่ ดูว่ามีชื่อเครื่องพิมพ์แสดงขึ้นมาหรือยัง

Registry Editor

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	(value not set)
\\172.16.80.154\EPSON L220 Series	REG_SZ	winspool,Ne27:
\\172.16.80.50\EPSON L455 Series	REG_SZ	winspool,Ne28:
\\172.16.80.56\EPSON TM-T82 Receipt	REG_SZ	winspool,Ne29:
\\172.16.80.72\EPSON L655 Series	REG_SZ	winspool,Ne30:
\\eth301\EPSON L850 Series	REG_SZ	winspool,Ne31:
\\eth301\EPSON WF-7110 Series	REG_SZ	winspool,Ne32:
Brother DCP-T500W Printer	REG_SZ	winspool,Ne26:
EPSON AL-M1400	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON DLQ-3500 ESC/P 2 Ver 2.0	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L100 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L120 Series	REG_SZ	winspool,LPT2:
EPSON L1800 Series	REG_SZ	winspool,Ne25:
EPSON L200 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L210 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L220 Series	REG_SZ	winspool,Neo33:
EPSON L310 Series	REG_SZ	winspool,Ne23:
EPSON L355 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L365 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L550 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L555 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:
EPSON L555 Series (Copy 1)	REG_SZ	winspool,Ne22:
EPSON L555 Series (FAX)	REG_SZ	winspool,Ne21:
EPSON L565 Series	REG_SZ	winspool,Ne20:
EPSON L565 Series (FAX)	REG_SZ	winspool,Ne19:
EPSON L655 Series	REG_SZ	winspool,Ne18:
EPSON L655 Series (FAX)	REG_SZ	winspool,Ne17:
EPSON L800 Series	REG_SZ	winspool,LPT1:

Computer\HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices

สังเกตดูว่ามีชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีปัญหาหรือไม่

ถ้าไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ โดยการคลิกขวา  
**NEW > String Value**  
**:Value name = ชื่อเครื่องพิมพ์ที่มองไม่เห็น**  
**:Value data = winspool,Ne34:**  
**(winspool,Ne34: ตัวเลขจะต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่)**