


หัวข้อ : วิธีการเปิดฟังก์ชัน AirPrint
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L455, L485, L565, L605, L655

วิธีการเปิดฟังก์ชัน AirPrint เมื่ออุปกรณ์ระบบ iOS ไม่พบเครื่องพิมพ์

- 1.เอาอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ iPad เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้อยู่ในวงเดียวกับเครื่องพิมพ์ หรือเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
- 2.เข้าแอปพลิเคชัน Epson iPrint ค้นหาเครื่องพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปิดฟังก์ชัน AirPrint
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L455, L485, L565, L605, L655

3.เข้า **Advanced Settings** >> กดเข้าที่ **AirPrint Setup** >> กด **Enable AirPrint**

The screenshot shows the printer's web interface. On the left, the 'Maintenance' menu is open, and 'Advanced Settings' is highlighted with a red box. In the center, the 'Basic Settings' menu is open, and 'AirPrint Setup' is highlighted with a red box. On the right, the 'AirPrint Setup' screen is shown, with the 'Enable AirPrint' button highlighted with a red box.



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th