


หัวข้อ : วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม Epson Scan 2 ล้นหน้าจอ  
รุ่นที่รองรับ : เครื่องที่รองรับ Epson Scan 2


## วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม Epson Scan 2 ล้นหน้าจอ

กรณีที่เปิดโปรแกรม Epson Scan 2 แล้วโปรแกรมล้นหน้าจอ ไม่สามารถกดปุ่ม Scan ได้ ดังรูป




สามารถแก้ไขได้ตามวิธีการ ดังนี้

1. คลิกขวาพื้นที่ว่างที่หน้าจอ เลือกไปที่ **Display settings**



หัวข้อ : วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม Epson Scan 2 ล้นหน้าจอ  
รุ่นที่รองรับ : เครื่องที่รองรับ Epson Scan 2

2. จะปรากฏหน้าต่าง Display ให้เลื่อนหาหัวข้อ Scale and layout และตั้งค่าให้เป็น 100%



3. สัดส่วนหน้าจอจะถูกปรับขนาดลง และโปรแกรม Epson Scan ก็จะอยู่ในขนาดปกติ

