


หัวข้อ : วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น
รุ่นที่รองรับ : L14150

วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น

1. เปิดฝาของชุด ADF ขึ้น



Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น
รุ่นที่รองรับ : L14150

2. จับบริเวณนี้ขึ้น




Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น
รุ่นที่รองรับ : L14150

3. จับส่วนนี้ขึ้นตามภาพ




Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น
รุ่นที่รองรับ : L14150

4. ด้านล่างจะพบพลาสติกใสตามภาพ ให้เช็ดทำความสะอาด

(อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ทำความสะอาด ก่อนเช็ดแนะนำให้ปิดปริ้นเตอร์ก่อน)




Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีทำความสะอาด ADF เมื่อสแกนหรือถ่ายเอกสารแล้วเป็นเส้น
รุ่นที่รองรับ : L14150

5. อีกหนึ่งจุดให้เปิดฝาที่เห็นบริเวณกระจกชั้น ทางด้านซ้ายมือ ให้เช็ดทำความสะอาด ตามภาพ และลองใช้งานอีกครั้ง



Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th