

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L14150

กรณีที่เครื่องพิมพ์พบอาการ กล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) เต็ม จะปรากฏข้อความดังนี้



วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)

1. ขั้นนี้ถอดบริเวณด้านหลังเครื่องพิมพ์ออกดังภาพ



หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L14150

2. นำฝาครอบกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ออกดังภาพ



3. เมื่อนำฝาครอบด้านหลังออก จะเห็นกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ดังภาพ



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L14150

4. นำกล่องบำรุงรักษาอันเก่าออกจากเครื่องพิมพ์



5. ติดตั้งกล่องบำรุงรักษากล่องใหม่ เข้าไปที่เครื่องพิมพ์ ดังภาพ




สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L14150

6. ปิดฝาครอบ และขันน็อตให้แน่น



7. เมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจพบกล่องบำรุงรักษาแล้ว ระบบจะแสดงสถานะพร้อมใช้งานตามปกติ