



หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290


**เมนูภาษาไทย**

**เมนูภาษาอังกฤษ**



1.เข้าที่ **การบำรุงรักษา/Maintenance**



2.เลือก **ทดสอบระบบฉีดพ่นของหัวพิมพ์/Print Head Nozzle Check**





3.กด **พิมพ์/print**





|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Contact Us</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : support@eth.epson.co.th</li> <li> : Epson Thailand</li> <li> : 02-460-9699</li> </ul> | <p><b>Follow Us</b></p> <p> </p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Virtual Solution Center</li> <li> Product Today App</li> </ul> |
|--|---|---|



หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290

4. ตรวจสอบใบทดสอบการพิมพ์ หรือ Nozzle check ว่าปกติหรือไม่

- ถ้าสีออกมาครบให้ กดสัญลักษณ์ 
- ถ้าสีออกมาไม่ครบให้ กดสัญลักษณ์ 





5. กด เริ่ม/Start



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Contact Us</b></p> <p> : support@eth.epson.co.th</p> <p> : Epson Thailand</p> <p> : 02-460-9699</p> | <p><b>Follow Us</b></p> <p>    </p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <p> Virtual Solution Center</p> <p> Product Today App</p> |
|--|---|--|

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290

6. เครื่องจะทำการล้างหัวพิมพ์ จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที ห้ามปิดเครื่อง (พอล้างหัวพิมพ์เสร็จ เครื่องจะพิมพ์ใบทดสอบการพิมพ์ออกมาทันที)



**หมายเหตุ : หากทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์ 3 ครั้งแล้วยังไม่หาย  
แนะนำให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบพิเศษหรือชั้นสูงผ่าน Driver อีกครั้ง**

#### Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
🌐 : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

#### Follow Us

📘 📷 📺 📺 📺  
EpsonThailand



#### More Details

🖨 Virtual Solution Center  
📱 Product Today App


หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290

**วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบพิเศษหรือขั้นสูง**



**1. เข้าที่ การบำรุงรักษา/Maintenance**



**2. เลือก การล้างหมึก/Power Cleaning**





**3. เลือก** 





|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Contact Us</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : support@eth.epson.co.th</li> <li> : Epson Thailand</li> <li> : 02-460-9699</li> </ul> | <p><b>Follow Us</b></p> <p> </p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Virtual Solution Center</li> <li> Product Today App</li> </ul> |
|--|---|---|

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290



4. เลือก **ตกลง/OK**



5. เลือก **ใช่/Yes**





6. เลือก **↓**





|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Contact Us</b></p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th<br/>📍 : Epson Thailand<br/>☎ : 02-460-9699</p> | <p><b>Follow Us</b></p> <p>f 📷 📺 in 🗨️</p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <p>🖨️ Virtual Solution Center<br/>📱 Product Today App</p> |
|--|---|--|

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290



7. ดึงถูก เลือก **ตกลง/OK**



8. เลือก 






9. ดึงถูก เลือก **ตกลง**





|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Contact Us</b></p> <p> : support@eth.epson.co.th</p> <p> : Epson Thailand</p> <p> : 02-460-9699</p> | <p><b>Follow Us</b></p> <p>    </p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <p> Virtual Solution Center</p> <p> Product Today App</p> |
|--|---|--|

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290



10. เลือก 



11. ดื่กถูก เลือก **ตกลง**





12. และ **ตกลง/OK** ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที





|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Contact Us</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : support@eth.epson.co.th</li> <li> : Epson Thailand</li> <li> : 02-460-9699</li> </ul> | <p><b>Follow Us</b></p> <p>    </p> <p>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Virtual Solution Center</li> <li> Product Today App</li> </ul> |
|---|---|---|

หัวข้อ : วิธีการล้างหัวพิมพ์หน้าเครื่อง  
รุ่นที่รองรับ : L6260,L6270,L6290

13. เครื่องจะทำการล้างหมึก จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ห้ามปิดเครื่อง



14. เลือก ตกลง/OK



หลังจากนั้น ให้พิมพ์แบบทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) อีกครั้ง

ข้อควรระวัง : ห้ามทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบการล้างหมึก (Power Cleaning) เกิน 2 ครั้ง

หากทำตามวิธีการแล้วยังพบปัญหาเดิม แนะนำให้ยกเครื่องไปที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจสอบคะ

สามารถตรวจเช็ครายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสันได้ที่

<https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator>

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Contact Us</b></p> <p>✉ : support@eth.epson.co.th<br/>📍 : Epson Thailand<br/>☎ : 02-460-9699</p> | <p><b>Follow Us</b></p> <p>f i+ y in v<br/>EpsonThailand</p> | <p><b>More Details</b></p> <p>🖨 Virtual Solution Center<br/>📱 Product Today App</p> |
|--|--|---|