


วิธีการเชื่อมต่อและใช้งานโปรเจคเตอร์ผ่าน iProjection

หมายเหตุ : ให้ทำการติดตั้ง **Epson iProjection** ก่อนการใช้งาน


สำหรับโปรแกรม **Epson iProjection** สามารถดาวน์โหลดได้ที่ **Apple App Store**. หรือ www.itunes.com/appstore/
สำหรับวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แอปเปิ้ล ไอโฟนและไอพ็อด หัซ

***ก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้ที่เครื่องโปรเจคเตอร์จะต้องมีการติดตั้ง **Wireless Lan Unit** ก่อน ซึ่งบางรุ่นจะต้องซื้อเป็น option เสริมสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของเอปสันทั่วประเทศไทย**

1.เลือก **Setting**




2.เลือก **Wi-Fi** เลือกเป็น **On** จากนั้นเลือกเชื่อมต่อ **SSID** ของเครื่องโปรเจคเตอร์ในที่นี้คือ **EB9CEA3C**




3.เปิดโปรแกรม **Epson iProjection**



4.หลังจากเชื่อมต่อ SSID ในข้อ2. แล้ว ให้เลือกที่ **Projector**
จึงจะมีลิสต์ชื่อ Projector ขึ้นมาในข้อ5.



5.เลือกชื่อโปรเจคเตอร์ในที่นี้คือ **EPSON**




6.จะขึ้น **Connect to "EPSON"?** ให้คลิกที่ **OK**




7.คลิก **OK**




8.เลือกที่รูป  เพื่อกลับไปเลือกเมนูหลัก



9. จะปรากฏฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ สามารถเลือกการนำเสนอผ่าน **iProjection** ได้ 3 ฟังก์ชันดังรูป
* **Documents** คือการเปิด **File** โดยตรงโดยจะต้องมีการ **Sync File** งานลง **iProjection** ผ่าน **iTune**
และ **Web Page** คือการเปิด **Web** ในขณะที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์เพื่อนำเสนองานได้โดยตรง




10. ยกตัวอย่างเช่น เลือกฟังก์ชัน **Photos**




11. เลือกรูปจากอัลบั้ม




12.จะปรากฏรูปที่เลือกดังรูป ซึ่งรูปดังกล่าวจะฉายไปยังจอโปรเจคเตอร์

1. หากเลือกที่  จะสามารถทำไฮไลต์ที่รูปหรืองานที่น่าเสนอได้


2. หากเลือกที่ **Projector** จะเข้าสู่หน้าจอเพื่อควบคุมการนำเสนอ ดังขั้นตอนในข้อ13. และ ข้อ14.



13. หากเลือกที่



จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเลือกโปรเจคเตอร์ซึ่งถ้าหากเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกข้างหน้าชื่อโปรเจคเตอร์ที่เลือก



14. หากเลือกที่



-Input Sources (เลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ)

1.คอมพิวเตอร์ / 2.วีดีโอ /

3.Lan หรือ Wireless (หากเชื่อมต่อผ่าน iProjection ต้องแหล่งที่มา)

-Control (ควบคุมการทำงาน)

4. M/V Mute / 5. Freeze / 6.ลดเสียง/ 7.เพิ่มเสียง

