

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ไปสู่อีกระดับ



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ All-in-One EcoTank L3556 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และความสะดวกสบายภายในบ้าน มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore แบบใหม่ ให้ทุกการพิมพ์รวดเร็วขึ้น รวมถึงกล่องบำรุงรักษาที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L3556 ให้การพิมพ์ระดับพรีเมียมที่มีประสิทธิภาพและช่วยขยายมาพร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายและสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ในสมาร์ตโฟนของคุณ คุณสามารถเปิด/ปิดเครื่อง ตั้งค่า ตรวจสอบปริมาณหมึก และสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

- UP TO 15 IPM
- 7300
- 4R
- Wi-Fi Direct
- 15 ภูมิภาคต่อนาที (สีดำ)
- ใช้งานพิมพ์สูงถึง 7,300 หน้า (สี)
- พิมพ์ภาพไร้ขอบ (สูงสุด 4R)
- Epson Connect
- Epson Smart Panel
- รับประกัน 2 ปี*
- กล่องบำรุงรักษาถอดเปลี่ยนได้



IT'S IN THE DETAILS.



ทนทาน ใช้งานพิมพ์มากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ทำให้เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ L3556 มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 15/8 ภูมิภาคต่อนาที (ขาวดำ/สี) และด้วยการออกแบบตัวเครื่องและระบบรองรับกระดาษ ช่วยยืดอายุเครื่องพิมพ์ได้ยาวนานถึง 2 ปี หรือ 50,000 ใพบ*

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน วัสดุเครื่องบางชิ้นทำจากพลาสติกรีไซเคิล 30%¹ และใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง 84% เมื่อเทียบกับตลับหมึกรุ่นต่างๆ² รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 80%

ใช้งานง่าย

ออกแบบและพัฒนาเพื่อการพิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกล่องบำรุงรักษาที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย และการเชื่อมต่อขั้นสูงด้วยฟังก์ชัน Airprint ช่วยให้ท่านพิมพ์งานได้ทุกที่ทุกเวลา

*รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 ใพบ แล้วแต่เงื่อนไขก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

¹ ปริมาณพลาสติกบริสุทธิ์เทียบเท่าแผ่นพลาสติกประมาณ 250 แผ่น จำนวนแผ่นพลาสติก High Impact Polystyrene (HIPS) หนัก 3 กรัม เทียบอัตราส่วนของน้ำหนักพลาสติกรีไซเคิลต่อน้ำหนักส่วนประกอบพลาสติกโดยรวมของฮาร์ดแวร์ ปริมาณของวัสดุรีไซเคิลและตัววัสดุรีไซเคิลอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น เวลาในการผลิตและสถานที่

² เปรียบเทียบน้ำหนักวัสดุสิ้นเปลือง (รวมบรรจุภัณฑ์) ระหว่างตลับหมึกอเนกประสงค์รุ่น WF2630 และขวดหมึกอเนกประสงค์รุ่น L3550/L5590

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L3556	
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สี Inkjet Inkjet	
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
การเรียงหัวฉีด	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
ทิศทางพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.3 pl	
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 33.0 หน้าต่อนาที/20.0 หน้าต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ #1/สี*2)	หน้าเดียว: สูงถึง 15.0 รูปภาพต่อนาที/8.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 10 วินาที/16 วินาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 69 วินาที/90 วินาที	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว*2*3	(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R, ESC/P Raster	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ไม่มี	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	หน้าเดียว: สูงถึง 10.8 รูปภาพต่อนาที/5.5 รูปภาพต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), 110 มม	-	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), ADF	-	
คุณภาพการทำสำเนา	มาตรฐาน	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	30 หน้าที่	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	A4, LTR	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบราบ	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสูงสุด	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในการสแกน	48-bit input, 24-bit output	
สปีด	16-bit input, 8-bit output	
มาตรฐานสี	16-bit input, 1-bit output	
ความเร็วการสแกน (110 มม/ADF (หน้าเดียว))	11 วินาที	
ขาว-ดำ 200 dpi	28 วินาที	
สี 200 dpi	-	
การจัดการกระดาษ		
วิธีการกระดาษ	Friction feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ	กระดาษธรรมดา A4 (80 หนัก) สูงถึง 100 หน้าที่, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 หน้าที่	
กระดาษเข้า	กระดาษธรรมดา A4 (80 หนัก) สูงถึง 30 หน้าที่, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 หน้าที่	
กระดาษออก	-	
ขนาดกระดาษ	A4, A5, A6, B5, B6, 100 x 148 มิลลิเมตร, Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, legal 8.5 x 14 นิ้ว, 3 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, ซองจดหมาย #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)	
ขอบกระดาษ	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
การพิมพ์ผ่านสมาร์ตโฟน/ซอฟต์แวร์ และคลาวด์		
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	
แอปอื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3/XP Professional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 รองรับฟังก์ชันการพิมพ์และสแกนเท่านั้น สำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.9.x หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	-	
ขณะพิมพ์	12W	
สแตนด์บาย	7.1W	
พักเครื่อง	0.8W	
ปิดเครื่อง	0.2W	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 41/41 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	Sound Power (สีดำ/สี) 6.8/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 55/47 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง		
ขวดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า*5	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีฟ้า	4,300 หน้า	003
ขวดหมึกสีม่วงแดง	} 7,300 หน้า (รวม 3 สี)	003
ขวดหมึกสีเหลือง		
กล่องบำรุงรักษา	มี	C12C934461

ขนาดและน้ำหนัก

L3556

น้ำหนัก: 4.1 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, เซฟต์แวร์, ประเภทกระดาษที่ใช้ และความเร็วในการพิมพ์ในโหมดเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการคำนวณพิมพ์ด้วยอัตราเฉลี่ยตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอิงจากการคำนวณโดยอิงจากปริมาณกระดาษที่พิมพ์ผ่าน หน้าพิมพ์บางส่วนจากเส้นหมึกแรกได้ถูกใช้ไปในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก จึงทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเต็มขวดใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนหน้าที่พิมพ์, การตั้งค่างานพิมพ์, อุณหภูมิ และความเร็วในการพิมพ์อาจต่ำลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งเป็นพักๆ สำหรับข้อมูลการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีของหมึกที่ใช้ในการพิมพ์งานทั้งหมดแบบดำ-ฟ้า-เหลือง

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในทางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ที่เห็นที่ปรากฏในนี้ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการบอกถึงหรือการบอกถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในนี้. Epson ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้. ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ. App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for website, product, and virtual solution center.