


## การปรับแต่งปากกาและหน้าจออัตโนมัติ (The Pen Calibration)


รองรับโปรเจคเตอร์รุ่น : EB-485Wi\_480i\_475Wi

1. ต่อสาย USB Display (USB Type B) ระหว่างโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์ก่อน
2. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท หรือ Projector เลือก **Extended** / **Auto Calibration**




1

ตั้งค่าไว้ที่ Extended-Easy Interactive Function ไปที่ Auto Calibration จากเมนู Configuration



**2**

ปรับความคมชัดตามคำแนะนำที่หน้าจอ


**3**

เลือก "yes"

ใช้ปุ่ม (←) บนรีโมทคอนโทรลหรือ control panel เพื่อเลือก yes

**4**


รูปแบบของภาพที่แสดง และเริ่มการวัดสัดส่วน  
ให้รอจนกระทั่งการวัดสัดส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
อย่าบังแสงไฟขณะที่ภาพกำลังฉายบนหน้าจอ

- เลือก (  ) เพื่อใช้ Easy Interactive Pen บนแถบเครื่องมือ และทำงาน Auto Calibration ถ้ามีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
- อย่างไรก็ตาม การทำงาน Auto Calibration จากรีโมทคอนโทรลหรือ Control panel เมื่อเป็นการใช้งานปากกาวาดภาพในครั้งแรก
- สำหรับตำแหน่งของปากกา อย่าเปลี่ยนระหว่างการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลและ Easy Interactive Pen  
ถ้า การติดตั้ง Auto Calibration ไม่สำเร็จ ให้พยายามทำ Manual Calibration

หากต้องการปรับแบบ Manual ให้ กดปุ่ม Menu ที่รีโมท หรือ Projector เลือก **Extended / Manual Calibration**


**1**

ตั้งค่า Extended-Easy  
Interactive Function ไป  
ที่ Manual Calibration  
จากเมนู Configuration



**2**

ปรับความคมชัดตามคำ  
แนะนำที่หน้าจอ




**3**


ใช้ปุ่ม (↵) บนรีโมทคอนโทรลหรือ Control panel เพื่อเลือก yes

**4**

จะมีจุดแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ  
แตะไปที่ศูนย์กลางของจุดนั้นด้วย  
ปากกา เมื่อจุดหายไป จะแสดง  
ตำแหน่งต่อไปขึ้นมา




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แตะไปที่ศูนย์กลางของจุด ไม่เช่นนั้นตำแหน่งอาจจะเคลื่อนที่



5

จุดจะแสดงขึ้นมาบนมุมมองซ้ายก่อน  
แล้วตามลงมาข้างล่างทางขวา  
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกระทั่งจุดหายไป



- ถ้าท่านแตะตำแหน่งผิด กดปุ่ม Esc ที่รีโมทคอนโทรล หรือ control panel เพื่อกลับไปจุดก่อนหน้านี้ ท่านจะไม่สามารถย้อนกลับไปจุดอื่นๆ ก่อนหน้านั้นได้
- กดปุ่ม Esc ค้างไว้เพื่อเลิกการวัดสัดส่วน
- อาจจะต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจุดทั้งหมดจะหายไป เพราะต้องรอให้การวัดสัดส่วนเสร็จสิ้นก่อน

\*\* สำหรับปากกา ให้ทำการเปิด โดยการ กดที่ปากกา เลื่อนขึ้น รอไฟที่ปากกาดับ หลังจากนั้นใช้ปากกาแตะที่ Tool Bar

\*\* สำหรับคอมพิวเตอร์หากต้องการใช้งาน ให้ลง **Program Easy Interactive Tools** ด้วย (มีแผ่นไปพร้อมกล่อง 2 แผ่น คือ 1.Manual 2.Program)